版本	设计	日期	备注

折

C280

Quick start guide/Guide de démarrage rapide/Schnellstartanleitung

HD Computer Camera/Caméra d' ordinateur HD/HD-Computerkamera

rapoo

product diagram/Diagramme du produit/Produktabbildung/diagramma del prodotto/diagrama del producto/productdiagram/ diagrama de produto/Схема изделия/схема жаруу



1 Omnidirectional microphone/ Microphone omnidirectionnel/Omnidirektionales Mikrofon/Microfono omnidirezionale/Micrófono omnidireccional/ Omnidirectional microphone/Microfone omnidirecional/ Всенаправленный микрофон/Багытсыз микрофон

2 Auto focus HD 2K lens/Objectif HD à 2K à mise au point automatique/Autofokus-HD-2K-Objektiv/Obiettivo 2K HD con messa a fuoco automatica/ Lente de 2K HD de enfoque automático/Autofocus HD 2K lens/ Lente de foco automático HD 2K/Объектив HD 2K с автофокусировкой/ОГ штрих з автофокусом HD 2K

3 Privacy cover/Couvercle de confidentialité/Privatsphärenabdeckung/Copertina/Cubierta de privacidad/Privacy-cover/Capa de privacidade/Защитная крышка/Шторка

4 Flexible Base/Clip / Base flexible/clip / Flexible Basis/Klemme / Base/clip flessibile / Base flexible y pinza / Flexibele voet/Klem / Clip/Base flexível / Гибкое основание/ зажим / Гнучка основа/Гайдама

5 USB Cable/Câble USB/USB-Kabel/Cavo USB/Cable USB/USB-kabel/Cabo USB/USB-кабель/Кабель USB

折

Introduction/Introduction/Einleitung/Introduzione/Introducción/Inleiding/Introdução/Введение информация/Вступ

(1) This product adopts imported chip solution to send data to PC through a USB connector. It can help your family and your friends share happy times through the internet thanks to its high resolution, amazing speed and exquisite appearance.

(2) Ce produit utilise une puce importée pour envoyer des données au PC via un connecteur USB. Grâce à sa haute résolution, à sa vitesse incroyable et son apparence parfaite, il peut aider votre famille et votre ami à partager des moments heureux sur Internet grâce à sa haute résolution, à sa vitesse incroyable et son apparence exquise.

(3) Dieses Produkt nutzt eine importierte Chiplösung, um Daten über einen USB-Anschluss an den PC zu senden. Dadurch können Ihre Familie und Ihre Freunde dank der hohen Auflösung, der erstaunlichen Geschwindigkeit und exquisiten Gestaltung schöne Momente über das Internet teilen.

(4) Questo prodotto adotta una soluzione con chip importato per inviare dati al PC tramite un connettore USB. Può consentire a famiglia e amici di condividere momenti felici tramite internet grazie alla sua alta risoluzione, alla straordinaria velocità e raffinata apparenza.

(5) Este producto adopta una solución de chip importado para enviar datos a su PC mediante un conector USB. Puede ayudar a su familia y amigos a compartir momentos felices a través de internet gracias a su alta resolución, increíble velocidad y exquisita apariencia.

(6) Dit product gebruikt de geïmporteerde chiplossing voor het verzenden van gegevens naar de pc via een USB-aansluiting. Hiermee kunnen uw familie en vrienden dankzij de hoge resolutie, de verbazingwekkende snelheid en het prachtige uiterlijk.

(7) Este produto adota soluções de chip importado para enviar dados para o PC por meio de um conector USB. Pode ajudar a sua família e seus amigos a compartilhar momentos felizes pela internet graças à sua alta resolução, velocidade incrível e aparência sofisticada.

(8) В этом изделии используется импортное микросхемное для отправки данных на ПК через разъем USB. Благодаря высокому разрешению, невероятной скорости и изысканному внешнему виду этой камеры, вы и ченки вашей семьи сможете с удовольствием делиться друг с другом моментами.

(9) Tоа продукт користи увезен чип-решение за испраќање податоци до компјутерот преку конектор на USB. Ова дозволува вашето семејство и пријатели да ги споделуваат среќните моменти преку интернет благодарејќи на високата резолуција, неверојатната брзина и исклучителната надворешност.

Parameters and features/Paramètres et caractéristiques/Parameter und Merkmale/Parametri e caratteristiche/Parámetros y características/Parameters en functies/Parâmetros e características/Параметры и функции/Параметри : функції

(1)		(2)		(3)	
Lens Type	HYBRID LENS	Type de objectif	OBJETTIVO IBRIDO	Typ der Linse	LENTES HÍBRIDAS
Focus Type	Fixed	Type de mise à focus	Fixe	Typ des Fokus	Fest
Field of View	85 degrees	Angle du champ vision	85 grad	Angle du champ de vision	85 grau
Video Resolution	FHD 1440P / FHD 1080P / HD 720P	Résolution vidéo	FHD 1440P / FHD 1080P / HD 720P	Resolução de vídeo	FHD 1440P / FHD 1080P / HD 720P
Auto Light Correction	Yes	Correction automatique de la lumière	Oui	Autokorrektur des Lichts	Ja
Built-in Mics	dual noise reduction microphone	Microphone intégré	double réduction du bruit	Mikrofon mit Doppelrauschunterdrückung	Microfono doppio con riduzione del rumore
Interface	USB 2.0	Interface	USB 2.0	Schnittstelle	USB 2.0
System Requirements	Windows7/8/10 or above, Mac OS X 10.6 or above/Chrome OS,and Android 6.0 or above	Requis pour le système	Windows7/8/10 ou supérieur, Mac OS X 10.6 ou supérieur, Chrome OS,Android 6.0 ou supérieur	Systemanforderungen	Windows7/8/10 oder höher, Mac OS X 10.6 oder höher, Chrome OS und Android 6.0 oder höher

(4)		(5)		(6)	
Type d' objectif	OBJECTIF HYBRIDE	Tipo de lente	LENTES HÍBRIDAS	Soort lens	HYBRIDE LENS
Type de focus	Fixe	Tipo de foco	Fixo	Focustype	Vaste
Angle de champ visuel	85 degrés	Ângulo de campo de visão	85 graus	Kijkhoek	85 graden
Résolution vidéo	FHD 1440P / FHD 1080P / HD 720P	Resolução de vídeo	FHD 1440P / FHD 1080P / HD 720P	Videoresolutie	FHD 1440P / FHD 1080P / HD 720P
Correction automatique de la lumière	Oui	Correção automática de luz	Sim	Automatische lichtcorrectie	Ja
Microphone intégré	microphone à double réduction de bruit	Microfones integrados	Alojamento microfones com redução de ruído duplo	Ingebouwde microfoon met dubbele ruisonderdrukking	Ingebouwde microfoon met dubbele
Interface	USB 2.0	Interface	USB 2.0	Interface	USB 2.0
Configuration requise	Windows7/8/10 ou supérieur, Mac OS X 10.6 ou supérieur, Chrome OS,et Android 6.0 ou supérieur	Requisitos del sistema	Windows7/8/10 ou superior, Mac OS X 10.6 ou superior, Chrome OS,y Android 6.0 ou superior	Systemvereisten	Windows7/8/10 of hoger, Mac OS X 10.6 of hoger, Chrome OS,en Android 6.0 of hoger

(7)		(8)		(9)	
Objektivtyp	Hybrid-Objektiv	Линза	ГИБРИДНЫЙ ОБ'ЕКТИВ	Тип на леќата	ГИБРИДНИ ОБ'ЕКТИВИ
Fokustyp	Fix	Фокусировка	Фиксированный	Тип фокус	Фиксиран
Bildwinkelbereich	85 Grad	Угол обзора	85 градусов	Агол на гледање	85 степени
Videoauflösung	FHD 1440P / FHD 1080P / HD 720P	Разрешение видео	FHD 1440P / FHD 1080P / HD 720P	Резолуција на видео	FHD 1440P / FHD 1080P / HD 720P
Automatische Lichtkorrektur	Ja	Автокорректция света	Да	Автоматска корекција на светлина	Да
Integriertes Mikrofon	Mikrofon mit dualer	Встроенный микрофон	микрофон с двойным шумоподавлением	Вградени микрофони	микрофон с двојно намалување на шум
Schnittstelle	USB 2.0	Интерфейс	USB 2.0	Интерфејс	USB 2.0
Systemanforderungen	Windows7/8/10 oder höher, Mac OS X 10.6 oder höher, Chrome OS, und Android 6.0 oder höher	Требования к системе	Windows7/8/10 или выше, Mac OS X 10.6 или выше, Chrome OS,и Android 6.0 или выше	Барања за систем	Windows7/8/10 или повисока, OC Mac X 10.6 или повисока, OC Chrome, Android v5.0 или повисока

折

Mount the camera (set your web camera)/Fixation de la caméra (fixez votre caméra Web)/Kamera montieren (Ihre Webcam einrichten)/Montare la webcam (impostare la webcam)/Soporte de la cámara (establecer su cámara web)/Monteer de camera (stel uw webcamera in)/Montagem da câmera (definir sua webcam)/Установка камеры (настройка веб-камеры)/Монтаж камери (встановіть веб-камеру):

(1) **Place your webcam:**
Place the webcam where you want it on a computer monitor, desktop or a tripod. (Insert illustration)
Fur placement on the Display:
Place the webcam on the screen and open the flexible/clip base with your other hand. Mount the webcam, making sure the foot on the flexible/clip base is flush with the back of your monitor. (Insert illustration)

(2) **Placer votre webcam:**
Placez la webcam à l' endroit désiré sur un écran d' ordinateur, sur un bureau ou sur un trépied. (Insérer une illustration)
Pour le placement sur un écran :
Maintenez la webcam comme indiqué et ouvrez la base flexible/clip avec votre autre main. Fixez la webcam, en vous assurant que le pied de la base flexible/clip est bien flat contre l' arrière de votre moniteur. (Insérer une illustration)

(3) **Ihre Webcam platzieren:**
Platzieren Sie die Webcam an der gewünschten Stelle - an einem Computermonitor, Tisch oder Stativ. (Abbildung einfügen)
Zur Platzierung am Display:
Setzen Sie die Webcam wie abgebildet und öffnen Sie die flexible Basis/Klemme mit Ihrer anderen Hand. Montieren Sie die Webcam, wobei der Fuß der flexiblen Basis/Klemme bündig an der Rückseite Ihres Monitors anliegt. (Abbildung einfügen)

(4) **Collocare la webcam:**
Collocare la webcam dove preferisci: sul monitor di un computer, sulla scrivania o su un treppiede. (Inserire illustrazione)
Per il posizionamento sul display:
Afferrare la webcam come mostrato e aprire la base/clip flessibile con l' altra mano. Montare la webcam, assicurandosi che il piede sulla base/clip flessibile sia a filo con il retro del monitor. (Inserire illustrazione)

(5) **Colocar la cámara web:**
Coloque la cámara web donde quiera: en un monitor de PC, en un escritorio o en un trípode. (Insertar ilustración)
Para la colocación en la pantalla:
Agarre la cámara web tal y como se muestra y abra la base flexible/pinza con la otra mano. Monte la cámara web, asegurándose de que el pie de la base flexible/con pinza esté alineado con la parte posterior del monitor. (Insertar ilustración)

(6) **Plaats uw webcam:**
plaats de webcam op de gewenste locatie: op een computermonitor, desktop of een statief. (Afbeelding invoegen)
Voor plaatsing op het scherm:
Neem de webcam vast zoals weergegeven en open de flexibele/klembasis met uw andere hand. Monteer de webcam en zorg ervoor dat de voet van de flexibele/klembasis gelijk loopt met de achterkant van uw monitor. (Afbeelding invoegen)

(7) **Colocação da sua webcam:**
Coloque a webcam onde desejar, sobre o monitor do computador, na área de trabalho ou um tripé. (Inserir ilustração)
Para colocação sobre o monitor:
Fixe a webcam como mostrado e abra a base com garras/flexível com sua outra mão. Monte a webcam, certificando-se que a suporte sobre a base com garras/flexível está alinhado com a parte posterior do seu monitor. (Inserir ilustração)

(8) **Расположение веб-камеры:**
Разместите веб-камеру в нужном вам месте: на монитере компьютера, на рабочем столе или на штативе. (См. рисунок)
Размещение на дисплее:
Разместите веб-камеру, как показано на рисунке, и откройте другой рукой гибкое основание/зажим. Установите веб-камеру так, чтобы ножка гибкого основания/зажима была на одном уровне с задней частью монитора. (См. рисунок)

(9) **Розташування камери:**
Розташуйте веб-камеру де бажаєте: на комп'ютерному монітері, робочому столі або штативі. (Вставте ілюстрацію)
Для розташування на дисплеї:
візьміть веб-камеру, як показано, і відкрийте гнучку/затискну основу іншою рукою. Встановіть веб-камеру, переконавшись, що ніжка гнучкої/затискної основи збігається з задньою панеллю монітора. (Вставте ілюстрацію)

折

(1) **Connect the Webcam:**
Connect the camera to the computer via the USB interface. (Insert illustration)
Warm Tip:
1. If you use this web camera for connection with a notebook computer or other device through the built-in camera, this camera may conflict with the device's own camera, so you need to select the camera to be used.
2. Using your computer's camera, it is better to connect the webcam to the USB interface on the back of the computer, because this will be much more smooth in using.

(2) **Connecter la webcam :**
Connecter la caméra à l' ordinateur via l' interface USB. (Insérer une illustration)
Astuce :
1. Si vous utilisez cette webcam pour vous connecter à un ordinateur portable ou à un autre appareil via la caméra intégrée, cette caméra peut être en conflit avec la caméra intégrée de l' appareil ; vous devez donc sélectionner la caméra à utiliser.
2. Lorsque vous utilisez un ordinateur de bureau, il est préférable de connecter la webcam à l' interface USB située à l' arrière de l' ordinateur, car cela simplifie beaucoup l' utilisation.

(3) **Webcam verbinden:**
Verbinden Sie die Kamera über die USB-Schnittstelle mit dem Computer. (Abbildung einfügen)
Empfehlung:
1. Wenn Sie diese Webcam zur Verbindung mit einem Notebook oder anderen Gerät über die integrierte Kamera nutzen, dürfen diese Kamera möglicherweise die gleichengene Kamera, sodass Sie die zu nutzende Kamera wählen müssen.
2. Bei Verwendung eines Desktop-Computers ist es besser, die Webcam mit der USB-Schnittstelle an der Rückseite des Computers zu verbinden, da dies deutlich reibungsloser funktioniert.

(4) **Collegare la webcam:**
Collegare la webcam al computer tramite l' interfaccia USB. (Inserire illustrazione)
Suggerimento:
1. Se si utilizza questa webcam per il collegamento con un notebook o un altro dispositivo tramite la webcam incorporata, questa webcam potrebbe entrare in conflitto con la webcam del dispositivo, quindi è necessario selezionare la webcam da utilizzare.
2. Quando si utilizza un PC, è meglio collegare la webcam all' interfaccia USB sul retro del computer, perché sarà molto più agevole durante l' utilizzo.

(5) **Conectar la cámara web:**
Conecte la cámara web a su PC a través de la interfaz USB. (Insertar ilustración)
Sugerencia:
1. Si usa esta cámara web para la conexión con un equipo portátil o otro dispositivo a través de la cámara incorporada, esta cámara puede entrar en conflicto con la propia cámara del dispositivo, por lo que debe seleccionar la cámara que se utilizará.
2. Si utiliza utilizo un equipo de sobremesa, es mejor conectar la cámara web a la interfaz USB de la parte posterior del equipo, ya que será mucho más fácil de usar.

(6) **Sluit de webcam aan:**
Sluit de camera aan op de computer via de USB-interface. (Afbeelding invoegen)
Warme tip:
1. Als u deze webcamera gebruikt voor de verbinding met een notebook of ander apparaat via de ingebouwde camera, kan deze camera in conflict komen met de eigen camera van het apparaat, zodat u de te gebruiken camera moet selecteren.
2. Als u de computercamera gebruikt, is het beter om de webcam aan te sluiten op de USB-interface op de achterkant van de computer omdat dit veel sneller te gebruik. m.

(7) **Conecte a webcam:**
Conecte a câmera ao computador por meio da interface USB. (Inserir ilustração)
Dica Importante:
1. Se você usar esta webcam para conexão com um notebook ou outro dispositivo por meio da câmera incorporada, esta câmera poderá entrar em conflito com a câmera do próprio dispositivo, de forma que você precisa selecionar a câmera a ser usada.
2. Quando usar um computador de mesa, é melhor conectar a webcam à interface USB na parte posterior do computador, porque isto facilitará bastante seu uso.

(8) **Подключение веб-камеры:**
Подключите камеру к компьютеру через USB-интерфейс. (См. рисунок)
Полезные советы:
1. Если вы подключаете данную веб-камеру к ноутбуку или другому устройству со встроенной камерой, эта камера может конфликтовать с собственной камерой устройства, поэтому потребуется выбрать камеру, которая будет использоваться.
2. При использовании настольного компьютера лучше подключить веб-камеру через USB-интерфейс на задней панели компьютера, так как в этом случае пользоваться ею будет намного удобнее.

(9) Підключіть веб-камеру:
підключіть камеру до комп'ютера через USB-інтерфейс. (Вставте ілюстрацію)
Підказка:
1. Якщо ви користуєтеся веб-камерою для підключення до ноутбука або іншого пристрою через вбудовану камеру, то ця камера може вступати в конфлікт з власною камерою пристрою, тож знадобиться вибрати якою камерою користуватися.
2. Користуючись стаціонарним комп'ютером, краще підключити веб-камеру до USB-інтерфейсу ззаду на комп'ютері, оскільки такий спосіб передбачає значно менше перешкод.

折

Attention/Attention/Achtung/Attenzione/Atención/Opgelet/Atenção/Внимание/Увага

(1) Do not disassemble this product.
Do not use this product in hot, cold, dusty or humid environments.
Do not touch the lens with hands, sharp objects or rough objects. Please wipe with a clean soft cloth.
Try not to throw this product, in order to avoid lens damage, camera failure or surface scratches.

(2) Ne pas démonter ce produit.
Ne pas utiliser dans des endroits extrêmement chauds, froids, humides ou poussiéreux.
Ne pas toucher l' objectif avec les mains, des objets pointus ou des objets rugueux. Veuillez l' essuyer avec un chiffon doux et propre.
Essayez de ne pas faire tomber ce produit, afin d' éviter d' endommager l' objectif, de provoquer une panne de la caméra ou de rayer la surface.

(3) Demontieren Sie dieses Produkt nicht.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
Berühren Sie das Objektiv nicht mit Händen, scharfkantigen oder rauen Gegenständen. Wischen Sie es mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu werfen. Andernfalls können Objektivschäden, Kamerafehler und Oberflächenkratzer auftreten.

(4) Non smontare questo prodotto.
Non utilizzare questo prodotto in ambienti caldi, freddi, polverosi o umidi.
Non toccare l'obiettivo con le mani, oggetti appuntiti o ruvidi. Pulire con un panno morbido e pulito.
Cercare di non lanciare questo prodotto per evitare danni all'obiettivo, guasti alla webcam o graffi sulla superficie.

(5) No desmonte este producto.
No lo utilice en entornos demasiado calientes, fríos, con polvo o humedad, a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No toque el objetivo con las manos, objetos afilados o objetos ásperos. Realice la limpieza con un paño suave.
Para evitar daños en la lente, arranques en la cámara o arañazos en la superficie, no tire este producto.

(6) Demonteer dit product niet.
Gebruik dit product niet in een omgeving waar het extreem warm, koud, stoffig of vochtig is.
Raak de lens niet aan met uw handen, scherpe objecten of ruwe objecten. Veeg de lens af met een schone zachte doek.
Gooi niet met dit product om schade aan de lens, defect van de camera of krassen op het oppervlak te voorkomen.

(7) Não desmonte este produto.
Não use este produto em ambientes quentes, frios, com vapor ou úmidos.
Não toque nas lentes com as mãos, objetos pontiagudos ou ásperos. Limpe com um pano macio limpo.
Tente não derrubar este produto, para evitar danificar as lentes, falhas na câmera ou arranhões na sua superfície.

(8) Не разбирайте данное изделие.
Не используйте данное изделие в жарной, холодной, пыльной или влажной среде.
Не прикасайтесь к объективу руками, острыми или твердыми предметами. Протирайте изделие чистой мягкой тканью.
Старайтесь не бросать изделие: это поможет избежать повреждения объектива, выхода камеры из строя или появления царапин на на поверхности.

(9) Не розбирайте виріб.
Не користуйтеся виробом у гарячих, холодних, запилених або вологих середовищах.
Не торкатися об'єктива руками, гострими або грубими предметами. Витирайте чистою сухою тканиною.
Намагайтеся не кидати цей виріб, щоб уникнути пошкодження об'єктива, несправності камери і подряпин поверхні.

折

Warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Garantía / Garantie / Garantia / Гарантия / Гарантія

(1) The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.
(2) L' appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour plus d'informations.
(3) Wir gewähren eine zweijährige, eingeschränkte Hardware-Garantie ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rapoo.com.
(4) Il dispositivo viene fornito con due anni di garanzia hardware limitata a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare www.rapoo.com.
(5) El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com para obtener más información.
(6) Het toestel wordt met een tweejarige beperkte hardwaregarantie vanaf de aankoopdatum geleverd. Raadpleeg www.rapoo.com voor meer informatie.
(7) O dispositivo é fornecido com garantia de hardware limitada de dois anos a partir do dia da compra. Por favor consulte www.rapoo.com para obter mais informações.
(8) Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки. Более подробную информацию можно найти на сайте www.rapoo.com.
(9) Строк дії обмеженої гарантії для апаратного забезпечення - два роки з дати придбання. Більше інформації ви знайдете на www.rapoo.com.

www.rapoo.com

CE
Declaration of Conformity

We, the manufacturer:
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd
Fax: +86-0755-8304 8555

Declare that the product:
Product Name: HD Computer Camera
Model: C280

Complies with the following norms of :
EN 300 440 V2.1.1(2017-02)
EN 305 550 V2.1.1(2016-11)
EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03)
EN 301 489-33 V2.1.1(2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)
EN 62479:2010
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Conform to the essential requirements of the Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of Radio Equipment Directive (2014/53/EU) and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
Place and Date of Issue: Aug. 30, 2020
R&D Department Date of Issue

Made in China

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

IISED RSS warning:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED/C RSS Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISED/C RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED/C établies pour un environnement non contrôlé.
Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

B is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

A.1

材质:70G书写纸单黑

要求:风琴三折再对折(折后90*74mm)

投影符号		单位	mm
设计	彭霞	日期	2020.10.14
审核		批准	

材料		物料名称	
比例	1:1	物料编号	
版本	A.1	产品编号	
共1张	第1张	图档名称	