58*89

Информация о сертификации

Производитель: Шэньчжень Ланчэ Технология Ко., Лтд./Провинция Гандун, Шэньчжень, район Баоань, Фуюн тун, Фенгшуй вокзал, Комнуги секвар Род, 3 этаж
Страна производства: Китай

Импортер/ Организация, принимающая претензии: ООО ФЛИКС Мобайл/
Преображенская пл., д.8, этаж 2/ пом. LXXXIII/1
Москва, Россия

Срок Гарантии 1 год, Срок службы 2 года
Гарантийное обслуживание: ООО «Сервис»
Гарантийное обслуживание: ООО «Сервис»
Россия, Москва, ул. Хорошевка, 8, тел. 8(495)663-77-43, support@ru.fix.ru
Адреса сервисных центров и другие гарантии на сайте: http://www.accesstyle.ru/

Сертификат соответствия: RU C-CN.AN045.A.00601/19
выдан Орган по сертификации ООО «СанкарТест»
Декларация о соответствии: действует до истечения
Дата производства: 11.2019 г.

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

Русский..... 3
English..... 16
Հայերեն..... 28
Azərbaycan..... 40
ქართული..... 52
Қазақша..... 64

Благодарим за приобретение беспроводных наушников Denim TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Комплектация

1. Беспроводные наушники - 2 шт.
2. Кабель USB для зарядки – 1 шт.
3. Беспроводные наушники в кейсе – 6 шт.
4. Бумажные наушники – 1 шт.
5. Инструкция – 1шт.

Функция клавиш

1. Индикатор
2. Многофункциональная клавиша
3. Микрофон

3

Спецификация

Версия Bluetooth	5.0
Время непрерывного использования	3 ч
Время ожидания	70 ч
Частотный диапазон	20 Гц - 20 кГц
Размер динамика	10 мм
Время зарядки	1.5 ч
Чувствительность наушника	105±3дБ
Емкость батареи наушника	50 мАч
Время зарядки наушников бокса	1.5 ч
Тип батареи наушников бокса	Литий-полимерная
Тип батареи зарядного бокса	Литий-полимерная
Входящее напряжение, сила тока	5В / 0,27А
Время воспроизведения	3 ч
Время зарядки	1 ч
Размеры наушника	23*24*28 мм
Размеры зарядного бокса	72*38*27 мм
Вес наушника	5.1 г. х2
Вес зарядного бокса	35.5г.

4

Комфорт при использовании

Режим ожидания
В беспроводных наушниках Denim TWS заряд в аккумуляторе сохраняется до 70 часов. Для сохранения заряда аккумулятора стандарт, что в кейсе нет перенесной кнопки. Перезаряжайте батареи позволяет 2-3 раза разбирать наушники (левый и правый) в кейсе на ночь.

Заряд наушников
Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.
Зарядите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.

5

1. Вставьте наушники в кейс.
2. Подсветка наушника так, чтобы они надежно закрепились в нужной расковке.

Начало работы

Зарядка
Беспроводные наушники Denim TWS заряд в аккумуляторе сохраняется до 70 часов. Для сохранения заряда аккумулятора стандарт, что в кейсе нет перенесной кнопки. Перезаряжайте батареи позволяет 2-3 раза разбирать наушники (левый и правый) в кейсе на ночь.

Заряд наушников
Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.
Зарядите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.

1. Вы время зарядки индикатор на наушниках будет гореть красным цветом.
2. Когда наушники полностью заряжены - индикатор выключается.

Заряд кейса
Вставьте кожаную на кейса для того, чтобы увидеть индикатор заряда кейса. Индикатор заряда кейса отображается при помощи четырех светодиодных индикаторов. Если горит все четыре индикатора, то заряд кейса 100%, если три индикатора, то заряд кейса 75%, один индикатор, то заряд кейса 25%, один индикатор, что означает низкий уровень заряда батареи.
Для зарядки кейса нужно USB кабель в micro USB порту кейса, второй - в адаптер(в устройство (или в порту USB на компьютере). Подключите наушник в кейсе для начала зарядки.
Зарядка начнется автоматически, при этом индикатор будет мигать, отображая уровень заряда. Когда кейс полностью заряжен, индикатор перестанет мигать.

Обратите внимание!
1. При низком уровне заряда каждую минуту вы будете слышать голосовое предупреждение "Battery Low".
2. В случае, если вы не используете наушники в течение 10 минут, наушники переходят в режим сна. Чтобы разбудить наушники, вставьте наушники в кейс.
2. Для безопасности не используйте блоки питания с высоким током. Для зарядки кейса, используйте любые типы быстрых зарядок для заряда наушников в кейсе.

6

Сопряжение
Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе, как пара (стереоэффект). Сперва правый, после левый наушник может отдельно работать сам по себе (моно).
Перед началом работы отключите настройки Bluetooth устройства подключите и убедитесь, что устройство Bluetooth включено. Для сопряжения может рядом (в пределах 2 метров).

1. Наушники переходят в режим сопряжения автоматически, после того, как вы извлечете их из кейса, при этом на устройстве голосовое сообщение "Power On" и "Pair". Если при нажатии сенсорного управления наушники - 10 метров. Если достигнут расстояния - соединение будет разорвано. Для подключения вы должны вернуться в пределы расстояния и повторно подключиться к Блютуз-устройству.

Повторное сопряжение
В моно режиме
Беспроводные наушники Denim TWS запоминают последнее устройство, к которому вы были подключены наушники к Блютуз-устройству, то нам только вы активируете Блютуз на вашем устройстве и наушники автоматически подключатся. Если вы подключаетесь к устройству, В случае, если наушники автоматическое не подключаются, выбирайте имя наушников в списке Блютуз-устройств вручную.
В стерео режиме
Если вы решите подключить беспроводные наушники к другому устройству, то вам необходимо подключение каждого наушника из кейса и активируйте Блютуз на вашем устройстве. Означает, что вы должны подключить наушники к Блютуз, после чего они автоматически подключаются и устройству.

7

Управление и голосовые сообщения
После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или плеера.

Функция	Действие
Включение	Извлечь наушники из кейса или нажать и удерживать многофункциональную клавишу три секунды до тех пор, пока индикатор на наушниках синий. Не на слушайте голосовое сообщение "Power On"
Выключение	Нажать и удерживать многофункциональную клавишу в течение 5 секунд, пока индикатор не загорится синим и не на слушайте голосовое сообщение "Power Off"
Включение/ отключение звонка	Нажать многофункциональную клавишу один раз.
Принять звонок	Нажать многофункциональную клавишу один раз.
Отклонить звонок	Для активации голосового управления нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 2 секунд, после чего вы сможете сделать другой телефонный звонок.
Вызывающий/ Последний номер	Нажать многофункциональную клавишу один раз.
Прослушивание прогноза погоды	Нажать многофункциональную клавишу три раза подряд.
Батарея	Спросить у Siri или Google Assistant о уровне заряда батареи.
Блютуз - или деактивировать/подключить соединение	Нажать многофункциональную клавишу на время подержите и дождитесь голосового сообщения "Power Off"

8

Голосовые сообщения

Включение	Power On
Выключение	Power Off
Устройство сопряжено	Connected
Старое режим, второй наушник подключен	Connected
Уровень заряда батареи	Battery Low
Батарея разряжена	Disconnect

9

Индикатор

Светодиодные индикаторы помогают вам понять, что происходит с вашими наушниками

Индикатор	Статус
Индикатор горит красным	Наушники заряжаются
Индикатор светящийся синим цветом, и синий цветом	Наушники в режиме сопряжения

10

Примечание по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, в непосредственной близости к приемо-передающим устройствам и в местах, где использование беспроводной связи, связанные с использованием Блютуз-устройства, может быть расценено как нарушение горючих материалов, контактов аккумуляторов.
Не подвергайте Блютуз-устройства и автомобили в жаркие погоды под длительным нагревом. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что может привести к возгоранию. Не подвергайте Блютуз-устройства и аксессуары к нарушениям рабочих температурных норм (ниже -10°С и выше +45°С). Это может привести к сбоям в работе, вплоть до выхода из строя аккумулятора. Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, обращаться с ним осторожно.
Не пытайтесь разобрать, открыть, отобрать, проколоть, сжечь аккумулятор, а также механическим воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взорваться при повреждении. В случае утечки аккумулятора не допускайте попадания кожи и глаз. Промойте глаза и руки водой и обратитесь за помощью к врачу. Не допускайте повреждения аккумулятора, в противном случае он может загореться. Транспортирование продукции производится в таре предназначенной для перевозки грузов.
Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве на длительное время.
Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

Берегите от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор рядом с воспламеняющимися предметами. Это может сократить срок его службы. В случае неисправности аккумулятора разрешается, в соответствии с инструкциями производителя, замена. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
Не допускайте попадания Блютуз-устройства в автомобиле в жаркие погоды под длительные нагревы. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что может привести к возгоранию. Не допускайте Блютуз-устройства и аксессуары к нарушениям рабочих температурных норм (ниже -10°С и выше +45°С). Это может привести к сбоям в работе, вплоть до выхода из строя аккумулятора.
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, обращаться с ним осторожно.
Не пытайтесь разобрать, открыть, отобрать, проколоть, сжечь аккумулятор, а также механическим воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взорваться при повреждении. В случае утечки аккумулятора не допускайте попадания кожи и глаз. Промойте глаза и руки водой и обратитесь за помощью к врачу. Не допускайте повреждения аккумулятора, в противном случае он может загореться.