FRONT

**WIRELESS EARPHONE**

METHOD™ WIRELESS

Skullcandy®

**PAIR NEW DEVICE:**

*OFF MODE

**PAIRING MODE:**



"METHOD WIRELESS"

**POWER-ON/OFF:**




**VOLUME UP:**

**VOLUME DOWN:**

**PLAY/PAUSE:**

**TRACK FORWARD:**

**TRACK BACK:**




**ANSWER/END:**




**CHARGE:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAIR NEW DEVICE *Off mode | PAIRING MODE | POWER-ON/OFF | VOLUME UP | VOLUME DOWN | PLAY/PAUSE | TRACK FORWARD | TRACK BACK | ANSWER/END | CHARGE |
| COUPLER NOUVEL APPAREIL*Mode off | MODE COUPLAGE | ON/OFF | VOLUME + | VOLUME – | LECTURE/PAUSE | PISTE SUIVANTE | PISTE PRÉCÉDENTE | RÉPONDRE/FIN | CHARGE |
| VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado | MODO DE VINCULACIÓN | ENCENDIDO/APAGADO | SUBIR VOLUMEN | BAJAR VOLUMEN | REPRODUCIR/PAUSAR | ADELANTAR | RETROCEDER | RESPONDER/COLGAR | CARGAR |
| ACCOPPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento | MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO | ACCENSIONE/SPEGNIMENTO | AUMENTO VOLUME | RIDUZIONE VOLUME | RIPRODUCI/PAUSA | BRANO SUCCESSIVO | BRANO PRECEDENTE | RISPOSTA/FINE | CARICA |
| EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado | MODO EMPARELHAMENTO | LIGAR/DESLIGAR | AUMENTAR O VOLUME | DIMINUIR O VOLUME | REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA | FAIXA SEGUINTE | FAIXA ANTERIOR | ATENDER/DESLIGAR | CARREGAR |
| MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*Ausgeschalteter Zustand | KOPPELMODUS | EIN/AUS | LAUTSTÄRKE ERHÖHEN | LAUTSTÄRKE SENKEN | WIEDERGABE/PAUSE | NÄCHSTER TITEL | VORANGEHENDER TITEL | ANNEHMEN/BEENDEN | AUFLADEN |
| NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus | PAARMODUS | AAN-/UITZETTING | VOLUME OMHOOG | VOLUME OMLAAG | AFSPELEN/PAUZEREN | VOLGEND NUMMER | VORIG NUMMER | BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN | OPLADEN |
| PARDAN NY ENHED*Slukket tilstand | PARDANNELSEvSTILSTAND | TÆND/SLUK FOR STRØM | SKRU OP FOR LYDSTYRKEN | SKRU NED FOR LYDSTYRKEN | AFSPIL/PAUSE | SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER | MUSIKNUMMER TILBAGE | BESVAR/AFSLUT | OPLAD |
| MUODOSTA UUSI LAITEPARI*Off-tila | LAITEPARIN MUODOSTUSTILA | VIRTA PÄÄLLE/POIS | ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS | ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS | TOISTO/TAUKO | KELAUS ETEENPÄIN | KELAUS TAAKSEPÄIN | VASTAUS/LOPETUS | LATAUS |
| SAMMENKOBLE NY ENHET*Av-modus | SAMMENKOBLINGSMODUS | STRØM AV/PÅ | VOLUM OPP | VOLUM NED | SPILL/PAUSE | NESTE SPOR | FORRIGE SPOR | SVAR/AVSLUTT | LADING |
| PARA NY ENHET*Av-läge | PARNINGSLÄGE | STRÖM AV/PÅ | ÖKA VOLYMEN | SÄNKA VOLYMEN | SPELA UPP/PAUSA | NÄSTA LJUDSPÅR | BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR | SVARA/LÄGG PÅ | LADDA |
| СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*В выключенном режиме | РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ | ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ | УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ | УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ | ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД | ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ | ЗАРЯДКА |
| 配对新设备 *关机模式 | 配对模式 | 开机/关机 | 音量增大 | 音量减小 | 播放/暂停 | 下一曲目 | 上一曲目 | 接听/结束 | 充电 |
| 新しいデバイスをペアリング *オフモード | ペアリングモード | 電源 - ON/OFF | 音量を上げる | 音量を下げる | 再生 / 一時停止 | 次のトラックを再生する | 前のトラックを再生する | 応答 / 終了 | 充電 |
| '새 기기 짝맞추기'*끄기 모드 | 페어링 모드 | 전원 켜기/끄기 | 볼륨 높이기 | 볼륨 낮추기 | 재생/일시 정지 | 다음 트랙으로 | 이전 트랙으로 | 전화 받기/끊기 | 충전 |
| وضع إيقاف مزاوجة جهاز جديد | وضع المزاوجة | تشغيل/إيقاف التشغيل | رفع مستوى الصوت | خفض مستوى الصوت | تشغيل/إيقاف مؤقت | مسار إلى الأمام | مسار إلى الخلف | رد/إنهاء | شحن |

BACK

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur: www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问： www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
질문 방문: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: إذا كانت لديك أي تساؤلات، تفضل بزيارة

The FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user is cautioned that any changes or modifications is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The IC Compliance Statement
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference;
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Statment
Le présent appareil est conforme auz CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemps de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouliiage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
(2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:
(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
(2)第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波

Wireless Earphone MODEL: S2CDW
**EN** Skullcandy, , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. Speaker Driver: 9mm ● Impedance: 16 Ohms ● THD <3%@1khz ● Voltage Regulation: 3.7v ● Bluetooth 4.1 ● Weight: 32g. **FR** Skullcandy, , et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. Driver Président: 9mm ● Impédance: 16 ohms ● THD <3% à 1kHz ● Tension: 3.7v ● Bluetooth 4.1 ● Poids: 32g. **ES** Controlador del altavoz: 9mm ● Impedancia: 16 Ohms ● THD <3% a 1 kHz ● Voltaje: 3.7v ● Bluetooth 4.1 ● Peso: 32g. **DE** Lautsprecher-Treiber: 9mm ● Impedanz: 16 Ohm ● THD <3% bei 1 kHz ● Spannungsregelung: 3,7 V ● Bluetooth 4.1 ● Gewicht: 32g. **JP** スピーカードライバー：9ミリメートル ● インピーダンス：16オーム ● THD<3%@1kHzの ● 電圧レギュレーション：3.7Vの ● のBluetooth4.1 ● 重量：32グラム。**ZH** 扬声器驱动器：9毫米 ● 阻抗：16欧姆 ● THD <3%@1kHz时 ● 电压调节：3.7V ● 蓝牙4.1 ● 重量：32克。

**EN** CONTAINS Li-ion BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

**ES** CONTIENE UNA BATERÍA LI-ION. LA BATERÍA DEBE SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.

**FR** CONTIENT BATTERIE LI-ION . BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉES CORRECTEMENT

For best quality avoid storing product in conditions above 100 degrees.
Pour assurer la meilleure qualité, évitez de garder aux températures qui dépassent 37,7 °C degrés.
Evite guardar el producto en temperaturas por encima de los 37,7 grados para asegurar su máxima calidad.
Per avere la migliore qualità evitare di conservare il prodotto in condizioni che superano i 37,7 gradi.
Para obter a melhor qualidade, evita guardar o produto em condições superiores a 37,7 graus.
Um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, Produkt nicht über 37,7 °C lagern.
Om de kwaliteit van dit product optimaal te houden, mag het niet bij temperaturen boven 37,7 °C worden opgeslagen.
For at opnå den bedste kvalitet, undgå at opbevare produktet under forhold over 37,7°C.
Parhaan laadun takaamiseksi vältä tuotteen säilyttämistä yli 37,7 asteen lämpötilassa.
For optimal kvalitet bør du unngå å oppbevare produktet i temperaturer over 37,7 grader.
För bästa kvalitet, undvik förvaring över 37,7 grader.
Для наилучшего качества избегайте хранения продукта в условиях выше 37,7 градусов.
为了确保最佳音质，避免将产品置于高于37.7摄氏度的环境之中。
最高の品質を保持するため、37.7 °C 以上の条件で製品を保管しないでください。
최상의 품질을 위해 제품을 37.7도 이상에 보관하지 마세요.
لضمان أفضل جودة، تجنّب حفظ المنتج في درجة حرارة تزيد عن 37.7 درجة مئوية.

Americas
Skullcandy, Inc.
1441 W. Ute Blvd Ste. 250
Park City, UT 84098, U.S.A.
**www.skullcandy.com**

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC. V6A 1A4
CANADA
**www.skullcandy.ca**

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
**eu.skullcandy.com**

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Amores 1120 piso 1 101 102B
Colonia del Valle
Delegación Benito Juarez
Mexico DF 03100
**www.skullcandy.com.mx**

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前
5‐17‐11　パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japanカスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
**jp.skullcandy.com**

FCC ID: Y22-S2CDW
IC: 10486A-S2CDW