AVerMedia

Live Streamer CAM 513 PW513

Quick Guide



English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Čeština
Русский
Türkçe
繁體中文
简体中文
한국어
ภาษาไทย

Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2020 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia.

For more information, please visit www.avermedia.com.

AVerMedia is trademark or registered trademark of AVerMedia Technologies, Inc.

Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan
Website www.avermedia.com
Support www.avermedia.com/support
Telephone +886-2-2226-3630

US Office

Address 4038 Clipper Ct., Fremont, CA 94538, United States
Website www.avermedia-usa.com
Telephone +1 (510) 403 0006

Europe Office

Address Hanauer Landstrasse 291 B, 60314 Frankfurt Hessen, Germany

國際總部

地址 23585 新北市中和區建一路 135 號
網址 www.avermedia.com
支援 www.avermedia.com/support
電話 +886-2-2226-3630

中国子公司

地址 上海市静安区武宁南路 488 号智慧广场 1510 室
网址 www.avermedia.com.cn
电话 +86-21-52987985

⚠ Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all instructions.
4. Heed all warnings.
5. Do not use the apparatus on uneven or unstable surfaces.
6. Do not use this apparatus in a wet environment or near water.
7. Unplug the apparatus before cleaning. Clean only with a dry cloth.
8. Use in a well ventilated environment. Do not block any ventilation openings.
9. Use the apparatus within ambient temperatures 32–104°F (0–40°C).
10. Use power sources within the specified voltage range.
11. Do not place heavy objects on the apparatus.
12. Do not install near heat sources such as radiators or stoves.
13. Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding-type plug.
14. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly where the cord connects with plugs or adapters.
15. Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
16. Unplug this apparatus during lightning or when unused for prolonged periods of time.
17. Do not modify or disassemble the apparatus in any way.
18. Refer all servicing to AVerMedia Customer Service.
19. Do not dispose the apparatus as general household waste. Dispose in accordance with local environmental laws.

⚠ 重要安全說明

1. 仔細閱讀這些說明。
2. 妥善保存這些說明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
6. 請勿在潮濕或靠近水的地方使用本產品。
7. 清潔前請拔除電源。僅使用乾布清潔。
8. 請於通風的環境使用本產品。請勿堵住通風口。
9. 請於規格溫度範圍 32–104°F (0–40°C) 使用本產品。
10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
11. 請勿放置重物於本產品上。
12. 請勿安裝於熱源附近如暖器或火爐旁。
13. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
14. 請保護電源線，勿使其被踩踏或碾壓，特別是與插頭或變壓器的連接處。
15. 僅使用製造商指定的配件及零件。
16. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
17. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
18. 如需維修請洽本公司客服人員。
19. 請勿當作家庭垃圾任意丟棄。請遵從當地環境法規妥善處理。

⚠ 重要安全说明

1. 仔细阅读这些说明。
2. 妥善保存这些说明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 请勿将本产品安装于不平稳的表面。
6. 请勿在潮湿或靠近水的地方使用本产品。
7. 清洁前请拔除电源。仅使用干布清洁。
8. 请于通风的环境使用本产品。请勿堵住通风口。
9. 请于规格温度范围 32–104°F (0–40°C) 使用本产品。
10. 请使用额定电压范围内的电源。
11. 请勿放置重物于本产品上。
12. 请勿安装于热源附近如暖器或火炉旁。
13. 请勿破坏极性或接地插头的安全防护设计。
14. 请保护电源线，勿使其被踩踏或碾压，特别是与插头或变压器的连接处。
15. 仅使用制造商指定的配件及零件。
16. 打雷或长时间不使用时请拔除电源。
17. 请勿以任何方式改造或拆解本产品。
18. 如需维修请洽本公司客服人员。
19. 请勿当作家庭垃圾任意丢弃。请遵从当地环境法规妥善处理。

Inside the Box

These are what you'll find in the box:

Live Streamer
CAM 513

USB 3.0 Type-C
to Type-A Cable

Quick Guide

Parts and Ports



1 Microphone

2 Privacy Shutter

3 Lens

4 Power Indicator
Solid Blue: In Use
Off: Not in Use

5 Clip/Base

6 Tripod Attachment

7 USB 3.0 Type-C Port

Installation

1



Note: The webcam must be plugged into a USB 3.0 port for a stable video.

2



3



Installation (Tripod Not Included)



More Info

This device does NOT require driver installation. For more information, visit our webpage http://g.avermedia.com/PW513 or scan this QR code.

Specifications

Connection Type	USB 3.0 Type-C
Image Sensor	Sony Exmor™ 4K CMOS
Max. Resolution	3840 x 2160
Max. Frame Rate	30 fps (3840 x 2160), 60 fps (1920 x 1080)
Field of View	94° (diagonal)
F/#	2.8
Focus Method (Lens Type)	Fixed
Microphone Type	Dual built-in microphones
UVC Support	Yes
Dimensions (W x D x H)	130 x 65.1 x 49.3 mm (5.12 x 2.56 x 1.94 in)
Weight	199 g

Deutsch

Verpackungsinhalt

Inhalt der Schachtel:

- Live Streamer CAM 513
- USB 3.0 Typ-C-zu-Typ-A-Kabel
- Schnellanleitung

Teile und Anschlüsse

1. Mikrofon
2. Privatsphäreabdeckung
3. Objektiv
4. Leistungsanzeige
   Dauerhaft Blau: Wird verwendet
   Aus: Wird nicht verwendet
5. Clip/Basis
6. Stativbefestigung
7. USB 3.0 Typ-C-Anschluss

Installation

Hinweis: Die Webcam muss für ein stabiles Video in einen USB-3.0-Anschluss gesteckt werden.

Installation (Stativ nicht enthalten)

Weitere Informationen

Dieses Gerät benötigt KEINE Treiberinstallation.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter: http://g.avermedia.com/PW513 oder scannen Sie den QR-Code.

Français

Contenu du Coffret

Contenu de la boîte:

- Live Streamer CAM 513
- Câble USB 3.0 de type C à type A
- Guide de démarrage rapide

Présentation du produit

1. Micro
2. Volet de protection
3. Objectif
4. Indicateur de puissance
   Bleu uni : En usage
   Off : Non utilisé
5. Clip/Base
6. Fixation pour trépied
7. Port USB 3.0 de type C

Installation

Remarque : la webcam doit être branchée à un port USB 3.0 pour afficher une image stable.

Installation (Trépied non inclus)

Plus d'informations

Cet appareil ne nécessite PAS l'installation de pilotes.

Pour plus d'informations, visitez notre page web http://g.avermedia.com/PW513 ou scannez ce code QR.

Italiano

Contenuto della scatola

Contenuto:

- Live Streamer CAM 513
- Cavo USB 3.0 da tipo C a tipo A
- Guida rapida

Parti e porte

1. Microfono
2. Otturatore di riservatezza
3. Obiettivo
4. Indicatore di alimentazione
   Blu fisso: In uso
   Spento: Non in uso
5. Clip/Base
6. Attacco del treppiede
7. Porta USB 3.0 di tipo C.

Installazione

Nota: La webcam deve essere collegata a una porta USB 3.0 per avere un video stabile.

Installazione (treppiede non incluso)

Maggiori informazioni

Questo dispositivo NON richiede l'installazione di un driver
Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina web http://g.avermedia.com/PW513 o fai la scansione di questo codice QR.

Español

Dentro de la caja

Esto es lo que encontrarás en la caja:

- Live Streamer CAM 513
- Cable de USB 3.0 Type-C a Type-A
- Guía rápida

Componentes del producto

1. Micrófono
2. Pestaña de privacidad
3. Lentes
4. Indicador de Encendido
   Azul Fijo : En Uso
   Off : NO está en Uso
5. Clip/Base
6. Accesorio para trípode
7. Puerto USB 3.0 Type-C

Instalación

Nota: La cámara web debe estar conectada a un puerto USB 3.0 para obtener un video estable.

Instalación (Trípode No Incluido)

Más Información

Este dispositivo no requiere de instalación de driver.
Para más información, visite nuestra página web http://q.avermedia.com/PW513 o escanee este código QR.

Português

Conteúdo da embalagem

Irá encontrar os seguintes itens na embalagem:

- Live Streamer CAM 513
- Cavo USB 3.0 da tipo C a tipo A
- Guia rápido

Componentes e portas

1. Microfone
2. Ocultador
3. Objetiva
4. Indicatore di alimentazione
   Blu fisso: In uso
   Spento: Non in uso
5. Clip/Base
6. Fixação de tripé
7. Porta USB 3.0 Tipo C

Instalação

Nota: a câmara Web tem de estar ligada a uma porta USB 3.0 para garantir a estabilidade do vídeo.

Instalação (tripé não incluído)

Mais informações

Este dispositivo NÃO requer a instalação de controladores.

Para mais informações, visite a nossa página Web http://q.avermedia.com/PW513 ou leia este código QR.

Nederlands

In de doos

Dit is wat u in de doos zult vinden:

- Live Streamer CAM 513
- USB 3.0 Type-C naar Type-A kabel
- Beknopte handleiding

Onderdelen en poorten

1. Microfoon
2. Privacy sluiter
3. Lens
4. Stroomindicator
   Continu blauw: in gebruik
   Uit: niet in gebruik
5. Clip/Basis
6. Statiefbevestiging
7. USB 3.0 Type-C-poort

Installatie

Opmerking: De webcam moet op een USB 3.0-poort worden aangesloten voor een stabiele video.

Installatie (statief niet inbegrepen)

Meer informatie

Dit apparaat vereist GEEN installatie van een stuurprogramma.

Ga voor meer informatie naar onze webpagina http://q.avermedia.com/PW513 of scan deze QR-code.

Magyar

A doboz tartalma

Ezeket találja a dobozban:

- Live Streamer CAM 513
- USB 3.0 Type-C - Type-A kábel
- Gyors útmutató

A készülék részei és portjai

1. Mikrofon
2. Adatvédelmi zár
3. Objektív
4. Bekapcsolásjelző
   Kéken világít: Használatban
   Nem világít: Nincs használatban
5. Csíptető/Alapzat
6. Állványrögzítés
7. USB 3.0 Type-C port

Telepítés

Megjegyzés: A stabil videóhoz a webkamerát USB 3.0 portba kell csatlakoztatni.

Telepítés (az állvány nincs a csomagban)

További információ

Ehhez az eszközhöz NEM kell illesztőprogramot telepíteni.

További információért látogasson el a weboldalunkra: http://q.avermedia.com/PW513, vagy olvassa be ezt a QR-kódot.

Polski

W pudełku

W opakowaniu znajdują się:

- Live Streamer CAM 513
- Kabel USB 3.0 z C do A
- Skrócona instrukcja obsługi

Części i złącza

1. Mikrofon
2. Zaślepka
3. Obiektyw
4. Wskaźnik zasilania
   Świeci na niebiesko: w użyciu
   Wył.: nieużywane
5. Klips / podstawa
6. Złącze statywu
7. Port USB 3.0 typu C

Montaż

Uwaga: aby obraz był stabilny, kamera internetowa musi być podłączona do portu USB 3.0.

Montaż (statyw jest sprzedawany osobno)

Więcej informacji

To urządzenie NIE wymaga instalacji sterownika.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową http://q.avermedia.com/PW513 lub zeskanuj kod QR.

Čeština

Obsah balení

Následuje obsah balení:

- Live Streamer CAM 513
- Kabel USB 3.0 s konektory A a C
- Rychlý návod

Popis částí

1. Mikrofon
2. Kryt objektivu
3. Objektiv
4. Ukazatel napájení
   Trvalá modrá: zapnuto
   Nesvítí: vypnuto
5. Příchytka/stojan
6. Stativový závit
7. Port USB 3.0 typu C

Instalace

Poznámka: K zajištění stabilního videa musí být webkamera zapojena do portu USB 3.0.

Instalace (stativ není součástí dodávky)

Další informace

Toto zařízení NEVYŽADUJE instalování ovladače.

Další informace najdete na webové adrese http://q.avermedia.com/PW513 nebo naskenujte QR kód.

Русский

Комплектация

Вот что находится в комплекте поставки:

- Live Streamer CAM 513
- Кабель USB 3.0 Type-C на Type-A Cable
- Краткое руководство

Детали и порты

1. Микрофон
2. Защитная шторка
3. Объектив
4. Индикатор питания
   Горит синим: Используется
   Выключен: Не используется
5. Основание/Крепление
6. Крепление для штатива
7. Порт USB 3.0 Type-C

Установка

Примечание: для стабильного видео потока веб-камеру необходимо подключать к порту USB 3.0.

Установка (Штатив в комплект не входит)

Дополнительная информация

Это устройство НЕ требует установки драйверов.

Для получения дополнительной информации посетите нашу веб-страницу http://q.avermedia.com/PW513 или отсканируйте этот QR-код.

Türkçe

Kutunun İçindekiler

Kutudan çıkacak malzemeler:

- Live Streamer CAM 513
- USB 3.0 Tip-C - Tip-A Kablo
- Hızlı Kılavuz

Parçalar ve Portlar

1. Mikrofon
2. Gizlilik Deklanşörü
3. Lens
4. Güç Göstergesi
   Sabit Mavi: Kullanımda
   Kapalı: Kullanımda Değil
5. Klip / Baz
6. Tripod Eklentisi
7. USB 3.0 Tip-C Bağlantı Noktası

Kurulum

Not: Sabit bir video için web kamerası bir USB 3.0 bağlantı noktasına takılmalıdır.

Kurulum (Tripod Dâhil Değil)

Daha fazla bilgi

Bu cihaz sürücü kurulumu gerektirmez.

Daha fazla bilgi için http://q.avermedia.com/PW513 web sayfamızı ziyaret edin veya bu QR kodunu tarayın.

繁體中文

包裝內容

- Live Streamer CAM 513
- USB 3.0 Type-C 轉 Type-A 線
- 快速安裝手冊

外觀簡介

1. 麥克風
2. 鏡頭蓋
3. 視訊鏡頭
4. 電源指示燈
   藍燈：使用中
   無燈號：未使用
5. 固定支架/底座
6. 三腳架連接座
7. USB 3.0 Type-C 孔

安裝

注意：此產品強烈建議使用 USB 3.0 接口。

安裝（產品不含腳架）

更多資訊

此產品不需安裝驅動程式。

更多資訊，請參考 http://q.avermedia.com/PW513 或掃描 QR code。

简体中文

包装内容

- Live Streamer CAM 513
- USB 3.0 Type-C转Type-A线
- 快速指南手册

外观简介

1. 麦克风
2. 隐私镜头盖
3. 摄像头镜头
4. 电源指示灯
   蓝色：正在使用
   关：未使用
5. 夹子/底座
6. 三脚架连接座
7. USB 3.0 Type-C端口

安装

注意：网络摄像头必须插入USB 3.0端口才能获得稳定的视频。

安装（产品不含脚架）

更多信息

此设备不需要安装驱动。了解更多产品信息请进入官网 http://q.avermedia.com/PW513，或者扫描右方二维码。

한국어

구성품

제품 박스에는 다음과 같은 내용물이 있습니다.

- Live Streamer CAM 513
- USB 3.0 C 타입-A 타입 연결케이블
- 퀵 가이드

부품과 포트

1. 마이크
2. 렌즈 커버
3. 렌즈
4. 전원 표시등
   연한 파랑: 사용 중
   꺼짐: 사용 중 아님
5. 클립/베이스
6. 삼각대 고정캡
7. USB 3.0 C 타입 포트

설치 방법

참고: 안정적인 동영상을 위해서는 웹캠을 반드시 USB 3.0 포트에 연결해야 합니다.

설치 방법 (삼각대는 포함되지 않음)

추가 정보

이 장치는 드라이버를 설치할 필요가 없다.
자세한 내용을 저희 웹 페이지 http://q.avermedia.com/PW513 을 방문하거나 이 QR 코드를 스캔하세요.

ภาษาไทย

ภายในกล่อง

สิ่งของนกล่อง:

- Live Streamer CAM 513
- สายเคเบิล USB 3.0 Type-C แปลง Type-A
- คู่มือฉบับย่อ

ชิ้นส่วนและพอร์ต

1. ไมโครโฟน
2. ชัตเตอร์ความเป็นส่วนตัว
3. เลนส์
4. ไฟแสดงสถานะ
   สีฟ้าคงที่: กำลังใช้งาน
   ดับ: ไม่ได้ใช้งาน
5. คลิป/ฐาน
6. การเชื่อมต่อขาตั้งกล้อง
7. พอร์ต USB 3.0 Type-C

การติดตั้ง

หมายเหตุ: ต้องเชื่อมต่อกล้องกับพอร์ต USB 3.0 เพื่อให้วิดีโอมีความเสถียร

การติดตั้ง (ไม่รวมขาตั้ง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นต้องลงไดร์เวอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://q.avermedia.com/PW513 หรือสแกน QR Code

Federal Communications Commission Statement Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS - To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.

European Community Compliance Statement Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU.

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each unit of the type that they offer for sale bears, in alocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)
"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."

Technical Regulations of the Customs Union

TR CU 020/2011

R-R-AVM-PW513

MSIP Class B Statement (Korea)

B급 기기 (가정용 방송통신기자재): 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Class B (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment): This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and tobe used mainly at home and it can be used in all areas.

Regulatory Compliance Mark

D33183
RoHS

BSMI Registration of Product Certification (Taiwan)

【圖剛 BSMI 限用物質及其化學符號】放置於公司企業社會責任專頁網址
http://www.avermedia.com/tw/responsibility

300APW513EB4
Live Streamer CAM 513
Model No.: PW513
Webcam/網路攝影機/网络摄像头
Made in Taiwan/台灣製造/台湾制造

www.avermedia.com