Информация по сертификации

Наименование: беспроводное зарядное устройство торговой марки Accesstyle, модель Crimson MS15W

Производитель: Шэньчжэнь ДЖАСИБО электроникс Ко, Лтд.
Комната 602, № 128 Хуангуан Рд, Гуаньлань, Новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.
Страна производства: Китай

Импортер / Организация, принимающая претензии:
ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года

Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8. тел. +7 (495) 663-77-43, +7 (495) 108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте:
http://www.accesstyle.ru/

Декларация о соответствии ЕАЭС RU C-RU.HA46.A.01656/21
Дата выдачи: 30.08.2021

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.22587/21
Дата выдачи: 09.06.2021, окончание действия: 08.06.2026

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

Crimson MS15W

беспроводное
зарядное устройство

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
მომხმარებლის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

Русский...................... 3
English........................ 8
Հայերեն..................... 13
Azərbaycan............... 18
ქართული................. 23
Қазақша.................. 28

Благодарим за приобретение беспроводного зарядного устройства Crimson MS15W. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Входящее напряжение, сила тока	5В / 2,4А; 9В / 2А (QC)
Мощность устройства	15Вт / 10Вт / 7,5Вт / 5Вт. Мощность зарядки зависит от модели мобильного телефона.
Протокол зарядки	Qi
Совместимые протоколы	QC 2.0 / 3.0, PD
Размеры	95 × 65 × 8мм без учета крепления
Вес без упаковки	83 г

Комплектация

1. Беспроводное ЗУ с магнитным креплением — 1 шт.
2. Руководство пользователя — 1 шт.
3. Кабель USB-C — 1 шт.

Внешний вид и функции ЗУ

Функция	Описание
Защита от короткого замыкания	При коротком замыкании ЗУ отключается автоматически; нормальная производительность восстанавливается после устранения короткого замыкания.
Защита от перегрузки	При превышении отдаваемого тока свыше 2,1А срабатывает защита. Нормальная производительность восстанавливается после устранения проблемы.
Защита от понижения напряжения	При входном напряжении ниже 4,3В, зарядное устройство автоматически снижает выходную мощность, или отключает выход в целях сохранения основной цепи.
Защита от перенапряжения	Функция срабатывает, если входное напряжение находится за допустимыми пределами. При превышении входного напряжения свыше 13,2В внутренне устройство защиты автоматически срабатывает, защищая основную цепь.
Защита от высоких температур	Активация указанной функции происходит при нагревании ЗУ до 68°C; нормальная производительность восстанавливается после снижения температуры.
Обнаружение металлических материалов	Защита активируется при обнаружении металлических объектов в пределах зарядной поверхности. Индикатор начнет мигать красным. Нормальная производительность восстанавливается после удаления металлического объекта.

Использование беспроводного ЗУ

Устройство включает в себя крепление, которое может быть использовано для прикрепления к решетке воздуховода автомобиля или к другим похожим объектам.
Устройство может быть использовано с автомобильным зарядным устройством достаточной мощности.
Если телефон поддерживает магнитное крепление при беспроводной зарядке, вы можете прикрепить его на магнит к зарядному устройству. Если такой поддержки нет, то для крепления необходим специальный аксессуар (продаётся отдельно).

Пожалуйста, подключите беспроводное ЗУ к сетевому зарядному устройству достаточной мощности с помощью кабеля Type-C из комплекта. Невыполнение данного требования негативно влияет на производительность беспроводного ЗУ. Затем подключите сетевое зарядное устройство к электрической розетке.
Примечание: ***сетевое зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно!***

Зарядка Ваших устройств от беспроводного ЗУ

Для зарядки расположите Ваш телефон строго в центре зарядной поверхности устройства. В случае использования магнитного крепления магнит сам притянет телефон в верном положении.
Если Ваш телефон имеет защитный чехол, изготовленный из металлического материала, использование беспроводного зарядного устройства допустимо только после снятия чехла с телефона.
Во время процесса зарядки не используйте транспортные, банковские, идентификационные карты и иные карты памяти поблизости с зарядным устройством, так как существует риск утраты хранимой на них информации.
Не помещайте посторонних предметов между зарядной поверхностью и заряжаемым устройством.
Примечание: Если в Вашем телефоне отсутствует встроенный ресивер, использование беспроводного ЗУ будет возможно только после его установки.
Обратите внимание! Быстрая зарядка телефона недоступна, если:
— телефон не поддерживает функцию беспроводной зарядки;
— уровень заряда более 60%;
— температура телефона более 35–40 ºС.
Мощность устройства зависит от используемого телефона и сетевого зарядного устройства (приобретается отдельно).
Индикация заряда
— При обнаружении металлического предмета, мешающего зарядке, индикатор мигает красным;
— при зарядке устройств индикатор светится красным.

Примечания по безопасности

Питание данного устройства может происходит от внешнего аккумулятора либо от сетевого зарядного устройства достаточной мощности (сетевое зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно).
Устройство запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать механическому воздействию и погружать в жидкость.
Не кладите металлические предметы на устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой устройства.
Беречь от детей!
При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10ºC и выше 45ºC) устройство будет ограничивать мощность или выключаться автоматически.
Данное устройство не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.
Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.

4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

Thank you for purchasing Crimson MS15W Wireless charger. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Specifications

Input voltage, current	5V / 2.4A; 9V / 2A (QC)
Charging efficiency	15W / 10W / 7.5W / 5W. Charging power depends on mobile phone model.
Charging protocol	Qi
Compatiable protocols	QC 2.0 / 3.0, PD
Dimensions	95 × 65 × 8 mm without clamp
Weight	83 g

Package content

1. Magnetic wireless car charger — 1 pc.
2. User manual — 1 pc.
3. Type-C charging cable — 1 pc.

Product appearance and functions

Function	Description
Short-circuit protection	If a short-circuit occurs, the Wireless charger will automatically turn off; the normal output is restored immediately after the short-circuit fault is removed.
Overload protection	An overload protection is deployed when the current output exceeds 2.1A; the normal output is restored immediately after the overload is removed.
Under-voltage protection	When the input voltage is lower than 4.3V, the device will lower output power automatically / turn off the output to protect the main circuit.
Over-voltage protection	An over-voltage protection is deployed when the input voltage derives from the limits defined in the specifications. When the input voltage exceeds 13.2V, the internal overvoltage protection is automatically deployed to protect the main circuit.
Over-temperature protection	An over-temperature protection is deployed when the device temperature exceeds 68°C; the normal output is restored after high temperature is removed.
Metal material detection	Protection is deployed and indicator will flash red when any metal object is detected within the charging area; the normal output is restored after the metal object is removed.

Use of the Wireless charger

This device includes car mount that can be used to mount it to air ventilation grill or other similar objects inside vehicle.
Device can be used together with car charger with sufficient power output.
If your device supports wireless charging with magnet, you can attach it directly onto the charger. If not, you need magnet accessory (sold separately) to be able to attach your phone securely to charger.
Please use the supplied USB Type-C cable to connect the Wireless charger to a power adapter of sufficient power output. Failure to comply with this requirement will affect the wireless charger performance. Then plug the power adapter into a power outlet.
Note: a power adapter is not supplied with the wireless charger and should be purchased separately!

Charging your devices from the Wireless charger

Please adjust your phone on the proper position of the charging area. If using magnet, the device will position itself.

If your phone is equipped with a protective case made of metal material, please kindly remove the case before using the Wireless charger.

While charging, please do not use bus cards, bank cards, ID cards or any other memory cards near the Wireless charger so as to ensure that the stored information is not lost.

Do not put anything between the charging area and your device.
Note: If your phone is not equipped with a built-in sensor board, please kindly set it in order to enable the use of the Wireless charger.
Please pay attention! Quick charge is not possible when:
— battery charge level of your device is more than 60%;
— your device does not support quick charge option;
— your device temperature is higher than 35-40 ºC.

The power of the Wireless charger depends on the phone and the power adapter you use (power adapter should be purchased separately). Indicator shows current charging mode.

Charging indication
— If metal foreign body detected indicator will flash red light;
— When charge is active, indicator will light red.

Safety notices:

This device can be powered by a power bank or a power adapter of sufficient capacity (a power adapter is not supplied with the wireless charger and should be purchased separately).
Do not disassemble, open, bend, puncture the device, affect it mechanically or immerse in liquids.
Please do not place metal objects onto the device, avoid short circuit.
Keep the device clean.

Do not swallow!
Keep away from children!
The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10ºC and above +45ºC).

The device must not be disposed of with household waste.

The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance.

Accesstyle warranty terms and conditions

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading.
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
4. This warranty shall not apply to:
4.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.

4.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.
4.5. Product, misused or used in violation of the user manual.
4.6. Defects caused by use of incompatible equipment or accessories.
5. Warranty service shall be performed by dully authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
6. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use Accesstyle products resulted in interruption of a commercial, production or other activity.

Շնորհակալ ենք Crimson MS15W անլար լիցքավորման սարքը ձեռք բերելու համար: Նախքան օգտագործելը՝ խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրել տվյալ հրահանգը:

Սպեցիֆիկացիա՝

Մուտքային լարում, հոսանք	5Վ / 2,4Ա; 9Վ / 2Ա (QC)
Սարքի հզորությունը	15Վտ / 10Վտ / 7,5Վտ / 5Վտ. Լիցքավորման հզորությունը կախված է հեռախոսի մոդելից
Լիցքավորման պրոտոկոլ	Qi
Համատեղելի պրոտոկոլներ	QC 2.0 / 3.0, PD
Չափսը	95 × 65 × 8մմ՝առանց ամրակների
Քաշն առանց փաթեթավորման	83 գ

Լիակազմը՝

1. Անլար լիցքավորման սարք՝ մագնիսական ամրակով — 1 հատ
2. Շահագործման հրահանգ — 1 հատ
3. USB-C մալուխ — 1 հատ

Արտաքին տեսք և գործառույթ՝

Ֆունկցիա	Նկարագրություն
Պաշտպանություն կարճ միացումից	Կարճ միացման դեպքում ԼՍ անջատվում է ավտոմատաբար, Նորմալ գործունեությունը վերականգնվում է կարճ միացումը վերացնելուց հետո:
Պաշտպանություն գերլարումից	Փոխանցվող հոսանքի 2,1Ա-ից ավել լինելու դեպքում միանում է պաշտպանությունը: Նորմալ գործունեությունը վերականգնվում է խնդիրը վերացնելուց հետո:
Պաշտպանություն լարման անկումից	Եթե մուտքային լարումը 4,3Վ-ից ցածր է, լիցքավորման սարքն ավտոմատաբար նվազեցնում է ելուստային հզորությունը կամ անջատում այն՝ հիմնական էլեկտրական շղթան պաշտպանելու նպատակով:
Պաշտպանություն գերլարումից	Ակտիվանում է, երբ մուտքային լարումը թույլատրելի սահմաններից առավել է: Մուտքային լարման 13,2Վ-ից ավել լինելու դեպքում, ավտոմատաբար ակտիվանում է ներքին պաշտպանությունը՝ հիմնական էլեկտրական շղթան պաշտպանելու նպատակով:.
Պաշտպանություն բարձր ջերմաստիճանից	Ակտիվանում է, երբ ԼՍ-ի ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 68°C; Նորմալ գործունեությունը վերականգնվում է, երբ ջերմաստիճանը կարգավորվում է:
Մետաղական նյութերի հայտնաբերում	Պաշտպանությունն ակտիվանում է լիցքավորման մակերեսի մոտակայքում մետաղական առարկաներ հայտնաբերելու դեպքում: Ցուցանիշը կարմիր լույս է արձակում: Նորմալ գործունեությունը վերականգնվում է, երբ մետաղական առարկան հեռացվում է:

ԼՍ-ի գործրկումը

Սարքը ներառում է ամրակ, որը կարելի է ամրացնել ձեր մեքենայի օդափոխության ճաղացանցին կամ նմանատիպ այլ առարկաներին:
Սարքը կարելի է գործածել բավարար հզորությամբ ավտոմեքենայի լիցքավորման սարքի հետ մեկտեղ:
Եթե հեռախոսն ապահովում է անլար լիցքավորման ժամանակ մագնիսական ամրացում, ապա կարող եք այն ամրացնել լիցքավորման սարքի մագնիսական ամրակին: Եթե նման միջոց չկա, կարող եք այն գնել (գնվում է առանձին):

Խնդրում ենք միացնել ԼՍ-ը բավարար հզորությամբ ցանցային սարքին՝ օգտագործելով լիակազմի մեջ մտնող Type-C մալուխը: Այս պայմանը չապահովելը բացասաբար է ազդում ԼՍ-ի վրա: Այնուհետ միացրեք լիցքավորման սարքը ցանցին:
Նշում. ցանցային լիցքավորման սարքը լիակազմի մեջ չի մտնում և ձեռք է բերվում առանձին:

Ինչպե՞ս լիցքավորել ձեր սարքերը անլար ԼՍ-ի միջոցով

Լիցքավորման համար ճշգրտորեն տեղադրեք ձեր հեռախոսը լիցքավորման սարքի մակերեսի մեջտեղում: Մագնիսական ամրակն օգտագործելու դեպքում՝ մագնիսը ինքը կբերի ձեր հեռախոսը ճիշտ դիրքի:

Եթե ձեր հեռախոսի պաշտպանիչ պատյանը մետաղական նյութից է, անլար լիցքավորման սարքը կարող եք օգտագործել միայն պատյանը հանելուց հետո:

Լիցքավորման ժամանակ մի օգտագործեք լիցքավորման սարքի կողքին տրանսպորտային, բանկային, նույնականացման և այլ քարտեր, քանի որ քարտերի վրայի ինֆորմացիան կարող է ջնջվել:
Լիցքավորվող մակերեսի և սարքի միջև մի տեղադրեք այլ առարկաներ:
Նշում. եթե ձեր հեռախոսը չունի ներկառուցված ընդունիչ, ԼՍ հնարավոր է օգտագործել միայն այն տեղադրելուց հետո:

Ուշադրություն՝ արագ լիցքավորումն անհասանելի է, եթե:
— հեռախոսը չի ապահովում անլար լիցքավորման գործառույթ;
— լիցքի մակարդակը 60%-ից ավել է;
— հեռախոսի ջերմաստիճանը 35–40 °C-ից ավել է:
Սարքի հզորությունը կախված է օգտագործվող հեռախոսից և ցանցային լիցքավորման սարքից (ձեռք է բերվում առանձին):

Լիցքավորման ցուցանիշները՝
— Լիցքավորմանը խոչընդոտող մետաղական սարքի առկայության դեպքում, ցուցանիշը կարմիր թարթող լույս է արձակում,
— սարքերի լիցքավորման ժամանակ ցուցանիշը կարմիր լույս է արձակում:

Բարձր երաժշտության երկարատև ունկնդրումը կարող է հանգեցնել լսողության կորուստին:

Տվյալ սարքը սնուցվում է հատուկ կուտակիչից: Նրա ոչ նպատակային կիրառումը կարող է ստեղծել հրդեհման, պայթյունի և այլ արտակարգ իրավիճակների վտանգ: Խնդրում ենք կուտակիչը օգտագործել պատշաճ կերպով:
Արգելվում է կազմատել, բացել, ծալել, ծակել, ենթարկել կուտակիչը մեխանիկական ազդեցության և այն ջրի մեջ սուզել: Վնասման դեպքում կուտակիչը կարող է պայթել: Էլեկտրոլիտի հոսակորուստի դեպքում, հարկավոր է անմիջապես լվանալ փասված հատվածը ջրով և դիմել բժիշկին: Եթե մարտկոցից տարօրինակ հոտ է գալիս, տեղադրեք այն անվտանգ, կրակից հեռու վայրում:
Վնասված կուտակիչի օգտագործումը կարող է հանգեցնել լուրջ փասվածքներին:
Կուլ չտալ:
Պահպանել երեխաներից հեռու:
Ամբողջությամբ լիցքավորված կուտակիչը պետք չէ սարքին միացված թողնել: Դա կրճատում է նրա ծառայողական ժամկետը:
Չօգտագործելու դեպքում կուտակիչը ապալիցքավորվում է:
Սարքը չկազմատե՛լ, թույլ չտալ կարճ միակցում: Պահպանել կուտակիչի մետաղյա կոնտակտների մաքրությունը:
Սարքը չթողնել և չպահել մեքենայի մեջ շոգ եղանակին՝ արևի ճառագայթների տակ: Դա կարող է բերել կուտակիչի գերտաքացմանը, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի օգտագործման ժամկետը:
Ջերմաստիճանային նորմերի խախտման դեպքում կիրառելիս՝(-10°C-ից ցածր և 45°C-ից բարձր) սարքը կարող է անջատվել կամ ոչ լիակատար սպառվել:
Կուտակիչը պարունակում է ծանր թունավոր մետաղներ, ինչպես օրինակ սնդիկ, կադմիում և կապար:
Օգտագործված կուտակիչը հարկավոր է օգտահանել համապատասխան կերպով: Օգտահանեք այն կենցաղային թափոններից առանձին, որպեսզի ծանր մետաղները չթափանցեն հողի, ստորգետնյա և մակերեսային ջրերի մեջ:
Կուտակիչը չվառե՛լ ծանր մետաղների օդ ներթափանցումից և ծխի ու մոխրի մեջ կուտակվելուց խուսափելու համար:
Բնական ռեսուրսների պահպանման համար առանձնացրեք կուտակիչը այլ թափոններից և հանձնեք այն վերամշակման:
Ապրանքի տեղափոխումը կատարվում է արտադրողի փաթեթավորման մեջ, տրանսպորտային բոլոր միջոցներով և ցանկացած հեռավորության վրա:

Accesstyle առևտրային նշանի երաշխիքային պայմանները.

1. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է գնման պահից և կազմում է 1 (մեկ) տարի:
2. Ծառայողական ժամկետը կազմում է 2 (երկու) տարի և սկսվում է գնման ժամկետից, կամ՝ վերջինիս բացակայության դեպքում, արտադրման ժամկետից;
3. Երաշխիքը չի ընդգրկում.
3.1. Մալուխներ, հարմարակներ, տարբեր տիպի ինֆորմացիայի կրիչներ (դիսկ, ձայնագրված ծրագրերով հիշողության քարտեր), պատյաններ, տեղափոխման համար լարեր, պնդակներ, տարբեր տիպի ամրակներ, փաթեթավորում և փաստաթղթեր:
3.2. Նորմալ մաշվածք կամ սարքի արտաքին մակերեսների փասվածքներ: Խոնավության, էքստրեմալ ջերմաստիճանների, ԳԲՀ էներգիայով, ճնշմամբ, հարվածով, կենդանիների, միջատների գործողություններով, սնունդի, հեղուկի փոշու, քիմիական նյութերի ազդեցությամբ պայմանավորված փասվածքներ:
3.3. Սարքի վերանորոգում կամ ձևափոխում այլ անձանց կողմից՝ բացառությամբ 5-րդ կետում նշվածների:
3.4. Ոչ իր ուղիղ գործառույթով կիրառված սարք, ինչև շահագործման հրահանգի մեջ նկարագրված կիրառման կանոնների խախտմամբ սարք:
3.5. Անհամատեղելի սարքավորումների կամ աքսեսուարների կիրառման հետևանքով առաջացած թերություններ:
4. Երաշխիքային սպասարկումը կատարում են համապատասխան լիազորված կազմակերպությունները պաշտոնական սպասարկման կենտրոնները, որոնց ցուցակը հասանելի է տեխնիկական աջակցման կայք էջի վրա http://www.accesstyle.ru և 8-800-250-07-17 հեռախոսահամարով: Երաշխիքային շրջանի ընթացքում արտադրական թերությունների շտկումը կատարվում է գնորդի համար անվճար՝ լրացված երաշխիքային կտրոնի և/կամ գնման փաստն ու ամսաթիվը հաստատող փաստաթղթեր (ՀԴՄ կտրոն) ներկայացնելիս: Փաստաթղթերը պետք է պարունակեն սարքի մոդելը, վաճառքի ամսաթիվը, առևտրային կազմակերպության տվյալները: Նշված փաստաթղթերի բացակայության դեպքում լիազորված կազմակերպությունը իրավունք է վերապահում չկատարել երաշխիքային սպասարկումը:
5. Երաշխիքային ժամկետը երկարաձգվում է երաշխիքային սպասարկման տևողությանը համապատասխան: Պահեստամասերի կամ սարքի լիակազմի ամբողջական փոխման դեպքում ո չ սարքն ամբողջությամբ, ո չ էլ փոխված պահեստամասերը նոր երաշխիքի ենթակա չեն:
6. Արտադրողը, Ներկրողը կամ նրա կողմից լիազորված կազմակերպությունները պատասխանատվություն չեն կրում պատահական, ուղիղ կամ անուղղակի փասվածքի կամ փասի համար՝ ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով միայն վերոհիշյալով, բաց թողնված շահույթը, կորուստը կամ ինֆորմացիա կամ տվյալներ օգտագործելու անկարողությունը կամ տվյալների, ծախսերի, ինֆորմացիայի վերականգնման հետ կապված ծախսերը, որոնք առաջացել են կոմերցիոն, արտադրական կամ այլ գործունեության դադարեցման արդյունքում՝ կապված Accesstyle սարքը կիրառելու կամ օգտագործելու անկարողության հետ:

Crimson MS15W simsiz enerji yığma cihazını əldə etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirik. Xahiş edirik, istifadə etməmişdən əvvəl təlimatla diqqətlə tanış olun.

Xüsusiyyətləri

Giriş gərginliyi, cərəyan gücü	5V/2,4A;9V / 2A(QC)
Cihazın gücü	15Vt / 10Vt/ 7,5Vt / 5Vt. Eneji yığma gücü mobil telefonun modelindən asılıdır.
Enerji yığma protokolu	Qi
Uyğun protokollar	QC2.0/3.0, PD
Ölçüləri	95 × 65 × 8mm (bərkitmə nəzərə alınmadan)
Çəkisi (qablaşdırmasız)	83 q

Komplektasiya

1. Simsiz enerji yığma cihazı, maqnit bərkitmə ilə — 1 ədəd
2. İstifadəçi üçün təlimat — 1 ədəd
3. USB-C kabeli — 1 ədəd

Şarj qurğusunun xarici görünüşü və funksiyaları

Funksiya	Təsviri
Qısa qapanmadan müdafiə	Qısa qapanma zamanı enerji yığma cihazı avtomatik sönür; normal məhsuldarlıq qısa qapanma aradan qaldırıldıqdan sonra bərpa olunur.
Həddən artıq yüklənmədən müdafiə	Verilən cərəyan 2,1A-dan çox olduqda, müdafiə işə düşür. Normal məhsuldarlıq problem aradan qaldırıldıqdan sonra bərpa olunur.
Gərginliyin azalmasından müdafiə	Giriş gərginliyi 4,3V-dən aşağı olduqda, enerji yığma cihazı avtomatik olaraq çıxış gücünü aşağı salır, və ya əsas zənciri qorumaq məqsədilə çıxışı söndürür.
Həddən artıq gərginlikdən müdafiə	Funksiya, giriş gərginliyi icazə verilən hədlərdən kənar olduqda işə düşür. Giriş gərginliyi 13,2V-ni ötdükdə, daxili müdafiə qurğusu avtomatik işə düşür, əsas zənciri qoruyur.
Yüksək temperaturlardan müdafiə	Qeyd olunan funsiyanın aktivləşməsi enerji yığma cihazı 68°C-yə kimi qızdıqda baş verir; normal məhsuldarlıq temperatur aşağı düşdükdən sonra bərpa olunur.
Metal materialların aşkar olunması	Müdafiə, enerji yığma səthi həddində metal obyektlər aşkar olunduqda aktivləşir. İndikator qırmızı işıqla sayrışmağa başlayacaq. Normal məhsuldarlıq metal obyekt kənarlaşdırıldıqdan sonra bərpa olunur.

Naqilsiz şarj qurğusundan istifadə

Cihaza, avtomobilin hava ötürücüsünün toruna və ya digər oxşar obyektlərə bərkitmək üçün istifadə oluna bilən bərkitmə daxildir.
Cihaz, yetərli gücə malik avtomobil enerji yığma qurğusu ilə istifadə oluna bilər.
Əgər telefon simsiz enerji yığma zamanı maqnit bərkitməni dəstəkləyirsə, Siz onu enerji yığma cihazının maqnitinə bərkidə bilərsiniz. Əgər belə dəstək yoxdursa, onda bərkitmə üçün xüsusi aksesuar tələb olunur (ayrıca satılır).
Zəhmət olmasa, simsiz enerji yığma cihazını komplektə daxil olan Type-C abeli vasitəsilə yetərli gücə malik şəbəkə enerji yığma qurğusuna qoşun. Bu tələbin yerinə yetirilməməsi simsiz enerji yığma cihazının məhsuldarlığına mənfi təsir göstərir. Daha sonra şəbəkə enerji yığma qurğusunu elektrik yuvasına qoşun.
**Qeyd: şəbəkə enerji yığma qurğusu komplektə daxil deyil və ayrı alınır!*

Qurğularınızın naqilsiz şarj qurğusundan şarj olunması

Şarj etmək üçün Telefonunuzu cihazın tam enerji yığma səthinin mərkəzinə yerləşdirin. Maqnit bərkitmə istifadə olunduqda, maqnit özü telefonu düzgün vəziyyətə çəkəcək.

Əgər Telefonunuzun metal materialdan hazırlanmış qoruyucu qabı varsa, simsiz enerji yığma cihazından istifadə yalnız telefondan qabı çıxardıqdan sonra olar.
Enerji yığma prosesi zamanı, enerji yığma cihazının yaxınlığında nəqliyyat, bank, identifikasiya kartlarından və digər yaddaş kartlarından istifadə etməyin, çünki onlarda olan informasiyanın itirilmə riski mövcuddur.

Enerji yığma səthi ilə şarj edilən qurğu arasına kənar predmetlər qoymayın.
Qeyd: Əgər Telefonunuzda quraşdırılmış resiver (qəbuledici) yoxdursa, simsiz enerji yığma cihazından istifadə yalnız o quraşdırıldıqdan sonra mümkün olacaqdır.

Diqqət yetirin! Telefonun sürətli şarj edilməsi aşağıdakı hallarda mümkün deyildir:
— telefon simsiz enerji yığma funksiyasını dəstəkləmir;
— enerji səviyyəsi 60%-dən çoxdursa;
— telefonun temperaturu 35–40°C-dən çoxdursa.

Cihazın gücü istifadə olunan telefondan və şəbəkə enerji yığma qurğusundan (ayrıca alınır) asılıdır.

Şarjın indikasiyası
— Enerji yığmağa mane olan metal predmet aşkar olunduqda, indikatorda yaşıl işıq sayrışır;
— qurğular şarj olunduğu zaman indikatorda qırmızı işıq yanır.

Təhlükəsizlik üzrə qeydlər:

Təyyarələrdə, müalicə müəssisələrində, yanacaq doldurma məntəqələrində, kimyəvi istehsalatlarda və onlara həssas olan avadanlıq üçün əngəlin yaradılması ilə əlaqədar telsiz əlaqənin istifadə edilməsi üçün məhdudiyyətlərin mövcud olduğu digər yerlərdə Bluetooth-qurğuların istifadə qaydalarına riayət etmək lazımdır.
Telsiz qurğu digər əlaqə qurğuları üçün, o cümlədən adi telefonlar, tele- və radioqəbuledicilər, ofis avadanlığı üçün əngəllərin səbəbi ola bilər.
Uzun vaxt ərzində yüksək səs ucalığında musuqiyə qulaq asma eşitmə qabiliyyətinin zədələnməsinə gətirə bilər.
Bu qurğunun qidalanması xüsusi akkumulyatordan baş verir. Onu təyinatı üzrə istifadə edilməməsi alışma, partlayış, həmçinin digər fövqəladə halların əmələ gəlmə təhlükəsini yaradır. Lütfən, akkumulyatoru lazımi sürətdə istifadə edin.
Akkumulyatoru sökmək, açmaq, əymək, deşmək, mexaniki təsirə məruz etmək və mayeyə salmaq qadağandır. Akkumulyator zədələndiyində partlaya bilər.
Akkumulyatordan elektrolit axdığı halda dərhal zədələnmiş sahəni təmiz su ilə yuyun və həkim yardımına müraciət edin. Batareyadan qəribə iy gəldiyi halda onu dərhal təhlükəsiz, açıq oddan uzaq olan yerə yerləşdirin.
Zədələnmiş akkumulyatorun istifadəsi ciddi travmalara gətirə bilər.
Udmaq olmaz!
Uşaqlardan qoruyun!
Tam şarj edilmiş akkumulyatoru şarj qurğusuna qoşulmuş halda saxlamayın. Bu xidmət müddətini qısalda bilər. İstifadə etmədiyiniz zaman akkumulyatorun enerjisi qurtarır.
Qurğunu sökməyin, qısa qapanmaya yol verməyin. Akkumulyatorların metaldan olan kontaktlarının təmizliyinə baxın.
Qurğunu avtomobildə isti gündə günəş şüaları altında qoymayın və saxlamayın. Bu akkumulyatorun qızmasına gətirə bilər, bu isə öz növbəsində batareyanın qüvvədə olma müddətini qısaldır. İş temperatur normalarını pozaraq istifadə edilən zaman (-10°C-dən aşağı və 45°C-dən yüksək) qurğu sönə bilər və ya tutum tam istifadə olunmayacaqdır.
Akkumulyatorun tərkibində civə, kadmuim və qurğuşun kimi toksik ağır metallar vardır.
İstifadə olunmuş akkumulyator lazımi qaydada utilizasiyaya etmək lazımdır.
Torpağa, süxur və səthi sulara ağır metalların yuyulmaması üçün akkumulyatoru məişət tullantılarından ayrıca utilizasiya edin
Ağır metalların havaya keçməməsi və onların tüstüdə və küldə toplanmaması üçün akkumulyatoru yandırmayın.
Təbii mənbələrin qorunması üçün akkumulyatoru digər zibildən ayırın və ona yenidən emal etməyə verin.
Məhsulun nəql edilməsi istənilən məsafələrə bütün nəqliyyat növləri ilə müəssisə-istehsalçının tarasında həyata keçirilir.

Accesstyle ticarət markasının məmulatlarının zəmanət şərtləri.

1. Məmulatın zəmanət müddəti ilk satınalma anından etibarən başlayır və 1 (bir) il təşkil edir.
2. Məmulatın xidmət müddəti 2 (iki) il təşkil edir və satınalma tarixindən etibarən və o olmadığı halda istehsal tarixindən etibarən hesablanır;
3. Zəmanət aşağıdakılara şamil edilmir:
3.1. Kabellər, adapterlər, müxtəlif tipli məlumat daşıyıcıları (disklər, yazılmış proqram təminatı ilə yaddaş kartları), çexollar, daşımaq üçün şnurlar, klipsalar, müxtəlif tipli tutqaclar, qablama və sənədlər.
3.2. Məmulatın normal köhnəlməsi və ya xarici səthlərinin zədələnməsi.
3.3. Nəmişlik, rütubət, ekstremal temperatura, YTŞ enerjisi, hərarət, zərbə, həşaratların, heyvanların hərəkətləri, mayenin, yeməyin, tozun, kimyəvi preparatların düşməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar .
3.4. Təmir və ya 5-ci bənddə göstərilənlərdən başqa digər şəxslər tərəfindən modifkasiyaya məruz qalmış məmulat.
3.5. Birbaşa təyinatı ilə istifadə olunmayan, həmçinin istifadəçinin rəhbərliyində şərh olunmuş istismar qaydalarının pozulması ilə istifadə olunan məmulat.
3.6. Uyğun gəlməyən avadanlığın və ya aksessuarların istifadə edilməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar.
4. Zəmanət xidməti buna səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar – avtorizasiya olunmuş servis mərkəzləri tərəfindən yerinə yetirilir, hansıların siyahısı ilə http://www.accesstyle.ru veb-saytın səhifəsində və 8-800-250-07-17 telefonla tanış olmaq olar. Zəmanət müddəti ərzində istehsalat xarakterli çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, doldurulmuş zəmanət talonunun əsli və/və ya satınalma faktını və tarixini təsdiq edən sənədlər (kassa qəbzi) təqdim olunduğu zaman alıcı üçün pulsuz həyata keçirilir. Sənədlərin tərkibində məmulatın modelinin adı, satış tarixi, ticarət təşkilatın rekvizitləri olmalıdır. Göstərilən sənədlər olmadığı halda səlahiyyətləndirilmiş təşkilat zəmanət xidmətindən imtina etmək hüququna malikdir.
5. Zəmanət müddəti xidmət müddətinə uzadılır. Aparat təminatının, tərkib hissələrinin və məmulatın bütün komplektinin əvəz edilməsi, bütün məmulata və əvəz edilmiş hissələrə yeni zəmanət müddətlərin müəyyən edilməsinə gətirmir.
6. Heç bir halda İstehsalçı, İdxalatçı və onlar tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar hər hansı bir xüsusi, təsadüfi, birbaşa və ya vasitəli zərərə və ya ziyana, sadalanlar daxil olmaqla, lakin istisna olmamaqla, əldən buraxılmış mənfəətə, itkiyə və ya məlumatdan və ya verilərdən istifadə etmək imkanın olmamasına, məlumatın və ya verilərin bərpa edilməsi üzrə xərclərə, Accesstyle məmulatın istifadə edilməsi və ya istifadə etmək imkanın olmaması ilə əlaqədar əmələ gələn, kommersiya, istehsalat və ya digər fəaliyyətdə fasilələrlə əmələ gələn zərərlərə görə məsuliyyət daşımırlar.

მადლობას გიხდით Crimson MS15W უსადენო სვეტის შეძენისთვის. გთხოვთ გამოყენების წინ ყურადღებით გაეცანით ინსტრუქციას.

სპეციფიკაციები

შემავალი ძაბვა, დენის ძალა	5ვ / 2,4ა; 9ვ / 2ა (QC)
მოწყობილობის სიმძლავრე	15ვტ / 10ვტ / 7,5ვტ / 5ვტ. დატენვის სიმძლავრე დამოკიდებულია მობილური ტელეფონის მოდელზე.
დატენვის პროტოკოლი	Qi
შეთავსებადი პროტოკოლები	QC 2.0 / 3.0, PD
ზომები	95 × 65 × 8მმ სამაგრების გაუთვალისწინებლად.
წონა შეფუთვის გარეშე	83 გ

კომპლექტაცია

1. უსადენო დმ მაგნიტური სამაგრით — 1 ც.
2. მომხმარებლის სახელმძღვანელო — 1 ც.
3. USB-C კაბელი — 1 ც.

სამუხტავი მოწყობილობის გარეგნული იერი და ფუნქციები

ფუნქცია	აღწერა
დაცვა მოკლე შეერთებისგან	მოკლე შეერთებისას დმ ამორთვება ავტომატურად; ნორმალური მწარმოებლურობა აღდგება მოკლე შეერთების აღმოფხვრისთანავე.
დაცვა გადატვირთვისგან	გაცემული დენის 2,1 ა მეტით გადაჭარბებისას ამუშავდება დაცვა. ნორმალური მწარმოებლურობა აღდგება მოკლე შეერთების აღმოფხვრისთანავე.
დაცვა ძაბვის შემცირებისგან	4,3 ვ ნაკლები შემავალი ძაბვისას დმ ავტომატურად ამცირებს გამავალ ძაბვას ან ამორთავს გასვლას ძირითადი ჯაჭვის შენარჩუნების მიზნებში.
დაცვა გადამეტძაბვისგან	ფუნქცია ამუშავდება, თუ შემავალი ძაბვა სცდება ფარგლებს. 13,2 ვ შემავალი ძაბვის გადაჭარბებისას, დაცვის შიგა მოწყობილობა ავტომატურად ამუშავდება ძირითადი ჯაჭვის დასაცავად.
დაცვა მაღალი ტემპერატურებისგან	აღნიშნული ფუნქციის აქტივაცია ხდება დმ 68°C მდე გახურებისას; ნორმალური მწარმოებლურობა აღდგება ტემპერატურის დაკლების შემდეგ.
ლითონის მასალების აღმოჩენა	დაცვა გააქტიურდება ლითონის ობიექტების აღმოჩენისას დამტენი ზედაპირის საზღვრებში. მის მუშაობას გვაუწყებს მწვანედ მოციმციმე ინდიკატორი. ნორმალური მწარმოებლურობა აღდგება ლითონის ობიექტის მოცილების შემდეგ.

უსადენო სამუხტავი მოწყობილობის გამოყენება

მოწყობილობას მოყვება სამაგრი, რომელიც გამოიყენება ავტომობილის ჰაერსატარის გისოსთან დასამაგრებლად ან სხვა მსგავს ობიექტებთან.
მოწყობილბა გამოიყენება საკმარისი სიმძლავრის მქონე ავტომობილის ქსელის დამტენ მოწყობილობასთან ერთად.
თუ ტელეფონს აქვს მაგნიტური სამაგრის მხარდაჭერა უსადენო დატენვისას, თქვენ შგიძლიათ დაამაგროთ იგი მაგნიტზე დამტენ მოწყობილობაზე. თუ ამგვარი მხარდაჭერა არ არის, დასამაგრელად საჭიროა სპეციალური აქსესუარი (იყიდება ცალკე).
გთხოვთ შეაერთეთ უსადენო დმ საკმარისი სიმძლავრის მქონე ქსელის დასატენ მოწყობილობასთან Type-C კაბელის მეშვეობით კომპლექტიდან. აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობა ნეგატიურ ზეგავლენას მოახდენს უსადენო დმ მწარმოებლურობაზე. შემდეგ შეაერთეთ ქსელის დამტენი მოწყობილობა ელექტრულ როზეტში.

შენიშვნა: ქსელის დამტენი მოწყობილობა არ შედის კომპლექტში და უნდა შეიძინოთ ცალკე!

თქვენი მოწყობილობების დამუხტვა უსადენო სამუხტავი მოწყობილობიდან

დასატენად მოათავსეთ თქვენი ტელეფონი ზუსტად მოწყობილობის დასატენ ზედაპირზე.
მაგნიტური სამაგრის გამოყენების შემთხვევაში, მაგნიტი თვითონ მიიზიდავს ტელეფონს სწორი მიმართულებით.
თუ თქვენ ტელეფონს აქვს ლითონის მასალისგან დამზადებული დამცავი შალითა, უსადენო დამტენი მოწყობილობის გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ შალითის ტელეფონიდან მოხსნის შემდეგ.
დატენვის პროცესის დროს ნუ გამოიყენებთ სატრანსპორტო, საბანკო, საიდენტიფიკაციო და სხვა მეხსიერების ბარათებს დასატენ მოწყობილობასთან სიახლოვეში, რადგან არსებობს მათზე შენახული ინფორმაციის დაკარგვის საშიშროება.
ნუ განათავსებთ უცხო საგნებს დამტენ ზედაპირსა და დასატენ მოწყობილობას შორის.
შენიშვნა: თუ თქვენს ტელეფონში არ არის ჩადგმული რესივერი, უსადენო დმ გამოყენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მისი ჩამონტაჟების შემდეგ.
მიაქციეთ ყურადღება! ტელეფონის სწრაფი დატენვა მიუწვდომელია, თუ:
— ტელეფონს არ აქვს უსადენო დატენვის ფუნქციის მხარდაჭერა;
— დატენვის დონე 60% მეტია;
— ტელეფონის ტემპერატურა 35–40 °C მეტია.
მოწყობილობის სიმძლავრე დამოკიდებულია გამოყენებულ ტელეფონზე და ქსელის დამტენ მოწყობილობაზე (უნდა შეიძინოთ ცალკე).

დატენვის ინდიკაცია
— ლითონის საგნის აღმოჩენისას, რომელიც აფერხებს დატენვას, ინდიკატორი ციმციმებს წითლად;
— მოწყობილობების დატენვისას ინდიკატორი ციმციმებს წითლად;

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ:

აღნიშნული მოწყობილობის კვებას ახდენს სპეციალური ელემენტი. მისი გამოყენება არადანიშნულებისამებრ ქმნის აალების, აფეთქების და სხვა საგანგებო სიტუაციების წარმოქმნის საფრთხეს. გთხოვთ, ელემენტი გამოიყენოთ მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
დაუშვებელია ელემენტის დაშლა, გახსნა, გაღუნვა, გახვრეტა, მასზე მექანიკური ზეწოლა ან მისი სითხეში მოთავსება. დაზიანების შემთხვევაში, ელემენტი შესაძლოა აფეთქდეს. ელემენტის ელექტროლიტის სხეულის რომელიმე ნაწილზე გადმოღვრისას, სასწრაფოდ მოიბანეთ ასეთი ადგილი და მიმართეთ ექიმს დახმარებისთვის. ელემენტისგან გამომავალი უცნაური სუნის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ განათავსეთ იგი უსაფრთხო ადგილას. დაზიანებული ელემენტის გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული ტრამვები.
არ გადაყლაპოთ!
მოარიდეთ ბავშვებს!
სრულად დამუხტული ელემენტი არ დატოვოთ დამტენ მოწყობილობაზე მიერთებული. ამას შეუძლია შეამციროს ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა. გამოუყენებლობის შემთხვევაში, ელემენტი ჯდება თავისით.
არ დაშალოთ ელემენტი, არ დაუშვათ მოკლე ჩართვა. მიაქციეთ ყურადღება ელემენტის ლითონის კონტაქტების სისუფთავეს.
ცხელ და მზიან ამინდში არ დატოვოთ და არ შეინახოთ მოწყობილობა ავტომობილში. ამას შეუძლია გამოიწვიოს ელემენტის გადახურება, რაც თავის მხრივ იწვევს მისი მუშაობის ხანგრძლივობის შემცირებას.
დასაშვები ტემპერატურის რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში (-10°C-ზე ნაკლები და 45°C-ზე მეტი), მოწყობილობა შესაძლოა გამოირთოს ან ელემენტის მოცულობის გამოყენება მოხდეს არასრულად.
ელემენტი შეიცავს ტოქსიკურ მძიმე მეტალებს, ისეთებს, როგორიცაა მერკური, კადმიუმი და ტყვია. აუცილებელია ძველი (უვარგისი) ელემენტის გადამუშავება შესაბამისი წესების დაცვით.
გადაამუშავეთ ელემენტი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან განცალკევებით, რათა თავიდან აიცილოთ ბუნების წიაღში მძიმე მეტალების გაჟონვა.
არ დაწვათ ელემენტი, რათა თავიდან აირიდოთ მძიმე მეტალების ჰაერში მოხვედრა.
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მიზნით, გამოაცალკევეთ ელემენტი სხვა ნარჩენებისგან და ჩააბარეთ გადამუშავებაზე.
პროდუქციის ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, ნებისმიერ მანძილზე ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს მწარმოებლის შეფუთვაში.

Accesstyle სავაჭრო ნიშნის ნაკეთობების გარანტიის პირობები

1. ნაკეთობის გარანტიის ვადა აითვლება მისი თავდაპირველი შეძენის მომენტიდან და მოქმედებს 1 (ერთი) წელი.
2. ნაკეთობის მუშაობის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 (ორი) წელს და იანგარიშება პირველადი შეძენის მომენტიდან ან მისი არ არსებობის შემთხვევაში, წარმოების თარიღიდან.
3. გარანტია არ ვრცელდება:
3.1. სადენებზე, გადამყვანებზე, ინფორმაციის მატარებლებზე (დისკები, მეხსიერების ბარათები), შალითებზე, დამაგრძელებელ სადენებზე, სხვადასხვა ტიპის სამაგრებზე, შეფუთვაზე და დოკუმენტაციაზე.
3.2. ნორმალურ ცვეთაზე ან ნაკეთობის გარეგნულ დაზიანებაზე.
3.3. გაუმართაობაზე, რომელიც გამოწვეულია: სისველით, სინესტით, ექსტრემალური ტემპერატურით, რადიოაქტიური გამოსხივებით, წნევით, დარტყმით, მწერების ზემოქმედებით, ცხოველებით, სითხის შეღწევით, საკვებით, მტვრით და ქიმიური ნივთიერებებით.
3.4. არაავტორიზებული პირების მიერ შეკეთებულ ან შეცვლილ ნაკეთობაზე (გარდა მე-5 პუნქტში მითითებული პირებისა).
3.5. ნაკეთობაზე, რომლის გამოყენებაც მოხდა არადანიშნულებისამებრ ან მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მითითებული წესების დარღვევით.
3.6. ხარვეზებზე, რომლებიც გამოწვეულია არათავსებადი მოწყობილობების ან აქსესუარების გამოყენებით.
4. საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება უფლებამოსილი ორგანიზაციების (ავტორიზებული სერვისცენტრების) მიერ, რომელთა სიაც მოცემულია http://www.accesstyle.ru საიტის მხარდაჭერის გვერდზე, ასევე ხელმისაწვდომია ნომერზე 8-800-250-07-17. გარანტიის მოქმედების ვადაში, ქარხნული ხარვეზის აღმოფხვრა ხდება უფასოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი წარმოადგენს შევსებული საგარანტიო ფურცლის ორიგინალს ან/და საბუთ(ებ)ს, რომელიც ადასტურებს შესყიდვის ფაქტს და თარიღს (გადახდის ქვითარი). წარმოდგენილი საბუთ(ებ)ი უნდა შეიცავდეს შეძენილი ნაკეთობის მოდელის დასახელებას, გაყიდვის თარიღს და სავაჭრო ორგანიზაციის რეკვიზიტებს. მითითებული საბუთების არ წარმოდგენის შემთხვევაში, უფლებამოსილ ორგანიზაციას უფლება აქვს უარი განაცხადოს საგარანტიო მომსახურების გაწევაზე.
5. საგარანტიო მომსახურების განხორციელებისას, გარანტიის ვადა გახანგრძლივდება მომსახურების გაწევაზე დახარჯული დროით. შემადგენელი ნაწილების ან მთლიანად ნაკეთობის შეცვლა არ იწვევს ახალი საგარანტიო ვადის დაწესებას შეცვლილ ნაწილებზე ან მთლიანად ნაკეთობაზე.
6. არავითარ გარემოებაში, მწარმოებელი, იმპორტიორი და მათ მიერ უფლებამოსილი ორგანიზაციები არ არიან პასუხისმგებლები რაიმე სახის განსაკუთრებულ, შემთხვევით, პირდაპირ ან ირიბ ზიანზე ან ზარალზე, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ ჩამოთვლილზე: მიუღებელ სარგებელზე, ინფორმაციის ან და მონაცემების დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე, ასეთი ინფორმაციის ან მონაცემების აღდგენაზე დახარჯულ სახსრებზე, დანაკარგზე, რომელიც გამოწვეულია Accesstyle ნაკეთობების კომერციული, ან სხვა ტიპის საქმიანობისას სრულად, ნაწილობრივ ან შეფერხებებით ვერ გამოყენებით.

Crimson MS15W сымсыз қуаттау құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

Сипаттізім

Кіріс кернеуі, ток күші	5В / 2,4А; 9В / 2А (QC)
Құрылғының қуаттылығы	15Вт / 10Вт / 7,5Вт / 5Вт. Қуаттау күші ұялы телефонның үлгісіне байланысты.
Қуаттау құрылғысының хаттамасы	Qi
Сәйкес келетін хаттамалар	QC 2.0 / 3.0, PD
Өлшемдері	95 × 65 × 8мм, бекіту бөлігін ескермегенде
Қаптамасыз салмағы	83 г

Жиынтық

1. Магнитті бекіту бөлігі бар сымсыз ҚҚ — 1 дана.
2. Пайдалану нұсқаулығы — 1 дана.
3. USB-C кабелі — 1 дана.

Сырт келбеті мен қуаттау құрылғысының қызметтері

Функция	Описание
Қысқа тұйықталудан қорғаныс	Қысқа тұйықталу кезінде құрылғы автоматты түрде өшеді; қысқа тұйықталу жойылғаннан кейін құрылғы қалыпты жұмыс жағдайына оралады.
Шамадан тыс қуаттаудан қорғаныс	Берілетін ток 2,1 А асқан жағдайда қорғаныс іске қосылады. Қалыпты жұмыс жағдайы қиындық жойылғаннан кейін орнына келеді.
Кернеудің төмендеуінен қорғаныс	Кіріс кернеуі 4,3 В төмен болған жағдайда құрылғы автоматты түрде кіріс қуатын төмендетеді немесе негізгі қуат тізбегін сақтау үшін шығыс кернеуін тоқтатады.
Шамадан тыс кернеуден қорғаныс	Бұл қызмет кіріс кернеуі шектен асқан жағдайда іске қосылады. Кіріс кернеуі 13,2 В асқан жағдайда, ішкі қорғаныс құрылғысы автоматты түрде іске қосылып, негізгі қуат тізбегін қорғайды.
Жоғары температурадан қорғаныс	Бұл қызмет құрылғы 68°С дейін қызған кезде іске қосылады; қалыпты жұмыс жағдайы температура төмендегенде орнына келеді.
Металл материалдарды анықтау	Қуаттау бетінде металл заттар табылған жағдайда қорғаныс іске қосылады. Индикатор қызылмен жанып-өшеді. Металл зат алынып тасталғаннан кейін құрылғы қалыпты жұмыс жағдайына оралады.

Сымсыз ҚҚ қолдану

Автокөліктің ауа өткізгішіне немесе өзге ұқсас объекттерге бекіту үшін қолдануға болатын бекіткіш құрылғымен қоса беріледі.
Құрылғыны жеткілікті қуатқа ие көлікте қуаттау құрылғысымен бірге пайдалануға болады.
Егер телефонның сымсыз зарядтауға арналған магниттік бекіткіші болса, оны қуаттау құрылғысының магнитіне бекіте аласыз. Егер ондай бөлігі болмаса, онда бекіту үшін арнайы аксессуар қажет болек сатылады).
Сымсыз ҚҚ-ның жиынтықтағы Type-C кабельдің көмегімен қуаттылығы жеткілікті желілік қуаттау құрылғысына қосыңыз. Бұл талаптың орындалмауы сымсыз ҚҚ-ның жұмысына теріс әсер етеді. Содан соң желілік қуаттау құрылғысын электрлік розеткіге жалғаңыз.
Ескерту: желілік қуатау құрылғысы жиынтыққа кірмейді және бөлек сатып алынады!

Құрылғыларыңызды сымсыз ҚҚ арқылы қуаттау

Қуаттау үшін телефоныңызды құрылғының қуаттау бетіне қойыңыз. Магниттік бекіткіш болған жағдайда магнит телефонды қажетті жерге өзі тартады.

Егер телефоныңыздың металл материалдан жасалған қорғаныс қаптамасы болса, сымсыз қуаттау құрылғысын тек телефоннан қаптаманы алғаннан кейін ғана пайдалануға болады.

Қуаттау процессі кезінде транспорттық, банктік, идентификациялық карталарды және жад карталарын қуаттау құрылғысына жақын жерде пайдаланбаңыз, себебі ондағы сақтаулы ақпараттың жойылу қауіпі бар.
Қуаттау беті мен қуатталатын құрылғы арасында бөтен заттар қоймаңыз.

Ескерту: Егер сіздің телефоныңызда ішкі ресивері жоқ болса, сымсыз ҚҚ-ын тек оны орнатқаннан кейін ғана пайдалана аласыз.

Назар аударыңыз! Төмендегі жағдайларда телефонды жылдам қуаттау мүмкін емес:
— телефонның сымсыз қуаттау функциясы жоқ
— қуат деңгейі 60%-дан артық
— телефон температурасы 35-40° С артық
Құрылғының қуаттылығы қолданылатын телефонынан және желілік қуаттау құрылғысына байланысты (бөлек сатып алынады).

Қуаттау индикациясы
— Қуаттауға кедергі келтіретін металл зат табылған жағдайда индикатор қызылмен жанып-өшеді;
— Қуаттау кезінде индикатор қызылмен жанады.

Қауіпсіздік бойынша ескертулер:

Ұшақтарда, емдеу мекемелерінде, жанармай құю станцияларында, химиялық өндірістерде және сымсыз байланысқа сезімталдылығы жоғары құрылғыларға кедергі тудыруы мен жанармай материалдарының болуы себепті сымсыз байланысты қолдануға тыйым салынатын өзге орындарда Блютуз-құрылғыларды қолдану ережелерін сақтау қажет.
Сымсыз құрылғы өзге байланыс құралдарына, оның ішінде қарапайым телефондарға, теле- және радиоқабылдағыштарға, кеңсе жабдықтарына кедергі тудыруы мүмкін.
Ұзақ уақыт бойы музыканы қатты дыбыспен тыңдау есту қабілетінің нашарлауына алып келуі мүмкін.
Бұл құрылғы арнайы аккумулятордан қуат алады. Оны мақсатына сай емес қолдану жану, жарылыс, сондай-ақ басқа да төтенше жағдайлардың туындау қаупін төндіреді. Аккумуляторды дұрыс пайдаланыңыз.
Аккумуляторды бөлшектеуге, ашуға, бүгуге, тесуге, механикалық әсерге ұшыратуға және сұйықтыққа батыруға тыйым салынады. Аккумулятор зақымдалғанда жарылуы мүмкін. Аккумулятордан электролит ағып кеткен жағдайда зақымдалған жерді дереу таза сумен жуып, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Батареядан шығатын оғаш иісте оны дереу қауіпсіз, ашық оттан алыс жерге қойыңыз.
Зақымдалған батареяны пайдалану ауыр жарақаттарға әкеліп соғуы мүмкін.
Жұтуға болмайды!
Балалардан сақтау қажет!
Толық зарядталған батареяны зарядтау құрылғысына қосылған күйде қалдырмаңыз. Бұл оның қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін. Пайдаланылмаған жағдайда батареяның заряды біteді.
Құрылғыны бөлшектемеңіз, қысқа тұйықталуға жол бермеңіз. Аккумулятордың металл контактілерінің тазалығын қадағалаңыз.
Құрылғыны автомобильде ыстық ауа райында күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және сақтамаңыз. Бұл батареяның қызып кетуіне әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде батареяның қолданылу мерзімін қысқартады. Жұмыс температурасының нормалары (-10°С төмен және 45°С жоғары) бұзылғанда пайдалану кезінде құрылғы өшірілуі мүмкін немесе сыйымдылық толығымен шығындалмайтын болады.
Аккумулятордың құрамында сынап, кадмий және қорғасын сияқты улы ауыр металдар бар.
Пайдаланылған батареяны тиісті түрде кәдеге жарату керек. Ауыр металдардың топыраққа, жер асты және жер үсті суларына сілтісіздендіруін болдырмау үшін аккумуляторды тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратыңыз.
Аккумуляторды ауыр металдардың ауаға енуін және түтін мен күлде жиналуын болдырмау үшін жақпаңыз.
Табиғи ресурстарды қорғау үшін аккумуляторды қалған қоқыстардан бөліңіз және қайта өңдеуге тапсырыңыз.
Өнімді тасымалдау дайындаушы-кәсіпорынның ыдысында көліктің барлық түрлерімен кез келген қашықтыққа жүргізіледі.

Accesstyle сауда маркасының бұйымына кепілдік беру шарттары.

1. Бұйымның кепілдік мерзімі бастапқы сатып алу сәтінен басталады және 1 (бір) жылды құрайды.
2. Бұйымның қызмет ету мерзімі 2 (екі) жылды құрайды және сатып алынған күннен бастап немесе ол болмаған жағдайда өндірілген күннен бастап есептеледі;
3. Кепілдік қолданылмайды:
3.1. Кабельдерге, жалғастырғыш тетіктерге, әртүрлі типті ақпарат тасымалдағыштарға (дискілер, жазылған бағдарламалық жасақтамасы бар жад карталары), қаптарға, тасымалдауға арналған бауларға, клипстерге, әртүрлі типті ұстағыштарға, қаптамалар мен құжаттамаға.
3.2. Бұйымның сыртқы бетінің қалыпты тозуы немесе зақымдануы.
3.3. Ылғалдан, сыздан, экстремалды температурадан, АЖЖ қуатынан, қысымнан, соққыдан, жәндіктердің, жануарлардың әрекеттерінен, сұйықтықтың, тамақтың, шаңның, химикаттардың түсуінен туындаған ақаулар.
3.4. 5-т.көрсетілгеннен басқа, өзге тұлғалардың жөндеуіне немесе модификациясына ұшыраған бұйым.
3.5. Оның тікелей мақсатына сай емес, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығында жазылған пайдалану ережелерін бұза отырып пайдаланылған бұйым.
3.6. Үйлеспейтін жабдықты немесе аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар.
4. Кепілдік қызмет көрсету тізімі http://www.accesstyle.ru веб-сайтты қолдау бетінде бар және 8-800-250-07-17 телефоны арқылы қол жетімді, осыған уәкілетті ұйымдармен-авторландырылған қызмет көрсету орталықтарымен жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік сипаттағы кемшіліктерді жою сатып алушы үшін толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасын және/немесе сатып алу фактісі мен күнін растайтын құжаттарды (кассалық чек) көрсеткен кезде тегін жүргізіледі. Құжаттарда бұйым үлгісінің атауы, сату күні, сатушы ұйымның реквизиттері болуы тиіс. Көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда уәкілетті ұйым кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.
5. Кепілдік мерзімі қызмет көрсету кезеңіне ұзартылады. Бұйымның жинақтауыштарын, құрамдас бөліктерін немесе жиынтығын толығымен ауыстыру барлық бұйымға және ауыстырылған бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімдерін белгілеуге апармайды.
6. Ешбір жағдайда Өндіруші, Импорттаушы және оған уәкілетті ұйымдар қандай да бір ерекше, кездейсоқ, тікелей немесе жанама зақым немесе залал үшін, аталғандарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жіберілген пайда, ақпаратты немесе деректерді жоғалту немесе пайдаланудың мүмкін еместігі, ақпаратты немесе деректерді қалпына келтіру жөніндегі шығындарды қалпына келтіру үшін, Accesstyle бұйымын пайдалануға немесе пайдаланудың мүмкін еместігіне байланысты туындайтын коммерциялық, өндірістік немесе өзге де қызметтегі үзілістерден туындаған шығындар үшін жауапты емес.

Гарантийный талон
Warranty certificate

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: ______________________
Product name:

Серийный номер: ______________________
Serial number:

Дата продажи: ______________________
Date of purchase:

Подпись продавца: ______________________
Signature of the sales person:

Наименование и адрес торговой организации: ________
Trade organization name and address:

____

____

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence, I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

______________________ Подпись потребителя.
Customer signature.