SIDE A DOTTED LINE IS FOLDING LINE.
(DO NOT PRINT FOLDING LINE!)

12

日本語

ヘッドセットを装着ご確認いただくために
ヘッドセットを調節と正面に確認しヘッドセットを軽くはさ押さえてヘッドバンドのストレスを緩和の為に緩まることを計測されたまたしっかりヘッドセットは装着されて押さえていてください。

7.1 サラウンドサウンドの有効化
ゲーム、映画、音楽と特別設定されたコンピュータのサポートがあります。まずはゲームをお楽しみいただくためにインターフェースをご使用してください。詳細については **razer.com/7.1-surround-sound** でご確認ください。

このあいしゃすがいに関する詳細は **support.razer.com** でご確認ください。

日本語

安全と保証 警告
安全第一
- Razer BlackShark V2 X
  A. 密閉型 70g 軽量 40Ω 搭載 (推奨)
  B. 交換用 補聴器 高 (標準 約)
  C. Razer HyperClear 単指向性マイク
  D. 3.5mm ヘッドフォン + 有効化 用
  E. 音量コントロール
  F. 静音 ミュートボタン
- オーディオ/ゲーミング配線ケーブル
- 重量 5g調整機能付き

快適さ
オーディオ
- 3.5mm オーディオジャック付きデバイス

オーディオ / マイク付属品ケーブルの使用
- 3.5mm の接続とオーディオ/マイクアクセサリ付きデバイス

オーディオ + マイクの使用
- 3.5mm オーディオ + マイクアクセサリ付きデバイス*
*PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One 対応 (Xbox One オーディオアダプター (別売) が必要になる場合があります)。

保証付きです
お手元の商品にレンドパイは保証と手保証付きです。さらに登録してデバイスを次に活用し、Razer の特典を手にいただけます。詳細は **razerid.razer.com**

質問があれば、Razer サポートチーム **support.razer.com** にお問い合わせください。

はじめに
RAZER™ HYPERCLEAR カーディオイドマイクの使用
マイクがはじめに手にしなるように調整します。マイクのディヤフラムが前面で口元を向いた状態にあるようにしてください。

音量コントロールの使用
調のは 3.5 音量コントロールを調整する。音量を調節できます。

マイクミュートボタンの使用
マイクミュートボタン調整エマイクのミュート機能オンまたはオフ切り替わります。

オーディオ/マイク付属品ケーブルの使いり
あいりケーブル用機の付属アクアーム、オーディオ出力端子とイヤフィ入力端子が別に備えるパソコン用に設計されています。

アラビア語

ميكروفون كارديوي Razer™ HyperClear
يتم تعديل الميكروفون ليكون مرنًا ليتم ضبطه بسهولة ليكون في الوضع الذي يكون فيه الميكروفون في المقدمة وإلى الجهة المقابلة لجهة الفم.

تعديل مستوى الصوت
يتم تعديل مستوى الصوت بسهولة من خلال عجلة الصوت.

كتم الميكروفون
اضغط على زر كتم الصوت لتشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله.

كابل الصوت للأجهزة المحمولة
- أجهزة مزودة بمقبس صوت مقاس 3.5 مم

استخدام كابل ملحق الصوت/الميكروفون
- أجهزة مزودة بمقبس صوت وميكروفون مقاس 3.5 مم منفصلة

ضمان الأجهزة
- سماعة رأس Razer BlackShark V2 X
  A. خفيفة الوزن 70 غرام مغلقة 40Ω
  B. وسادة أذن بديلة عالية الجودة (قياسية)
  C. ميكروفون Razer HyperClear أحادي الاتجاه
  D. مقبس صوت 3.5 مم
  E. عجلة التحكم في مستوى الصوت
  F. زر كتم صوت الميكروفون
- كابل ملحق الصوت للألعاب/الكمبيوتر
- تبديل للمحولات لتقليل الضغط في الحواف 5 جرام

المطلوب
الصوت
- أجهزة مزودة بمقبس صوت مقاس 3.5 مم

استخدام كابل ملحق الصوت/الميكروفون
- أجهزة مزودة بمقبس صوت وميكروفون مقاس 3.5 مم منفصلة

14

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES
In order to achieve maximum safety while using your Razer BlackShark V2 X, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to support.razer.com for assistance.

Do not take apart the device and do not attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so will void your warranty.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

The device isolates external ambient sounds even at low volumes, resulting in lowered awareness of your external surroundings. Please lower the device when engaging in any activities that require active awareness of your surroundings.

Listening to excessively loud volumes over extended periods of time can damage your hearing. Furthermore, legislation of certain countries permits a maximum sound level of 86db to affect your hearing for 8 hours a day. We therefore recommend that you reduce the volume to a comfortable level when listening for prolonged periods of time. Please, take good care of your hearing.

MAINTENANCE AND USE
The Razer BlackShark V2 X requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt build-up. Do not use soap or harsh cleaning agents.

REGULATORY & COMPLIANCE INFORMATION

FCC NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, refer to the online help system on **razer.com**
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTICE FOR CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CANADIAN CLASS B STATEMENT: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of Industry Canada.
Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND RCM COMPLIANCE

AUSTRALIAN CONSUMER LAW COMPLIANCE
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to razer.com/warranty for further details.

THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES TO AUSTRALIA
Limited Warranty. Razer warrants the Product to be free from defects in materials and workmanship (subject to the terms set forth herein) when used normally in accordance with the official documentation for the applicable Warranty Period. The Warranty Period is one (1) year from the date of the original retail purchase. Razer does not provide any warranties for the battery life, as all rechargeable batteries can be expected to lose charging capacity over time and this is not considered a defect. Your actual battery life will vary depending on the conditions in which it is used.

Limited Warranty Period: You are eligible for Limited Warranty support for the following periods of time commencing upon the date of retail purchase of your Product ("Warranty Period"):

Razer Headsets	2 Years

All new Products will have the Warranty Periods listed above, subject to local law. Certain "end of life", sell out or discontinued Products may have a Warranty Period of less than 2 years. Razer may at its sole discretion, from time to time, grant Warranty Period extensions. Any Warranty Period extension granted to a Product will be deemed to be the Warranty Period as stated at that time. Factory Refurbished Products will have a Warranty Period of 90 days. If you are uncertain whether your Product is eligible for Limited Warranty support, please contact our support team for clarification here.

Help Resources. Before lodging a claim on the Limited Warranty, please review the online help resources at **support.razer.com**. If the Product is still not functioning before carrying out the rectification of these resources, please contact Razer through support.razer.com or your authorized distributor or dealer. You may be required to assist with the diagnosis process to verify and ascertain any issues which you may be facing with the Product. Service options, parts availability and response times may vary depending on the country in which the Limited Warranty claim is lodged.
How to make a Limited Warranty claim.

IF YOU PURCHASED THE PRODUCT FROM A RAZER RESELLER, PLEASE CONTACT THE RAZER RESELLER IN REGARDS TO YOUR LIMITED WARRANTY CLAIM.
If you are unable to return the Product to the Razer reseller for whatever reason, or if you have purchased the Product directly from Razer or **razerstore.com**, please follow the steps below:

a. Go to **support.razer.com/contact-support** to obtain a Return Merchandise Authorization Number ("RMA Number").
b. Note the RMA Number in a visible place on the outside of the Product's package.
c. Enclose a listed Proof of Purchase inside the Product's package. Please visit **razer.com/warranty** for examples of a valid Proof of Purchase.
d. Send the Product to the following address:
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd
Attention: Technical Support Department
RMA Number: [Insert RMA Number here]
51a Old Clear Line #07-03 Singapore 408029

DO NOT SEND RAZER ANY PRODUCT WITHOUT A VALID RMA NUMBER.
We advise that you select a method of shipping that is traceable by UPS, DHL, FedEx. Any expense of claiming under the Limited Warranty, including but not limited to the cost of shipping and handling charges, or returning the Product to Razer, as well as any applicable customs, duties or taxes in relation to the claim, if the Product is validly returned under the Limited Warranty, is borne by the Customer.

Razer will be responsible for postage expenses for shipping the Product back to you. But not any customs charges, duties or taxes in relation to the claim, if the Product is validly returned under the Limited Warranty, or any loss or damage for any Product that is returned improperly packaged. Risk of loss or damage in the returned Product only passes to Razer when the Product is received by Razer and Razer shall not be responsible for items lost in transit to us. In the event that the procedure herein is not followed, Razer reserves the right to accept the delivery of the Product on such terms that it may determine at its sole discretion.

Returns Not Covered by this Limited Warranty. If Razer receives a Product from you that does not meet the requirements of this Limited Warranty, including but not limited to a Product that (a) lacks a valid RMA Number, (b) is not accompanied by a valid Proof of Purchase, (c) is no longer covered under the Warranty Period, or (d) does not have a defect covered by this Limited Warranty, you may be responsible for an assessment fee, return shipping and handling fees, and other reasonable fees as may be requested by Razer prior to the Product being returned to you.

16

Software/Data Backup. Repair of the Product may result in loss of data. It is solely your responsibility to complete a backup of all existing data, software, and programs on the Product before returning the Product or receiving technical assistance services from Razer (including telephone support). RAZER WILL HAVE NO LIABILITY FOR LOSS OF OR RECOVERY OF DATA, SOFTWARE, PROGRAMS, OR LOSS OF USE OF PROCEDURE.
Razer is not responsible for the loss of any third-party data, software, or programs, even if Razer technicians have attempted to assist you with your backup, recovery or similar services. Any such assistance is beyond the scope of this Limited Warranty. Following service under this Limited Warranty, your Product may be returned to you as configured when originally purchased, subject to applicable updates. You will be responsible for reinstalling all other data, software and programs.

General. This Limited Warranty applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. This Limited Warranty is only valid in Australia. No Razer reseller, agent, distributor, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Warranty. If any term of this Limited Warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

This Limited Warranty is being offered to you by:
Razer Inc.
1 Tabasco, Suite 100,
Irvine, CA 92618, USA
+1 949-234-0666
support@razer.com

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVES

ENGLISH
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
We, Razer (Europe) GmbH, declare that the Razer BlackShark V2 X is in compliance with the requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and 2015/863/EU

FRENCH
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE
Razer (Europe) GmbH, déclare que le Razer BlackShark V2 X est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU et 2015/863/EU

DEUTSCH
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Razer (Europe) GmbH, dass sich diese/dieses/dieses Razer BlackShark V2 X in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU und 2015/863/EU befindet.

18

ESPAÑOL
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
Por medio de la presente Razer (Europe) GmbH declara que el Razer BlackShark V2 X cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/30/UE y 2015/863/EU

ITALIANO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE
DIRETTIVE EU
Con la presente Razer (Europe) GmbH dichiara che il Razer BlackShark V2 X è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/EU e 2015/863/EU

PORTUGUÊS
DIRECTIVA UE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Razer (Europe) GmbH declara que este Razer BlackShark V2 X está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/30/EU e 2015/863/EU

DANSK
ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIRECTIV
Undertegnede Razer (Europe) GmbH erklærer hermed, at følgende udstyr Razer BlackShark V2 X overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU og 2015/863/EU

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εμείς (η Razer (Europe) GmbH) δηλώνουμε ότι Razer BlackShark V2 X μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκής κοινότητας. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή περιλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Razer (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Razer BlackShark V2 X ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/30/ΕΚ και 2015/863/ΕΚ

POLSKI
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE
Niniejszym Razer (Europe) GmbH oświadcza, że Razer BlackShark V2 X jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/30/EU i 2015/863/EU

The full Declaration of Conformity can be requested via the following:
Company: Razer (Europe) GmbH
Address: Eisenmarkt Bogen 23, 22419 Hamburg, Germany
E-mail: **compliance@razer.com**

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION

ENGLISH
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how this item can be recycled in an environmentally safe manner. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FRANCAIS
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Le marquage sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la mutualisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser leur produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

PORTUGUÊS
Correcta Eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
(Válido na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha selectiva)
Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e a saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Utilizadores domésticos deverão contactar o revendedor onde adquiriram o produto ou a repartição governamental oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

ESPAÑOL
Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de desecho)
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)
Esta marca que aparece en el producto o en el material informativo que lo acompaña indica que al finalizar su vida útil no debará eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares deben ponerse en contacto con el establecimiento donde compraron el producto o con la oficina gubernamental para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios corporativos pueden contactar con su proveedor y consultar los condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

ITALIANO
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile in paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla documentazione informativa indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il grossista fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

DEUTSCH
Entsorgung des Produkts (Elektrowaß)
(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erhaltungen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unsachgemäße Entsorgung Schaden zu zufügen. Nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, um eine ausreichende Wiederverwendung der Materialressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyclen können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen Gewerbemüll entsorgt werden.

20

产品名称: 游戏耳麦
Model No.(型号): RZ04-0324

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电线类部件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电子元件类	X	○	○	○	○	○
印刷电路板	○	○	○	○	○	○
喇叭部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。表中标有"X"的所有部件都符合欧盟RoHS法规"关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的2011/65/EU指令"注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

中国环保材料内容宣布-仅适用于中国

22

통합 인증 및 보증 사항
제품 인증을 보기를 고려하고 확인 시키 명령을 놓치지 않으세요.

하이크 조리기 비한 사항
하이크 조리기 비한을 놓치지 하이크를 조리기하기 요소 기를 제작합니다.

GC12/하이크 스톨러 인증 사항 제작하기
제어기의 명령 제공되는 스톨러의 이탈는 GC12 출력 및 하이크 입력 핵이 있는 컴퓨터의 정확 사용하기 전만 정도로 설계되었습니다.

제도 면적 제품 수명 연장하기
이러한 제품이 전체 제도 명령 부드럽게 정리하기 위해 이러한 제품 수명 연장하기 위해 있는 컴퓨터의 정확 사용하기 전만 정도로 설계되었습니다.

7.1 서라운드 사운드 활성화하기
게임, 영화, 음악 감상용으로 특별히 설계된 정구의 사이 사운드를 경험해 보세요. 더 자세한 내용은 설치의 정확 인증 프로그램 사용하기의 **razer.com/7.1-surround-sound** 정보에서는

support.razer.com에서 새 제도 면에 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

아랍어

معلومات هامة عن السلامة
ضمان الأجهزة
- سماعة رأس Razer BlackShark V2 X
  A. خفيفة الوزن 70 غرام مغلقة 40Ω
  B. وسادة أذن بديلة عالية الجودة (قياسية)
  C. ميكروفون Razer HyperClear أحادي الاتجاه
  D. مقبس صوت 3.5 مم
  E. عجلة التحكم في مستوى الصوت
  F. زر كتم صوت الميكروفون
- كابل ملحق الصوت للألعاب/الكمبيوتر
- تبديل للمحولات لتقليل الضغط في الحواف 5 جرام

المطلوب
الصوت
- أجهزة مزودة بمقبس صوت مقاس 3.5 مم

استخدام كابل ملحق الصوت/الميكروفون
- أجهزة مزودة بمقبس صوت وميكروفون مقاس 3.5 مم منفصلة

استخدام الصوت + الميكروفون
أجهزة مزودة بمقبس صوت وميكروفون مقاس 3.5 مم*
*متوافقة مع الأجهزة Xbox One، Mac/Switch/PS4/Xbox One (قد يكون مطلوب محول Xbox One مقابل، وفي هذه الحالة، يجب شراء محول منفصل).

ابدأ تشغيل الجهاز الخاص بك
قد تحتاجك على جعل رأس الجهاز مقابل جهاز تحديد الصوت عندما تبدأ تشغيل. ضع أجهزتك الآن إلى الخلف ثم واصل على **razerid.razer.com** مزايا الخاصة بك عن طريق تسجيل جهازك.

هل لديك سؤال؟ اسأل فريق عمل Razer على موقع support.razer.com

استخدام مفتاح RAZER™ HYPERCLEAR أحادي الاتجاه
قم بتثبيت الميكروفون على وضع مرن لكي يتم ضبطه بسهولة ليكون في الوضع الذي يكون فيه الميكروفون في المقدمة وإلى الجهة المقابلة لجهة الفم.

استخدام مفتاح التحكم في مستوى الصوت
أثر مفتاح التحكم في مستوى الصوت لأعلى أو خفض أو إيقاف تشغيل الصوت.

استخدام زر كتم صوت الميكروفون
اضغط على زر كتم صوت الميكروفون لإيقاف تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله.

استخدام كابل ملحق الصوت للأجهزة المحمولة
أجهزة مزودة بمقبس صوت مقاس 3.5 مم

استخدام كابل ملحق الصوت/الميكروفون
أجهزة مزودة بمقبس صوت وميكروفون مقاس 3.5 مم منفصلة

ضمان الأجهزة
- سماعة رأس Razer BlackShark V2 X
  A. خفيفة الوزن 70 غرام مغلقة 40Ω
  B. وسادة أذن بديلة عالية الجودة (قياسية)
  C. ميكروفون Razer HyperClear أحادي الاتجاه
  D. مقبس صوت 3.5 مم
  E. عجلة التحكم في مستوى الصوت
  F. زر كتم صوت الميكروفون
- كابل ملحق الصوت للألعاب/الكمبيوتر
- تبديل للمحولات لتقليل الضغط في الحواف 5 جرام

المطلوب
الصوت
- أجهزة مزودة بمقبس صوت مقاس 3.5 مم

استخدام كابل ملحق الصوت/الميكروفون
- أجهزة مزودة بمقبس صوت وميكروفون مقاس 3.5 مم منفصلة

24

WHAT'S INSIDE / WHAT'S NEEDED

WHAT'S INSIDE
- Razer BlackShark V2 X

A Adjustable headband
Leatherette memory foam ear cushions
C Razer™ HyperClear cardioid microphone
D 3.5 mm audio / mic jack
E Volume control knob
F Mic mute button

- Audio / mic splitter extension cable usage

- Important Product Information Guide

WHAT'S NEEDED
Audio
- Devices with 3.5 mm audio jack

Audio / mic splitter extension cable usage
- Devices with separate 3.5 mm audio and microphone jacks

Audio + microphone usage
- Devices with 3.5 mm audio + mic combined jack*
*Compatible with PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One (Xbox One Stereo Adapter may be required, purchased separately)

LET'S GET YOU COVERED
You've got a great device in your hands, complete with a 2-year limited warranty coverage. Now maximize its potential and score exclusive Razer Benefits by registering at **razerid.razer.com**

Got a question? Ask the Razer Support Team at **support.razer.com**

26

SIDE B DOTTED LINE IS FOLDING LINE.
(DO NOT PRINT FOLDING LINE!)

4

GETTING STARTED

USING THE RAZER™ HYPERCLEAR CARDIOID MICROPHONE

Bend the mic until it is parallel to your mouth. Make sure the mic diaphragm is in front and the air vent is facing away from your mouth.

USING THE AUDIO / MIC SPLITTER EXTENSION CABLE

The splitter adapter that comes with the package is designed for use with computers equipped with separate audio-output and microphone input jacks.

USING THE VOLUME CONTROL KNOB

Rotate the volume control knob as shown to increase or decrease the volume.

USING THE MIC MUTE BUTTON

Press the mic mute button to mute or unmute the microphone.

PROLONGATION DE LA OUÏE DE VIE DE VOTRE casque

Nous vous recommandons d'écouter doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. De même, évitez d'écarter le casque au-delà de ses limites techniques.

ACTIVER LE SON SURROUND 7.1

Découvre un son positionnel précis spécialement conçu pour le jeu, les films, et la musique. N'oubliez pas d'activer le son surround dans votre logiciel de diffusion audio, ou consulter **razer.com/7.1-surround-sound** pour plus d'informations.

Découvrez-en plus sur votre nouveau casque sur **support.razer.com.**

DEUTSCH

LIEFERUMFANG / DAS HEADSET DU LIEFERUMFANG

- Razer BlackShark V2 X
  - A. Ersatzpolster und zusätzliches Kopfband
  - B. Mit Kunstleder bezogenes Ohrpolster
  - C. Razer™ HyperClear Supercardioid-Mikrofon
  - D. 3,5-mm-Audio- und Mikrofonanschluss
  - E. Lautstärke-Regler
  - F. Stummschalt-Taste
- Audio-Verlängerungskabel mit Mikrofon-Splitter
- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU

Nach Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter **support.razer.com**

Verwendung des Audio-Verlängerungskabels mit Mikrofon

- Gerätе mit separaten 3,5-mm-Audio- und Mikrofon-Klinkenanschlüssen

Verwendung von Audio-Y-Kabeln

- Gerätе mit kombinierten 3,5-mm-Audio- und Mikrofon-Klinkenanschlüssen*
*Kompatibel zu PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One Stereo-Adapter unter Umständen erforderlich, separat erhältlich)

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in den Händen, inklusive 2 Jahre eingeschränkter Herstellergarantie. Um das Beste aus deinem Produkt zu entdecken, indem du dich online registrierst: **razerid.razer.com**

ERSTE SCHRITTE

SO VERWENDEST DU DEIN RAZER™ HYPERCLEAR SUPERNIEREN-MIKROFON

Biege die das Mikrofon zurecht, bis es parallel zu deinem Mund ist. Achte darauf, dass die Mikrofon-Membran vorne ist und der Luft-Entlass von deinem Mund weg zeigt.

6

SO VERWENDEST DU DEIN LAUTSTÄRKEREGLER

Durch Drehen am Lautstärkereglер kannst du die Lautstärke erhöhen oder verringern.

SO VERWENDEST DU DIE MIKROFON-STUMM-TASTE

Drücke die Mikrofon-Stumm-Taste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

SO VERWENDEST DU DAS AUDIO-VERLÄNGERUNGSKABEL MIT MIKROFON-SPLITTER

Der im Lieferumfang enthaltene Splitter-Adapter ist für Computer mit separatem Audio-Ausgang und Mikrofon-Eingang gedacht.

SO VERLÄNGERST DU DIE LEBENSDAUER DEINES HEADSETS

Wir empfehlen, das Headset sanft etwas zu dehnen, bevor du es aufsetzt, um das Kopfband möglichst wenig zu strapazieren. Doch bitte dehne das Headset nicht über seine technischen Grenzen hinaus.

SO AKTIVIERST DU 7.1 SURROUND SOUND

Erlebe präzisen positionsbildungen Sound, der speziell für den Genuss von Spielen, Filmen und Musik entwickelt wurde. Nutze auf jeder Fall deinen Aktivierungscode, den du in der Verpackung findest, oder besuche **razer.com/7.1-surround-sound** um mehr zu erfahren.

Mehr über dein funktionsfähiges Headset erfährst du unter **support.razer.com.**

PORTUGUÊS (BR)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA

- Razer BlackShark V2 X
  - A. Almofadas auriculares opcionais
  - B. Almofadas auriculares com similcouro com espuma viscoelástica
  - C. Microfone cardioide Razer™ HyperClear
  - D. Conector de áudio e microfone de 3,5 mm
  - E. Botão de controle de volume
  - F. Botão de silenciar microfone
- Cabo de extensão divisor de microfone
- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA

Áudio

- Dispositivos com conector de áudio de 3,5 mm

Uso do cabo de extensão divisor de áudio/microfone

- Dispositivos com conectores separados de áudio e microfone de 3,5 mm

Uso de áudio + microfone

- Dispositivos com conector combinado de áudio + microfone de 3,5 mm*
*Compatível com PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One (pode ser necessário um Adaptador Estéreo para Xbox One, adquirido separadamente)

8

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ГАРНИТУРЫ

Рекомендуем аккуратно растянуть наушники в стороны, прежде чем надевать гарнитуру. Это поможет уменьшить нагрузку на конструкцию. Старайтесь не растягивать оголовье слишком сильно.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕМНОГО ЗВУКА 7.1

Ощущайте позиционирование звуков с точным позиционным звуком, они созданы специально для игр, фильмов и музыки. Воспользуйтесь кодом активации, который включен в комплект поставки, или посетите веб-страницу **razer.com/7.1-surround-sound** для получения дополнительной информации.

Дополнительные сведения о своей новой гарнитуре можно получить по адресу **support.razer.com.**

POLSKI

W KOMPLECIE / CO JEST POTRZEBNE

- Razer BlackShark V2 X
  - A. Regulowany, wyściełany pałąk
  - B. Nauszniki ze sztucznej skóry z pianki zapamiętującej kształt
  - C. Mikrofon kardioidalny Razer™ HyperClear
  - D. Złącze audio i mikrofonowe 3,5 mm
  - E. Pokrętło regulacji głośności
  - F. Przycisk wyciszania mikrofonu
- Przedłużacz z rozdzielaczem audio/mikrofon
- Przewodnik Ważne informacje o produkcie

CO JEST POTRZEBNE

Dźwięk

- Urządzenia ze złączem audio jack 3,5 mm

Korzystanie z przedłużacza z rozdzielaczem audio/mikrofon

- Urządzenia z oddzielnym gniazdem jack 3,5 mm audio i mikrofonowym

Korzystanie ze słuchawek i mikrofonu

- Urządzenia ze zintegrowanym gniazdem typu combo jack 3,5 mm (wejście audio i wejście mikrofonowe)*
*Kompatybilny z platformami PC, Mac, Switch, PS4, Xbox One (może być wymagany Adapter stereo dla konsoli Xbox One, dostępny osobno)

MIKROFON CARDIOID RAZER™ HYPERCLEAR

Mikrofonu zegnie ałmak za da sonni ağmak için mikrofon sesini kapatma düğmesine bas.

SIZ / VERSIYON KITINDE / UZATMA KABLOSUNUN KULLANIMI

Paketle birlikte gelen yeni adaptörü, aynı ses çıkışı ve mikrofon giriş jakları bulunan bilgisayarlarla kullanmak üzere tasarlanmıştır.

10

KULAKLIĞINDAN KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATMA

Kılıfına yerleştirmeden önce kafa bandını yavaşça açarak kafa bandı gerginliğini azaltman önerisi. Ancak lütfen mikrofonu kulaklığı teknik sınırlarının ötesinde germeden kayın.

7.1 ÇEVRESEL SES ETKİNLEŞTİRME

Oyunlar, filmler ve müzikler için özel olarak tasarlanmış hassas ses konumu özelliğini deneyimle. Sağlanan etkinleştirme kodunu kullanmayı veya daha fazla bilgi almak için razer.com/7.1-surround-sound adresini ziyaret et.

Yeni kulaklığın hakkında daha fazla bilgi için **support.razer.com.**

繁體中文

內容 / 需要準備

- Razer BlackShark V2 X
  - A. 可調整的耳機墊組件
  - B. 人造皮革耳罩墊與頭帶
  - C. Razer™ HyperClear 心型指向麥克風
  - D. 3.5 mm 音訊 + 麥克風連接
  - E. 音量控制旋鈕
  - F. 靜音按鈕按鍵
- 音訊 / 麥克風 Y 型延長線
- 重要產品資訊指南

使用需求

音訊

- 配備 3.5 mm 音訊插孔的裝置

使用音訊 / 麥克風 Y 型延長線

- 具備獨立的 3.5 mm 音訊與麥克風插孔的裝置

使用音訊 + 麥克風

- 具備 3.5 mm 組合式音訊與麥克風接口的裝置*
*適用 PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One 轉接口可能需要另外購買 Xbox One 立體聲轉接器)

請參閱你的產品

你不僅獲得一款頂級的裝置，還享有 2 年有限保固服務。請前往 razerid.razer.com 註冊，即可解鎖更豐富的專屬內容。

入門指南

如何使用 RAZER™ HYPERCLEAR 心形指向麥克風

彎曲麥克風，直到它平行位于嘴巴前方。確保麥克風膜片位于正前方，且通風孔朝向你的嘴巴。

使用 3.5 mm 組合式 Y 型延長線

適用於配有獨立音訊輸出和麥克風輸入插孔的電腦。



使用音量旋鈕

旋轉旋鈕以增加或減小音量。

使用麥克風靜音按鈕

按下麥克風靜音按鈕以開啓或關閉麥克風。

享受更多

保固

- 前往 razerid.razer.com/cn-zh/warranty 以註冊你的產品，即可延長產品的保固期限。如果你還沒有注冊 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com/cn-zh 進行注冊，即可享受一系列獎勵。

技術資料

請參閱產品包裝內容物清單，以確保產品內容物完整無缺。

法規

請參閱產品包裝內容物清單，以確保產品內容物完整無缺。

注意事項

- 請勿拆解、修改或嘗試修復產品。拆解產品會使保固失效，且可能會造成人身傷害或財產損失。
- 請勿將產品置於高溫、潮濕或易受腐蚀的環境中。可能會因腐蚀或過度高溫的環境而損壞你的產品。
- 請勿將產品置於可能會受到過度振動的環境中。可能會因過度振動而損壞產品。
- 本公司不提供保固服務來修復因不當使用或濫用而造成的產品損壞。