baseus	倍思包装设计稿件信息
产品名称：OS-倍思 轻电2代 磁吸移动电源 10000mAh 22.5W	
产品型号： /	料号:1100027800
方案编码： /	编码&版本：PB5761Z_P0A0
平面设计师：曾清清	结构设计师：
物料描述：快速指南\120g无荧光白牛皮\双面单色印刷\风琴折\60*95mm\8页16P\ROHS	

版本历史		
版本	变更日期	变更描述
P0A0	2024-07-16	初始发行

温馨提示：请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等，请必须通知倍思相关负责的包装设计师，并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。

切线 ———
折线 - - - - -
刀线图例

K

baseus

QUICK START GUIDE

Baseus Airpow II
Qi2 Magnetic Power Bank
10000mAh 22.5W

For FAQs, detailed user manuals, and more information, please visit
https://www.baseus.com/pages/support-center

-1-

1. Warranty

EN
Customer Service
1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

DE
Kundendienst
1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

FR
Service à la clientèle
1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

IT
Assistenza clienti
1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

KR
고객 서비스
1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

PL
Obsługa klienta
1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

RU
Служба поддержки
1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

UA
Обслуговування клієнтів
1. 24-місячна гарантія
2. Довічна технічна підтримка

VI
Dịch vụ khách hàng
1. Bảo hành 24 tháng
2. Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

Contact Us
care@baseus.com
https://www.baseus.com
+1 800 220 8056 (US)

ES
Servicio al Cliente
1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

ID
Layanan Pelanggan
1. Garansi 24 Bulan
2. Dukungan Teknis Seumur Hidup

JP
カスタマーサービス
1. 24ヵ月品質保証
2. 生涯技術サポート

NL
Klantenservice
1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning

PT
Atendimento ao consumidor
1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

TR
Müşteri Hizmetleri
1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

繁中
客戶服務
1. 24個月保固
2. 終身技術支援

AR
خدمة العملاء
1. ضمان لمدة 24 شهرًا
2. دعم فني مدى الحياة

2. Functions of Parts



EN 1. Magnetic Charger
2. USB-A Port
3. Power Button
4. USB-C Port
5. Wireless Charging Indicator
6. Battery LED Indicator

ES 1. Cargador magnético
2. Puerto USB-A
3. Botón de alimentación
4. Puerto USB-C
5. Piloto de carga inalámbrica
6. Piloto led de la batería

ID 1. Pengisi Daya Magnetik
2. Port USB-A
3. Tombol Daya
4. Port USB-C
5. Indikator Pengisian Daya Nirkabel
6. Indikator LED Baterai

JP 1.マグネット式充電器
2.USB-Aポート
3.電源ボタン
4.USB-Cポート
5.ワイヤレス充電インジケーター
6.バッテリーLEDインジケーター

DE 1. Magnet-Ladegerät
2. USB-A-Anschluss
3. Ein/Aus-Taste
4. USB-C-Anschluss
5. Anzeige für kabelloses Laden
6. Batterie-LED-Anzeige

FR 1. Chargeur magnétique
2. Port USB-A
3. Bouton d' alimentation
4. Port USB-C
5. Voyant de charge sans fil
6. Voyant LED de la batterie

IT 1. Caricatore magnetico
2. Porta USB-A
3. Pulsante di accensione
4. Porta USB-C
5. Spia di ricarica wireless
6. Spia LED della batteria

KR 1. 마그네틱 충전기
2. USB-A 포트
3. 전원 버튼
4. USB-C 포트
5. 무선 충전 표시등
6. 배터리 LED 표시등

NL 1. Magnetische oplader
2. USB-A-poort
3. Aan/uit-knop
4. USB-C-poort
5. Indicatielampje voor draadloos opladen
6. Ledlampje van batterij

PT 1. Carregador magnético
2. Porta USB-A
3. Botão de energia
4. Porta USB-C
5. Indicador de carregamento sem fio
6. Indicador LED de bateria

TR 1. Manyetik Şarj Cihazı
2. USB-A Bağlantı Noktası
3. Güç Düğmesi
4. USB-C Bağlantı Noktası
5. Kablosuz Şarj Göstergesi
6. Pil LED Göstergesi

VI 1. Bộ sạc từ tính
2. Cổng USB-A
3. Nút nguồn
4. Cổng USB-C
5. Chỉ báo sạc không dây
6. Chỉ báo LED pin

PL 1. Ładowarka magnetyczna
2. Port USB-A
3. Przycisk zasilania
4. Port USB-C
5. Wskaźnik ładowania bezprzewodowego
6. Dioda LED baterii

RU 1. Магнитное зарядное устройство
2. Порт USB-A
3. Кнопка питания
4. Порт USB-C
5. Индикатор беспроводной зарядки
6. Светодиодный индикатор аккумулятора

UA 1. Магнітний зарядний пристрій
2. Порт USB-A
3. Вимикач живлення
4. Порт USB-C
5. Індикатор бездротового заряджання
6. Світлодіодний індикатор акумулятора

繁中 1.磁性充電器
2.USB-A 連接埠
3.電源按鈕
4.USB-C 連接埠
5.無線充電指示燈
6.電池 LED 指示燈

AR
1. شاحن مغناطيسي
2. منفذ USB-A
3. زر الطاقة
4. منفذ USB-C
5. مؤشر الشحن اللاسلكي
6. مؤشر مزود بإضاءة LED.

3. Magnetic Charging for iPhone



EN The wireless charging indicator turns green when wireless charging starts.

DE Die Anzeige für kabelloses Laden leuchtet grün, wenn das kabellose Laden beginnt.

ES El piloto de carga inalámbrica se enciende de color verde al comenzar la carga.

FR Le voyant de charge sans fil devient vert lorsque la charge sans fil commence.

ID Indikator pengisian daya nirkabel menyala hijau saat pengisian daya nirkabel dimulai.

IT La spia di ricarica wireless diventa verde quando inizia la ricarica wireless.

JP ワイヤレス充電が始まると、ワイヤレス充電インジケーターは緑色になります。

KR 무선 충전이 시작되면 무선 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

NL Het indicatielampje voor draadloos opladen brandt groen wanneer het draadloos opladen start.

PL Wskaźnik ładowania bezprzewodowego zmienia kolor na zielony po rozpoczęciu ładowania bezprzewodowego.

PT O indicador de carregamento sem fio fica verde quando o carregamento sem fio é iniciado.

RU При запуске процесса беспроводной зарядки индикатор беспроводной зарядки загорится зеленым цветом.

TR Kablosuz şarj başladığında kablosuz şarj göstergesi yeşil yanar.

UA Коли починається бездротове заряджання, індикатор бездротового заряджання засвічується зеленим світлом.

VI Chỉ báo sạc không dây chuyển sang màu xanh lá khi quá trình sạc không dây bắt đầu.

繁中 無線充電開始時，無線充電指示燈變成綠色。

AR يتحول مؤشر الشاحن اللاسلكي إلى اللون الأخضر عند بدء الشحن اللاسلكي.

4. Charging Your Devices Using Charging Cables



EN Connect it to your devices using proper charging cables. The charging begins automatically.

DE Mit geeigneten Ladekabeln an Ihre Geräte anschließen. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

ES Conéctela a sus dispositivos usando los cables de carga apropiados. La carga comienza automáticamente.

FR Connectez-la à vos appareils à l' aide de câbles de charge appropriés. La charge commence automatiquement.

ID Hubungkan ke perangkat Anda menggunakan kabel pengisian daya yang sesuai. Pengisian daya dimulai secara otomatis.

IT Collegarlo ai dispositivi utilizzando i cavi di ricarica appropriati. La ricarica inizia automaticamente.

JP 適切な充電ケーブルを使ってデバイスに接続してください。充電は自動的に始まります。

KR 적절한 충전 케이블을 사용하여 장치에 연결합니다. 충전이 자동으로 시작됩니다.

NL Sluit de oplader met behulp van de gepaste oplaadkabels op uw apparaten aan. Het opladen begint automatisch.

PL Wystarczy podłączyć go do urządzeń za pomocą odpowiednich kabli ładowania. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

PT Conecte-o aos seus dispositivos usando cabos de carregamento adequados. O carregamento começa automaticamente.

RU Подключайте его к устройствам с помощью подходящих зарядных кабелей. Зарядка начнется автоматически.

TR Uygun şarj kablolarını kullanarak cihazlarınızda bağlantı kurun. Şarj işlemi kendiliğinden başlayacaktır.

UA Для підключення батареї до пристроїв використовуйте відповідні зарядні кабелі. Заряджання розпочинається автоматично.

VI Kết nối với các thiết bị của bạn bằng các cáp sạc phù hợp. Quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu.

繁中 使用適合的充電線將其連接到您的裝置。充電自動開始。

AR قم بتوصيله في جهازك باستخدام كابل شحن مناسب. يبدأ الشحن تلقائيًا.

Facebook @Baseus.fans
Instagram @baseus_global
X (Twitter) @Baseus_Global
YouTube @Baseusofficial
TikTok @baseus.us

22
PAP
Raccolta carta

Adesivo di chiusura	Manuale
PET 1	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Gancio	Manuale
PP 5	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

FR Cet appareil et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collect: suivez quelle réglementation?
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Warning Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other injuries.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only)
Company Name: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC
Address: 421 S BROOKHURST ST SUITE 1312 ANAHEIM, CA 92804
Telephone: +6-145412699

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.
Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: +1 800 220 8056 Website: https://www.baseus.com
Official Aftersales E-mail Address: care@baseus.com
Designed by Baseus PB5761Z-P0A0
Made in China 1100027800

5. Low Current Charging Mode



EN Double press the power button to initiate this mode, and the battery LED indicator will flash white in a loop. Short press again to exit.
*The power bank will automatically turn off if not in use for 2 hours. To power it on again, long press the button for 3 seconds.

DE Zweimal die Ein/Aus-Taste drücken, um diesen Modus zu starten. Die Batterie-LED-Anzeige blinkt dann weiß. Zum Beenden erneut kurz drücken.
*Die Powerbank schaltet sich automatisch aus, wenn sie 2 Stunden lang nicht verwendet wird. Zum Einschalten die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

ES Pulse dos veces el botón de alimentación para activar este modo. Al hacerlo, el piloto led de la batería parpadeará de color blanco en bucle. Para salir, vuelva a pulsar.
* La batería externa se apagará automáticamente si no se usa durante 2 horas. Para volver a encenderla, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

FR Appuyez deux fois sur le bouton d' alimentation pour lancer ce mode, et le voyant LED de la batterie clignotera en blanc en boucle. Appuyez à nouveau brièvement pour quitter.
*La batterie externe s' éteint automatiquement si elle n' est pas utilisée pendant 2 heures. Pour la rallumer, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes.

ID Tekan dua kali tombol daya untuk menginiasiasi mode ini. Indikator LED baterai akan berkedip putih tanpa putus. Tekan lagi untuk keluar.
*Power bank akan mati secara otomatis saat tidak digunakan selama 2 jam. Untuk menyalakannya kembali, tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik.

IT Premere due volte il pulsante di accensione per avviare questa modalità e la spia LED della batteria lampeggerà in bianco a ciclo continuo. Premere di nuovo brevemente per uscire.
*Se non viene utilizzato per 2 ore, il power bank si spegne automaticamente. Per riaccenderlo, premere a lungo il pulsante per 3 secondi.

JP 電源ボタンを2回押すと、このモードが開始され、バッテリーLEDインジケーターがループで白く点滅します。終了するには、再び短く押してください。
* パワーバンクは2時間使用しなければ、自動的にオフになります。再び電源を入れるには、このボタンを3秒間長押ししてください。

KR 이 모드를 시작하려면 전원 버튼을 두 번 누르세요. 그러면 배터리 LED 표시등이 흰색으로 반복해서 깜박입니다. 종료하려면 다시 짧게 누르세요.
*24시간 동안 사용하지 않으면 보조 배터리가 자동으로 꺼집니다. 다시 켜려면 버튼을 3초간 길게 누르세요.

NL Dubbeldruk op de aan/uit-knop om deze modus te starten. Het ledlampje van de batterij knippert herhaaldelijk wit. Druk opnieuw kort om af te sluiten.
*De powerbank wordt automatisch uitgeschakeld als hij gedurende 2 uur niet wordt gebruikt. Als u hem weer wilt inschakelen, drukt u 3 seconden op de knop.

PL Dwukrotnie naciśnięcie przycisku zasilania zainicjuje ten tryb, a dioda LED baterii zacznie migać na biało. Aby wyjść z tego trybu, krótko naciśnij ponownie ten przycisk.
*Power bank wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używany przez 2 godziny. Aby ponownie włączyć power bank, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy.

PT Pressione duas vezes o botão de energia para iniciar este modo e o indicador LED da bateria piscará em branco continuamente. Pressione rapidamente novamente para sair.
*O power bank desligará automaticamente se não for usado por 2 horas. Para ligá-lo novamente, pressione e segure o botão de energia por 3 segundos.

RU Для активации режима дважды нажмите кнопку питания. Светодиодный индикатор аккумулятора начнет мигать белым цветом. Для выхода снова нажмите кнопку один раз.
*Внешний аккумулятор отключается автоматически, если не используется в течение 2 часов. Чтобы снова его включить, нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды.

TR Bu modu başlatmak için güç düğmesine iki kez basılmasında pilin üzerindeki LED gösterge dönüşü hâlinde beyaz yanıp sönecektir. Çıkmak için tekrar kısa basın.
*Power bank, 2 saat kullanılmadığında bu özellikli kendiliğinden kapatır. Tekrar açmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun.

UA Щоб увімкнути цей режим, двічі натисніть кнопку живлення, після цього світлодіодний індикатор акумулятора почне постійно блимати білим світом. Для виходу натисніть знову.
*Якщо універсальна мобільна батарея не використовується протягом 2 годин, вона автоматично вимикається. Щоб увімкнути її знову, натисніть й утримуйте вимикач протягом 3 секунд.

VI Nhấn hai lần vào nút nguồn để khởi động chế độ này, sau đó chỉ báo LED pin sẽ nhấp nháy màu trắng theo vòng lặp. Nhấn thả một lần nữa để thoát.
Sạc dự phòng sẽ tự động tắt nếu không ở trạng thái sử dụng trong 2 giờ. Để bật nguồn trở lại, hãy nhấn giữ nút đó trong 3 giây.

繁中 按兩下電源按鈕即可啓動此模式，並且電池 LED 指示燈將循環閃爍白色。再次短按即可離開。
* 如果 2 小時不使用，行動電源將自動關閉。若要再次開啟電源，請長按按鈕 3 秒。

AR اضغط مرتين على زر الطاقة لتشغيل هذا الوضع وسيومض مؤشر LED للبطارية باللون الأبيض باستمرار. اضغط مرة أخرى للخروج.
* سيتم إيقاف تشغيل البنك تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لمدة ساعتين. لتشغيله مجددًا، اضغط مطولًا لمدة ثلاث ثوانٍ.

6. Recharging



EN Recharge the power bank via the USB-C port.

DE Die Powerbank über den USB-C-Anschluss aufladen.

ES Para recargar la batería externa, utilice el puerto USB-C.

FR Rechargez la batterie externe via le port USB-C.

ID Isi ulang daya power bank lewat port USB-C.

IT Ricaricare il power bank tramite la porta USB-C.

JP パワーバンクはUSB-Cポートで充電します。

KR USB-C 포트에서 보조 배터리를 충전하세요.

NL Laad de powerbank opnieuw op via de USB-C-poort.

PL Ponownie ładowanie power banku odbywa się przez port USB-C.

PT Recarregue o power bank usando a porta USB-C.

RU Заряжайте внешний аккумулятор через порт USB-C.

TR USB-C bağlantı noktasını kullanarak power bank' i şarj edin.

UA Для зарядження універсальної мобільної батареї використовуйте порт USB-C.

VI Sạc lại sạc dự phòng qua cổng USB-C.

繁中 透過 USB-C 連接埠為行動電源再充電。

AR أعد شحن الباور بانك عن طريق منفذ USB-C.

7. Specifications

Model No.			
DE: Modellnr. **ES:** N.º de modelo **FR:** N° de modèle **ID:** Model No. **IT:** N. modello	**JP:** 型番 **KR:** 모델 번호 **NL:** Modelnr. **PL:** Numer modelu **PT:** Modelo Nº	**RU:** Модель № **TR:** Model Numarası **UA:** Модель № **VI:** Số mẫu **繁中:** 型號 **AR:** رقم الطراز	PPWPQ10-20
Capacity			
DE: Kapazität **ES:** Capacidad **FR:** Capacité **ID:** Kapasitas **IT:** Capacità	**JP:** 容量 **KR:** 용량 **NL:** Capaciteit **PL:** Pojemność **PT:** Capacidade	**RU:** Мощность **TR:** Kapasite **UA:** Ємність **VI:** Dung lượng **繁中:** 電池容量 **AR:** السعة	10000mAh 3.7V/37Wh
USB-C Input			
DE: USB-C-Eingang **ES:** Entrada USB-C **FR:** Entrée USB-C **ID:** Input USB-C **IT:** Ingresso USB-C **JP:** USB-C入力 **KR:** USB-C 입력 **NL:** USB-C-invoer **PL:** Wejście USB-C **PT:** Entrada USB-C	**RU:** Входная мощность USB-C **TR:** USB-C Giriş **UA:** Вхід USB-C **VI:** Cổng suất đầu vào USB-C **繁中:** USB-C 輸入 USB-C **AR:** قدرة دخل منفذ	5V–2.4A; 9V–2A; 12V–1.5A;
USB-C Output			
DE: USB-C-Ausgang **ES:** Salida USB-C **FR:** Sortie USB-C **ID:** Output USB-C **IT:** Uscita USB-C **JP:** USB-C出力 **KR:** USB-C 출력 **NL:** USB-C-uitvoer **PL:** Wyjście USB-C **PT:** Saída USB-C	**RU:** Выходная мощность USB-C **TR:** USB-C Çıkış **UA:** Вихід USB-C **VI:** Cổng suất đầu ra USB-C **繁中:** USB-C 輸出 USB-C **AR:** قدرة خرج منفذ	5V–2.4A; 9V–2.22A; 12V–1.67A;

USB-A Output			
DE: USB-A-Ausgang **ES:** Salida USB-A **FR:** Sortie USB-A **ID:** Output USB-A **IT:** Uscita USB-A **JP:** USB-A出力 **KR:** USB-A 출력 **NL:** USB-A-uitvoer	**PL:** Wyjście USB-A **PT:** Saída USB-A **RU:** Выходная мощность USB-A **TR:** USB-A Çıkış **VI:** Cổng suất đầu ra USB-A **繁中:** USB-A 輸出 USB-A **AR:** قدرة خرج منفذ	5V–2.4A; 9V–2A; 10V–2.25A(SCP); 12V–1.5A;
Wireless Output			
DE: Drahtlose Ausgabe **ES:** Salida inalámbrica **FR:** Sortie sans fil **ID:** Output Nirkabel **IT:** Uscita wireless **JP:** ワイヤレス出力 **KR:** 무선 출력 **NL:** Draadloze uitgang **PL:** Wyjście bezprzewodowe **PT:** Saída sem fio **RU:** Беспроводной выход	**TR:** Kablosuz Çıkış **UA:** Бездротовий вихід **VI:** Đầu ra không dây từ tính **繁中:**無線輸出 **AR:** الخروج اللاسلكي	5W/15W
Total Output			
DE: Gesamtausgangsleistung **ES:** Salida total **FR:** Sortie totale **ID:** Total Output **IT:** Uscita totale **JP:** 総出力 **KR:** 총 출력 **NL:** Totale uitvoer	**PL:** Moc całkowita **PT:** Saída Total **RU:** Совокупная выходная мощность **TR:** Toplam Çıkış **UA:** Загальний вихід **VI:** Tổng công suất đầu ra **繁中:** 總輸出 **AR:** إجمالي الإخراج	5V–2.4A

Content		
DE: Inhalt **ES:** Contenido **FR:** Contenu **ID:** Isi **IT:** Contenuto	**JP:** 梱包物 **KR:** 패키지 내용물 **NL:** Inhoud **PL:** Zawartość **PT:** Conteúdo	**RU:** Содержание **TR:** İçerik **UA:** Зміст **VI:** Nội dung **繁中:** 包裝明細 **AR:** المحتوى

Product Size		
DE: Produktabmessungen **ES:** Tamaño del producto **FR:** Taille du produit **ID:** Ukuran produk **IT:** Dimensione del prodotto **JP:** サイズ **KR:** 제품 크기 **NL:** Grootte van het product	**PL:** Rozmiar produktu **PT:** Tamanho do produto **RU:** Размер устройства **TR:** Ürün Ebatı **UA:** Розмір продукту **VI:** Kích thước sản phẩm **繁中:** 產品尺寸 **AR:** حجم المنتج	110×69×17.5mm
Product Weight		
DE: Produktgewicht **ES:** Peso del producto **FR:** Poids du produit **ID:** Berat produk **IT:** Peso del prodotto **JP:** 重量 **KR:** 제품 무게 **NL:** Gewicht product	**PL:** Waga produktu **PT:** Peso do produto **RU:** Вес устройства **TR:** Ürün ağırlığı **UA:** Вага виробу **VI:** Trọng lượng sản phẩm **繁中:** 產品重量 **AR:** وزن المنتج	≈209g

Operating Temperature:
Non-tropical area, 0°C to 25 °C (32°F to 86°F)

Storage Temperature:
0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Frequency Range:115-205KHz,360KHz
Radiated H-Field:-17.16dBμA/m@10m

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(1) Reorient or relocate the receiving antenna.
(2) Increase the separation between the equipment and receiver.
(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Radiation Exposure Statement
The product has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

폐기지침 (Instruction of Disposal)
더 큰 배터리는 항부로 버리지 마십시오.
배터리 팩을 폐기할 경우 소각 및 불속에 집어넣지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.
배터리 폐기방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.