

1. Предостережения и уведомления

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEXAND.

Для наиболее эффективной работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочтите данное Краткое Руководство пользователя. Ознакомившись с ним, Вы получите всю необходимую информацию о стандартных и дополнительных функциях продукции LEXAND.

Все изменения в данное краткое руководство и продукцию компании LEXAND (технические характеристики и комплектацию) могут вноситься производителем без предварительного уведомления пользователей.

Во избежание непредвиденных последствий, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным Кратким Руководством, а так же используйте только оригинальные аксессуары. Если Вы нарушите правила эксплуатации устройства, и подсоедините к нему несовместимые аксессуары, то гарантия на данный товар будет автоматически аннулирована. Более того, неправильная эксплуатация устройства очень опасна как для Вашего здоровья, так и для здоровья окружающих. Наша компания не несет никакой ответственности за подобные последствия.

- Не используйте устройство при температуре ниже 0° С и при температуре выше 45° С окружающей среды.

- Не давайте устройство детям.

- Не направляйте ультрафиолет устройства в лицо и глаза, не подставляйте под него открытые участки кожи.

Устройство не предназначено для данных целей и может нанести вред вашему здоровью при неправильном использовании.

- Не используйте устройство в режиме постоянной стерилизации длительное время. Это может быть небезопасно для вашего здоровья. Для стерилизации различных поверхностей достаточно использовать устройство 1-3 мин.

- Не разбирайте и не нагревайте устройство.

При возникновении технических проблем обращайтесь в службу технической поддержки, через форму обратной связи на сайте производителя www.lexand.ru или в авторизованные сервисные центры.

Список сервисных центров указан на сайте компании, в разделе «Поддержка - сервисные центры».

В случае обнаружения ошибок в данном Кратком Руководстве и программном обеспечении, пожалуйста, сообщите о них по контактам, указанным на официальном сайте www.lexand.ru

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев, начиная от даты продажи.

- Срок службы оборудования составляет 24 месяца, начиная от даты изготовления.

2. Краткое описание

Персональный стерилизатор Lexand LUV 3000 предназначен для уничтожения бактерий, вирусов, и удобен для использования дома, в офисе, незаменим для путешественников.

С его помощью вы сможете избавиться от микробов, бактерий, вирусов, которые всегда присутствуют на повседневных вещах: ключи, деньги, медицинская маска и т.д. и т.д.

3. Органы управления устройством



1. Диоды;
2. Корпус устройства;
3. Порт зарядки Micro USB;
4. Индикатор заряда батареи;
5. Кнопка управления (включения /выключения);
6. Устройство в сложенном состоянии.

4. Управление:

Управление устройством максимально простое и не вызовет никаких сложностей.

-Нажмите кнопку включения/выключения персонального стерилизатора. Троекратное нажатие – устройство будет включено и начнется процесс стерилизации. Если, после включения, индикатор расположенный возле порта зарядки горит зеленым цветом – батарея имеет достаточный уровень заряда. Если диод красного цвета – уровень заряда недостаточен.

- Краткое нажатие выключит устройство.

Как правило, для успешного процесса стерилизации небольшого предмета (ключи, деньги, мед. маска и тд) достаточно потратить около 2х минут. Устройство же, будет включено на три минуты и после трех минут работы произойдет его автоматическое отключение. Для продолжения работы устройства нажмите кнопку включения/выключения еще раз (трижды).

Для заряда устройства, вставьте micro USB кабель (входит в комплектацию) в порт зарядки

на верхней крышке устройства, а обратную сторону кабеля подсоединит зарядному устройству (не входит в комплектацию) и вставьте в его розетку. Для полного заряда встроенной аккумуляторной батареи потребуется 2-3 часа. Во время заряда батареи, индикатор на поверхности устройства будет мигать красным цветом. После полного заряда батареи – светодиод будет синего цвета.

5. Технические характеристики

Размер в сложенном состоянии	30×30×89 мм
Размер в рабочем состоянии	30×30×133 мм
Вес	38.9 г
Цвет	черный
Материал изделия	пластик
Длина УФ волны	260-270 н/м
Время полного заряда АКБ	около 3х часов
Питание	аккумулятор литий-ионный, 3.7 В, 500 мАч
Время жизни лампы	10000 ч
Мощность лампы	0.8 Вт
Диапазон рабочих температур	0+45С°

6. Комплект поставки

Персональный стерилизатор LEXAND LUV 3000 1шт.

Кабель Micro USB 1шт.

Краткое руководство пользователя на русском языке с гарантийным талоном 1шт.

7. Положение о гарантии

Данным гарантийным талоном ООО «Лаборатория «ЛЕКСАНД» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством Российской Федерации.

1. Гарантийный срок на изделия – 1 (один) год (12 (двенадцать) месяцев), исчисляется с момента покупки (дата покупки подтверждается кассовым чеком и отметкой в данном гарантийном талоне).

2. Гарантийный срок на съемные аккумуляторные батареи всех видов, зарядные устройства и внешние источники питания составляет 6 (шесть) месяцев с момента покупки, если не указан другой срок. Встроенные в изделия аккумуляторные батареи подлежат гарантии наравне с устройством.

3. Гарантийные обязательства не распространяются:

- на подставки, держатели, наушники, чехлы, соединительные кабели, другие аксессуары

- на программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемое в комплекте

с изделием на носителях информации различных типов (включая, но, не ограничиваясь ПО, предустановленным на само устройство), а также на необходимость переустановки и настройки ПО, за исключением случаев, когда данная необходимость вызвана недостатком изделия, возникшим по вине Изготовителя. Предустановленное ПО поставляется на условиях “как есть” (As is).

4. Срок службы изделия – 2 (два) года (24 (двадцать четыре) месяца) при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия, если руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

5. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушений технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих.

6. В течение срока службы по истечении гарантийного срока пользователь имеет право на платное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушений технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих.

7. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие:

- с нарушенными гарантийными пломбами;

- с незаполненным гарантийным талоном;

- при утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченными поставщиком или производителем;

- со следами нарушения условий эксплуатации и механическими повреждениями.

8. Доставка и забор оборудования в сервисные центры осуществляется силами и за счёт Покупателя.

ООО «Лаборатория «ЛЕКСАНД» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией LEXAND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также ООО «Лаборатория «ЛЕКСАНД» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями LEXAND соответствующего назначения, в результате изменения, повреждения, утраты данных и информации.

Оборудование проверено и укомплектовано.

Подпись покупателя Я ознакомился и согласен с условиями гарантии.

Информация об авторизованных сервисных центрах:

по адресу в интернете www.lexand.ru в разделе Поддержка - Сервисные центры.

Служба информационной и технической поддержки:

по адресу в интернете www.lexand.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ



**Персональный стерилизатор
LEXAND LUV 3000
Краткое руководство пользователя**



Соответствует требованиям Технического Регламента
Таможенного союза P020/2011
«Электромагнитная совместимость Технических средств»
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-СН.НХ37.В.03096/20
Декларация выдана на основании протоколов испытаний от
ИЛ ООО «ВОЛГА-ТЕСТ»
Декларация соответствия действительна по:
19.05.2025 включительно
Импортер: ООО «Лаборатория «Лександ»
Москва, ул.Берзарина д.36 , стр 1.

Гарантийный талон
(Заполняется продавцом)

История ремонтов изделия

История ремонтов изделия заполняется сервисным центром и должна содержать: дату приема в ремонт, дату выдачи из ремонта, описание дефекта (выполненный ремонт, замененные детали), Ф.И.О. мастера, подпись, штамп сервисного центра.

Модель устройства	LUV 3000
Серийный номер	
Наименование и адрес фирмы продавца	
Дата продажи	
Подпись продавца	

Дата изготовления устройства закодирована в серийном номере.



Гарантийному обслуживанию подлежат только сертифицированные устройства, предназначенные для продажи на территории ЕАЭС.

