



№	Наименование	Входное напряжение	Выходное напряжение
1	InterStep UAC-70	100-240 В	19 В
2	InterStep UAC-70	100-240 В	18 В
3	InterStep UAC-70	100-240 В	17 В
4	InterStep UAC-70	100-240 В	16 В
5	InterStep UAC-70	100-240 В	15 В
6	InterStep UAC-70	100-240 В	14 В
7	InterStep UAC-70	100-240 В	13 В
8	InterStep UAC-70	100-240 В	12 В
9	InterStep UAC-70	100-240 В	11 В
10	InterStep UAC-70	100-240 В	10 В
11	InterStep UAC-70	100-240 В	9 В
12	InterStep UAC-70	100-240 В	8 В
13	InterStep UAC-70	100-240 В	7 В
14	InterStep UAC-70	100-240 В	6 В
15	InterStep UAC-70	100-240 В	5 В
16	InterStep UAC-70	100-240 В	4 В
17	InterStep UAC-70	100-240 В	3 В
18	InterStep UAC-70	100-240 В	2 В
19	InterStep UAC-70	100-240 В	1 В
20	InterStep UAC-70	100-240 В	0 В

Инструкция по использованию адаптера InterStep UAC-70

1. Проверьте совместимость вашего ноутбука согласно таблице совместимости на обратной стороне упаковки адаптера.
 2. Перед использованием адаптера сравните входное напряжение вашего ноутбука с напряжением, указанным на коннекторе. Значение напряжения можно найти на этикетке, расположенной на дне ноутбука или уточните данный параметр в описании к ноутбуку.
 - Внимание: не используйте коннекторы с напряжением, отличным от указанного на вашем ноутбуке - это может вывести из строя аккумулятор ноутбука и сам ноутбук.**
 3. Проверьте совместимость выбранного вами коннектора по габаритам внешнего и внутреннего диаметра (до подключения коннектора к адаптеру).
 - Не применяйте дополнительных усилий, если коннектор не устанавливается в разъем питания ноутбука.**
 4. После того как Вы убедились, что коннектор совместен по размерам с разъемом питания ноутбука, подключите адаптер питания UAC-70.
- Меры предосторожности:
- Используйте адаптер UAC-70 в сетях 220-240В.
 - Не используйте адаптер под прямыми солнечными лучами, вблизи источников тепла и в условиях повышенной влажности.
 - Не разбирайте адаптер и не ремонтируйте его.
 - Не допускайте попадания влаги на адаптер.
 - Не позволяйте пользоваться адаптером детям.
 - Не используйте адаптер с устройствами с потребляемой мощностью более 70Вт.
 - Не используйте адаптер с устройствами, использующимися в медицине.
 - Выключайте адаптер из розетки за штепсель, а не за шнур.
 - Немедленно прекратите использование адаптера, в случае повреждения кабеля питания.