



print info

Print area: 148×210mm
Fold size: 297×210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



САУНДБАР С САБВУФЕРОМ
Mysound Cantata



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии
mysound. Перед эксплуатацией устройства
прочтите это руководство и сохраните его
для использования в дальнейшем.

rombica


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 19 V
Каналы: 2+1
Версия Bluetooth: 5.0
Максимальная дальность действия Вт: ≥ 10 м
Мощность динамиков:
Широкополосные: 55 мм, 15 Вт × 4
Активный сабвуфер: 165 мм, 60 Вт
Соотношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ

Частоты:
Саундбар: 180-20000 Гц
Сабвуфер: 35-200 Гц
Размер:
Саундбар: 71 × 7 × 7 см
Сабвуфер: 25 × 47 × 12 см
Материалы: пластик, текстиль
Комплектация: саундбар, сабвуфер, пульт ДУ, оптический кабель, монтажный комплект для крепления к стене, документация

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. LED-индикатор
- 2. Кнопка питания
Долгое нажатие – выключение устройства
Короткое нажатие – включение устройства
- 3. Кнопка MODE
Короткое нажатие – включение / смена режимов (BT, Coaxial, OPTICAL, AUX, USB)
Долгое нажатие – возвращение громкости и эквалайзера к стандартным настройкам
- 4. Кнопка «Вперед / Увеличение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека
Долгое нажатие – увеличение громкости
- 5. Кнопка «Назад / Уменьшение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека
Долгое нажатие – уменьшение громкости
- 6. SW: Разъем для подключения сабвуфера
- 7. OPT: OPTICAL (SPDIF) оптический вход
- 8. COAX IN: вход для коаксиального кабеля
- 9. AUX: аналоговый 3.5 мм вход
- 10. USB: для воспроизведения аудио с внешних устройств
- 11. DC: Вход питания для подключения адаптера




Пульт управления

- 1. Включение / выключение устройства
- 2. Увеличение громкости
- 3. Предыдущий аудиотрек
- 4. Уменьшение громкости
- 5. Режим OPTICAL (SPDIF)
- 6. Режим USB
- 7. Предустановленный эквалайзер «КИНО»
- 8. Увеличение / уменьшение высоких частот
- 9. Выключение / включение звука
- 10. Следующая аудиотрек
- 11. Режим Coaxial
- 12. Режим Bluetooth (нажмите и держите для отмены сопряжения)
- 13. Режим AUX
- 14. Предустановленный эквалайзер «ДИАЛОГ»
- 15. Предустановленный эквалайзер «МУЗЫКА»
- 16. Увеличение / уменьшение низких частот
- 17. Нажмите и удерживайте для сброса настроек эквалайзера до стандартных

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Подготовьте крепёжные винты и кронштейны из комплекта поставки.
- 2. Закрепите кронштейны на стене и сделайте отметки по центру отверстий.
- 3. Просверлите отверстия и забейте в них дюбели.
- 4. Вкрутите крепежные винты.
- 5. Подвесьте устройство к кронштейнам.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Цвет LED-индикатора	Режим работы
Синий	Bluetooth
Желтый	AUX
Белый	OPTICAL
Зеленый	Coaxial
Фиолетовый	USB

Первое подключение

- 1. Перед подключением адаптера к электросети, убедитесь, что кабели отключены от устройства, а напряжение в электросети находится в рамках 220-240 В, а затем подключите адаптер питания к гнезду питания устройства (9), а затем подключите штексель адаптера к розетке электросети.
- 2. После подключения к сети загорится индикатор питания.
- 3. Нажмите кнопку «Питание» (1) на пульте или на самом устройстве.

Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth

- 1. Поместите устройство рядом с другими устройствами, поддерживающими Bluetooth.
- 2. Включите устройство.
- 3. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth.
- 4. Быстро мигающий LED-индикатор означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств.
- 5. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/телевизоре, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет саундбар, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
- 6. При удачном подключении, светодиод загорится синим.
- 7. Устройство повторно подключится к последнему сопряженному устройству при включении, если не получится подключиться, оно автоматически перейдет в режим сопряжения.
- 8. Для отмены сопряжения нажмите и держите кнопку (12) на пульте для дистанционного управления.

Режим «Coaxial»

Переведите устройство в режим Coaxial. Подключите кабель (в комплект не входит) к разъему Coaxial (8) звуковой панели одним концом, а другим концом к источнику сигнала.

Режим «OPTICAL»

Переведите устройство в режим OPTICAL. Подключите кабель из комплекта к разъему OPTICAL (7) устройства одним концом, а другим концом к источнику сигнала. При подключении убедитесь, что в настройках вашего ТВ для оптического выхода выбран режим «PCM».

Режим «AUX»

Переведите устройство в режим AUX. Подключите кабель (в комплект не входит) к разъему AUX (9) звуковой панели одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука.

Режим «Воспроизведение с USB носителей»

Переведите устройство в режим USB. Подключите USB-носитель к USB-входу (5). Используйте пульт ДУ для управления воспроизведе-нием аудио.

Установка и замена элементов питания в пульт ДУ

Откройте крышку отсека для элементов питания и установите элементы питания (в комплект не входят) в ПУЛЬТ ДУ соблюдая полярность, закройте крышку. Если вы не собираетесь использовать Пульт ДУ длительное время — извлеките элементы питания. Для замены элементов питания используйте только новые элементы питания соответствующей спецификации «AAA».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Перед подключением адаптера питания к электрической сети, следует убедиться, что напряжение сети составляет 100-240 В.
- 2. Рекомендуется отключать устройство из электросети после использования.
- 3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- 4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- 5. Не храните, не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- 6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- 7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- 8. Обязательно выключайте устройство после использования.
- 9. При отсоединении кабелей от аудиосистемы никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- 10. Аудиосистема не предназначена для использования в коммерческих целях.
- 11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: Аудиосистема. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth, HDMI, OPTICAL, AUX соединений со сторонним устройством и встроенных динамиков. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес производства: «Шеньчжень Невсун Джитал Технологии Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Технологии Парк, Фенг Танг Род, Фуйонг Тонг, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИКАУС», Адрес: Россия, 112550, г. Москва, пр-д завода "Серп и молот", д. 6, к. 1, info@di-house.ru Претензии принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка – support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Товар сертифицирован.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- 2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- 3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению, нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некалтифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- 4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией на эксплуатацию на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись					
СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ					
№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент
