




MAUNFELD

ТЕХНИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

RU

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИКСЕРА

MF-331BL MF-331GR
MF-331R MF-331XX



Ver.02

www.maunfeld.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого использования прибора, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной эксплуатации Вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь из него максимальную пользу.

Храните данное руководство в доступном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте:

www.maunfeld.ru

СОДЕРЖАНИЕ

стр. 3	ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
стр. 5	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
стр. 5	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
стр. 6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 7	ВНЕШНИЙ ВИД И АКСЕССУАРЫ
стр. 8	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
стр. 8	РАБОТА С ВЕНЧИКАМИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ
стр. 9	РАБОТА С КРЮКАМИ ДЛЯ ТЕСТА
стр. 10	СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА
стр. 10	СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
стр. 11	ВЫБОР СКОРОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
стр. 12	ЧИСТКА И УХОД
стр. 13	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
стр. 14	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ
стр. 14	ТРАНСПОРТИРОВКА
стр. 15	УТИЛИЗАЦИЯ
стр. 13	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования!

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

- Миксер предназначен исключительно для использования в быту по своему прямому назначению и не предназначен для коммерческого использования.
- Перед началом эксплуатации проверьте, не имеет ли прибор видимых повреждений. При их обнаружении не включайте прибор.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора напряжению электросети (220-240 В, 50-60 Гц).
- Используйте миксер только при комнатной температуре и нормальной влажности. Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети через удлинители, разветвители или переходники.
- Не блокируйте работу устройств защитного отключения.
- Никогда не погружайте прибор в жидкость.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными руками.
- Если на прибор попала вода, немедленно отключите его от розетки.
- Отключая прибор от сети, всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.
- Если прибор упал в воду, немедленно выньте вилку из розетки, не прикасаясь к самому прибору и к воде.
- В случае появления из электроприбора дыма, искрения, запаха горячей изоляции, немедленно прекратите использование прибора и выньте вилку из розетки.

МАУНФЕЛД

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения неисправности.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено!
- Для замены поврежденного сетевого шнура обращайтесь в специализированный сервисный центр. Замена шнура должна производиться квалифицированным специалистом.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в специализированный сервис.
- Всегда отключайте прибор от электрической сети, когда Вы с ним не работаете, а также перед его сборкой, разборкой и чисткой.
- Никогда не оставляйте устройство без присмотра. Если Вам необходимо отойти, выключите устройство и выньте вилку из розетки.
- Выключите миксер и отсоедините его от электросети перед заменой насадок и манипуляциями с движущимися частями.
- Перед использованием убедитесь, что все насадки правильно установлены и надежно закреплены. Не включайте вилку электропитания в розетку до того, как нужная насадка установлена.
- Не касайтесь и не подносите никакие предметы к вращающимся насадкам миксера.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.



Внимание! Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

- Устройство не предназначено для использования детьми. Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте его без присмотра в их присутствии.
- В целях безопасности храните упаковку (полиэтиленовую пленку, коробки, вкладыши из пенопласта и прочее) вдали от детей.



Внимание! Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочной пленкой, так как это может привести к удушью!

- Не допускается использование этого устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После распаковки изделия, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды.

Для переработки ненужного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники в зависимости от характера мусора (фольга, картон, пенопласт и т.п.).

Прежде чем выбросить в мусор какое-либо электрическое изделие, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого изделия другими.




ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MF-331BL MF-331GR MF-331R MF-331XX
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В ~ 50-60 Гц
МОЩНОСТЬ	300 Вт
УПРАВЛЕНИЕ	Механическое
СКОРОСТЬ РАБОТЫ	1300 об/мин
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	8
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-пластик
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	Есть
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ	Нет
ДЛИНА ШНУРА	1 м
КЛАСС ЗАЩИТЫ	II
РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА	280×80×197 мм
ВЕС НЕТТО	0,93 кг
ВЕС БРУТТО	1,10 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ	2 венчика для взбивания 2 крюка для теста

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ВНЕШНИЙ ВИД И АКСЕССУАРЫ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки.
- Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!
- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Перед первым использованием вымойте все насадки и протрите насухо. Корпус прибора протрите сперва влажной, а затем сухой тканью.

РАБОТА С ВЕНЧИКАМИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

Венчики для взбивания применяются для взбивания мусса, яичных белков, жидкого теста для оладий или блинов.



Внимание! Всегда выключайте прибор из розетки перед установкой или снятием насадок.


- ① Убедитесь, что миксер отключен от сетевой розетки и переключатель скорости находится в положении «0».
- ② Вставьте венчики для взбивания в соответствующие отверстия в корпусе устройства до щелчка. Убедитесь, что они надёжно зафиксированы.
- ③ Подключите миксер к электросети. Опустите насадки в емкость с ингредиентами. Не используйте прибор для смешивания твердых продуктов!
- ④ Установите переключатель скорости в положение «1» и постепенно увеличивайте скорость до нужной. Всегда удерживайте емкость с ингредиентами свободной рукой и не наклоняйте прибор во время работы слишком сильно, так как это может привести к разбрызгиванию продуктов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Внимание! Длительность непрерывной работы миксера при взбивании не должна превышать 3 минуты. Перед следующим использованием необходимо сделать перерыв не менее 20 минут.

- ⑤ После завершения работы установите переключатель скорости в положение «0» и отключите устройство от сети.
- ⑥ Очистите венчики для взбивания от остатков смеси и, придерживая насадки рукой, отсоедините их от корпуса миксера, нажав кнопку извлечения насадок.




РАБОТА С КРЮКАМИ ДЛЯ ТЕСТА

Насадки-крюки применяются для замешивания густых смесей, таких как песочное тесто или фарш для котлет.



Внимание! При установке крюков для теста обратите внимание, что эти насадки не взаимозаменяемы и каждую необходимо вставлять в свое отверстие.

- ① Убедитесь, что миксер отключен от сетевой розетки и переключатель скорости находится в положении «0».
- ② Переверните миксер отверстиями для насадок вверх. Насадку с двумя ушками вставьте в левое отверстие, а насадку с одним ушком – в правое. При неправильной установке насадок возможно попадание ингредиентов в корпус миксера при перемешивании.
- ③ Убедитесь, что оба крюка для теста надежно зафиксированы. Включите устройство в сеть (переключатель скорости при этом должен находиться в положении «0»).



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- ④ После завершения работы установите переключатель скорости в положение «0» и отключите устройство от сети.
- ⑤ Очистите крюки для теста от остатков смеси и, придерживая насадки рукой, отсоедините их от корпуса миксера, нажав кнопку извлечения насадок.
- ⑥ Извлекая насадки убедитесь, что переключатель скорости находится в положении «0».

В целях безопасности допускается устанавливать только парные насадки.
Запрещается одновременное использование венчика для взбивания и крюка для теста!



Внимание! При замешивании теста длительность непрерывной работы миксера не должна превышать 3 минуты. Перед следующим использованием необходимо выдержать паузу не менее 20 минут.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА

Миксер оснащен системой автоматического отключения при перегреве. Если во время работы двигатель неожиданно остановился, отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети прибор снова будет готов к работе.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Замороженные продукты, такие как масло, сыр и т.п., необходимо предварительно разморозить перед смешиванием.
- Чтобы обезопасить блюдо от попадания в него несвежих яиц или яичной скорлупы, взбивайте яйца в отдельной емкости и добавляйте их в чашу для смешивания только убедившись в их свежести.
- Во избежание перегрева электродвигателя в процессе работы необходимо делать паузы. Ограничивайте длительность каждого смешивания 3 минутами.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Перемешивание сухих ингредиентов рекомендуется производить на низких скоростях смешивания.
- Длительность смешивания и его результаты в значительной степени зависят от климатических условий, сезонной температуры, состава смешиваемых продуктов, их температуры и консистенции.
- Чтобы предотвратить разбрызгивание смеси, начинайте смешивание с самой низкой скорости и постепенно увеличивайте до нужной.

ВЫБОР СКОРОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

Положение переключателя скорости	Скорость смешивания	Рекомендации
1-2	Низкая	Для муки, картофеля, джемов, варенья.
3	Низкая	Для подливки, соуса, паштета.
4-5	Средняя	Для бисквитного, белкового теста.
6-7	Средняя	Для взбивания масла и сливок.
8 (max.)	Высокая	Для замешивания теста, взбивания яиц.

ЧИСТКА И УХОД

Перед началом чистки извлеките вилку из розетки. Убедитесь, что переключатель скорости находится в положение «0». Дайте миксеру остыть.

- Корпус устройства протрите сначала влажной, а затем сухой тканью без применения абразивных моющих средств.
- Никогда не погружайте миксер в воду и другие жидкости!
- Насадки миксера рекомендуется промыть в мыльной, а затем в проточной воде, и вытереть насухо.
- Сетевой шнур рекомендуется протирать сухой тканью.
- Не используйте для чистки металлическую щетку, а также агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Если устройство не планируется использовать длительное время, его следует тщательно очистить и поместить в упаковку.
- Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Миксер не работает	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
	Неисправен электродвигатель	Обратитесь в сервисный центр
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети прибор будет готов к работе
Посторонний запах при первом включении	На некоторые части устройства нанесено защитное покрытие	Запах полностью исчезнет после нескольких включений
При замешивании теста мука попадает внутрь корпуса миксера	Крюки для теста установлены не в те отверстия	Поменяйте крюки для теста местами
	Избыточный объем ингредиентов	Отключите миксер от сети и выложите часть ингредиентов из чаши для смешивания



Внимание! Если неисправность устранить не удалось, не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим Вас придерживаться следующих мер:

- При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
- Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
- Гарантийный срок изделия указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Сохраняйте оригинальную упаковку.
- Перевозите устройство в оригинальной упаковке. Придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющих на упаковке.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и нарушению целостности упаковки. Не кладите на него тяжелые предметы.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания на нее воды и других жидкостей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие ненадлежащего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.



На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза:

- | | |
|------------------|--|
| ТР ТС 004/2011 | «О безопасности низковольтного оборудования» |
| ТР ТС 020/2011 | «Электромагнитная совместимость технических средств» |
| ТР ЕАЭС 037/2016 | «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждый прибор MAUNFELD имеет уникальный серийный номер.

Серийный номер состоит из букв и цифр.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Пример:



Торговая марка

MAUNFELD

Тип продукции

Миксер

Модель

MF-331BL MF-331GR
MF-331R MF-331XX

Изготовитель

Zhongshan Link-Plus Electric Appliances
Technology Corporation Limited
Адрес: No. 70, Suiming Road, Dongfeng,
Zhongshan, Guangdong, Китай

Уполномоченное изготовителем
лицо – импортер на территории
Российской Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2
этаж 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru; info@maunfeld.ru
Тел. +7 (495) 380-19-82

Импортер на территории
Республики Беларусь

ООО "МАУНФЕЛД БАЙ"
РБ, Минская обл., Минский р-н,
Щомыслицкий с/с, район
д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.maunfeld.by; info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35



По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центров смотрите на сайте:

www.maunfeld.ru

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.