

Инструкция Run Rabbit RR-2



Благодарим Вас, что выбрали весы нашего производства. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию.

Основные характеристики

- Высокочувствительные сенсоры гарантируют точные результаты взвешивания
- Платформа из закаленного стекла
- Нагрузка: от 6 кг до 180 кг
- Точность измерения до 100 г
- ЖК дисплей
- Автоматическое включение и отключение
- Индикатор низкого заряда и перегрузки
- Поддерживают 2 варианта измерения веса: килограмм, фунт.
- Работают от двух 2 AAA батареек (входят в комплект).



2 AAA BATTERY



Использование весов

1. Достаньте батареи из упаковки. Откройте отсек для батарей на дне весов, вставьте батареи и закройте отсек (следите за соответствием знаков "плюс" и "минус" на корпусе батарей).
2. Установите весы на твердую и ровную поверхность.
3. Плавно встаньте на весы, стойте ровно, не двигаясь, и подождите, пока значение веса на дисплее остановится и замрет. Весы автоматически выключатся в течение нескольких секунд, когда вы сойдете с них.

Предупреждение

1. Для точного измерения веса рекомендуем взвешиваться в одно и тоже время каждый день (например, с 7 до 9 утра)

2. Вставьте новую батарею, когда на ЖК дисплее высветится надпись «LO», которая означает, что батарея разряжена.



3. Появившийся на ЖК дисплее знак «----» указывает на перегрузку.



Внимание

1. Снимайте обувь перед взвешиванием, чтобы не повредить стеклянную поверхность платформы.
2. Избегайте попадания воды на поверхность весов, от этого они могут стать скользкими.
3. Используйте мягкую ткань, чтобы удалить загрязнения с весов. Не подвергайте весы воздействию мыла или других химических веществ. Не подвергайте весы воздействию влаги, значительных колебаний температуры.
4. Весы являются высокоточным измерительным прибором. Не подвергайте весы воздействию ударов, не сотрясайте. При перемещении весов будьте аккуратны.
5. Данные весы предназначены только для домашнего использования и не предназначены для использования в коммерческих, промышленных или медицинских целях.
6. В случае возникновения любых неисправностей в работе весов, не пытайтесь самостоятельно их починить, обратитесь в специализированный сервисный центр.



Гарантия

Гарантийный срок на технику составляет 24 месяца со дня покупки. Гарантия действительна только при предъявлении чека с датой продажи и печатью продавца. Модель изделия должна соответствовать указанной в чеке. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в Инструкции, а также в следующих случаях:

- Изделие имеет следы постороннего вмешательства или попытки ремонта.
- При обнаружении несанкционированных изменений конструкции или схемы изделия за исключением случаев, оговоренных в Инструкции.
- При использовании техники в производственных или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, а также повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запчастей.

Гарантия не распространяется на расходные материалы.

Производитель:

DONGYANG HUIDING HARDWARE FACTORY
No 276, Hulian West Street,
Shankou Industrial Park,
Dongyang City, Zhejiang Province, PRC

Импортер:

ООО ТК «РЕГИОН-ПОСТАВКА».
620027, г. Екатеринбург,
ул. Мамина - Сибиряка, дом 36,
офис 411. +7(343) 388 05 04

Instruction Run Rabbit RR-2




Thank you for choosing this electronic personal scale. To ensure proper operation and to maintain the lifespan of the scale please read this manual carefully before use.

Key features

- High precision strain gauge sensors system ensures more accurate weighting results.
- Tempered-glass platform
- Capacity:6kg-180 kg
- Division: 0.1kg
- LCD display
- Auto on and auto off
- Low battery and over load indication
- Free switch within two different units: kg/lb
- Power by 2 * AAA battery and 2 pcs AAA battery is packed in the box

Operation

1. Find 2 pcs AAA battery in the packet and battery holder at the back of the scale, open the cover, install the battery into the holder and cover it back (make sure the positive pole of the battery upwards).
2. Place the scale on hard and flat surface. Clean floor is best.



2 AAA BATTERY




3. Step on the scale gently, position your feet evenly near the center and keep your body still and erect until the scale stabilizes your weight. The scale will be auto off within seconds if no further using.

Caution

1. To ensure accuracy, we suggest you take measurement at a fixed time every day (e.g. 7:00pm-9:00pm)
2. Please change a new battery when LO appears on the LCD which indicates that the battery is out of power.



3. ---- s howed on LCD indicates overload.



Attention

1. Please take off shoes before taking measurement to avoid scraping or scratching the glass platform.
2. The glass platform may be pretty slippery when wet, thus please make sure both the glass and your feet are dry before using.
3. Please use soft tissue with alcohol or glass cleaner to clean the surface if it is dirty. No soap or other chemicals. Keep it away from water, heat and extreme coldness.
4. The scale is high precision measuring device. Never jump or stomp on the scale or disassemble it and please handle it carefully to avoid dropping when moving it.
5. The scale is for family use only and not suitable for professional.
6. Please check the battery if the scale malfunctions. Change a new piece if necessary. For other problems, please contact the local dealer or our company directly by phone or E-mails

