

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

для модели: K800

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство предназначено для обмена звуковыми сообщениями, а также прослушивания музыки и альтернативных звуков с компьютера/ноутбука.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип подключения: проводной

Наушники:

- Размер динамиков: Ø40 мм
- Частотный диапазон: 20 Гц - 20 КГц
- Чувствительность: 91 дБ
- Импеданс: 32 Ом

Микрофон:

- Частотный диапазон: 50 Гц - 10 КГц
- Чувствительность: -42 дБ / -30 дБ

Длина кабеля: 2.8 м

Интерфейс подключения: USB-A

Системные требования: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10


Характеристики, указанные в данном руководстве, являются справочными и не могут служить основанием для претензий.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите устройство к свободному USB-порту компьютера/ноутбука.



Отключена громкость
микрофона:
горит красная
светодиодная лампочка



Питание включено:
горит голубая светодиодная
лампочка
Питание выключено:
голубая светодиодная
лампочка выключена

Примечание: изображения приведены только для иллюстрации и могут отличаться от реальной продукции.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ:

Включение питания: пожалуйста, вставьте в компьютер вилку USB-A гарнитуры, которая должна быть готова и должна непрерывно гореть светодиодная лампочка, теперь можно воспроизводить или вводить аудио.

Выключение питания: пожалуйста, извлеките из компьютера вилку USB-A – светодиодная лампочка погаснет.

Отключение громкости: пожалуйста, из компьютера переключитесь в состояние отключенной громкости – микрофон выключится и будет гореть красная светодиодная лампочка.

Управление громкостью: пожалуйста, настройте из компьютера уровень громкости гарнитуры и микрофона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Использовать строго по назначению.

2. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
3. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
4. Не допускайте механического воздействия на изделие.
5. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера/ноутбука работает. Попробуйте использовать другой порт.

Внимание! Не используйте наушники при высокой громкости на протяжении длительного промежутка времени во избежание потери слуха.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:

Edifier International Limited

Room 2101, 21st floor, the L.Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong

Эдифаер Интернационал Лимитед

Рум 2101, 21 флор, Л. Плаза, 367-375 Квинс Род, Гонг Конг

Импортер: ООО "Хаскел"

143401, г. Красноярск, б. Строителей, 4с1, оф. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента

Таможенного союза лицо: **ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

Дата производства указана на упаковке. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

