

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР С КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

TVS-1802N light grey



Количество режимов нагрева: 2
Защита от перегрева
Керамический нагревательный элемент
Регулируемый термостат

Автоотключение при опрокидывании
Режим вентилятора
Режим вращения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

та против часовой стрелки, пока прибор не выключится, но не дальше. Таким образом, вы установите температуру, которая будет поддерживаться прибором автоматически.

Чтобы установить максимальную температуру, поверните ручку термостата по часовой стрелке до конца.

Чтобы установить минимальную температуру, поверните ручку термостата против часовой стрелки до конца.

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА

Чтобы тепло распределялось равномерно по комнате, нажмите кнопку SWING – направление обдува станет периодически меняться.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Прибор оснащен защитным механизмом от перегрева. В случае перегрева прибор автоматически прекращает подачу питания на нагревательный элемент. Обычно перегрев связан с тем, что в отверстия для забора воздуха попали какие-то предметы. Если такое произошло, следует немедленно отключить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. После этого необходимо удалить любые предметы, которые могли попасть в отверстия прибора, а потом можно снова включать прибор.

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ

В целях безопасности обогреватель оснащен защитой от опрокидывания. Прибор автоматически отключает подачу питания на нагревательный элемент, если обогреватель наклонен или опрокинут. Установите прибор ровно, и он продолжит свою работу.

ВНИМАНИЕ:

Во время эксплуатации прибора запрещается его чем-либо накрывать.

ЧИСТКА И УХОД

Для исключения неприятного жженого запаха рекомендуется содержать обогреватель в чистоте, не допуская скапливания пыли.

Перед чистойкой выключите прибор. Затем отсоедините шнур питания от розетки и подождите, пока прибор остынет.

ЧИСТКА КОРПУСА

Чистите корпус прибора мягкой и слегка влажной тканью без ворса. В случае сильного загрязнения используйте небольшое количество мягкого моющего средства. Не допускайте попадания влаги внутрь прибора. Не брызгайте воду или другую жидкость на прибор. Для чистки запрещается использовать химические средства, т.к. они могут повредить поверхность корпуса.

Чтобы удалить пыль из воздуховозборных отверстий прибора, используйте пылесос. Такую чистку следует проводить регулярно, не менее 2 раз в год.

ХРАНЕНИЕ

Если прибор не используется, рекомендуется убрать его в оригинальную коробку и убрать на хранение в прохладное и сухое место.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и безопасности.....	3
Порядок работы.....	4
Чистка и уход	5
Безопасное снятие с эксплуатации	6
Технические характеристики.....	7

Благодарим Вас за приобретение тепловентилятора с керамическим нагревательным элементом SUPRA. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации тепловентилятора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если тепловентилятор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т.к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНОЕ СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вы можете помочь в защите окружающей среды. Пожалуйста, помните, что нужно соблюдать местные нормативные требования: сдавайте неработающие электроприборы в специальные центры утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность в режиме I 750 Вт
Потребляемая мощность в режиме II 1500 Вт

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



Расчетный срок службы изделия: 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (HK), Китай.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru

Сделано в Китае

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими.

Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по назначению.
- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и крепежи) подальше от детей.
- Перед включение прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте прибор к розетке с заземлением. Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты от поражения электрическим током целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) в сеть, питающую прибор. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Не используйте удлинители и «тройки» для подключения прибора.
- Запрещается устанавливать прибор непосредственно под розеткой.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Запрещается прикасаться к работающему прибору мокрыми руками или ногами.
- Запрещается подвергать прибор воздействию дождя, влаги, прямых солнечных лучей и др. атмосферных явлений.
- Запрещается эксплуатировать прибор на улице.
- Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, в душе, рядом с бассейном и т.п.).
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него

воду или другие жидкости, это может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, не беритесь за прибор, сначала немедленно отключите его от электросети и обязательно обратитесь в сервисный центр для проверки исправности прибора.

- Запрещается использовать прибор в ограниченном пространстве (например, во встроенных шкафах или в нишах стен – для размораживания труб или с целью предотвращения их замерзания).
- Не используйте обогреватель на коврах.
- Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с обогревателем, пока тот еще не остыл.
- Запрещается использовать прибор рядом с предметами мебели и интерьера, а также рядом с воспламеняющимися предметами.
- Запрещается эксплуатировать прибор в помещениях, в которых находятся взрывоопасные вещества (например, бензин) или во время пользования огнеопасным клеем или растворителем (например, при склеивании или покритии лаком паркетного пола, ПВХ и др.).
- Запрещается прикасаться к поверхностям прибора, которые могут нагреваться до 80оС, во время его работы, чтобы избежать ожогов.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в переднюю защитную решетку или отверстия для забора воздуха на задней стенке прибора.
- Не рекомендуется использовать прибор во время сна. Если же такая необходимость есть, следует убедиться, что рядом с прибором нет таких предметов, как изделия из текстиля, пыльного белья и т.п., чтобы избежать несчастного случая.
- Запрещается накрывать прибор чем-либо, чтобы избежать перегрева.
- Запрещается подключать прибор к таймеру или другому устройству, автоматический регулирующему включение/выключение прибора.
- Если прибор не используется, следует отключить его от электросети.
- Данный прибор не предназначен для крепления на стену.
- Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми предметами.
- Запрещается перегибать, наращивать и портить шнур питания.
- Запрещается использовать прибор, если шнур

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (принема)	Адрес
Абакан	Элкан	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3902) 23-39-27	П-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Техцентр-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3272) 588-544	ул. Утеган Батыра 778*
Армавир	Телеосервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(85147) 907-40	ул. Копычева д. 4
Архангельск	Форект	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(88137) 3-36-66	ул. Хаттуняна д.107
Астрахань	Гарантсервис	CAR-аудио	(8512) 35-18-69	ул. Моздокская, д. 26
Ачинск	Каликс-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8913) 691-178, 632-088	ул. Н.Сорокина 108а, стр.202
Барнаул	ООО "Дельта"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3852) 69-64-02	ул. Полторацкого, д. 113
Батуми	Мастерсервис	CAR-аудио	(3862) 33-99-26	ул. Свободы, д. 73а
Бийск	Рембыттехника	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24А
Б. Братск	Алтайраб	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл. г.Зеретинск, ул. Наумкина, д.7
Брянск	Маслов В.Н.	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4832) 35-13-08	ул. Крайневойская д.170, ч.п. "Электроника"
Варна	Селвис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4832) 72-17-42	пр-т Стефан-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	ООО ТКП	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8162) 811-12-00	ул. Конецова, дом 23А
Владивосток	ВЭЛ-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек. (на 800 телефоны)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Альвар	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армда-сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград-г.Ленина,58, г.Восточный ул.87-а
Волгоград	Теледиагностика	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8442) 70-64-65	ул. Тарасовская, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4732) 62-27-69	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Киселева	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а, ул. Купчинина, д.29
Дзержинск	"Элвис Сервис"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8426) 3-56-59	ул. Октябрьская, д. 63
Екатеринбург	Сонет	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(343) 269-19-46, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100
Екатеринбург	Элкан	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(343) 242-13-64	Красноуральская д. 25 (ТЦА)
Екатеринбург	ВЭЛ	Бытовая тех. Н-П. тек.	(343) 213-56-16	ул.Ворошилова,Ботки, д.15, стр.8, оф.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4902) 30-06-05, 41-09-41	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3412) 43-16-62	ул.Мария Милос, д.393
Иркутск	РМТ-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3412) 430-752, 44-44-88, 43-07-52	ул. Маслова Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 261
Иркутск-Степ	ИП Колосовская А.Ю.	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8302) 69-62-39	ул.Саватова, д. 100 (офис до двери)
Иркутск	ООО "ТД Велюкс"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8302) 213-40-22	ул. Саватова, д. 100
Калининград	Вела	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4012) 35-65-05	ул. Гагарина 41-45
Каменис-Уральский	Техцентр-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3436) 34-74-36, 36-05-20	ул. Металла, д. 338
Канск	ООО "Баталон"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3842) 56-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКСМ"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8332) 54-69-66	Скитовский пр-т, д. 119А
Киров	Элкан-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8332) 54-21-66	ул. Нерсисова, д. 42
Кореневск	ИП Оуданов Д.В.	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(88142) 443-59	ул.Пуркина, д.24
Кострома	АНТЭК	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4943) 41-02-02	ул.Станкостроительная д.5
Краснодар	И.П. Носовенцев	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульинов В.А.	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(861) 234-40-73	ул.Стеклова, д.12
Красноярск	ИрэдисСервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3912) 77-29-61, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Селвис	CAR-аудио	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 28, строение 33
Курск	Ларсен Сервисная компания	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Волгуны"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4742) 34-07-13	ул. Коммунаров, д.6
Магачала	Центр Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8722) 67-64-88	ул. Нурдогова 52
Магачала	Техник ГСЕ	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8722) 647-133, 642-866	пр-т И.Шамкина, 28
Минск	Аларис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	+375-17-256-64-54	пр. Пушкина, 90
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(498) 736-36-90	ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Радомский пр., д. 5, ул. Радзиева, 19
Набережные Челны	ТрисО	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8552) 99-23-58	ул.40 лет Победы д.87А, +7 8211А
Новый Новгород	МХМ-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(831) 412-14-72	ул. Веткова, д.8А
Новый Новгород	Импетродиагност СЦ	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Маслова Горького, д. 250
Новосибирск	Ультра	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(48762) 6-65-20	ул. Садового, д. 36

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

питания поврежден. Для его ремонта или замены следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, держитесь за вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Запрещается подвергать людей или животных воздействию горячего воздуха в течение длительного времени, т.к. это может негативно сказаться на их здоровье.
- Перед чистойкой прибора следует отключить его от электросети.
- Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, ожогам, травмам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Достаньте обогреватель из коробки и установите его в безопасное место.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время эксплуатации прибора свободное пространство между обогревателем и мебелью и предметами интерьера должно составлять не менее 50 см сверху, сбоку и по бокам прибора и не менее 100 см сзади.

Запрещается использовать прибор на ковре или диване.

Размотайте шнур питания и подсоедините вилку к электрической розетке. Никогда не ставьте на кабель электропитания никакие предметы, не прокладываете кабель под коврами, не накрывайте его спортивными дорожками и т.п. Прокладывайте кабель питания таким образом, чтобы он не мешал передвижению по комнате, чтобы случайно не зажать шнур и не опрокинуть прибор.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА

Чтобы прибор начал работать в режиме вентилятора, переведите переключатель режимов в положение «FAN».

Чтобы прибор начал работать в режиме слабого нагрева, переведите переключатель режимов в положение «I».

Чтобы прибор начал работать в режиме сильного нагрева, переведите переключатель режимов в положение «II».

Чтобы выключить прибор, переведите переключатель режимов в положение «OFF».

ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом включении прибора возможно появление слабого запаха в результате удаления остатков масла и смазки на несколько минут. Это не является неисправностью и не опасно для здоровья.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Поверните ручку термостата по часовой стрелке в крайнее положение, чтобы установить максимальную температуру.

Включите обогреватель на требуемую мощность.

Когда температура в комнате достигнет нужного уровня, медленно поворачивайте ручку термостата

Новосибирск	РАШ	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибсервис Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Колосова, д. 101
Омск	Радистелюбия	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(48439) 613-73, 644-14-5-31, 54-50-50	Обкомпл. Тургеньевская д.1 Катунь, ул. Никольско-Колосова, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3812) 36-74-01 / 7-Ишим, ул.Карла Маркса, д.163	ул. Коммунальщик д. 16
Оренбург	ООО "ТМКО-сервис"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3502) 77-67-64	450055 ул. Пролетарская, д. 208
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3502) 95-46-87, сервис тех. 335-088	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Феникс-Электроникс	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. Краматорская, д. 50
Орск	Астра-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3507) 213-666	ул. Мерзляк, д. 17
Пenza	Телеосервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мира, д. 55
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(342) 220-08-48	ул. Карла Маркса, д. 27
Пермь	Интерсервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(342) 290-500, 290-512	ул. Февральская, д. 60
Питергок	ИП Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8793) 36-59-68	ул. Чернышова, д. 228
Ростов-на-Дону	ООО "Банкс-Сервис"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(863) 255-20-17/18/19	ул. Новик, д. 51-Г
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(863) 247-14-41	ул. Чапаева, д. 38
Рязань	Тексервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4912) 27-02-19	ул. Мориса Тореза, д. 137
Рязань	Туркст	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4815) 78-01-66, 76-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. ХХП Партсъезда, д. 52
Самара	Орбита-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(846) 262-62-62	ул. Ваваровская, д. 51, оф. 1
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(846) 228-72-18	ул. Ульяновская д.7
Самара-Генералтур	ООО"Партис-Сервис-Батис"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Гагарина, д.12, ул. Дзержинского, д.1
Саратов	Сар-сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8452) 91-00-99	ул. Пирогова,д.37,офис 11
Свердловск	Сервисный центр	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8184) 58-72-21 (81842) 784-42	пр-т Купцова, д. 24
Ставрополь	ИП Плотникова	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8652) 55-17-48	ул. Гагарина, 25
Ставрополь	Телев-Сервис	CAR-аудио	(8652) 36-55-30	ул. Дзержинского, д. 193
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(812) 29-12-20, 22-95-29	ул.Ковалев, д. 69
Татарстан	"ТРЦ-Вела"	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8634) 65-10-58	ул.Циммервальдская, д. 24
Тамбов	Вела	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4752) 73-94-01	ул.Купцова, д. 35, "Автоспорт"
Тверь	Электроникс	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4822) 35-35-30	ул. Соловьевых, д. 85
Томск	Жигули-Гарант	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(345) 20-32-42	пр-т Академический, д. 1
Томск	Юкс	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(345) 40-17-28, 33-65-17, 33-65-44	ул. Кирова Марша 53, ул. Свердловка 13/16, ул. Голубина 58
Томск	Академий Сервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(345) 48-15-80	пр-т Академический, д. 1
Тул	ИП Крылов И.Ю.	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(345) 355-550	ул. Рудневая д. 169, ул. Первомайская, д. 6
Тюмень	Пульсар	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3452) 20-62-65, 26-05-56, 24-65-80	нов адрес: 670045-пр. Автомобилистов, 5
Уфа	Славян Тех	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(342) 41-50-43, 23-54-42	пр-т Соловьевых, д. 85, "Автоспорт"
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	CAR-аудио	(8429) 74-25-20	ул. Соловьевых, д. 85
Ульяновск	Мастер ТРЦ	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(8429) 45-59-49	пр-т Соловьевых, д. 85
Уфа	ВашТелецентрСервис	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(347) 252-49-67, 252-13-67	пр-т Салавата Колосова, 59, пр-т Октябрь, 25, ул. Партбаз, 4
Хабаровск	Контур	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(421) 457-010-01 (011)	ул. Кюль Чана, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(351) 2-608-778	ул. Тельчешникова, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(351) 772-72-05	ул. Голубина, д. 86
Челябинск	Имидж плюс	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(352) 92-19-99	ул. Басильева, д. 7
Чита	Арионид	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(3022) 36-47-01	Чита, ул. Автоланда, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д. 1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4112) 336-157	ул.Октябрьская, д. 91 / 1335157
Ярославль	ВМРТ	CAR-аудио, Бытовая тех. Н-П. тек.	(4652) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91