

便携无线吸尘器使用说明书


开始使用产品前，请仔细阅读本使用说明，并妥善保管

Portable Wireless Vacuum Cleaner Instruction Manual

Please read these instructions carefully before using the product and keep it in a safe place.



产品简介



(CN)

- ① 收缩按键
- ② 弹开按键
- ③ 照明灯
- ④ Type-C 充电口
- ⑤ 挂绳口
- ⑥ 尘杯
- ⑦ 电源开关

(EN)

- ① Shrink button
- ② Pop-up button
- ③ flashlight
- ④ Type-C interface
- ⑤ Lanyard mouth
- ⑥ Dust cup
- ⑦ switch

(TW)

- ① 收縮按鍵
- ② 彈開按鍵
- ③ 照明燈
- ④ Type-C 充電口
- ⑤ 掛繩口
- ⑥ 塵杯
- ⑦ 電源開關

(ES)


- ① Botón de contracción
- ② Botón emergente
- ③ Iluminación
- ④ Puerto de carga tipo C
- ⑤ Boca de cordón
- ⑥ Taza de polvo
- ⑦ Interruptor de encendido

(RU)

- ① Кнопка сжатия
- ② Всплывающая кнопка
- ③ огни
- ④ Порт зарядки типа C
- ⑤ Ремешок
- ⑥ Пылесос
- ⑦ Выключатель питания

(IT)

- ① Pulsante di restringimento
- ② Pulsante pop-up
- ③ semaforo
- ④ Porta di ricarica di tipo C
- ⑤ Bocca di cordino
- ⑥ Tazza di polvere
- ⑦ Interruttore di alimentazione



(DE)

- ① Schaltfläche "Verkleinern"
- ② Popup-Schaltfläche
- ③ Beleuchtung
- ④ Ladeanschluss Typ C
- ⑤ Schlüsselband Mund
- ⑥ Staubbecher
- ⑦ Netzschalter

(KR)

- ① 축소 버튼
- ② 팝업 버튼
- ③ 조명
- ④ Type-C 충전 포트
- ⑤ 끈 입
- ⑥ 먼지 컵
- ⑦ 전원 스위치

(JP)

- ① 縮小ボタン
- ② ポップアップボタン
- ③ 照明
- ④ Type-C 充電ポート
- ⑤ ストラップ口
- ⑥ ダストカップ
- ⑦ 電源スイッチ

(FR)

- ① Bouton de réduction
- ② Bouton pop-up
- ③ L'éclairage
- ④ Port de charge de type C
- ⑤ Lanière bouche
- ⑥ Coupe poussière
- ⑦ Interrupteur d'alimentation

(PT)

- ① Botão Encolher
- ② Botão pop-up
- ③ Iluminação
- ④ Porta de carregamento tipo C
- ⑤ Boca do cordão
- ⑥ Copo de poeira
- ⑦ Interruptor de alimentação

产品使用

长按开机，状态灯处于常亮状态，吸力会在标准档，增强档之间循环切换。

1. 向上翻转尘杯吸口，听到“咔哒”连接声即可；
2. 按下毛刷弹开按键弹出毛刷进行使用，下压毛刷收缩按键完成收纳；
3. 向下翻转尘杯吸口，收纳软毛刷组件。



产品清洁

滤芯拆卸与清洁

1. 逆时针旋转并打开尘杯；
2. 取出滤芯，用湿布或者一次性纸巾清洁滤芯，也可水洗。水洗后，可用自然风吹干。建议根据实际使用频率适当更换滤芯。



基本参数

产品名称	便携无线吸尘器PRO	产品型号	XCQP1RMPRO/XCQ01MJTPRO
额定工作电压	11.1V ---	额定功率	90W
锂电池容量	2000mAh/22.2Wh	产品尺寸	Φ 60 × 275mm
额定充电电压	5V~2A 直流	充电时间	约2.5小时
产品净重	约0.5kg	尘杯容量	约50ml
续航时间(标准档/增强档)	约20分钟/12分钟	噪音	≤75dB (A)

产品有害物质声明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料壳	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
磁铁	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。



○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品含有有害物质或元素不会泄露。

本品符合RoHS环保要求；目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少电子陶瓷及铜合金内的铅含量。该产品所标环保使用期限是指正常使用条件下，产品含有有害物质或元素不会泄露。

保修说明

便携无线吸尘器售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《便携无线吸尘器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由睿米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《便携无线吸尘器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由睿米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《便携无线吸尘器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由睿米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
便携无线吸尘器	电机	12个月
	电池	12个月

滤芯:为产品随机耗材, 无保修期。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件, 损毁或涂改标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《便携无线吸尘器产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《便携无线吸尘器产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
便携无线吸尘器	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下指示灯不亮

产品保修卡

用户姓名		产品名称及型号	
通讯地址		产品主机序列号	
联系方式		产品购买日期	

本保修卡因含有消费者个人信息, 请妥善自行保管

安全注意事项

在使用前请阅读手册

警告：为了避免给您和他人造成伤害及带来不必要的财产损失，使用前请务必仔细阅读并遵守以下“安全注意事项”。



警告 错误操作时会导致死亡或重伤危险的注意事项。

1. 请勿湿手拔插头或接触充电插口；
2. 请勿使用吸尘器清理煤油、汽油等可燃性液体及带火星的物体，硒鼓碳粉等可燃性粉尘或在以上物品附近及易燃易爆气体中使用吸尘器，以免导致火灾；
3. 请勿自行拆卸、维修、改造，以免导致起火、受伤、运行不良，按照本说明书进行消耗品的更换除外；
4. 产品在充电或使用中，出现本体变形异常发热、有烧焦气味、运行中有异响，请立即切断电源拔掉插头，将产品放置于空旷且无可燃物附近，确保安全并由制造商或其维修专职人员进行更换与维修，以免发生危险；
5. 电池是一个密封装置，正常情况下不存在安全隐患。如若在极端情况下电池中流出液体，可能会引起刺激或灼伤，如不慎接触，请按照以下注意事项执行：①若皮肤接触——用肥皂水清洗；②若眼睛接触——请立即用水冲洗至少15分钟，并寻求医疗帮助；
6. 如果电线损坏，必须由制造商、其服务代理人或专业人员进行更换，以避免危险；
7. 在废弃吸尘器前，请务必先将电池从器具中取出；
8. 请勿靠近心脏起搏器；
9. 请勿在吸尘器堵塞的情况下长时间运行；
10. 请勿堵塞排气口（以免因过热导致本体变形、故障或起火）；
11. 请勿摔落本品碰撞其他物体，向本品施加压力（以免因故障导致火灾、触电事故）；
12. 废旧电池包应做安全回收处理，请勿随意丢弃；
13. 请勿将吸尘器置于极端不利条件下使用和存放，如极端温度等，建议在室内0-40℃环境温度中使用，请存放在阴凉干燥处；
14. 请勿使用本吸尘器清理液体。

Product Use

Press and hold to power on, the status light is always on, and the suction will cycle between standard gear and enhanced gear.

1. Flip the dust cup mouth up and hear the “until it clicks” connection sound;
2. Press the brush to open the button to use the brush, and press the button to complete the storage.
3. Flip the dust cup suction down to store the soft brush assembly.



Product Cleaning

Filter removal and cleaning

1. Rotate counterclockwise and open the dust cup;
2. Remove the filter element and clean the filter element with a damp cloth or disposable paper towel. It can also be washed. After washing, it can be dried with natural wind. Recommended according to Replace the filter element with the actual frequency of use.



Basic Parameters

Product Name	Portable Wireless Vacuum Cleaner PRO	Product Number	XCQP1RMPRO/XCQ01MJTPRO
Rated Operating Voltage	11.1V ---	Rated Power	90W
Lithium Battery Capacity	2000mAh/22.2Wh	Product Size	Φ60 × 275mm
Rated Charging Voltage	5V~2A,DC	Charging Time	Approximately 2.5 hour
Product Weight	Approximately 0.5kg	Dust Cup Capacity	Approximately 50ml
Life time (Standard / Enhanced)	Approximately 20 minute / 12 minute	Noise	≤75dB (A)

Product hazardous Substance Declaration

Part Name	Harmful Substance					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic shell	○	○	○	○	○	○
Circuit board	X	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○
battery	X	○	○	○	○	○
magnet	○	○	○	○	○	○

This form has been prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.



○ : Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit requirement specified in GB/T 26572.

X : Indicates that the hazardous substance is at least in a homogeneous material of the part exceeding the limit specified in GB/T 26572.

The product contains harmful substances or elements that will not leak.

This product meets the RoHS environmental protection requirements; there is no mature technology in the world to replace or reduce the lead content in electronic ceramics and copper alloys. The environmental protection use period of this product means that under normal conditions of use, the product contains harmful substances or elements that will not leak.

One year warranty

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Safety Precautions

Please read the manual before use.

Warning: In order to avoid injury and unnecessary property damage to you and others, please read and observe the following "Safety Precautions" before use.




caveat Precautions that could result in death or serious injury when operating incorrectly.

1. Do not pull the plug wet or touch the charging socket;
2. Do not use a vacuum cleaner to clean flammable liquids such as kerosene, gasoline, etc., objects with Mars, flammable dust such as toner cartridges, or use vacuum cleaners in the vicinity of the above items and inflammable and explosive gases to avoid fire;
3. Do not disassemble, repair or modify it yourself to avoid fire, injury or poor operation, except for the replacement of consumables in accordance with this manual;
4. During charging or use of the product, the body deformation is abnormally hot, there is burnt smell, and there is abnormal noise during operation. Please cut off the power immediately and unplug the product, place the product in the open space and no near combustibles, ensure safety and manufacture. Replace or repair the dealer or its maintenance staff to avoid danger;
5. The battery is a sealed device and there are no safety hazards under normal conditions. If the liquid flows out of the battery under extreme conditions, it may cause irritation or burns. If inadvertently contacted, please follow the precautions below: 1 if skin contact - wash with soapy water; 2 if eye contact - rinse immediately with water At least 15 minutes and seek medical help;
6. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a professional to avoid danger;
7. Always remove the battery from the appliance before disposing of the vacuum cleaner;
8. Do not approach the pacemaker;
9. Do not operate for a long time with the vacuum cleaner clogged;
10. Do not block the exhaust port (to avoid deformation, malfunction or fire caused by overheating);
11. Do not drop this product and collide with other objects to apply pressure to the product (to avoid fire and electric shock due to malfunction);
12. The used battery pack should be safely recycled, please do not discard it;
13. Do not use or store the vacuum cleaner under extremely adverse conditions, such as extreme temperature. It is recommended to use it indoors at 0-40°C ambient temperature, please store it in a cool dry place;
14. Do not use this vacuum cleaner to clean the liquid.

產品使用

長按開機，狀態燈處於常亮狀態，吸力會在標準檔，增強檔之間循環切換。

1. 向上翻轉塵杯吸口，聽到“咔嚓”連接聲即可；
2. 按下毛刷彈開按鍵彈出毛刷進行使用，下壓毛刷收縮按鍵完成收納；
3. 向下翻轉塵杯吸口，收納軟毛刷組件。



產品清潔

濾芯拆卸與清潔

1. 逆時針旋轉並打開塵杯；
2. 取出濾芯，用濕布或者一次性紙巾清潔濾芯，也可水洗。水洗後，可用自然風吹乾。建議根據實際使用頻率適當更換濾芯。



基本參數

產品名稱	便攜無線吸塵器PRO	產品型號	XCQP1RM PRO /XCQ01MJT PRO
額定工作電壓	11.1V ---	額定功率	90W
鋰電池容量	2000mAh/22.2Wh	產品尺寸	Φ 60 × 275mm
額定充電電壓	5V~2A, 直流	充電時間	約2.5小時
產品淨重	約0.5kg	塵杯容量	約50ml
續航時間(標準檔/增強檔)	約20分鐘/12分鐘	噪音	≤75dB(A)

整機保修一年。

安全注意事項

在使用前請閱讀手冊

警告：為了避免給您和他人造成傷害及帶來不必要的財產損失，使用前請務必仔細閱讀並遵守以下“安全注意事項”。




警告 錯誤操作時會導致死亡或重傷危險的注意事項。

1. 請勿濕手拔插頭或接觸充電插口；
2. 請勿使用吸塵器清理煤油、汽油等可燃性液體及帶火星的物體，硒鼓碳粉等可燃性粉塵或在以上物品附近及易燃易爆氣體中使用吸塵器，以免導致火災；
3. 請勿自行拆卸、維修、改造，以免導致起火、受傷、運行不良，按照本說明書進行消耗品的更換除外；
4. 產品在充電或使用中，出現本體變形異常發熱、有燒焦氣味、運行中有異響，請立即切斷電源拔下插頭，將產品放置於空曠且無可燃物附近，確保安全並由製造商或其維修專職人員進行更換與維修，以免發生危險；
5. 電池是一個密封裝置，正常情況下不存在安全隱患。如若在極端情況下電池中流出液體，可能會引起刺激或灼傷，如不慎接觸，請按照以下注意事項執行：①若皮膚接觸——用肥皂水清洗；②若眼睛接觸——請立即用水沖洗至少15分鐘，並尋求醫療幫助；
6. 如果電線損壞，必須由製造商、其服務代理人或專業人員更換，以避免危險；
7. 在廢棄吸塵器前，請務必先將電池從器具中取出；
8. 請勿靠近心臟起搏器；
9. 請勿在吸塵器堵塞的情況下長時間運行；
10. 請勿堵塞排氣口（以免因過熱導致本體變形、故障或起火）；
11. 請勿摔落本品碰撞其他物體，向本品施加壓力（以免因故障導致火災，觸電事故）；
12. 廢舊電池包應做安全回收處理，請勿隨意丟棄；
13. 請勿將吸塵器置於極端不利條件下使用和存放，如極端溫度等，建議在室內0-40℃環境溫度中使用，請存放在陰涼乾燥處；
14. 請勿使用本吸塵器清理液體。

Uso Del Producto

Mantenga presionado para encender, la luz de estado siempre está encendida, y la succión cambiará entre la marcha estándar y la marcha mejorada.

1. Levante la boca del recipiente para polvo y escuche el sonido de conexión "hasta que haga clic";
2. Presione el pincel para abrir el botón para usar el pincel y presione el botón para completar el almacenamiento.
3. Voltee la ventosa de polvo hacia abajo para almacenar el conjunto del cepillo suave.



Producto De Limpieza

Desmontaje y limpieza de filtros

1. Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj y abra la copa de polvo;
2. Retire el elemento del filtro y limpie el elemento del filtro con un paño húmedo o una toalla de papel desechable. También se puede lavar. Después del lavado, se puede secar con viento natural. Recomendado de acuerdo con Reemplazar el elemento filtrante con la frecuencia real de uso.



Parametros Basicos

Nombre del producto	Inalámbrico Portátil Aspiradora PRO	Número de producto	XCQP1RMPRO/ XCQ01MJTPRO
Voltaje de funcionamiento nominal	11.1V ---	potencia nominal	90W
Capacidad de la batería de litio	2000mAh/22.2Wh	Tamaño del producto	Φ 60×275mm
Tensión nominal de carga	5V~2A,DC	Tiempo de carga	Aproximadamente 2.5 hour
Peso del Producto	Aproximadamente 0.5kg	Capacidad de la taza de polvo	Aproximadamente 50ml
Tiempo de vida (Estándar / Mejorado)	Aproximadamente 20 minutos / 12 minutos	Ruido	< 75dB(A)

Garantía de un año

Precauciones De Seguridad

Lea el manual antes de usar.

Advertencia: para evitar lesiones y daños innecesarios a usted y a otras personas, lea y observe las siguientes "Precauciones de seguridad" antes de usar.



consideración

Precauciones que pueden provocar la muerte o lesiones graves cuando se opera incorrectamente.

1. No moje el enchufe ni toque la toma de carga;
2. No use una aspiradora para limpiar líquidos inflamables como queroseno, gasolina, etc., objetos con Marte, polvo inflamable como cartuchos de tóner, ni use aspiradoras cerca de los elementos anteriores y gases inflamables y explosivos para evitar fuego;
3. No lo desarme, repare ni modifique usted mismo para evitar incendios, lesiones u operaciones deficientes, excepto para el reemplazo de consumibles de acuerdo con este manual;
4. Durante la carga o el uso del producto, la deformación del cuerpo es anormalmente caliente, hay olor a quemado y hay ruido anormal durante la operación. Corte la alimentación de inmediato y desenchufe el producto, colóquelo en el espacio abierto y no cerca de combustibles, garantice la seguridad y la fabricación. Reemplace o repare el distribuidor o su personal de mantenimiento para evitar peligros;
5. La batería es un dispositivo sellado y no existen riesgos de seguridad en condiciones normales. Si el líquido sale de la batería en condiciones extremas, puede causar irritación o quemaduras. Si se contacta inadvertidamente, siga las precauciones a continuación: 1 en caso de contacto con la piel: lavar con agua jabonosa; 2 en caso de contacto con los ojos: enjuague inmediatamente con agua. Al menos 15 minutos y busque ayuda médica;
6. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o un profesional para evitar peligros;
7. Retire siempre la batería del aparato antes de desechar la aspiradora;
8. No se acerque al marcapasos;
9. No opere durante mucho tiempo con la aspiradora obstruida;
10. No bloquee el puerto de escape (para evitar deformación, mal funcionamiento o incendio causado por sobrecalentamiento);
11. No deje caer este producto ni choque con otros objetos para aplicar presión al producto (para evitar incendios y descargas eléctricas debido a un mal funcionamiento);
12. La batería usada debe reciclarse de manera segura, no la deseche;
13. No utilice ni almacene la aspiradora en condiciones extremadamente adversas, como temperaturas extremas. Se recomienda usarlo en interiores a una temperatura ambiente de 0-40 °C, guárdelo en un lugar fresco y seco;
14. No use esta aspiradora para limpiar el líquido.

Использование продукта

Нажмите и удерживайте, чтобы включить питание, индикатор состояния всегда горит, и всасывание будет переключаться между стандартной передачей и улучшенной передачей.

1. Переверните горловину пылесборника и услышите звук соединения «До щелчка»;
2. Нажмите кисть, чтобы открыть кнопку, чтобы использовать кисть, и нажмите кнопку, чтобы завершить хранение.
3. Переверните присоску пылесборника вниз, чтобы сохранить мягкую щетку в сборе.

Очистка продукта

Снятие и очистка фильтра

1. Поверните против часовой стрелки и откройте пылесборник;
2. Снимите фильтрующий элемент и очистите фильтрующий элемент влажной тканью или одноразовым бумажным полотенцем. Это также можно мыть. После стирки его можно сушить при естественном ветре. Рекомендуется согласно
3. амените фильтрующий элемент фактической частотой использования.

Основные параметры

Название продукта	Портативный беспроводной пылесос PRO	Модель продукта	XCQP1RMPRO / XCQ01MJTPRO
Номинальное рабочее напряжение	11.1V ===	Номинальная мощность	90W
Емкость литиевой батареи	2000mAh/22.2Wh	Размер продукта	Φ 60×275mm
Номинальное зарядное напряжение	5V-2A,Прямой ток	Время зарядки	Около 2.5 часов
Вес нетто продукта	Около 0,5 кг	Емкость пылесборника	Около 50 мл
Время жизни (стандартное /улучшенное)	Около 20минут/12минут	шум	≤75dB(A)

Один год гарантии



Меры предосторожности

Пожалуйста, прочитайте руководство перед использованием.

Предупреждение: во избежание причинения вреда вам и другим лицам и причинения ненужного материального ущерба, пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте следующие правила перед использованием. «Меры предосторожности».



предупреждение


Меры предосторожности, которые могут привести к смерти или серьезным травмам при неправильной работе.

1. Не тяните за вилку мокрым и не прикасайтесь к зарядному разъему;
2. Не используйте пылесос для очистки легковоспламеняющихся жидкостей, таких как керосин, бензин и т. Д., Объекты с Марсом, легковоспламеняющиеся частицы пыли, такие как картриджи с тонером, или пользуйтесь пылесосами вблизи вышеперечисленных предметов, а также воспламеняющимися и взрывоопасными газами, чтобы избежать пожара;
3. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте его самостоятельно, чтобы избежать пожара, травм или плохой работы, за исключением замены расходных материалов в соответствии с данным руководством;
4. Во время зарядки или использования продукта деформация корпуса ненормально горячая, есть сгоревший запах и ненормальный шум во время работы. Пожалуйста, немедленно отключите питание и отсоедините устройство от сети, поместите изделие в открытое пространство и не оставляйте рядом с горючими материалами, обеспечьте безопасность и изготовление. Заменить или отремонтировать дилера или его обслуживающий персонал, чтобы избежать опасности;
5. Батарея является герметичным устройством, и при нормальных условиях она не угрожает безопасности. Если жидкость вытекает из батареи в экстремальных условиях, это может вызвать раздражение или ожоги. При случайном контакте соблюдайте следующие меры предосторожности: 1 при попадании на кожу - промойте мыльной водой, 2 при попадании в глаза - немедленно промойте водой Не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью;
6. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом во избежание опасности;
7. Всегда вынимайте аккумулятор из прибора перед утилизацией пылесоса;
8. Не подходите к кардиостимулятору;
9. Не работайте в течение длительного времени с забитым пылесосом;
10. Не закрывайте выпускное отверстие (чтобы избежать деформации, неисправности или пожара, вызванного перегревом);
11. Не роняйте это изделие и не сталкивайтесь с другими предметами, чтобы оказать давление на изделие (во избежание возгорания и поражения электрическим током из-за неисправности);
12. Использованный аккумулятор должен быть безопасно переработан, пожалуйста, не выбрасывайте его;
13. Не используйте и не храните пылесос в крайне неблагоприятных условиях, таких как экстремальные температуры. Рекомендуется использовать его в помещении при температуре окружающей среды 0-40 ° C, пожалуйста, храните его в сухом прохладном месте;
14. Не используйте этот пылесос для очистки жидкости.

Uso Del Prodotto

Tenere premuto per accendere, la spia di stato è sempre accesa e l'aspirazione si alternerà tra marcia standard e marcia potenziata.

1. Sollevare la bocca del contenitore della polvere e ascoltare il suono della connessione "fino allo scatto";
2. Premere il pennello per aprire il pulsante per utilizzare il pennello e premere il pulsante per completare la memorizzazione.
3. Ruotare il contenitore della polvere per conservare il gruppo spazzola morbida.



Prodotto Per La Pulizia

Smontaggio e pulizia del filtro

1. Ruotare in senso antiorario e aprire il contenitore della polvere;
2. Rimuovere l'elemento filtrante e pulire l'elemento filtrante con un panno umido o un tovagliolo di carta usa e getta. Può anche essere lavato. Dopo il lavaggio, può essere asciugato con vento naturale. Consigliato secondo Sostituire l'elemento filtrante con la frequenza effettiva di utilizzo.



Parametri Di Base

Nome del prodotto	Portatile Senza Fili Aspirapolvere PRO	Numero del prodotto	XCQP1RMPRO / XCQ01MJTPRO
Tensione operativa nominale	11.1V ---	Potenza nominale	90W
Capacità di batteria al litio	2000mAh/22.2Wh	Dimensioni del prodotto	Φ60×275mm
Tensione nominale carico	5V-2A,DC	Tempo di ricarica	Su2.5hour
Peso del prodotto	su0.5kg	Capacità della tazza di polvere	Su50ml
Tempo di vita (Standard / Avanzato)	Su20minuto/12minuto	Rumore	<=75dB(A)

Un anno di garanzia

Precauzioni Di Sicurezza

Leggere il manuale prima dell'uso.

Avvertenza: per evitare lesioni e danni a voi e agli altri non necessari, leggere e osservare le seguenti "Precauzioni di sicurezza" prima dell'uso.




considerazione Precauzioni che possono causare morte o lesioni gravi se utilizzate in modo errato.

1. Non bagnare la spina né toccare la presa di ricarica;
2. Non utilizzare un aspirapolvere per pulire liquidi infiammabili come cherosene, benzina, ecc.,. Oggetti con Marte, polvere infiammabile come cartucce di toner o utilizzare aspirapolvere vicino agli articoli sopra indicati e gas infiammabili ed esplosivi per prevenire il fuoco;
3. Non smontare, riparare o modificare te stesso per evitare incendi, lesioni o cattivo funzionamento, ad eccezione della sostituzione dei materiali di consumo in conformità con questo manuale;
4. Durante il caricamento o l'uso del prodotto, la deformazione del corpo è anormalmente calda, c'è odore bruciato e si verificano rumori anormali durante il funzionamento. Togliere immediatamente l'alimentazione e scollegare il prodotto, posizionarlo nello spazio aperto e non vicino ai carburanti, garantire sicurezza e produzione. Sostituire o riparare il rivenditore o il suo personale di manutenzione per evitare pericoli;
5. La batteria è un dispositivo sigillato e non vi sono rischi per la sicurezza in condizioni normali. Se il liquido lascia la batteria in condizioni estreme, può causare irritazioni o ustioni. In caso di contatto involontario, seguire le precauzioni seguenti: 1 in caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone; 2 in caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua almeno 15 minuti e consultare un medico;
6. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da un professionista per evitare pericoli;
7. Rimuovere sempre la batteria dall'apparecchio prima di gettare l'aspirapolvere;
8. Non avvicinarsi al pacemaker;
9. Non operare a lungo con il vuoto intasato;
10. Non bloccare l'attacco di scarico (per evitare deformazioni, malfunzionamenti o incendi causati da surriscaldamento);
11. Non far cadere questo prodotto o scontrarsi con altri oggetti per esercitare pressione sul prodotto (per evitare incendio e scossa elettrica a causa di un malfunzionamento);
12. La batteria usata deve essere riciclata in modo sicuro, non smaltirla;
13. Non utilizzare o conservare il vuoto in condizioni estremamente avverse, come le temperature estreme. Si consiglia di utilizzarlo al chiuso a una temperatura ambiente di 0-40 ° C, conservarlo in un luogo fresco e asciutto;
14. Non utilizzare questo aspirapolvere per pulire il liquido.

Produktverwendung

Zum Einschalten gedrückt halten, die Statusanzeige leuchtet immer und die Saugleistung wechselt zwischen Standard- und erweitertem Gang.


1. Klappen Sie den Staubbecher nach oben und hören Sie das Verbindungsgeräusch "bis es klickt".
2. Drücken Sie auf den Pinzel, um die Schaltfläche zum Verwenden des Pinsels zu öffnen, und drücken Sie auf die Schaltfläche, um die Speicherung abzuschließen.
3. Klappen Sie den Staubbecher nach unten, um die weiche Bürstenbaugruppe aufzubewahren.



Produto De Limpeza

Filter entfernen und reinigen

1. Gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Staubbecher öffnen.
2. Entfernen Sie das Filterelement und reinigen Sie das Filterelement mit einem feuchten Tuch oder einem Papiertuch. Es kann auch gewaschen werden. Nach dem Waschen kann es mit natürlichem Wind getrocknet werden. Empfohlen nach Ersetzen Sie das Filterelement durch die tatsächliche Verwendungshäufigkeit.



Grundlegende Parameter

Produktname	Tragbarer kabelloser Staubsauger PRO	Produktmodell	XCQP1RMPRO / XCQ01MJTPRO
Bemessungsbetriebsspannung	11.1V ~~~	Nennleistung	90W
Lithium Batteriekapazität	2000mAh/22.2Wh	Produkt gröÙe	Φ 60×275mm
Nennladespannung	5V-2A,DC	Ladezeit	Über 2.5 Stunden
Nettogewicht des Produkts	Über 0,5 kg	Staubbecher Kapazität	Über 50ml
Lebensdauer (Standard / Erweitert)	Über 20 Minuten / 12 Minuten	Lärm	≤ 75dB(A)

Ein Jahr Garantie

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch.

Warnung: Um Sie und andere nicht zu verletzen und unnötige Sachschäden zu verursachen, lesen und beachten Sie bitte vor dem Gebrauch die folgenden Hinweise.
"Sicherheitsvorkehrungen".



Warnung

Vorsichtsmaßnahmen, die bei falscher Bedienung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.

1. Ziehen Sie nicht am nassen Stecker und berühren Sie nicht die Ladebuchse.
2. Verwenden Sie keinen Staubsauger zum Reinigen entflammbarer Flüssigkeiten wie Kerosin, Benzin usw., Gegenstände mit Mars, entflammbaren Stäubs wie Tonerkartuschen oder verwenden Sie Staubsauger in der Nähe der oben genannten Gegenstände und entflammbare und explosive Gase, um Brände zu vermeiden.
3. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie es nicht selbst, um Brände, Verletzungen oder Fehlbedienungen zu vermeiden, es sei denn, Sie ersetzen die Verbrauchsmaterialien gemäß diesem Handbuch.
4. Während des Aufladens oder der Verwendung des Produkts ist die Körperformung ungewöhnlich heiß, es entsteht ein verbrannter Geruch und während des Betriebs treten ungewöhnliche Geräusche auf. Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ersetzen oder reparieren Sie den Händler oder sein Wartungspersonal, um Gefahren zu vermeiden.
5. Die Batterie ist ein versiegeltes Gerät und es bestehen unter normalen Bedingungen keine Sicherheitsrisiken. Wenn die Flüssigkeit unter extremen Bedingungen aus der Batterie austritt, kann dies zu Reizungen oder Verbrennungen führen. Bei versehentlichem Kontakt beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen: 1 bei Hautkontakt - mit Seifenwasser abwaschen, 2 bei Augenkontakt - sofort mit Wasser abspülen Mindestens 15 Minuten und suchen Sie ärztliche Hilfe auf;
6. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder einem Fachmann ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Nehmen Sie den Akku immer aus dem Gerät, bevor Sie den Staubsauger entsorgen.
8. Nähern Sie sich nicht dem Schrittmacher.
9. Betreiben Sie den Staubsauger nicht über einen längeren Zeitraum, wenn er verstopft ist.
10. Blockieren Sie nicht die Auslassöffnung (um Verformungen, Fehlfunktionen oder Feuer durch Überhitzung zu vermeiden).
11. Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen und stoßen Sie nicht mit anderen Gegenständen zusammen, um Druck auf das Produkt auszuüben (um Feuer und Stromschläge aufgrund von Fehlfunktionen zu vermeiden).
12. Der gebrauchte Akku sollte sicher recycelt werden. Bitte entsorgen Sie ihn nicht.
13. Verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht unter extrem widrigen Bedingungen wie extremen Temperaturen. Es wird empfohlen, ihn in Innenräumen bei 0-40 ° C Umgebungstemperatur zu verwenden.
14. Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Reinigen der Flüssigkeit.

제품 사용


길게 누르면 전원이 켜지고 상태 표시등이 항상 켜져 며 표준 기어와 고급 기어 사이에서 흡입이 순환합니다.

1.더스트 컵 입구를 위로 올리고 "咔嚓"

"연결음이 들립니다.

2.브러시를 돌려 버튼을 열어 브러시를 사용한 다음 버튼을 눌러 저장을 완료합니다.

3.더스트 컵 흡입구를 아래로 뒤집어 부드러운 브러시 어셈블리를 보관하십시오.



제품 청소

필터 제거 및 청소

1.시계 반대 방향으로 돌리고 먼저 컵을 엽니다.

2.필터 요소를 제거하고 젖은 천이나 일회용 종이 타월로 필터 요소를 청소하십시오.

세탁도 가능합니다. 세탁 후 자연풍으로 건조시킬 수 있습니다.에 따라 추천

필터 요소를 실제 사용 빈도로 교체하십시오.



기본 매개 변수

제품명	휴대용 무선 진공 청소기 PRO	제품 모델	XCQP1RMPRO /XCQ01MJTPRO
정격 작동 전압	11.1V ===	정격 전력	90W
리튬 배터리 용량	2000mAh/22.2Wh	제품 크기	Φ 60×275mm
정격 충전 전압	5V ~ 2A, DC	충전 시간	약 2.5 시간
제품의 순중량	약 0.5kg	먼지 컵 용량	약 50ml
수명 (표준 / 향상된)	약 20 분/12 분	소음	≤75dB (A)

전체 기계는 1년간 보증됩니다.

안전 예방책

사용하기 전에 설명서를 읽으십시오.

경고: 본인과 타인에게 피해를 입히고 불필요한 재산 피해를 입히려면 사용하기 전에 다음을주의 깊게 읽고 숙지하십시오.

"안전 예방책".




경고 잘못 작동하면 사망 또는 중상을 입을 수 있는 예방 조치.

1. 플러그를 찢게하거나 충전 소켓을 만지지 마십시오.
2. 진공 청소기를 사용하여 등유, 휘발유 등과 같은 가연성 액체, 화성 물질, 토너 카트리지와 같은 가연성 먼지를 청소하거나 화기 및 폭발성 가스를 사용하여 화재를 피하십시오.
3. 이 설명서에 따른 소모품 교체를 제외하고는 화재, 부상 또는 열악한 작동을 피하기 위해 직접 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
4. 충전 또는 사용 중 신체 변형이 비정상적으로 뜨겁고, 냄새가 나거나, 작동 중에 비정상적인 소음이 발생하는 경우 즉시 전원을 차단하고 제품의 플러그를 뽑고 제품을 열린 공간에 두거나 가연성 물질이 없도록하십시오. 위험을 피하기 위해 제조업체 또는 유지 보수 담당자가 교체 및 수리합니다.
5. 배터리는 밀봉 된 장치이며 정상적인 조건에서는 안전 위험이 없습니다. 액체가 극한 조건에서 배터리 밖으로 흘러 나오면 자극을 일으키거나 화상을 입을 수 있습니다. 실수로 접촉 한 경우 아래의주의 사항을 따르십시오: 1. 피부에 접촉 한 경우-비누물로 씻으십시오; 2. 눈에 들어간 경우-즉시 물로 행구십시오. 최소 15 분 동안 의사의 진료를 받으십시오.
6. 코드가 손상된 경우 위험을 피하기 위해 제조업체, 서비스 에이전트 또는 전문가가 교체해야 합니다.
7. 진공 청소기를 폐기하기 전에 항상 기기에서 배터리를 제거하십시오.
8. 맥박 조정기에 접근하지 마십시오.
9. 진공 청소기가 막힌 상태에서 장시간 작동하지 마십시오.
10. 배기 포트를 막지 마십시오 (과열로 인한 변형, 오작동 또는 화재를 방지하기 위해).
11. 제품을 떨어 뜨리거나 다른 물체와 충돌하여 제품에 압력을 가하지 마십시오 (오작동으로 인한 화재 및 감전 방지).
12. 사용한 배터리 팩은 안전하게 재활용해야 합니다. 버리지 마십시오.
13. 극한의 온도와 같은 매우 불리한 조건에서 진공 청소기를 사용하거나 보관하지 마십시오. 실내 온도가 0-40 ° C 인 실내에서 사용하는 것이 좋습니다. 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.
14. 이 진공 청소기를 사용하여 액체를 청소하지 마십시오.

製品の使用

押し続けると、マシンの電源が入ります。ステータスランプは常に点灯しています。

- 1.ダストカップの口を上に向けると、「咔嚓」接統音が聞こえます。
- 2.ブラシを押してボタンを開き、ブラシを使用し、ボタンを押して保存を完了します。
- 3.ダストカップの吸引口を下に動かして、ソフトブラシアセンブリを保管します。



製品のクリーニング

フィルターの取り外しとクリーニング

- 1.反時計回りに回転させ、ダストカップを開きます。
 - 2.フィルターエレメントを取り外し、湿らせた布または使い捨てのペーパータオルでフィルターエレメントを清掃します。洗うこともできます。洗濯後、自然風で乾燥させることができます。に応じて推奨
- フィルター要素を実際の使用頻度に置き換えます。



基本的なパラメーター

商品名	ポータブルワイヤレス掃除機 PRO	製品モデル	XCQP1RM/PRO/XCQ01MJT/PRO
定格動作電圧	11.1V ^{***}	評価される力	90W
リチウム電池容量	2000mAh/22.2Wh	商品サイズ	Φ60×275mm
定格充電電圧	5V~2A,DC	充電時間	約2.5時間
製品の正味重量	約0.5kg	ダストカップ容量	約50ml
寿命（標準/拡張）	約20分/12分	騒音	≦75dB(A)

マシン全体が1年間保証されます。

安全上の注意

使用前にマニュアルをお読みください。

警告：あなたや他者への危害を避け、不必要な物的損害を引き起こすために、使用前に以下を注意深く読み、遵守してください。

「安全上の注意」。



警告 誤った操作で死亡または重傷を負う可能性のある予防措置。

1. プラグを濡らしたり、充電ソケットに触れたりしないでください。
2. 灯油、ガソリンなどの可燃性液体、火星のある物体、トナーカートリッジなどの可燃性塵埃を掃除するために掃除機を使用しないでください。
3. このマニュアルに従って消耗品を交換する場合を除き、火災、けが、または動作不良を避けるために、自分で分解、修理、または改造しないでください。
4. 製品の充電中または使用中に、体の変形が異常に熱くなり、焦げた臭いがし、動作中に異音がある。すぐに電源を切り、製品のプラグを抜いて、製品をオープンスペースに置き、可燃物の近くに置かないでください。危険を回避するための製造業者またはその保守要員による交換および修理。
5. バッテリーは密閉されたデバイスであり、通常の状態では安全上の問題はありません。極端な条件下で液体がバッテリーから流れ出た場合、刺激や火傷を引き起こす可能性があります。誤って接触した場合は、以下の注意事項に従ってください：皮膚に触れた場合-石鹸水で洗う場合；目に入った場合-すぐに水で洗い流してください少なくとも15分間、医療支援を求めます。
6. コードが損傷している場合、危険を回避するために、製造者、サービス業者、または専門家がコードを交換する必要があります。
7. 掃除機を廃棄する前に、必ずバッテリーをアプライアンスから取り外してください。
8. ベースメーカーに近づかないでください。
9. 掃除機が詰まったまま長時間操作しないでください。
10. 排気口をふさがないようにください（過熱による変形、誤動作、火災を避けるため）。
11. この製品を落としたり、他の物体と衝突して製品に圧力を加えないでください（誤動作による火災や感電を避けるため）。
12. 使用済みのバッテリーパックは安全にリサイクルする必要があります。廃棄しないでください。
13. 極端な温度などの極端に悪条件の下で掃除機を使用または保管しないでください0~40℃の周囲温度で室内で使用するをお勧めします。
14. この掃除機を使用して液体を洗浄しないでください。

Utilisation du produit


Appuyez et maintenez enfoncé pour **allumer**, le voyant d'état est toujours **allumé** et l'aspiration **alternera** entre le rapport standard et le rapport amélioré.

1. Rabattez la bouche du bac à poussière et entendez le son de connexion "Jusqu'à ce que ça clique";
2. Appuyez sur la brosse pour ouvrir le bouton, puis appuyez sur le bouton pour terminer le stockage.
3. Basculez l'aspiration du godet à poussière pour ranger l'ensemble brosse douce.

Produit de nettoyage

Enlèvement et nettoyage du filtre

1. Faites pivoter dans le sens antihoraire et ouvrez le bac à poussière;
2. Retirez l'élément filtrant et nettoyez-le avec un chiffon humide ou un essuie-tout jetable. Il peut également être lavé. Après le lavage, il peut être séché avec le vent naturel. Recommandé selon Remplacez l'élément filtrant par la fréquence d'utilisation réelle.



Paramètres de base

Nom du produit	Aspirateur Sans Fil Portable PRO	Modèle de produit	XCQP1RMPPRO / XCQ01MJTPRO
Tension de fonctionnement nominale	11.1V ---	Puissance nominale	90W
Capacité de la batterie au lithium	2000mAh/22.2Wh	Produit taille	Φ 60×275mm
Tension de charge nominale	5V~2A,DC	Temps de charge	Environ 2.5 heures
Poids net du produit	Environ 0.5kg	Capacité du godet à poussière	Environ 50 ml
Durée de vie (Standard / Améliorée)	Environ 20 minutes / 12 minutes	Le bruit	≤ 75dB(A)

Garantie d'un an

Précautions de sécurité

Veillez lire le manuel avant utilisation.

Avertissement: afin d'éviter tout préjudice corporel et corporel ainsi que des dégâts matériels inutiles, veuillez lire et observer les éléments suivants attentivement avant utilisation.

"Précautions de sécurité".



Avertissement


Précautions pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles, en cas d'utilisation incorrecte.

1. Ne tirez pas la fiche humide et ne touchez pas la prise de charge;
2. N'utilisez pas d'aspirateur pour nettoyer des liquides inflammables tels que le kérosène, l'essence, etc., des objets avec Mars, des poussières inflammables telles que des cartouches de toner, ou utilisez des aspirateurs à proximité des éléments ci-dessus et des gaz inflammables et explosifs pour éviter les incendies;
3. Ne le démontez pas, ne le réparez pas et ne le modifiez pas vous-même pour éviter un incendie, des blessures ou un mauvais fonctionnement, à l'exception du remplacement des consommables conformément à ce manuel.
4. Lors du chargement ou de l'utilisation du produit, la déformation du corps est anormalement chaude, une odeur de brûlé et un bruit anormal se produisent lors du fonctionnement. Coupez immédiatement l'alimentation électrique et débranchez le produit, placez-le dans un espace dégagé et à proximité de combustibles, garantisiez la sécurité et la fabrication. Remplacez ou réparez le revendeur ou son personnel de maintenance pour éviter tout danger;
5. La batterie est un appareil scellé et il n'y a pas de danger pour la sécurité dans des conditions normales. Si le liquide s'écoule de la batterie dans des conditions extrêmes, il peut provoquer une irritation ou des brûlures. Si vous êtes mis en contact par inadvertance, veuillez suivre les précautions ci-dessous: 1 en cas de contact avec la peau - laver à l'eau savonneuse, 2 en cas de contact avec les yeux - rincer immédiatement à l'eau. Au moins 15 minutes et demander de l'aide médicale;
6. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un professionnel pour éviter tout danger.
7. Retirez toujours la batterie de l'appareil avant de jeter l'aspirateur;
8. Ne vous approchez pas du stimulateur cardiaque;
9. Ne pas utiliser pendant longtemps avec l'aspirateur encrassé;
10. Ne bloquez pas l'orifice d'échappement (pour éviter toute déformation, dysfonctionnement ou incendie provoqué par une surchauffe);
11. Ne laissez pas tomber ce produit et n'entrez pas en collision avec d'autres objets pour appliquer une pression sur le produit (afin d'éviter tout risque d'incendie et de décharge électrique dû à un dysfonctionnement);
12. La batterie usée doit être recyclée en toute sécurité. Ne la jetez pas.
13. N'utilisez pas et ne rangez pas l'aspirateur dans des conditions extrêmement défavorables, telles que des températures extrêmes. Il est recommandé de l'utiliser à l'intérieur à une température ambiante comprise entre 0 et 40 ° C. Veuillez le ranger dans un endroit frais et sec.
14. N'utilisez pas cet aspirateur pour nettoyer le liquide.

Uso Do Produto

Pressione e segure para **ligar**, a **luz de status** está sempre acesa e a **sucção** alterna entre a **engrenagem padrão** e a **aprimorada**.

1. Levante a boca do recipiente de **poeira** e ouça o som da conexão "até ouvir um **clique**";
2. Pressione o **pincel** para abrir o botão para **usá-lo** e pressione o botão para **concluir o armazenamento**.
3. Vire o copo de **poeira** para baixo para **armazenar o conjunto da escova macia**.



Produto De Limpeza

Desmontagem e **limpeza do filtro**

1. Gire no sentido **anti-horário** e abra o copo de pó;
2. Remova o **elemento filtrante** e **limpe-o** com um pano úmido ou toalha de **papel descartável**. Também pode ser lavado. Após a **lavagem**, pode ser seco com **vento natural**. Recomendado De acordo com **Substitua o elemento do filtro** pela frequência de uso real.



Parâmetros Básicos

Nome do produto	Portátil sem fio aspirador de pó PRO	Número do produto	XCQP1RMPRO / XCQ01MJTPRO
Tensão operacional nominal	11.1V ---	Potência nominal	90W
Capacidade de bateria de lítio	2000mAh/22.2Wh	Tamanho do produto	Φ60×275mm
Tensão nominal de carga	5V-2A,DC	Tempo de carregamento	Aproximadamente 2.5hour
Peso do produto	Aproximadamente 0.5kg	Capacidade da copa de poeira	Aproximadamente 50ml
Tempo de vida (Padrão / Aprimorado)	Aproximadamente 20minuto / 12minuto	Barulho	≤ 75dB (A)

Um ano de garantia

Precauções De Segurança

Leia o manual antes de usar.

Aviso: Para evitar ferimentos e danos desnecessários a você e a outras pessoas, leia e observe as seguintes "Precauções de segurança" antes de usar.



consideração

Precauções que podem causar morte ou ferimentos graves quando operadas incorretamente.

1. Não molhe o plugue nem toque na tomada de carregamento;
2. Não use um aspirador de pó para limpar líquidos inflamáveis, como querosene, gasolina, etc., objetos com Marte, poeira inflamável, como cartuchos de toner, ou use aspiradores de pó próximos aos elementos acima e gases inflamáveis e explosivos para evitar incêndio;
3. Não desmonte, repare ou modifique a si mesmo para evitar incêndio, ferimentos ou mau funcionamento, exceto para a substituição de consumíveis de acordo com este manual;
4. Durante o carregamento ou uso do produto, a deformação do corpo é anormalmente quente, há um cheiro a queima e um ruído anormal durante a operação. Corte a energia imediatamente e desconecte o produto, coloque-o em um espaço aberto e não próximo a combustíveis, garanta segurança e fabricação. Substitua ou repare o revendedor ou seu pessoal de manutenção para evitar perigos;
5. A bateria é um dispositivo selado e não há riscos de segurança em condições normais. Se o líquido deixar a bateria em condições extremas, poderá causar irritação ou queimaduras. Se entrar em contato inadvertidamente, siga as precauções abaixo: 1 em caso de contato com a pele: lave com água e sabão; 2 em caso de contato com os olhos: enxaguar imediatamente com água Pelo menos 15 minutos e procurar ajuda médica;
6. Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou um profissional para evitar riscos;
7. Remova sempre a bateria do aparelho antes de descartar o vácuo;
8. Não se aproxime do marcapasso;
9. Não opere por muito tempo com o vácuo entupido;
10. Não bloqueie a porta de escape (para evitar deformações, mau funcionamento ou incêndio causado por superaquecimento);
11. Não deixe cair este produto nem colida com outros objetos para pressionar o produto (para evitar incêndio e choque elétrico devido a um mau funcionamento);
12. A bateria usada deve ser reciclada com segurança, não a descarte;
13. Não use ou armazene o vácuo em condições extremamente adversas, como temperaturas extremo Recomenda-se usá-lo em ambientes fechados a uma temperatura ambiente de 0-40 ° C, guarde-o local fresco e seco;
14. Não use este vácuo para limpar o líquido.

制 造 商：无锡睿米信息技术有限公司

地 址：无锡惠山经济开发区惠山大道1699号八号楼四层B区

执行标准：GB4706.1-2005、GB4706.7-2014

服务热线：400-613-8096

企业网址：www.roidmi.com

版 次：2020.02第V2.0版

Manufacturer: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Address: 4F, C8 Building, No.1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Executive Standard: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A2:2008, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-2:2009

Service e-mail: wxrm@roidmi.com

Consult the website for product sales information: www.roidmi.com/en

Made in China

Version: V2.0 02.2020