


Фитнес браслет RITMIX RFB-002/200


Инструкция по эксплуатации



Фитнес-браслет RITMIX выполнен в виде наручных часов и **предназначен для** отслеживания физических состояний организма. В перечень его возможностей входит измерение пульса, счетчик килокалорий, шагомер, будильник, отслеживающий фазы сна, и уведомление о приходящих сообщениях/звонках на ваш смартфон.


1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

1.1 Описание устройства




1.2 Как носить

- Носить браслет стоит на запястье ниже локтевой кости, крепко закрепив его с помощью регулировочных отверстий так, чтобы избежать лишних движений браслета.
- Сенсор должен располагаться в непосредственной близости от кожи.



2. ЗАРЯДКА



- Перед первым использованием убедитесь, что уровень заряда батареи более 50%.
- Вытащите корпус устройства из ремня и подключите его к USB порту для зарядки.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Устройство включено



Интерфейс выключения

3.1 Включение/выключение

- На выключенном устройстве нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение примерно 3 секунд, чтобы включить устройство.
- Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение примерно 3 секунд, на дисплее отобразится диалоговое окно выключения. Выберите OFF, чтобы выключить устройство.

3.2 Управление

- Короткое нажатие на функциональную кнопку включает подсветку дисплея, а также переключает между собой экраны функций устройства.
- Если в течение 5 секунд не происходит никаких действий с устройством, оно автоматически выключает подсветку дисплея.
- Находясь в интерфейсе отслеживания информации о пульсе, продолжительное нажатие на функциональную кнопку запускает диагностику.
- В других интерфейсах, продолжительное нажатие функциональной кнопки приводит к вызову диалогового окна выключения.

4. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

- Воспользуйтесь поисковой системой Play Market или APP Store, для поиска приложения «Running».
- Или просканируйте QR-код.



iOS




Android

Требования к устройству: версия Android 4.4 и выше; версия iOS 8 и выше; Bluetooth версия 4.0 и выше.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

- Активируйте Bluetooth на вашем телефоне.
 - Запустите поиск устройств и подключите «RFB 2»
- *для удачного обнаружения устройство должно быть включено*
- После успешного подключения браслета к телефону, приложение запомнит его и будет осуществлять автоматический поиск браслета. Находясь в меню «Упражнения», «Сон» или «Пульс» потяните вниз по экрану, чтобы произвести ручную синхронизацию данных. Устройство может сохранять до 7 дней автономных данных. Чем больше объём данных, тем больше требуется времени на синхронизацию (максимум 2 минуты). После завершения процесса синхронизации на дисплее устройства отобразится надпись «Sync finished».

6. ПРИЛОЖЕНИЕ



6.2 Уведомления



1. Функция уведомлений настраивается в «Установки -> Уведомления».
2. Браслет будет вибрировать при поступлении сообщений/звонков.

6.3 Интерфейс часов



1. Если на дисплее устройства отображается иконка - это значит, что браслет не подключен по Bluetooth.
2. Если на дисплее устройства отображается иконка - это значит, что браслет подключен по Bluetooth.

6.1 Личная информация/цель упражнений

1. Необходимо ввести личную информацию. Установки -> Мой профиль.
2. Отредактируйте Ваш аватар, пол, дату рождения, вес и рост.
3. Спланируйте ежедневную цель упражнений.

6.4 Интерфейс шагомера



1. Носите браслет, чтобы фиксировать информацию о пройденных шагах каждый день.
2. Проверяйте информацию о пройденных шагах в режиме реального времени.

6.5 Интерфейс пройденного расстояния



1. Браслет будет высчитывать информацию о пройденном расстоянии, исходя из данных о количестве шагов и росте.

6.6 Интерфейс измерения пульса



1. Удерживайте функциональную кнопку, чтобы запустить/остановить диагностику. По умолчанию перед проведением диагностики значение пульса отображается как «-».

После проведения диагностики значение пульса будет отображаться в цифрах.

2. Для проведения диагностики Вы можете воспользоваться приложением (иконка на дисплее будет мигать, светодиод, расположенный на нижней части устройства, так же будет мигать).

СОВЕТ: Датчик должен располагаться в непосредственной близости к коже. Необходимо содержать датчик в чистоте. Пот или загрязнения могут повлиять на результат диагностики.

6.7 Интерфейс сна



1. Во время сна браслет автоматически считывает и сохраняет информацию о том, как долго и насколько глубоко Вы спите. Проверить эту информацию можно через приложение.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Встроенный вибромотор для уведомлений

USB порт на корпусе устройства (не требует дополнительных проводов для зарядки)

Экран: 0.87" OLED

Рекомендованное приложение: Orunning

Чип: REALTEK

RAM: 80 Kб

ROM: 256 Kб

Bluetooth 4.0

Оповещения: Звонки, сообщения, почта, мессенджеры

Основные функции: измерение пульса (датчиком на корпусе устройства), шагомер, будильник, мониторинг расхода калорий, оповещения (звонки, сообщения, почта, мессенджеры).

Объем батареи: 40 мАч

Время работы от 1 заряда батареи: до 15 дней

***Влагозащита:** от брызг

Материалы: Поликарбонат, термопластичный полиуретан

Размеры: 37,2×15,5×10 мм (устройство), 245×15 мм (ремешок)

Вес: 20гр.

Совместим с устройствами на базе: Android, iOS

В комплекте: 2 ремешка, инструкция

Не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Не использовать во время вождения. Не использовать во время грозы. Не использовать с 10го по 15й) в формате ГТГТММ, где ГТГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».

Изготовитель: «Synergy Technologies Limited», 7/F., Kin On Commercial Building, 49-51 Jervois Street, Sheung Wan, HongKong

Синерджи Технолоджис лимитед, 7/Ф, Кин Он Комершл билдинг, 49-51 Жервос стрит, Шеюнг Ван, Гонконг

Завод-изготовителя: Block D, FengHuang 3rd industrial Area, FuYong Baoan District, Shenzhen, Guangdong 518054, China

Блок Д, ФенгХуанг 3рд индустриал Ареа, Фуйонг Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Гуандонг 518054, Китай

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 2 года

Дата производства указана в серийном номере товара

(символы с 10го по 15й) в формате ГТГТММ, где ГТГГ обозначает

год производства, ММ обозначает месяц производства.

Страна изготовления: Китай

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-НК.АП02.В.12243, действительна по 13.06.2023



www.ritmirusia.ru