

**UGREEN**

## Автомобильный пылесос 85 Вт

### ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.


80645

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


##### 1. Корпус



##### 2. Насадка 2-в-1




#### СБОРКА И УСТАНОВКА



**1** Выдвиньте ручку, снимите защитную крышку.




**2** Нажмите на кнопку питания для включения/выключения устройства.




**3** Индикатор будет плавно мигать красным при низком уровне заряда батареи.

#### ПРИМЕНЕНИЕ НАСАДОК

Примечание: в комплекте 3 типа насадок для разного применения.




**1** Основная насадка: предназначена для сбора крупных частиц на сиденьях или коврах.



**2** Насадка-щетка: предназначена для чистки вентиляционных отверстий.

Установка насадки: соедините насадку 2-в-1 с основной насадкой.



**3** Насадка с узким носиком: предназначена для чистки узких мест.

Установка насадки: выньте нижнюю часть насадки, нажав и удерживая кнопку.


#### ЗАРЯДКА

- Подсоедините зарядный кабель к USB-C порту автомобильного пылесоса.
- Подсоедините противоположный конец зарядного кабеля к автомобильному зарядному устройству или блоку питания (в комплект не включен).
- Вставьте автомобильное зарядное устройство в прикуриватель и заведите машину.
- Отсоедините зарядный кабель по завершению зарядки.


#### СТАТУС ЗАРЯДКИ И БАТАРЕИ

- Медленно мигающий зеленый: процесс зарядки.
- Постоянно зеленый: зарядка завершена.
- Каждый индикатор отображает 25% объема батареи. Мигающий индикатор над полностью горящим означает, что процесс зарядки завершен.


#### ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА



**1** Поверните насадку против часовой стрелки до отметки “•” и снимите пылезащитный колпачок.



**2** Извлеките фильтр для пыли и очистите пылесборный колпачок.



**3** Поверните по часовой стрелке, чтобы извлечь фильтрующий слой, выньте внутреннюю фильтрующую сетку.



**4** Промойте все модули фильтра и оставьте сушиться на воздухе.



**5** Установите модули фильтрации в пылесборник и соедините конструкцию с основанием пылесоса.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Продукт применим для всасывания частиц грязи <10 мм.
- Не используйте изделие в жидкостях, органических растворителях, строительных отходах и промышленных металлических отходах.
- Регулярно освобождайте пылесборник и очищайте фильтры для оптимальной работы пылесоса.
- Отключайте устройство от источника питания перед использованием.
- Держите устройство вдали от воды.
- Очистку изделия проводите мягкой тканью, водой или нейтральными растворами при необходимости.
- Для очистки изделия не используйте абразивные или раздражающие вещества, такие как бензин, спирт или раствор каучука.
- Храните устройство в прохладном, сухом помещении. Процесс зарядки и разрядки необходимо проводить раз в три месяца для продления срока службы батареи.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Ни при каких условиях изделие нельзя использовать: При жидкостях (вода, бензин, алкоголь, растворитель и моющее средство, вещества с повышенной температурой (окурки, спички или тлеющий пепел), твердых и острых предметах (ногти, стекло).
- Никогда не разбирайте пылесборник или щетку во время работы, иначе вы можете повредить изделие.

- Храните изделие вдали от горючих или легковоспламеняющихся веществ и прямых солнечных лучей.
- Используйте устройство от источника питания с таким же напряжением, частотой и номиналом.
- Не модифицируйте устройство сами. В случае нарушения работоспособности, такой как утечка тока, чрезмерная температура или чрезмерный шум, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисную службу UGREEN.
- Изделие не предназначено для использования людьми со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования продукта лицом, ответственным за их безопасность.


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте и не повреждайте изделие.
- Прекратите использование изделия если он вздулся, деформировался, протекает, покрыт коррозией, погружен в воду или имеет неприятный запах.
- Не используйте изделие в условиях чрезмерно высокой температуры и короткого замыкания.

## FAQ

Проблема	Возможные причины	Решение
Не работает	Недостаточный заряд	Вовремя зарядить
	Не нажата кнопка включения	Повторно нажмите кнопку включения
Ненормальная работа	Неправильная установка пылесборника	Проверьте сторону вращения пылесборника
	Забитая насадка	Проверьте и очистите насадку
Избыточный шум	Забитый фильтр	Проверьте и очистите фильтр
	Забитый пылесборник	Прекратите использование и очистите пылесборник
	Забитый фильтр	Проверьте и очистите фильтр

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 x Автомобильный пылесос
- 1 x Насадка 2-в-1
- Зарядный кабель
- Инструкция пользователя

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип источника питания	Перезаряжаемый
Вход	5В/2А
Тип батареи	Li-ion
Емкость батареи	2000 mAh 7.2 В (14.4 Вт)
Номинальная мощность	85 Вт
Время зарядки	2±0.5 ч
Время работы	10-15 мин
Мощность всасывания	5.5±0.5 kPa
Пылесборник	100 мл
Размер	70 x 70 x 302 мм
Вес	867 г
Температура	Хранения: -10°C - 70°C
	Работы: -10°C - 40°C

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

 medgadgets.ru

 По общим вопросам: info@medgadgets.ru  
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

 +7 (499) 653-72-23

 140002, Московская область, г. Люберцы,  
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.  
Срок службы 24 мес.  
Товар сертифицирован.

