




## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### О СЕРВИСЕ

Сервис QR-контакт позволит получить удобство коммуникации с возможностью оставаться на связи без публичного распространения своего номера телефона.



В конверте находятся метки QR-КОНТАКТ, которые сможете разместить там, где может потребоваться связаться с Вами.

### Как работает метка QR-КОНТАКТ

Для того, чтобы позвонить Владельцу метки QR-КОНТАКТ нужно отсканировать QR-код и, перейдя по ссылке, нажать кнопку «ПОЗВОНИТЬ».

После этого будет сформирован номер для связи с владельцем и предложено сделать звонок обычным способом.

Вам поступит вызов на мобильный телефон, на который активирована метка

### Что такое QR-код

QR-кода это напечатанный носитель, который хранит зашифрованную последовательность данных.



В отличие от простых QR-визиток, которые содержат открытые данные о телефоне владельца и другую персональную информацию, в том числе ссылки на страницы в интернет, сервис QR-КОНТАКТ позволяет совершить вызов на телефон владельца метки, не содержа при этом никакой персональной информации или номера телефона.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Активация метки QR-КОНТАКТ

Отсканируйте QR-код на метке с телефона, на номер которого будет активирована данная метка.

Перейдя по ссылке, нажмите кнопку «АКТИВИРОВАТЬ». После это будет автоматически сформировано СМС сообщение с кодом метки, которое нужно отправить.

Дождитесь СМС с подтверждением, что Ваша метка активирована и готова к работе.



### Как сканировать QR-код

Для работы сервиса необходимо отсканировать QR-код камерой мобильного телефона. Большинство телефонов поддерживают режим сканирования в штатной программе камеры. Для некоторых моделей телефона необходимо сделать зуммирование при сканировании небольших QR-кодов.

Если штатная программа данную функцию не поддерживает, то в официальном магазине приложений для телефонов можно скачать специальное мобильное приложение.

### ГДЕ ЛУЧШЕ РАЗМЕСТИТЬ СТИКЕР

#### В автомобиле

Стикер необходимо клеить на стекло автомобиля изнутри салона. Размещайте стикеры таким образом, чтобы они не мешали обзору с места водителя.



Мы рекомендуем размещать стикер на переднем ветровом стекле, в нижнем углу со стороны водителя. Именно в этом месте обычно ищут номер телефона для связи с водителем. Наклейку лучше разместить в зоне, которую очищают щетки лобового стекла.

Дополнительную (малоформатную) наклейку можно разместить в правом нижнем углу стекла водительской двери.

#### На личных вещах

Стикер, предназначенные для размещения на личных вещах клеятся в любом удобном месте, где может быть обеспечена их заметность.



#### Наклейка-домофон

Разместите стикер на входе в квартиру, в офис, на калитке, воротах или двери Вашего дома, связаться с Вами будет возможно даже в Ваше отсутствие.

Имеет смысл размещать стикер возле дверного звонка (при его наличии). В этом случае посетитель сможет легко его заметить, нажимая кнопку звонка.



Также Вы можете приклейте стикер на входной двери или в непосредственной близости от нее, примерно на уровне глаз взрослого человека. В этом месте на него скорее всего обратит внимание посетитель и сможет связаться с Вами.

## Брелоки

Повесьте брелок с меткой QR-КОНТАКТ на ключи, сумку, рюкзак, одежду, ошейник животного или любую другую вещь и при потере Вам ее смогут вернуть, связавшись через QR-КОНТАКТ.




## Метки QR-КОНТАКТ на других носителях

Другие носители метки QR-КОНТАКТ размещаются согласно их назначению и форме исполнения (брелоки, нашивки, термо-наклейки и пр.). Также метки могут быть нанесены на самостоятельных изделиях (кружки, флэш-накопители, одежда, обувь и др.) Применение самостоятельных изделий осуществляется в соответствии с их целевым назначением и правилами использования.

## НАКЛЕЙКА СТИКЕРА

Стикер может клеиться на любую ровную поверхность с устойчивым верхним слоем (обои, пластик, плитка, стекло, дерево, окрашенные стены), кроме штукатурки (обычной)



Процесс наклейки стикера достаточно простой и с ним справится любой неподготовленный человек. Но, для того чтобы наклейка радовала Вас в течении длительного времени, нужно чтобы были соблюдены несколько условий.

- Наклеивать стикер следует при плюсовой температуре и желательно не ниже +5 градусов по Цельсию.
- Поверхность, на которую будет наносится стикер, должна быть очищена от пыли, жира и других загрязнений, снижающие адгезию клеевого слоя наклейки. Для этого можно использовать салфетки, имеющиеся в комплекте.



Примерьте стикер, не снимая с подложки по месту нанесения, при необходимости сделайте отметки на поверхности простым карандашом.



Приклеивая небольшие стикеры, можно снять пленку с подложки целиком, аккуратно подцепив ее с одного угла. Далее необходимо выровнять стикер по месту нанесения по сделанным меткам, удерживая ее над поверхностью. Избегая образования воздушных пузырей под наклейкой постепенно прижимайте ее к поверхности горизонтальными движениями пальцев, опуская нижнюю сторону по мере приклеивания

После полного приклеивания стикера необходимо еще раз с усилием придавить пленку по всей поверхности, уделяя особое внимание краям и углам.

Следите за тем, чтобы в процессе приклеивания не образовывалось пузырей и на клеевой слой стикера не попадала грязь и пыль.

Следует избегать попадания влаги и резких перепадов температур оклеенной поверхности в течение суток с момента нанесения наклейки. Время полного схватывания клеевого слоя наклейки с поверхностью как правило составляет 24 часа

## Переклеивание

Стикер изготовлен из тонкого материала и приклеив один раз вы уже не сможете его отклеить, чтобы перенести на другую поверхность.

## ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

При размещении метки QR-КОНТАКТ на мобильном телефоне важно иметь в виду, что активация данной метки должна осуществляться на номер другого мобильного телефона. В противном случае при сканировании метки вызов будет направлен на телефон, на котором наклеена метка.

Абонент, который осуществляет вызов через QR-КОНТАКТ, не имеет доступа к информации о номере владельца QR-контакта.

Обращаем внимание, что в случае если владелец метки перезвонит, то его номер становится известен ранее звонившему через QR-КОНТАКТ абоненту.

В случае, если Вы не намерены сообщать звонящему свои контактные данные и просите перезвонить в другое более удобное время, рекомендуем уведомить его, что для повторного вызова необходимо заново отсканировать QR-КОНТАКТ.



Активируя метку QR-КОНТАКТ, вы принимаете условия пользовательского соглашения.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте

[WWW.QRKONTAKT.RU](http://WWW.QRKONTAKT.RU)

**ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

*С заботой о вашей безопасности,  
Команда QR-КОНТАКТ*