

RU

Поздравляем Вас с удачной покупкой! Спасибо за то, что Вы выбрали набор свечей Philips Imageo. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать использовать свечи. Соблюдая все рекомендации, Вы сможете наслаждаться всеми преимуществами ламп Philips Imageo максимально долго. Набор состоит из трех ламп-свечек, однако одиночные лампы могут приобретаться отдельно и подзаряжаться от того же зарядного устройства. Вы можете попеременно заряжать свечи от зарядного устройства, чтобы у Вас в запасе всегда оставались готовые к работе свечи Philips Imageo.

Проверьте комплект на наличие следующих предметов:

- A. Адаптер
- B. Зарядное устройство
- C. Три свечи Imageo

Первый опыт использования Imageo

Перед тем как использовать свечи Imageo в первый раз, заряжайте их не менее 10 часов (до тех пор, пока индикатор на зарядном устройстве не станет зеленым).

Подсоедините адаптер (A1) к зарядному устройству (B1). Затем включите адаптер в розетку. Светодиодный индикатор на зарядном устройстве загорится красным цветом. Вставьте до трех свечей Imageo (C) в углубления на зарядном устройстве (B 3). Начнется зарядка никель-металлогидридных батарей, встроенных в свечи. По прошествии 10 часов батареи полностью зарядятся, и индикатор на зарядном устройстве станет зеленым. Выньте адаптер из розетки. Теперь свечи Imageo готовы к непрерывной работе в течение 24-30 часов.

Некоторые свечи Imageo могут загореться во время подзарядки. Это зависит от остаточного заряда батарей. Чтобы погасить свечу, снимите ее с зарядного устройства и покачайте из стороны в сторону (см. диаграмму 2). Смотрите также раздел «Включение и выключение свечи Imageo».

ОЧЕНЬ ВАЖНО иметь в виду во время повторной зарядки

Из соображений безопасности в зарядное устройство встроен таймер, который автоматически прекращает зарядку батарей через 10 часов после ее начала. После этого батареи полностью заряжены. Существует два способа запустить таймер сначала и начать зарядку других батарей:

- a. ненадолго вынуть адаптер (A1) из розетки, а потом вставить обратно
- b. ненадолго вынуть разъем адаптера (A2) из зарядного устройства, а затем вставить обратно.

Оба способа заставят таймер начать отсчитывать новый цикл зарядки.

В нормальных условиях батареи свеч Imageo можно подзаряжать до 500 раз без потери емкости. После этого емкость батарей начнет постепенно снижаться и окончательно сойдет на нет, когда общее количество подзарядок достигнет 1000.

Утилизация тилизация и экологическая безопасность

Светодиодный модуль в свече Imageo — светодиодный продукт первого класса, произведенный из высококачественных материалов и деталей, которые могут быть переработаны.

Собираясь выбросить упаковку, адаптер и зарядное устройство, руководствуйтесь местными правилами по утилизации и используйте возможность отправить их на переработку. Свечи Imageo работают на перезаряжаемых никель-металлогидридных батареях. Заменять их другими видами батарей строго воспрещается. Батареи можно извлечь способом, показанным на диаграмме 4, и утилизировать как мелкие химические отходы.



Гарантия

Philips предоставляет гарантию сроком в один год. Она распространяется на те случаи, когда продукт использовался в соответствии с инструкцией и по своему прямому назначению. Претензии рассматриваются только при предоставлении документа, подтверждающего покупку (счет-фактура, чек), с указанием даты покупки, названия магазина и описанием продукта.

Гарантия не распространяется на случаи, когда:

- в документе, подтверждающем покупку, есть изменения, зачеркивания, отсутствует часть информации, или же документ заполнен нечитательным почерком/шрифтом;
- описание продукта было изменено, вычеркнуто, удалено или представляется нечитательным;
- причиной повреждения стали экстремальные обстоятельства, не зависящие от производителя, такие как молния, наводнение или пожар, неправильное использование или халатность со стороны потребителя.
- адаптер, зарядное устройство или свечи Imageo были разобраны.

Если Ваше устройство Philips не работает, мы советуем Вам сначала обратиться к инструкции по применению. Если Вы не можете найти там решение Вашей проблемы, Вы можете связаться с нами через сайт Philips www.lighting.philips.ru или в течение года с момента покупки при наличии чека обменять неисправную лампу в магазине, где она была куплена.

Филипс Лайтинг БВ
Ай.Би.Ар.Эс./Си.Си.Ар.Ай. 10461,
5600 БВ Эйндховен, Нидерланды

www.homelighting.philips.com

Сделано в Китае.



Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler!
Philips Imageo Mum ışığı setini aldığınız için teşekkürler. Mum Ampulleri kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu talimatları takip ederek, çok uzun süre Philips Imageo Mum Ampul ürünlerinden yararlanabileceksiniz. Bu set, üç Mum Ampulden oluşur; ancak ampuller tek tek satın

Включение и выключение свеч Imageo

Чтобы зажечь свечу Imageo, покачайте её из стороны в сторону (см. диаграмму 3). Выключаются свечи таким же способом.

Чистка и уход

Вынимайте адаптер из розетки. Адаптер (A) и зарядное устройство (B) протирайте сухой тканью. Свечи Imageo также можно чистить при помощи влажной ткани. Не используйте моющие средства! Не кладите свечи Imageo в раковину для мытья посуды.




Не используйте другие адаптеры, кроме входящих в комплект



Не опускайте детали изделия в воду



Не используйте ароматизированные растворы



Берегите изделие от воздействия высоких температур

Инструкции по безопасности:

- Оберегайте адаптер и зарядное устройство от влаги и сырости.
- Из соображений безопасности и согласно гарантийному соглашению, адаптер, зарядное устройство и свечи Imageo нельзя открывать.
- Берегите свечи Imageo от детей. Свечи сделаны из стекла и могут разбиться.
- Не используйте свечи Imageo, если они повреждены или сломаны.
- Используйте адаптер, прилагающийся к зарядному устройству. Использование другого адаптера, рассчитанного на иную полярность или напряжение, может повредить устройство.

Адаптер

Модель: Switch Mode Power Supply
Сеть: 100-240 Вольт~60/50 Герц 180 миллиампер
Выход: 12 Вольт === 500 миллиампер 6 Вольт-ампер
Полярность: - ⊕ +

Зарядное устройство

12В === 500мА 6ВА
Полярность: - ⊕ +

Mum ışıklarını sırayla şarj edebilir ve böylece daima yedek Philips Imageo Mumlarına sahip alabilirsiniz.

Ambalajda aşağıdaki maddelerin olduğundan emin olun (bkz. şekil 1):

- A. Adaptör
- B. Şarj cihazı
- C. Üç adet Imageo Mum Ampülü

Imageo Mum Işığı Setinin İlk Defa Kullanılması

Imageo mum ışıklarını ilk kez kullanmadan önce, kırmızı ışık sönünceye kadar en az 12 saat süresince şarj edin.

Adaptörü (A1) şarj cihazına (B1) DC fişi (A2) ile bağlayın. Ardından adaptörü (A1) prize takın. Gösterge LED'i (B2) kırmızı yanacaktır. Üç Imageo Mum Ampülü (C) şarj cihazındaki yuvalara (B3) yerleştirin. Mum Ampullerdeki Ni-MH piller şimdi şarj edilmeye başlanacaktır. 12 saat sonra, piller tam dolacak ve gösterge LED'i kırmızıdan yeşile dönecektir. Adaptörü prizden ayırın. Imageo Mum Ampulleri yaklaşık 24-30 saat yakılabilir.

Bazı Imageo Mum Ampulleri, şarj edilirken yanabilir. Bu, kalan pil gücüne bağlıdır. Şarj cihazından ayırarak ve yan yatıracak Imageo Mum Ampülünü kapatabilirsiniz (bkz. şekil 2). "Imageo Mum Ampülün açılması ve kapatılması" bölümüne de bakın.

Sürekli şarj için ÇOK ÖNEMLİ:

Güvenlik nedenlerinden dolayı, 10 saatten sonra şarj işlemini otomatik olarak sona erdiren dahili bir zamanlayıcı vardır. Ardından, piller tam dolmuş olacaktır. Zamanlayıcı açmanın ve pilleri tekrar şarj etmenin iki yolu vardır:
a. adaptörü (A1) prizden ayırıp yeniden takın veya
b. DC fişini (A2) şarj cihazından (B1) ayırıp yeniden takın. Her iki yöntem de zamanlayıcının, şarj işlemini yeniden başlatmasına (sıfırlamasına) sebep olacaktır.

Normal koşullar altında Imageo Mum Ampülündeki piller, kapasitelerinde her hangi bir düşüş olmadan yaklaşık 500 kez şarj edilebilir. Bu süreden sonra, pillerin kapasitesi kademeli olarak düşecektir. Yaklaşık 1000 şarjdan sonra pillerin kullanım ömrü sona erecektir.

Imageo Mum Ampülün Açılması ve Kapatılması

Imageo Mum Ampullerini yakmak için, hafifçe eğin (bkz. şekil 3). Kapatmak için de aynı yöntemi kullanın.

Temizlik/bakım

Adaptörü prizden ayırın. Adaptör (A) ve şarj cihazı (B) kuru bir bezle temizlenebilir. Imageo Mum Ampulleri (C) nemli bir bezle de temizlenebilir. Temizlik maddeleri kullanmayın! Mum Ampulleri buluşuk makinesine konulmamalıdır.

