




Руководство пользователя

Гарантийный талон

Модель: TS-20-Z



СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

«Интернет вещей» (Internet of Things) бурно развивается. HOMMYN постоянно улучшается. Руководство пользователя обновляется. Вы всегда сможете найти обновленную версию, пройдя по ссылке: www.hommyrn.com/TS-20-Z

Комплектация

1. Сенсор температуры и влажности
2. Элемент для крепления
3. Специальная скрепка (для добавления устройств)
4. Руководство пользователя

Настройка и подключение в два шага

Шаг 1. Установите приложение и создайте аккаунт

Если у Вас уже установлено приложение и создан аккаунт, переходите к шагу 2

1.1 Установите мобильное приложение на ваш смартфон

Сканируете QR-Код



Или пройдите по ссылке:
hommyrn.com/apps

1.2 Создайте аккаунт

Откройте приложение

В правом нижнем углу нажмите «Создать аккаунт». (Рис. 1)

Введите Ваш Email, задайте пароль

Рис. 1

Рис. 2



ВАЖНО!

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ EMAIL, ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВХОДА В АККАУНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЯ

Поздравляем! Вы успешно установили приложение и создали аккаунт!

После создания аккаунта, Вам откроется главная страница приложения HOMMYN




Рис. 3

Во вкладках:

«Устройства» – будут находиться Ваши устройства HOMMYN

«Сценарии» – будут находиться Ваши сценарии взаимодействия между устройствами HOMMYN

«Безопасность» – Вы сможете легко и быстро активировать режим охраны (при выходе из дома или ночью), а также отключить режим охраны

«Профиль» – Вы можете менять настройки

Шаг 2. Добавьте устройство

2.1. Выберите устройство

Сенсор температуры и влажности требует для работы Zigbee Хаб HOMMYN. Проверьте, что Zigbee Хаб включен и работает, что Вы его добавили в приложение (посмотрите вкладку «Профиль», «Мой хаб»)

Подключите Ваш смартфон или планшет к домашней Wi-Fi сети

Откройте приложение HOMMYN

Нажмите значок в правом верхнем углу (см. рис.3)

Выберите тип устройства из меню: Сенсор

Нажмите «Сенсор температуры и влажности»




Рис. 4




Рис. 5

Снимите изолирующую ленту из устройства (либо вставьте элемент питания CR2450 в устройство).



Рис. 6




Рис. 7

После этого появится экран (рис.7)

Вставьте специальную скрепку в отверстие справа на корпусе сенсора температуры и влажности (см. рис. 7).

Нащупайте скрепкой кнопку внутри отверстия.

Удерживайте данную кнопку нажатой, пока не начнет мигать зеленый индикатор на лицевой части корпуса.

Нажмите «Добавить сейчас».

Приложение начнет поиск устройства для его добавления




Рис. 8



Рис. 9



ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ НЕ УДАЛОСЬ, ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ, ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ ДОБАВЛЕНИЯ

Появится окно: "Успешно". В настройках вы можете дать имя устройству




Рис. 10

В главном меню появится сенсор температуры и сенсор влажности (см. рис.11)



Поздравляем! Вы успешно добавили устройство. Начинайте пользоваться

Эксплуатация устройства

Выберите из главного меню сенсор температуры или сенсор влажности (см. рис.11). Вы увидите одно из следующих окон. В верхней части окна указана текущая температура или влажность. В нижней части окна будет история измерений.




Рис. 12

Рис. 13



Сенсор удобно использовать для контроля температуры и влажности в конкретных помещениях, например, в детской. Вы сможете удаленно знать, какая температура и влажность окружают Вашего малыша - не заболел ли он если холодно, и не заложит ли у него носик если слишком сухо.

Сенсор можно установить в любом месте, например, на спинке Вашей кровати. В этом случае, можно настроить управление температурой в помещении (кондиционеры, обогреватели, радиаторы отопления) не по их встроенным датчикам (которые показывают температуру, где установлен прибор), а по сенсору HOMMYN. Данный режим работы называется iFEEL.

Сенсор температуры и влажности можно использовать с другими устройствами HOMMYN в рамках общих сценариев, например:

– Сенсор температуры может работать совместно с Wi-Fi розеткой для включения или выключения электрического обогревателя в зависимости от заданной температуры.

Для настройки сценариев совместной работы выберите в главном меню вкладку «Сценарии»

Больше информации об устройстве и его эксплуатации Вы найдете на сайте hommyrn.com

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для измерения температуры и влажности внутри помещений

Правила эксплуатации и меры предосторожности

- Не размещать в местах, где температура превышает 50 градусов
- Устройство не предназначено для применения на улице
- Не давать детям играть с устройством
- Устройство должно находиться в зоне приема стабильного сигнала Zigbee
- Не оставлять в свободном доступе для детей и животных
- Использовать по назначению

Технические характеристики

- Беспроводной протокол: ZigBee (IEEE 802.15.4)
- Частота: 2.4 ГГц
- Скорость передачи данных: 250 Kб/с
- Шифрование: AES128
- Мощность передачи: < 100 мВт (≤4.5 дБм)
- Чувствительность: ≥ -90 дБм
- Элемент питания: CR2450 (1шт.)
- Температурный диапазон: -10...50°C
- Диапазон влажности: до 95% RH
- Точность измерения: +/- 1°C, +/- 4% RH
- Размер устройства (ВхШхГ): 60 x 60 x 20.8 мм
- Размер упаковки (ВхШхГ): 108 x 102 x 44 мм
- Вес нетто / брутто: 28 гр. / 114 гр.
- Цвет: белый, серый

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Изготовитель

"Shenzhen ORVIBO Electronics Co., Ltd"
7F, Block A7, Nanshan I Park, No.1001 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 518055, PRC

«Шэньчжэнь Орвибо Электроникс Ко.,Лтд»
7F, Блок А7, Наншан I Парк, 1001 Ксююань Роуд, Наншан дистрикт, Шэньчжэнь, 518055 Китай

Сделано в Китае

Дата производства: 01/2017
Срок службы: 3 года

Импортер в РФ. Организация, ответственная за прием претензий

ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва, Ленинский Проспект, Д.6
Тел: 8-800-350-09-71
claim@hommyrn.com
www.hommyrn.com



Гарантийное обслуживание

Гарантия на продукцию один год

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ

напишите претензию по адресу claim@hommyrn.com
или зарегистрируйте претензию на сайте hommyrn.com/claim

С ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖУТСЯ

К гарантийным случаям не относятся физические повреждения устройства (царапина, поломка, разбитие, разрушение), а также случаи с нарушением правил эксплуатации и мер предосторожности



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Модель _____

Название продавца _____

Сайт продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____