

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



M6

СПОРТИВНЫЕ ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ НАУШНИКИ

www.MEEaudio.com

ВАЖНО

Пожалуйста, полностью прочтите данную инструкцию для обеспечения наилучшего использования и звучания.

Посетите MEEaudio.com/fit для просмотра обучающих видео и дополнительной информации.

НАСТРАИВАНИЕ ПОД УШИ: Амбушюры

В комплект входят несколько наборов вкладышей, обеспечивающих наилучшую посадку ваших наушников. Рекомендуем попробовать использовать все насадки, входящие в комплект. Если вы слышите металлический отзвук или недостаток басов, то используйте другие насадки.

Насадка подходит для вашего уха, если:

- Позволяет наушнику помещаться в ухе
- Плотно прилегает к ушному каналу и сокращает внешние шумы, когда вставлена
- Обеспечивает хорошую передачу басов




Установите насадки как показано. Перед использованием удостоверьтесь, что они надежно закреплены.

НАСТРАИВАНИЕ ПОД УШИ: КАБЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ

Наушники M6 обладают участком кабеля "с эффектом памяти", который находится у основания наушников-вкладышей и изгибается за ухо. Правильное использование кабеля с эффектом памяти гарантирует удобную и надежную фиксацию.

- 1.1** Определите где левый, а где правый наушники. Они не являются взаимозаменяемыми.




- 1.2** Распрямите фиксируемый участок кабеля с эффектом памяти и вставьте каждый наушник-вкладыш в соответствующее ухо.



- 2.1** Вставьте наушник так, чтобы он плотно сидел в ухе, а насадка находилась в ушном канале.



- 2.2** Придерживая наушник-вкладыш, согните гибкий кабель за ухо для обеспечения наилучшей посадки на ухо.




- 3** Мягко нажимая на кабель одной рукой, загните гибкий участок за ухо другой рукой до тех пор, пока он не сядет плотно и надежно.



- 4.1** Затяните бегунок, чтобы лучше зафиксировать наушники.

- 4.2** Используйте клипсу-зажим для контроля движения кабеля.



5

При правильном использовании, наушники-вкладыши будут плотно оставаться в ушах, а кабель надежно держаться за ухом.


ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После первого использования участок кабеля с эффектом памяти сохранит примерную форму для будущего удобства в ношении.



1

Чтобы надеть, поднесите наушники-вкладыши с задней стороны уха, помещая гнущийся кабель за ухо.



2.1

Вставьте наушники в уши и отрегулируйте, чтобы они сели надежно.



2.2

Сгибайте гибкий запоминающий кабель за ухом до тех пор, пока он не будет плотно и надежно прилегать.

Примечание: Когда вытаскиваете и вставляете наушники, избегайте попадания пота в отверстие наушников, так как это может привести к временному снижению/потери звука.

УХОД И ЧИСТКА

- Вынимая наушники или штекер, не тяните за кабель. Всегда держитесь за пластиковую часть штекера или наушника-вкладыша.
- При необходимости почистите наушники ватным диском, смоченным в небольшом количестве перекиси водорода. Протрите только внешние части наушников. Насадки наушников можно снять и промыть под водой или протереть перекисью водорода. Перед возобновлением использования дайте наушникам и насадкам полностью высохнуть.

ВНИМАНИЕ

Использование наушников на уровне громкости от высокого до умеренного длительное время в результате вызовет постоянное повреждение слуха. Для безопасности рекомендуется поддерживать уровень громкости с умеренного до низкого на протяжении всего времени. Не используйте наушники во время езды на автомобиле, велосипеде, управления техникой или, совершая другие действия, требующие слышать окружающие звуки.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

Смотрите раздел FAQ и руководство по устранению неполадок на сайте: MEEaudio.com/Support

ГАРАНТИЯ

MEE audio наушники, приобретенные у авторизованных дилеров, имеют годовую гарантию производителя.



MEE audio и логотип являются зарегистрированными торговыми марками S2E, Inc. Все права защищены. iPhone®, iPad®, iPod® и Siri® являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. Android™ является зарегистрированной торговой маркой Google Inc.



www.MEEaudio.com
support@MEEaudio.com