



TKEE MINI

Краткое руководство пользователя




CJB1PJ0ALBBB

Описание внешнего вида




Позиция	Функция
1	Клавиша включения: Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенное устройство. Если устройство включено, то это действие приведёт к открытию меню, в котором выберите «Отключить питание».
2	Клавиши громкости
3 4	Динамик
5 6	Микрофон
7	USB-разъём
8	Разъём для гарнитуры
9	Слот для SD-карты


2 Установка SD-карты



3 Зарядка аккумуляторной батареи



4 Главный экран



Клавиша «Назад»

Клавиша последних
открытых приложений


Клавиша «Домой»

Название	Описание
Поиск Google	Нажмите 1 , чтобы ввести текст для поиска. Нажмите 2 , чтобы воспользоваться голосовым поиском.
Клавиша «Назад»	Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран.
Клавиша «Домой»	Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
Клавиша последних открытых приложений	Нажмите, чтобы открыть и, при необходимости, очистить список запущенных приложений.
Главное меню (список приложений)	Чтобы открыть главное меню (список всех приложений) необходимо провести по главному экрану снизу вверх.

5 Kidomi

Использование детской программы Kidomi:

1. При первой настройке устройства с использованием мастера настройки, появится экран входа в детскую программу Kidomi. Если вы уже подключены к сети Wi-Fi, вы можете продолжить. В противном случае необходимо дважды потянуть вниз строку состояния, войти в меню «Настройки», а затем подключиться к сети Wi-Fi. (см. пункт 7 «Подключения»)




Настройки

2. На экране входа в программу Kidomi нажмите **Начало работы**, чтобы создать аккаунт, или нажмите **Войти**, чтобы получить доступ к вашему аккаунту.
3. Настройте список воспроизведения для детей, выбрав категории интересов и возрастную группу вашего ребёнка.
4. Введите имя вашего ребёнка, а затем установите PIN-код.
5. Нажмите **Вход**, чтобы завершить настройку. Теперь ваши дети могут использовать устройство, находясь в учебной и игровой среде Kidomi.
6. Для доступа к родительской среде нажмите клавишу меню, расположенную в правом верхнем углу главного экрана. Здесь вы можете получить доступ к родительским функциям и выйти из Kidomi, введя свой PIN-код.

Обратите внимание: Если в приложении Kidomi настроен запрет использования сети, вам необходимо выйти из Kidomi для повторного подключения к сети.

6 Подставка



7 Подключения

Для подключения этого устройства к Интернету вам потребуется подключение к сети Wi-Fi.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi**.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

8 Защита глаз

Режим «Защита глаз» уменьшает уровень синего света, излучаемого экраном, чтобы сделать просмотр более комфортным для ваших глаз.

Когда включён режим «Защита глаз», ваше устройство соответствует стандарту TÜV Rheinland «Low Blue Light Content».

Включение режима "Защита глаз"

- При нахождении на главном экране перейдите в приложение **Настройки > Экран > Защита глаз**.
- Нажмите на кнопку **ВКЛЮЧИТЬ СЕЙЧАС**, затем сдвиньте ползунок  влево или вправо, чтобы увеличить/уменьшить уровень синего света.

Или

- При нахождении на главном экране, дважды потяните вниз **строку состояния**, чтобы открыть **панель быстрых настроек**,
- Сдвиньте экран **панели быстрых настроек** влево, чтобы найти иконку **"Защита глаз"**.
- Нажмите на иконку **режима "Защита глаз"**, чтобы включить его.

Для защиты глаз:

- **Делайте перерывы в использовании устройства**

Пользователям следует делать паузы при использовании устройства. Рекомендуется делать короткие 5-минутные перерывы каждые полчаса.

- **Смотрите на удалённые объекты**

Находясь перед экраном монитора пользователи меньше моргают. Чтобы свести к минимуму усталость и сухость глаз, пользователи должны периодически отдыхать, сосредотачиваясь на предметах, находящихся вдали.

- **Упражнения для глаз и шеи**

Некоторые упражнения уменьшают усталость глаз и предотвращают раннее начало скелетно-мышечных заболеваний.

- **Упражнения для глаз:**

1. Поочередно смотрите вверх и вниз, сохраняя тело и голову в вертикальном положении.
2. Медленно перемещайте взгляд влево и вправо.
3. Перемещайте взгляд на объекты в правом верхнем углу, а затем в правом нижнем углу. Точно также посмотрите на объекты в верхнем левом и нижнем левом углу.