

70mai External TPMS Sensor User Manual

70mai

Contents

English	01
Русский	08
Español	15
简体中文	21

This product is professional equipment.

Этот продукт является профессиональным оборудованием.

Este producto es un equipo profesional.

本产品是专业设备。

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.


Thank you for purchasing 70mai External TPMS Sensor. This product has to be used with 70mai smart main device, e.g. smart dash cams.

After binding it to the 70mai app and installing it on the tires, the product can monitor the pressure and temperature inside the tires in real time and send the data collected to the smart main device. When the tire pressure or temperature exceeds the threshold value, the smart main device will issue an alert.

Precautions

1. This product has to be used with 70mai smart main device, e.g. smart dash cams.
2. It is recommended to bind the sensor ID in the 70mai app before installing the sensors on the tires.
3. This product relies on the smart main device to monitor the tire pressure. If the smart main device is turned off, the sensors cannot detect the pressure or temperature of the tires and the smart main device cannot give any alert.
4. Injecting certain chemicals (such as tire sealant, etc.) into the tire will cause damage to the sensor.
5. This product cannot prevent tire leaks or blowouts. Please remember to perform maintenance on your car and check your tires regularly.

Product overview



Note: Illustrations of the product and accessories in the user manual are for reference purposes only. The actual product may differ slightly due to product update and upgrade, please refer to the actual product.

Downloading 70mai App

Please search for "70mai" in the App Store or scan the following QR code to download and install the app.




Binding the sensor

1. Refer to the user manual or online guide of the 70mai smart main device and add the smart main device to the 70mai app.
2. Open the 70mai app. Tap the **In-car interconnection** icon on the smart main device plug-in page. In the list of devices, add the tire pressure sensor as a sub-device.
3. Go to the binding sensor page and follow the on-screen instructions to add the sensor ID of the left front wheel, right front wheel, left rear wheel and right rear wheel sensors in order.
4. After adding, according to the page prompts, connect the smart main device's Wi-Fi to complete the sensor binding.
5. After successful binding, the smart main device can receive the data from sensor.

Note: If you have already installed the sensors onto the tires before you try to bind them, follow Step 1 and 2 first. Go to the binding sensor page and select automatic identification. Follow the on-screen instructions and the device will automatically read and add the sensor IDs.

Method 1:

Scan QR code using a mobile device




Method 2:

Manually enter the last 8 digits of the ID, e.g. B201019E


LF: left front wheel
LR: left rear wheel
RF: right front wheel
RR: right rear wheel

Sensor installation

1. Remove the tire valve caps.




2. Screw the locknut onto the nozzle until it reaches the bottom of the thread.




3. Install the sensors onto the tires based on their marking. When installing, hold the anti-slip gear at the base of the sensor. Screw the sensor onto the nozzle thread and tighten it.


Note: Do not hold the case when tightening the sensor. The position indicator of the case and base should not be misaligned, otherwise it may cause the case to be loosened and the sensor to leak air.




4. Use a wrench to turn the locknut in counterclockwise direction until it is tightly pressing on the sensor.



5. Check the nozzle for sign of air leakage. If there is any leakage, clean the nozzle and tighten all the parts again.




6. Paste the tire pressure warning sticker on the wheel hub corresponding to the nozzle position.




Battery replacement

1. Use a wrench to secure the base. Loosen the case by turning it counterclockwise until it is separately from the base.




2. Push out the old battery from the side and push the new battery into the battery compartment.


Note: Please use a battery with a wide operating temperature range (-20°C to 80°C). (Model CR1632)



3. Use a wrench to secure the base and tighten the case by turning it clockwise.



4. Tighten until the positioning points of the case and the base overlap, the housing has been screwed into position and the battery replacement is done.



Specifications

Product name: 70mai External TPMS Sensor

Model: Midrive T04

Working voltage: 2.1 ~ 3.6 V

Emission current: 10 ~ 20 mA

Air pressure range: 0 kPa ~ 700 kPa

Working temperature: -20 °C ~ 80 °C

Pressure accuracy: ± 5 kPa (0 °C ~ 70 °C), ± 10 kPa (-40 °C ~ 0 °C, 70 °C ~ 125 °C)

Temperature accuracy: ± 3 °C (-20 °C ~ 70 °C), ± 5 °C (-40 °C ~ 125 °C)

Operating frequency: 2.4 GHz

Battery life: 2 years (average of 2 hours of driving a day)

Packing list

Sensor x 4

Locknut x 4

Wrench x 1

User manual x 1

Tire pressure warning sticker x 4

The device complies with Part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol means do not dispose of your product with your other household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information, please contact your household waste disposal service.



EU Conformity Statement

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, LVD Directive 2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, Radio Equipment Directive 2014/ 53 /EU, LVD Directive 2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

Service: help@70mai.com

For further information, please go to www.70mai.com

Manufactured by: 70mai Co., Ltd.

Address: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Внимательно ознакомьтесь с руководством перед использованием изделия и храните его в надежном месте.

Благодарим за приобретение 70mai External TPMS Sensor. Этот продукт должен использоваться вместе с главным смарт-устройством серии 70mai, например, смарт-видеорегистраторами.

После привязки к приложению 70mai и установки на шины продукт сможет контролировать давление и температуру внутри шин в режиме реального времени и отправлять полученные данные на главное смарт-устройство. Когда давление в шинах или температура превышают пороговое значение, главное смарт-устройство выдаёт предупреждение.

Меры предосторожности

1. Этот продукт должен использоваться вместе с главным смарт-устройством серии 70mai, например, смарт-видеорегистраторами.
2. Рекомендуется привязать ID датчика в приложении 70mai до установки датчиков на шины.
3. Для мониторинга давления в шинах данному продукту требуется главное смарт-устройство. Если главное смарт-устройство выключено, датчики не смогут определять давление или температуру в шинах, а главное смарт-устройство не сможет подавать никаких предупреждений.
4. Введение в шину определенных химикатов (например, герметика для ремонта шин и т.д.) приведет к повреждению датчика.
5. Данный продукт не способен предотвратить утечку воздуха или разрыв шин. Не забывайте регулярно проводить техническое обслуживание вашего автомобиля и проверять шины.

Обзор устройства



Примечание: Изображения продукта и аксессуаров в руководстве пользователя приведены исключительно в информационных целях. Фактический внешний вид продукта может незначительно отличаться из-за вносимых в продукт обновлений и усовершенствований, поэтому ссылайтесь на фактический внешний вид продукта.

Загрузка приложения 70mai

Выполните поиск «70mai» в App Store или отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить и установить приложение.



Привязка датчика

1. Обратитесь к руководству пользователя или онлайн-руководству главного смарт-устройства 70mai и добавьте главное смарт-устройство в приложение 70mai.
2. Откройте приложение 70mai. Коснитесь иконки **Взаимоподключения в машине** на странице подключения главного смарт-устройства. Добавьте в список устройств датчик давления в шинах как подустройство.
3. Перейдите на страницу привязки датчика и, следуя инструкциям на экране, добавьте поочередно ID датчиков левого переднего колеса, правого переднего колеса, левого заднего колеса и правого заднего колеса.
4. После добавления, следуя подсказкам на странице, подключите Wi-Fi главного смарт-устройства, чтобы завершить привязку датчика.
5. После успешной привязки главное смарт-устройство сможет получать данные с датчиков.

Примечание: Если вы уже установили датчики на шины, то перед привязкой выполните шаги 1 и 2. Перейдите на страницу привязки датчика и выберите автоматическую идентификацию. После выполнения всех инструкций, отображаемых на экране, устройство автоматически считает и добавит ID датчиков.

Способ 1:

Отсканируйте QR-код с помощью мобильного устройства




LF: левое переднее колесо
LR: левое заднее колесо
RF: правое переднее колесо
RR: правое заднее колесо

Способ 2:


Вручную введите последние 8 символов для ID, например B201019E

Установка датчика

1. Отвинтите колпачки вентиля для накачки шин.




2. Навинтите контргайку на вентиль до основания резьбы.




3. Установите датчики на шины в соответствии с их маркировкой. При установке держите датчик за противоскользкую гильзу в основании. Навинтите датчик на резьбу вентиля и затяните до упора.


Примечание: При затягивании датчика не держите его за корпус. Контрольные отметки на корпусе и основании должны совпадать, иначе это может привести к ослаблению корпуса и утечке воздуха через датчик.




4. Используя гаечный ключ, поверните контргайку против часовой стрелки так, чтобы она плотно прижалась к датчику.



5. Проверьте герметичность вентиля. При наличии утечки, очистите вентиль и вновь затяните все детали.




6. Прикрепите наклейку с предупреждением о давлении в шине к ступице колеса, учитывая положения вентиля.




Замена батарейки

1. Используя гаечный ключ, зафиксируйте основание. Ослабьте корпус, повернув его против часовой стрелки так, чтобы он отошёл от основания.




2. Выньте использованную батарейку из батарейного отсека и вставьте новую.


Примечание: Используйте батарейки с широким диапазоном рабочих температур (от -20 °С до 80 °С). (Модель CR1632)



3. Используя гаечный ключ, зафиксируйте основание и затяните корпус, повернув его по часовой стрелке.



4. Поворачивайте корпус до тех пор, пока контрольные точки на корпусе и на основании не совпадут. Теперь корпус установлен в рабочее положение, а замена батарейки успешно завершена.



Информация о соответствии требованиям

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все изделия, обозначенные символом отдельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.



Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

Производитель настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует требованиям всех применимых директив и европейских норм, а также внесенных в них изменений и дополнений. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Технические характеристики

Наименование товара: Датчик контроля давления в шинах 70mai
External TPMS Sensor

Модель: Midrive T04

Рабочее напряжение: от 2,1 до 3,6 В

Эмиссионный ток: от 10 до 20 мА

Диапазон давления воздуха: от 0 до 700 кПа

Рабочая температура: от -20 до 80 °С

Точность давления: ± 5 кПа (от 0 до 70 °С), ± 10 кПа (от -40 до 0 °С, от 70 до 125 °С)

Точность температуры: ± 3 °С (от -20 до 70 °С), ± 5 °С (от -40 до 125 °С)

Рабочая частота: 2,4 ГГц

Срок службы батареи: 2 года (при средней длительности поездки 2 часа в день)

Комплектация

Датчик x 4

Контргайка x 4

Гаечный ключ x 1

Руководство пользователя x 1

Наклейка с предупреждением о давлении в шинах x 4

Для получения подробной информации об импортере, пожалуйста, обратитесь к информации, указанной на этикетке.

Дату производства см. также на этикетке.

Гарантийный срок на изделие 70mai составляет 1 (один) год с даты покупки.

За информацией о сроке службы обращайтесь к импортеру.

Сделано в Китае

Справочная служба: help@70mai.com

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.70mai.com

Изготовитель: 70mai Co., Ltd.

Адрес: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Товар сертифицирован



Por favor, lea este manual con atención antes de utilizar el producto y consérvolo en un lugar seguro.


Gracias por adquirir 70mai External TPMS Sensor. Este producto debe utilizarse con un dispositivo principal inteligente 70mai, por ejemplo, una cámara de coche.

Después de que se haya vinculado a la aplicación 70mai e instalado en los neumáticos, el producto podrá controlar la presión y la temperatura dentro de los neumáticos en tiempo real y enviar los datos recopilados al dispositivo principal inteligente. Cuando la presión o la temperatura de los neumáticos supere el valor umbral, el dispositivo principal inteligente emitirá una alerta.

Precauciones

1. Este producto debe utilizarse con un dispositivo principal inteligente 70mai, por ejemplo, una cámara de coche.
2. Se recomienda vincular el identificador del sensor de la aplicación 70mai antes de instalar los sensores en los neumáticos.
3. Este producto se basa en el dispositivo principal inteligente para controlar la presión de los neumáticos. Si el dispositivo principal inteligente está apagado, los sensores no pueden detectar la presión ni la temperatura de los neumáticos y el dispositivo principal inteligente no puede dar ninguna alerta.
4. La inyección de ciertos productos químicos (como sellador de neumáticos, etc.) en el neumático dañará el sensor.
5. Este producto no puede evitar fugas o reventones de neumáticos. Recuerde realizar el mantenimiento de su automóvil y revisar sus neumáticos con regularidad.

Descripción general del producto



Nota: Las ilustraciones del producto y los accesorios del manual del usuario solo sirven como referencia. El producto real puede diferir ligeramente debido a actualizaciones y mejoras del producto, consulte el producto real.

Descarga de la aplicación de 70mai

Busque "70mai" en la tienda de aplicaciones o escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación.



Vincular los sensores

1. Consulte el manual del usuario o la guía en línea del dispositivo principal inteligente 70mai y añádale a la aplicación 70mai.
2. Abra la aplicación 70mai. Toque el **Interconexión en el coche** del automóvil situado en la página de la tarjeta enchufable del dispositivo principal inteligente. En la lista de dispositivos, añada el sensor de presión de neumáticos como subdispositivo.
3. Vaya a la página de vinculación del sensor y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir el identificador del sensor de las ruedas delanteras izquierda y derecha y las ruedas traseras izquierda y derecha, en orden.
4. Una vez añadidos, conecte el Wi-Fi del dispositivo principal inteligente, según las indicaciones de la página, para completar la vinculación del sensor.
5. Una vez se haya realizado la vinculación con éxito, el dispositivo principal inteligente podrá recibir los datos del sensor.

Nota: Si ha instado los sensores en los neumáticos, antes de intentar su vinculación, siga primero los pasos 1 y 2. Vaya a la página de vinculación del sensor y seleccione la identificación automática. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y el dispositivo leerá y añadirá automáticamente los identificadores de los sensores.

Método 1:

Escanee el código QR con un dispositivo móvil




DI: rueda delantera izquierda
TI: rueda trasera izquierda
DD: rueda delantera derecha
TD: rueda trasera derecha

Método 2:


Introduzca manualmente los últimos 8 dígitos del identificador. Por ejemplo: B201019E

Instalación del sensor

1. Retire las tapas de las válvulas de los neumáticos.




2. Atornille la tuerca de bloqueo en la boquilla hasta que llegue al final de la rosca.




3. Instale los sensores en los neumáticos en función de su marcado. Durante la instalación, sostenga el engranaje antideslizante en la base del sensor. Atornille el sensor en la rosca de la boquilla y apriételo.


Nota: No sujete la carcasa cuando apriete el sensor. El indicador de posición de la carcasa y la base no deben estar desalineadas, de lo contrario, la carcasa podría aflojarse y el sensor podría perder aire.




4. Utilice una llave inglesa para girar la tuerca de bloqueo en sentido antihorario hasta que presione firmemente el sensor.



5. Compruebe que en la boquilla no haya señales de fugas de aire. Si hay alguna fuga, limpie la boquilla y apriete de nuevo todas las piezas.




6. Pegue el adhesivo de advertencia de presión de los neumáticos en el cubo de la rueda correspondiente a la posición de la boquilla.




Sustitución de la batería

1. Use una llave inglesa para fijar la base. Afloje la carcasa, girándola en sentido antihorario, hasta que quede separada de la base.




2. Extraiga la batería vieja por un lado y empuje la batería nueva hacia en interior del compartimento de la batería.


Nota: Utilice una batería con un amplio rango de temperatura de funcionamiento (de -20 °C a 80 °C). (Modelo CR1632)



3. Utilice una llave inglesa para fija la base y apriete la carcasa girándola en sentido horario.



4. Apriete hasta que los puntos de posicionamiento de la carcasa y la base se superpongan, la cubierta se haya atornillado en su posición y se haya realizado la sustitución de la batería.



Especificaciones

Nombre del producto: 70mai External TPMS Sensor

Modelo: Midrive T04

Tensión de funcionamiento: de 2,1 a 3,6 V

Corriente de emisión: de 10 a 20 mA

Rango de presión de aire: de 0 a 700 kPa

Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 80 °C

Precisión de presión: ± 5 kPa (de 0 °C a 70 °C), ± 10 kPa (de -40 °C a 0 °C, de 70 °C a 125 °C)

Precisión de temperatura: ± 3 °C (de -20 °C a 70 °C), ± 5 °C (de -40 °C a 125 °C)

Frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHz

Duración de la batería: 2 años (media en base a 2 horas de conducción al día)

Volumen de suministro

Sensor x 4

Tuerca de bloqueo x 4

Llave inglesa x 1

Manual del usuario x 1

Adhesivos de advertencia sobre la presión de los neumáticos x 4

Asistencia: help@70mai.com

Para obtener más información, visite www.70mai.com

Fabricado por: 70mai Co., Ltd.

Dirección: Sala 2220, Edificio 2, Nr. 588, Zixing Road, Distrito Minhang, Shanghai, China

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


感谢购买70迈外置式胎压传感器，本产品须搭配70迈智能主设备使用，如智能记录仪等。

在70迈APP中进行绑定并正确安装到轮胎上后，本产品可以实时监测轮胎内的压力和温度状况，并将采集到的数据发送到智能主设备。当胎压或胎温等超过设定的阈值时，智能主设备会进行警报提醒。

注意事项

1. 本产品须搭配70迈智能主设备使用，如智能记录仪。
2. 建议提前在70迈APP中绑定传感器ID，再将传感器安装到轮胎上。
3. 本产品对胎压的监测依赖于智能主设备的状态。如果智能主设备处于关机状态下，传感器无法检测轮胎的压力或温度状况，且智能主设备无法进行胎压报警。
4. 轮胎灌注某些化学品（如补胎液等），将导致传感器损坏。
5. 本产品不能阻止轮胎漏气、爆胎等事故，请及时做好车辆维护及保养。

产品外观



提示：说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

下载70迈APP

请在应用市场搜索“70迈”或扫描下方二维码下载安装70迈APP。




绑定传感器

- 1.参考70迈智能主设备的说明书或在线指南，将智能主设备添加至70迈APP。
- 2.打开70迈APP，在智能主设备插件卡片中点击**车内互联**；在设备列表中，将胎压传感器添加为子设备。
- 3.进入添加传感器页面，根据页面提示，依次添加左前轮、右前轮、右后轮、左后轮传感器ID。
- 4.添加完成后，根据页面提示，连接智能主设备Wi-Fi，完成传感器绑定。
- 5.绑定成功后，智能主设备即可接收传感器数据。

提示：如果先将传感器安装到轮胎上再进行绑定，先按照步骤1和步骤2操作，之后进入添加传感器页面，选择自动识别并按照屏幕提示操作，设备会自动读取传感器ID并识别添加。

方法1：

手机扫描此处二维码



LF 左前轮
LR 左后轮
RF 右前轮
RR 右后轮


方法2：

手动输入此处最后的8位ID


如B201019E

安装传感器

1.将气门嘴的密封帽拧下。




2.将防松螺母拧到气门嘴上，旋转到气门嘴螺纹的底部。




3.根据传感器上的标识，将传感器安装到对应的轮胎上。安装时，握住传感器底座上的防滑齿轮，将传感器拧到气门嘴螺纹上并拧紧。


提示：拧紧传感器时请不要握住外壳，外壳和底座定位点不能错位，否则可能导致外壳被拧松，传感器漏气。




- 4.使用扳手逆时针拧紧防松螺母，直至防松螺母完全压紧传感器。



- 5.检查轮胎气门嘴有无漏气现象，如有漏气请清洁气嘴孔并拧紧各部件。




- 6.将胎压警示贴纸贴在轮毂对应气门嘴位置。




替换电池


- 1.用扳手固定住底座，然后逆时针拧松外壳，直至外壳与底座分离。




- 2.从侧边推出旧电池，然后将新电池推入电池舱。
提示：请选用宽温电池（-20°C至80°C），型号为CR1632。



- 3.用扳手固定住底座，顺时针拧紧外壳。



- 4.拧紧至外壳和底座的定位点重合时，外壳已拧到位，完成电池替换。



基本参数

产品名称：70迈外置式胎压传感器

产品型号：Midrive T04

工作电压：2.1 ~ 3.6 V

发射电流：10 ~ 20 mA

气压量程：0 kPa ~ 700 kPa

工作温度：-20 °C ~ 80 °C

气压精度：±5 kPa (0 °C ~ 70 °C)，±10 kPa (-40 °C ~ 0 °C，70 °C ~ 125 °C)

温度精度：±3 °C (-20 °C ~ 70 °C)，±5 °C (-40 °C ~ 125 °C)


工作频率：2.4 GHz

电池寿命：2年（车辆每天行驶2小时）

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	○	○	○	○	○	○
螺母	X	○	○	○	○	○
外壳	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



包装清单

传感器 × 4

防松螺母 × 4

扳手 × 1

说明书（内含三包凭证） × 1

胎压警示贴 × 4

三包凭证

1.用户信息

姓名: _____

电话: _____

电子邮件: _____

邮政编码: _____

联系地址: _____

2.产品资料

传感器ID号: _____

3.维修记录

受理日期	故障现象	处理方案	维修员签字

保修说明

本公司严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》为购买本公司产品的消费者提供三包服务。

详细的服务政策，请参考本公司官网售后服务政策栏内容：

<http://www.70mai.com/service/mainland>

联系我们

官网: www.70mai.com

电话: 400-015-2399

制造商: 上海七十迈数字科技有限公司

地址: 上海市闵行区紫星路588号2幢2220室

扫描右侧二维码关注70迈微信公众号

