


S I N C E 1 9 0 8

Solis

MINI-TOWER

Тип 749

Руководство по
эксплуатации



▲ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед тем, как использовать охладительный башенный вентилятор «Mini-Tower» от Solis, чтобы ознакомиться с прибором и научиться безопасному обращению с ним. Мы настоятельно рекомендуем вам сохранить это руководство и, если вы передадите прибор новому владельцу, передайте вместе с ним также и данное руководство.

Для вашей собственной безопасности при использовании электроприборов соблюдайте следующие меры предосторожности:


1. Во избежание поражения электрическим током ни прибор, ни шнур питания, ни вилка не должны контактировать с водой или другими жидкостями. Вода может попасть в корпус и повредить прибор. **Опасность поражения электрическим током!** Если на шнур питания прибора или вилку попала жидкость, используйте сухие резиновые перчатки, чтобы немедленно вытащить вилку из розетки. Не используйте прибор снова, пока его работоспособность не будет проверена Solis или персоналом авторизованного сервисного центра Solis.
2. Не используйте прибор, если вы потянули за вилку шнура питания или подсоединили ее мокрыми или влажными руками или же прикоснулись к ней мокрыми ногами.
3. Перед использованием устройства убедитесь, что напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети. Не подключайте вилку шнура питания к розетке, к которой подключены другие приборы.
4. Прокладывайте шнур питания таким образом, чтобы за него нельзя было споткнуться, так как опрокидывание прибора может повредить его, а также травмировать персонал. Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался с краев стола, во избежание падения прибора. Убедитесь, что шнур питания не соприкасается с горячими поверхностями, например, с варочной поверхностью плиты или обогревателем, это же касается и самого прибора.

5. Держите прибор на безопасном расстоянии от горячего газа, разогретых духовок и других приборов, излучающих тепло, или же источников тепла. Никогда не используйте прибор на горячей или влажной поверхности. Никогда не ставьте прибор вблизи источников влаги, тепла и открытого огня. Держите прибор как можно дальше от движущихся частей или механизмов. Не используйте прибор в помещениях, где присутствуют взрывоопасные, либо легковоспламеняющиеся вещества или жидкости. Не используйте вентилятор в помещениях с высоким уровнем влажности, при комнатной температуре выше 40 °C или в пыльных помещениях.
6. Всегда соблюдайте минимальное расстояние между прибором и стенами или термочувствительными материалами, такими как ткани, жалюзи или шторы. Убедитесь, что вентилятор может свободно поворачиваться во все стороны. Пространство вокруг вентилятора должно быть всегда открытым, и сам вентилятор ни в коем случае нельзя накрывать. Следите за тем, чтобы в радиусе действия вентилятора не было предметов, которые могут попасть в прибор и заблокировать его. Вентилятор ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра во время использования.
7. Во время использования прибор следует ставить на ровную, чистую, устойчивую и сухую поверхность. Не ставьте вентилятор на неустойчивую или покрытую тканью поверхность. Убедитесь, что прибор стоит твердо, чтобы предотвратить его опрокидывание. Пространство площадью около 50 см вокруг прибора должно быть свободным. Не используйте прибор на открытом воздухе, в движущихся транспортных средствах или лодках.
8. Никогда не ставьте и не включайте вентилятор рядом с краем стола и убедитесь, что он недоступен для детей и домашних животных, чтобы прибор нельзя было уронить и повредить.
9. Никогда не переносите прибор за шнур питания и не ставьте ничего на шнур. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отключить прибор от электросети. Тяните шнур только за вилку.
10. Использование удлинительного кабеля для этого прибора не рекомовано. Не ставьте прибор непосредственно под розетку.
11. Перед отключением вилки шнура питания прибора от розетки убедитесь, что прибор не используется.

12. Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется или оставлен без присмотра, а также перед чисткой. Также прибор должен быть отключен от сети, во время его перемещения и при хранении. Мы рекомендуем использовать устройство защитного отключения (защитный выключатель УЗО), чтобы обеспечить дополнительную защиту при использовании электроприборов. Рекомендуется использовать предохранительный выключатель с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА. Для получения профессиональной консультации обратитесь к электрику.
13. Не вносите никаких изменений в конструкцию прибора, его шнура питания, вилки или аксессуаров.
14. Неправильное использование прибора создает опасность травмы! Мы не несем ответственности за возможные повреждения или травмы.
15. Никогда не прикасайтесь к прибору, упавшему в воду или другую жидкость. Всегда надевайте сухие резиновые перчатки перед тем, как извлечь вилку из розетки. Не используйте прибор снова, пока его работоспособность не будет проверена Solis или персоналом авторизованного сервисного центра Solis.
16. Никогда не размещайте прибор таким образом, чтобы он мог упасть в воду или соприкоснуться с водой или другой жидкостью (например, рядом с бассейном).
17. Никогда не погружайте прибор или его части, шнур питания или вилку в воду и не допускайте их контакта с водой или другими жидкостями.
18. Установите прибор так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
19. Никогда не вставляйте какие-либо предметы или инструменты в отверстия прибора или в вентиляторную решетку и не беритесь за них руками/пальцами. Возможно повреждение прибора, а также опасность поражения электрическим током и получения травм! Особенно внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к вентилятору.
20. Не распыляйте ничего внутрь вентилятора – даже спрей от насекомых.
21. Никогда не перемещайте и не поднимайте вентилятор во время его работы.

22. Используйте прибор только таким образом, как описывается в данном руководстве. Используйте прибор только с прилагающимися к нему аксессуарами или принадлежностями, рекомендованными Solis, неподходящие аксессуары или ненадлежащее использование могут привести к повреждению прибора, возгоранию, поражению электрическим током или травмированию персонала.
23. Никогда не используйте прибор с внешним таймером или устройством дистанционного управления.
24. Этот прибор предназначен только для бытового домашнего применения и не подходит для коммерческого использования.
25. Перед первым использованием прибора освободите его от всех упаковочных материалов и утилизируйте их, а также все возможные наклейки или ярлыки (кроме заводской таблички).
26. Проверяйте прибор перед каждым использованием и убедитесь, что прибор, шнур питания и вилка не повреждены и не отсоединились ли какие-либо детали.
27. Во избежание поражения электрическим током не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если прибор неисправен, упал или поврежден, либо если от него отсоединились детали. Никогда не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, отнесите его в Solis или в авторизованный сервисный центр Solis, чтобы провести осмотр или отремонтировать механизм или электрические компоненты прибора, во избежание опасности.
28. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, неосведомленные об устройстве прибора или не имеющие опыта работы с ним, и дети не должны пользоваться прибором, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или были тщательно проинструктированы о том, как следует пользоваться прибором, лицом, ответственным за обеспечение их безопасности. Кроме того, они должны быть осведомлены об опасностях, связанных с эксплуатацией прибора, и знать, как им пользоваться безопасным образом. Детям, не находящимся под присмотром, запрещается проводить чистку и обслуживание прибора. Дети младше 8 лет ни при каких обстоятельствах не должны допускаться к использованию или чистке прибора.

29. Всегда храните прибор и шнур питания в недоступном для детей месте. Храните упаковочный материал, в том числе пластиковые пакеты, в местах, недоступных для детей. Опасность удушья!
30. Следите за тем, чтобы дети находились под контролем и не играли с прибором.
31. Прежде чем перемещать или чистить прибор, выключите его и подождите, пока вентилятор остановится. Извлеките вилку из розетки. Это также относится к периоду, когда прибор не используется.
32. Следует проявлять особую осторожность, когда рядом с вентилятором находятся дети, пожилые люди или животные.
33. Воздушный поток от вентилятора не следует направлять на пожилых или больных людей, детей или домашних животных.
34. Никогда не накрывайте прибор одеялами, предметами одежды или подобными вещами во время его работы. Пространство над прибором и вокруг вентилятора должно быть всегда свободным от каких бы то ни было предметов.
35. Никогда не оставляйте вентилятор без присмотра во время его работы.
36. Не ставьте на прибор никакие предметы.
37. Перед тем, как вставить вилку в розетку, полностью размотайте шнур питания.
38. Вытаскивайте вилку из розетки после каждого использования прибора. Прибор гарантированно выключится только в этом случае!
39. Не устанавливайте прибор на стене или потолке. Никогда не используйте прибор в горизонтальном положении! Вентилятор предназначен для автономного использования в вертикальном положении.
40. Для чистки прибора используйте только мягкое, слегка влажное полотенце. Агрессивные моющие средства и растворители или чистящие средства могут повредить поверхность прибора.
41. Убедитесь, что вентилятор вращается свободно и что никакие предметы не препятствуют его вращению.
42. Убедитесь, что рядом с вентилятором нет волос, занавесок, штор, скатерей или подобных им предметов. Они могут оказаться втянутыми в вентилятор и причинить ущерб людям или имуществу.



▲ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Передняя сторона прибора



Задняя сторона прибора



▲ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ НА ПРИБОРЕН



Кнопка ON/OFF

Используйте эту кнопку для включения и выключения прибора.



Кнопка SPEED (СКОРОСТЬ)


Используйте эту кнопку для регулировки скорости вентиляции. Когда вы подключаете шнур питания и включаете прибор с помощью кнопки ON/OFF, прибор устанавливается на стандартную LOW (НИЗКУЮ) скорость. Нажмите кнопку SPEED, чтобы изменить скорость на MED (СРЕДНЮЮ). Нажмите кнопку регулировки скорости еще раз, и скорость изменится на HI (ВЫСОКУЮ). Если вы нажмете кнопку скорости в третий раз, скорость снова изменится на LOW (НИЗКУЮ). Соответствующая настройка обозначается красным светодиодом на дисплее.



Кнопка Natural/SLEEP (ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЕТЕР/НОЧНОЙ РЕЖИМ)

С помощью этой кнопки вы можете активировать функции «Естественный ветер» и «Режим сна». Нажмите кнопку один раз, чтобы переключиться в режим «Естественный ветер», при этом рядом с надписью «SOFT» (ЛЕГКИЙ) загорится красный светодиодный индикатор. Ветер будет то подниматься, то утихать. Чтобы перейти в «Ночной режим», нажмите кнопку два раза. Ветер также будет подниматься и утихать, но станет слабее. Рядом с надписью «SLEEP» загорится красный светодиодный индикатор.

Кроме того, в этом режиме вы можете отрегулировать скорость вентиляции с помощью кнопки SPEED, чтобы сделать поднимающийся и стихающий ветер сильнее или слабее.




ON/OFF

Кнопка [TIMER] ТАЙМЕР

Вы можете настроить время работы прибора, нажав кнопку TIMER.

Доступны следующие настройки времени работы: 1 час (1H), 2 часа (2H), 4 часа (4H) и 8 часов (8H). Каждое нажатие кнопки увеличивает настройку на один шаг, текущая настройка отображается красным светодиодным индикатором, который загорается рядом с выбранным временем работы. По истечении установленного количества часов прибор автоматически выключится.

Нажмите кнопку TIMER еще раз, чтобы отключить функцию таймера. Светодиодный индикатор рядом с индикатором времени работы не горит. Прибор находится в постоянном режиме работы, пока вы не выключите его, нажав на кнопку ON/OFF



ON/OFF

Кнопка ION

Вы можете дополнительно включить функцию ионизации воздуха с помощью кнопки ION. Рядом с кнопкой ION загорится синий светодиодный индикатор. В режиме ионизации воздух обогащается отрицательными ионами, что повышает его качество и улучшает самочувствие.

Повторное нажатие кнопки ION отключит функцию ионизации, и светодиодный индикатор погаснет.

ON/OFF

Кнопка OSC (ПОВОРОТ)

С помощью этой кнопки вы можете настроить режим вращения. Нажмите кнопку, чтобы вентилятор медленно двигался слева направо. Для отключения поворотной функции нажмите эту же кнопку еще раз.

▲ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

- Осторожно достаньте прибор из упаковки, удалите все наклейки, ярлыки (кроме заводской таблички) и утилизируйте все упаковочные материалы.
- Убедитесь, что прибор не поврежден, надежно собран и готов к работе. Если у вас есть сомнения, не начинайте пользоваться прибором и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Solis.
- Убедитесь, что никто не играет с упаковочными материалами, особенно с пластиковыми пакетами – существует опасность удушья!
- Поместите прибор на сухую устойчивую поверхность, как описано в разделе о мерах предосторожности.
- Вставьте вилку шнура питания в подходящую розетку. Теперь вы можете использовать прибор, следуя нижеприведенным инструкциям.

▲ ЗАПУСК ПРИБОРА

В обычном режиме:

Каждая установленная функция обозначается соответствующим светодиодным индикатором на дисплее.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить прибор. Прибор начинает работать на минимальной скорости вентиляции, рядом с надписью LOW загорится красный светодиодный индикатор.
2. Теперь настройте желаемые функции с помощью функциональных кнопок. Используйте кнопку TIMER если хотите, чтобы прибор выключился через определенное время работы.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Если вы хотите выключить прибор, нажмите кнопку ON/OFF и дождитесь полной остановки прибора.
- Затем извлеките вилку из розетки. Всегда отключайте прибор от электросети, когда он не используется.

▲ ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой, перемещением и хранением прибора всегда выключайте вентилятор кнопкой ON/OFF и вынимайте вилку шнура питания из розетки.
- Внешние части вентилятора следует очищать один раз в месяц слегка влажным полотенцем. Позаботьтесь также о том, чтобы удалить пыль с задних защитных решеток для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость и не разбрызгивайте воду или другую жидкость на прибор!
- Не используйте агрессивные или химические моющие средства, абразивные или шероховатые губки и тому подобное. Они могут повредить поверхность вентилятора.
- Храните прибор в вертикальном положении, лучше всего в оригинальной упаковке в сухом помещении. Не ставьте ничего на прибор.

▲ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ модели	FT14MI, тип 749
Описание изделия	Охладительный башенный вентилятор
Напряжение / Частота	220-240 В ~ / 50 Гц
Выходная мощность	35 Вт
Размеры	ок. 38 x 16 см (В x Ø основание)
Вес	прибл. 1,82 кг

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

▲ УТИЛИЗАЦИЯ



EU 2012/19/EU

Информация о правильной утилизации продукта в соответствии с Европейской директивой EU 2012/19/EU.

По окончании срока службы данный прибор запрещается утилизировать как стандартные бытовые отходы. Его необходимо доставить в специальные местные пункты сбора мусора или сдать продавцу, предоставляющему подобные услуги, для утилизации. Раздельная утилизация электрического и электронного оборудования позволяет избежать возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека в результате ненадлежащей утилизации, а также позволяет восстанавливать и перерабатывать их компоненты значительной экономии энергии и ресурсов. Для того, чтобы акцентировать необходимость правильной особой утилизации утилизировать данного прибора, он помечен значком с перечеркнутой мусорной корзиной.

Компания Solis of Switzerland Ltd оставляет за собой право в любое время вносить технические и визуальные изменения и модификации для улучшения прибора.

ЛИНИЯ ПОМОЩИ SOLIS

Данный прибор отличается долгим сроком службы и надежностью. Несмотря на это, если в приборе возникнет неисправность, просто позвоните нам. Часто поломку можно легко и быстро устраниить с помощью правильного совета без необходимости сразу отправлять прибор в ремонт. Мы предоставим Вам все необходимые советы и практическую поддержку.

Контактные данные Вы сможете найти в конце данного руководства.

Сохраните оригинальную упаковку прибора в надежном месте для того, чтобы Вы могли использовать ее в случае необходимости транспортировки прибора.

▲ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Solis of Switzerland Ltd (далее Производитель) благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы — **2 года** со дня передачи изделия конечному потребителю.

Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения.

Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Производитель оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца.

Производитель устанавливает Гарантийный срок:

- **12 месяцев** со дня передачи товара Потребителю.
- **6 месяцев** со дня передачи товара Потребителю на комплектующие и аксессуары

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон в составе настоящей инструкции по эксплуатации).

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Производителя, которые указаны на сайте solis.com

Вы также можете воспользоваться онлайн-поддержкой по адресу solis.com

Или путём звонка в нашу бесплатную службу обслуживания клиентов по телефону

- **+7 800 555 85 12** для получения помощи и поддержки по продукту. Телефон работает с 10:00 до 19:00, с понедельника по пятницу, по рабочим дням по Московскому времени. Звонок является бесплатным, и вас сразу свяжут с представителем Производителя

Гарантийное обслуживание не распространяется на недостатки, которые возникли вследствие:

- Естественный износ прибора.
- Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или отсутствием ухода, неправильным использованием или обращением с прибором не в соответствии с руководством по эксплуатации, поставляемым с прибором.
- Использование прибора в иных целях, помимо применения в быту.
- Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Использование деталей и аксессуаров неоригинального производства.
- Ремонт или изменения, выполненные сторонними организациями, кроме Авторизованных партнёров или ее агентов, если пользователь не докажет, что ремонт или изменения, выполненные другими лицами, не связаны с дефектом, в отношении которого подана претензия по гарантии.
- Отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей
- Внешними электромагнитными полями, воздействия прямого солнечного света, высокой влажности и вибрации;
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, землетрясение, наводнение т. п.);
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, том числе самостоятельный ремонт
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых
- Естественный износ литий-ионного аккумулятора в температурном диапазоне, указанном в разделе «Техника безопасности».

Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании товаров, в случае:

- Удаления или повреждения гарантийной пломбы (при её наличии)
- Намеренного изменения, удаления, затирания или повреждения серийного номера товара, кроме естественных причин.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Предупреждение!

Во избежание возникновения механических, термических и электрических повреждений рекомендуется

производить регулярное техническое обслуживание в Авторизованном сервисном центре, с периодичностью не менее одного раза в год, в зависимости от условий эксплуатации, что будет способствовать сохранению высокой производительности оборудования, а также увеличит его фактический срок службы.

Производитель и авторизованные сервисные центры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Особые отметки	

Продавец	
----------	--

Печать продавца

Исправное изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации получил, условиями гарантийного обслуживания и списком АСЦ ознакомлен и согласен.	
Подпись покупателя	

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца!	
---	--