


90 лет качества и
компетентности




Осушитель воздуха LE 100



1. Вентиляционная решетка
2. Панель управления
3. Ручка
4. Передняя панель
5. Задняя панель
6. Подключение шланга
7. Резервуар для воды

Панель управления:



Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования, не в промышленных целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и соблюдайте указания по безопасности. Производитель не несет ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате несоблюдения указаний по безопасности.

Указания по безопасности

- Прибор следует подключать и использовать только в соответствии с указаниями на маркировке.
- Прибор следует использовать только при отсутствии повреждений провода электропитания и самого прибора.
- Проверяйте прибор на наличие повреждений перед каждым использованием!
-  Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточно опыта и/или знаний, без присмотра ответственных за их безопасность лиц или без получения от них указаний относительно использования прибора.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором или упаковочными материалами.
- Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления!
- После каждого использования или в случае неисправности вынимайте штекер из розетки.
- Не дергайте за провод подключения к электросети. Не трите его об углы и не зажимайте.
- Не ставьте на прибор какие-либо предметы и не закрывайте вентиляционное отверстие.
- Не вставляйте какие-либо предметы в вентиляционную решетку.
- Никогда не используйте прибор после появления неисправности, например, после падения или иного повреждения.
- Производитель не несет ответственность за неправильное или ненадлежащее использование прибора вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации.
- Во избежание опасностей ремонтные работы, например, замену поврежденного провода электропитания, должны производить только сотрудники сервисного центра.
- Устанавливайте прибор на ровной, прочной, устойчивой к воздействию влаги поверхности.
- Следите за устойчивостью прибора, чтобы он не опрокинулся.
- Не закрывайте отверстие для забора воздуха и следите за тем, чтобы ничто не препятствовало циркуляции воздуха, например, занавески.
- При перегреве существует опасность возгорания!



Соблюдайте минимальное безопасное расстояние в 60 см до емкостей с водой (например, душевой кабины, ванны, раковины) и в 120 см до водопроводных кранов!

Ввод в эксплуатацию

- После распаковки прибора установите его горизонтально и дайте ему постоять в течение 12 часов, чтобы в хладагенте не осталось пузырьков.
- Следите за тем, чтобы резервуар для воды был вставлен правильно.
- Установите регулятор влажности в положение **“OFF”** («Выключено»).
- Сухими руками подключите штекер к розетке.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные решетки были открыты.
- Установите регулятор влажности в положение 4 (соответствует влажности воздуха примерно 60%).
- Компрессор работает, только если действительная влажность воздуха выше, чем заданная. Во время работы компрессора на панели управления горит лампочка **“Operation”** («Работа»).

Положение регулятора	Примерная влажность воздуха
7	30%
6	40%
4	60%
2	80%

- Если регулятор установлен в положение **“Cont.”**, компрессор работает постоянно.
- Прибор рассчитан на температуру от 5°C до 31°C.
- Производительность прибора зависит от влажности и температуры воздуха в помещении. При низких температурах влажность воздуха ниже. Хорошее осушение достигается при температуре выше 22°C и высокой влажности воздуха свыше 70%.
- При достижении осушителем заданной влажности воздуха компрессор прекращает работу и запускается снова только после превышения заданного значения влажности воздуха.
- Окна и двери осушаемого помещения должны быть закрыты.
- Следите за тем, чтобы внутрь прибора не проникала жидкость.
- Во время работы от прибора исходит тепло.
- Чтобы прибор работал постоянно, установите регулятор влажности в положение **“Cont.”**.

Слив воды

- При наполнении резервуара для воды загорится красная лампочка **“Tank full”**, прибор отключится. Подождите примерно 15 минут, прежде чем извлечь резервуар, чтобы оставшаяся вода могла стечь в него. Осторожно извлеките резервуар, чтобы не повредить поплавков, и вылейте воду (рис. 1 + 2).
- **Не** используйте слитую воду.
- После установки резервуара обратно подождите примерно 3 минуты, прежде чем снова включить прибор.

Опустошение резервуара:




Рис. 1




Рис. 2

Постоянный слив




Рис. 3

Чистка фильтра




Рис. 4

Постоянный слив

Шланг (не входит в комплект поставки – можно приобрести в компании Steba как дополнительный аксессуар) закрепите на отверстии для слива воды (см. рис. 3), и выведите слив в подходящее место. Прибор не должен находиться ниже уровня слива. Извлеките резервуар для воды и вставьте шланг в предусмотренное для него место присоединения. Установите резервуар обратно.

Размораживание

При температуре в помещении ниже 5°C прибор оттаивает. Компрессор отключается, вентилятор продолжает работать. На панели управления светится лампочка “Defrost”.

Чистка и уход

- Перед чисткой прибора установите регулятор в положение “OFF” («Выключено») и выньте штекер из розетки!
- Резервуар для воды следует опустошать **ежедневно**. Следите за тем, чтобы поплавков не был поврежден. Каждые две недели резервуар следует мыть с использованием бытовых моющих средств.
- **Еженедельно** открывайте воздухозаборную решетку на задней панели прибора и извлекайте сетчатый фильтр движением вниз (рис. 4). Прополощите фильтр теплой мыльной водой и дайте ему высохнуть. Затем вставьте фильтр на место и закройте воздухозаборную решетку.



• **Внимание!**
Прибор тяжелый!

- Наружную поверхность прибора протрите влажной салфеткой.
- Если прибор долго не используется, резервуар для воды и воздухозаборный фильтр следует почистить.
- Прибор следует хранить в горизонтальном положении.

Причины неисправностей

Проблема	Возможная причина
Осушитель не работает	• Нет электропитания (проверьте предохранитель или исправность розетки) • Резервуар для воды полон или вставлен неправильно • Проверьте наличие поплавка в резервуаре для воды.
Нет/мало конденсированной воды	• Недостаточная влажность воздуха • Отверстия для забора и выпуска воздуха закрыты или заблокированы • Открыты двери или окна в помещении • Следует очистить сетчатый фильтр
Осушитель вибрирует	Неровный пол: • Подложите под прибор пенопласт

Правильная утилизация изделия:

Отслуживший прибор немедленно приведите в негодность.



На территории ЕС этот символ указывает на то, что данное изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде и человеческому здоровью из-за бесконтрольного выброса мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация отправит прибор на переработку.

Утилизация упаковочных материалов


Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку.

Упаковка прибора:

- Бумагу, картон и гофрированный картон сдать в пункт сбора макулатуры
- Полимерные упаковочные материалы и пленку также следует утилизировать через соответствующие пункты сбора



Примеры обозначения полимерных материалов: PE □
полиэтилен, код 02 для полиэтилена высокой плотности, 04 для
полиэтилена низкой плотности, PP – полипропилен, PS –
полистирол.



Утилизация изделия

Вы можете сохранять окружающую среду!
Пожалуйста, не забывайте о правилах
безопасности: отправляйте не работающее
электрооборудование в центры переработки.

Сервісні центри:

м. Вінниця, вул. Келецькая, 61а, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (0432) 619573, 699193
м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 59 «ИНТЕРСЕРВИС»
тел.: (0562) 350409, 346705
м. Дніпропетровськ, вул. Ленинградська, 59 4 эт. кімната 407,
ЧП «Москаленко» тел.: (0562) 337574, 7881916
м. Дніпропетровськ, вул. Набережная Перемоги, 118
тел.: (0552) 676044, 3756705
м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, 188 «Техносервис» тел.: (062) 3430305
м. Донецьк, пл. Поповича, 33 ЧП «Шуліка» тел.: (062) 3818555
м. Донецьк, вул. Звягильського, 55 тел.: (062) 3454970, (050) 9741925
м. Запоріжжя, вул. Верхня, 6 «Техніка і Сервіс», тел.: (061) 2187431
м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223 Волков В.А., тел.: (0342) 756040
м. Кіровоград вул. Короленко, 2, КФ Лотос, тел.: (0522) 357923
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 1-в, «Евробйттехсервис»,
тел.: (093) 8362051, (095) 5001464
м. Кіровоград, вул. Васнецова, 8, «Техномир», тел.: (0522) 361014, 270177
м. Кривий ріг, вул. Косиора, 70, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (056) 4400779, 929789
м. Київ, вул. Ялтинская 24/23, ПП «Лепеха І.О.», тел.: (044) 5764616
м. Кременчук, вул. Советская, 44 оф2, "Еко Сан"Дашко І.В.,
тел.: (053) 6639192
м. Лубни, вул. Советская, 42 Call- Центр тел.: (05361) 70410, (067) 4690177
м. Львів, пр. Чорновола, 95, «Сервис-Побуд», тел.: (0322) 407845
м. Львів, вул. Під Голоском 15а, «Крупс», тел.: (032) 2445344(40)
м. Львів, вул. Вол.Великого, 2, «Асц Шанс», тел.: (032) 2471499
м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 116, «Рестор-сервіс» тел.: (032) 2458052
м. Луцьк, пр. Воли, 27 оф. 322, «Евролайн», тел.: (03322) 40258
м. Луцьк, пр. Пермоги, 22, «Ваш Майстер», тел.: (03322) 30103
м. Луганськ, вул. Ломоносова, 96ж, тел.: (0642) 330242 ,494217
м. Маріуполь, пр. Металлургов 227, «Реал-сервіс», тел.: (0629) 473000
м. Макіївка, вул. Тайожная, 1 «До» Богдоренко», тел.: (062) 3413758
м. Миколи, Внутрішньоквартальний проїзд, 2, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (0512) 580647, 242260
м. Нікополь, вул. Шевченко 81а МНЦ- 1, ЧП «Ковалів», тел.: (05662) 46764
м. Одеса, вул. Б.Хмельницького, 55 , ФОП «Кушнір»,
тел.: (048) 390618,7151025
м. Одеса, вул. Філатова, 11, «Професіонал», тел.: (048) 7373042,7770822
м. Одеса, вул. Щеголева, 14, «Південь-сервіс», ЧП «Ріжків»
тел.: (0482) 7349815,
м. Павлоград, вул. Днепровская, 172, ООО «Лотос»,
тел.: (05632) 61554,62342
м. Полтава, вул. Алмазная, 14, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (0532) 509889, 694262
м. Рівне, вул. Видинская, 10 «Адаманти», тел.: (0362) 450042
м. Сімферополь вул. Ковильна, 72, «Телесвіт-сервіс», тел.: (0652) 690778

м. Севастополь вул. Генерала Коломийця, 9, «Братико»,
тел.: (0692) 674131, 451277
м. Суми вул. Кооперативная, 7а, СЛТ «Сервіс», тел.: (0542) 781013
м. Суми вул. Петропавлівська 86/1, «Ельф», тел.: (0542) 660300
м. Тернопіль вул. Купчинського, 9, «Євро-сервіс», тел.: (0352) 265807
м. Харків вул. Полтавський шлях, 3, «Каскад сервіс»,
тел.: (057) 7349724, 7125181
м. Херсон вул. Карбішева, 28а, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (0552) 434040, 434033
м. Хмельницький, вул. Западная Окружна, 54, «Гранд Імпорт»,
тел.: (0382) 725303
м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 105, «Блошко»,
тел.: (0372) 901311, (050) 4345529
м. Черкаси, вул. Хоменко, 17, ФОП «Цабий І.М.», тел.: (0472) 636901, 636542
м. Ужгород, вул. Легоцького 66а, ПП «Зверев», тел.: (0312) 654266
м. Євпаторія, вул. Перемоги, 67, ПП «Бузин Е.А.», тел.: (06569) 44774
м. Житомир, вул. Львівська, 8, «Тандем-сервіс», тел.: (0412) 471568



Гарантійний талон №

Найменування _____

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

Торгова організація _____

П.І.Б. продавця _____

Підпис _____

М.П.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

**Не заполненный продавцом гарантийный талон
лишает Вас права на гарантию.**