

# TCL

3.1 Канальная звуковая панель (Саундбар) с Dolby Audio™, DTS® Virtual:X™ и беспроводным Сабвуфером

## S643W

# Руководство пользователя



# Каталог

---

<b>1</b>	<b>Приступая к работе .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Добро пожаловать.....</b>	<b>6</b>
	Содержимое коробки .....	6
	Обзор Саундбара .....	8
	Обзор беспроводного Сабвуфера .....	10
	Настройки Саундбара.....	11
	Размещение Саундбара и Сабвуфера .....	11
	Крепление саундбара к стене .....	12
	Установка/замена элементов питания в Пульте дистанционного управления .....	15
	Обзор Пульта дистанционного управления .....	16
<b>3</b>	<b>Подключение системы Саундбара.....</b>	<b>18</b>
	Подключение с помощью кабеля HDMI.....	18
	Подключение с помощью оптического кабеля.....	20
	Подключение с помощью AUX VA.....	21
	Подключение с помощью кабеля ИК переходника...22	
	Руководство по настройке Саундбара с помощью оптического кабеля .....	23
	Подключение Саундбара к источнику питания.....	24
	Подключение Саундбара к устройству Bluetooth ....	25
	Подключение беспроводного Сабвуфера к Саундбару.....	27

---

<b>4</b>	<b>Использование Саундбара .....</b>	<b>28</b>
	Управление Саундбаром с помощью панели управления или пультом дистанционного управления .....	28
	Прослушивание музыки с устройства Bluetooth .....	29
	Использование USB – кабеля или устройства для воспроизведения музыки.....	30
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Характеристики .....</b>	<b>31</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Уведомления .....</b>	<b>32</b>
	Утилизация старого продукта и элементов питания .....	32
	Товарные знаки .....	33
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Часто задаваемые вопросы .....</b>	<b>34</b>

# 1 Приступая к работе


- Внимательно прочитайте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в данной брошюре.
- Этот Саундбар предназначен только для использования в помещении. В случае контакта устройства с небольшим количеством воды немедленно отключите вилку от сети и уберите воду с помощью сухой ткани.
- Отключайте саундбар от сети, если он не используется в течение длительного времени или во время грозы.
- Убедитесь, что Саундбар установлен на твердой поверхности или надежно закреплен на стене под телевизором для наилучшего восприятия.
- Используйте для Пульт дистанционного управления только одноразовые элементы питания стандарта AAA 1,5 В.
- Если какой-либо из кабелей заметно поврежден или зажат, отключите саундбар и замените кабель.
- Не перегибайте оптический кабель, так как это может повлиять на работу устройства.
- Настройте необходимый уровень громкости для защиты органов слуха. Для Вашего комфорта доступны предустановленные и настраиваемые параметры звука.

## Важные правила техники безопасности

Убедитесь, что вы прочитали всю информацию о безопасности, прежде чем использовать этот продукт.

TCL Overseas Marketing Limited не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения, вызванные несанкционированными изменениями, модификациями или неправильным использованием продукта.

Руководство пользователя можно найти на сайте [www.tcl.com](http://www.tcl.com) в разделе «Download (Загрузка)» на странице конкретного продукта.



Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника используется для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного источника напряжения внутри корпуса, достаточного чтобы создать риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике используется для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в документации, прилагаемой к продукту.



Этот символ указывает на то, что данный продукт имеет двойную изоляцию между частями находящимися под опасным сетевым напряжением и доступными для обслуживания пользователем. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.

## Внимание

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данный продукт воздействию дождя или влаги. Этот продукт не должен подвергаться воздействию капель или брызг. На продукт или рядом с ним нельзя ставить предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- Продукт будет неустойчивым, если он неправильно размещен или прикреплен к стене. Обязательно следуйте инструкциям по настенному креплению, приведенным в руководстве пользователя, чтобы обеспечить вашу безопасность.
- Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву, например, воздействию солнечных лучей, источников открытого огня и т.д.
- Во избежание удушья держите пластиковую упаковку вдали от домашних животных и детей. Не используйте упаковочные пакеты в детских кроватках, кроватях, колясках или манежах.
- Для обеспечения соответствия ограничениям для устройства Класса В в соответствии с Правилами FCC необходимо использовать экранированные кабели.

## Безопасность

- **Прочтите эти инструкции** - Перед эксплуатацией продукта прочтите все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- **Сохраните эти инструкции** - Сохраните инструкции по технике безопасности и эксплуатации для использования в будущем.
- **Соблюдайте все предупреждения** - Соблюдайте все предупреждения, указанные на продукте, и в инструкциях по эксплуатации.
- **Следуйте всем инструкциям** - Следуйте всем инструкциям по эксплуатации и использованию.
- **Не используйте это устройство рядом с водой** - Устройство не следует использовать вблизи воды или влаги – например, во влажном подвале или рядом с бассейном и т.п.
- **Чистить только сухой тканью.**
- **Не закрывайте никакие вентиляционные отверстия.** Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- **Не устанавливайте вблизи источников тепла**, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
- **Не игнорируйте указания по технике безопасности** для вилок полярного или заземляющего типа. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два основных контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или третий контакт предусмотрены для обеспечения вашей безопасности. Если вилка в комплекте не подходит к вашей розетке, обратитесь к специалисту для замены на подходящую розетку.
- **Обеспечьте защиту провода** от сжатия или защемления, особенно в местах соединения с устройством, вилок и розеткой. Если шнур, идущий в комплекте, поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур, который можно приобрести у производителя или в соответствующем сервисном центре.

- **Используйте только насадки/аксессуары**, указанные производителем.
- **Используйте только вместе с тележкой**, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными производителем или продаваемыми с опрокидывающимся устройством. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении ее вместе с устройством во избежание травм при опрокидывании.
- **Отключайте это устройство от сети** во время грозы или если оно не используется в течение длительного периода времени.
- **По вопросам обслуживания обращайтесь к сотрудникам сервиса.** Обслуживание необходимо, если устройство получило повреждение, например был поврежден шнур питания или вилка, на устройство была пролита жидкость, посторонние предметы попали внутрь устройства, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, полнофункционально не работает, получило повреждение в результате падения.
- **Пользователь должен постоянно** находиться на расстоянии не менее 20 см от устройства.
- **Изделие не рассчитано на эксплуатацию детьми** или недееспособными лицами без контроля. Игры с устройством не допустимы, маленькие дети должны находиться под присмотром взрослых.



## Осторожно

- Во избежание поражения электрическим током, совместите широкий контакт вилки с широким гнездом устройства и вставьте до упора.
- Не размещайте на продукте какие-либо источники опасности (например, предметы, наполненные жидкостью, зажженные свечи).
- Если устройство неисправно или не используется, отсоедините шнур питания. К шнуру должен быть обеспечен легкий доступ.
- Использование элементов управления, регулировок или выполнения процедур, отличных от описанных в настоящем документе, может привести к возникновению опасного излучения а также других опасных для дальнейшей эксплуатации явлений.
- Шнур питания/ приборный соединитель используется в качестве средства для отключения устройства. Шнур питания/ приборный соединитель должны располагаться в легкодоступном месте.
- Информационная табличка спецификации расположена на нижней или задней части прибора.
- Использование устройства в тропическом и умеренном климате.

## Меры предосторожности при работе с батареями

- Не устанавливайте в устройство одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных типов ( алкалиновые или карбоновые).
- Не бросайте батареи в огонь или воду.
- Перерабатывайте или утилизируйте батареи в соответствии с государственным или местным законодательством.
- При использовании несовместимых батарей существует риск возгорания.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени ( более месяца), извлеките батарею из пульта дистанционного управления, во избежание ее протечки.
- При протечке батареи, вытрите вытекшую жидкость и замените батареи на новые.
- Держите батареи подальше от источников тепла и влаги.
- Не переносите и не храните батареи вместе с другими металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию, протечке или взрыву батарей.
- Никогда не перезаряжайте батарею, кроме случаев использования специальных перезаряжаемых батарей.
- Если батарейный отсек закрывается неплотно, прекратите использование данного продукта и храните его в недоступном для детей месте.

## Утилизация старого оборудования и элементов питания

Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Этот продукт может содержать свинец и ртуть. Утилизация этих материалов может регулироваться экологическими нормативами. Для получения информации об утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.

Этот продукт содержит батареи:

- Не сжигать. Батареи могут взорваться при перегреве.
- Для получения информации об утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.

**ОСТОРОЖНО:** Опасность возгорания при замене батареи на батарею неправильного типа.

**ОСТОРОЖНО:** Замена батареи неподходящим типом может нарушить сохранность устройства.

**ОСТОРОЖНО:** Попадание батареи в огонь или горячую печь, механическое воздействие на батарею может привести к взрыву.

**ОСТОРОЖНО:** Попадание батареи в окружающую среду с очень высокой температурой может привести к возгоранию или утечке легко воспламеняющейся жидкости или газа.

**ОСТОРОЖНО:** Нахождение батареи в условиях чрезвычайно низкого атмосферного давления может привести к возгоранию или утечке легко воспламеняющейся жидкости или газа.

# 2 Добро пожаловать

Поздравляем вас с приобретением нового Саундбара TCL! После его настройки и подключения вы сможете насладиться превосходным качеством звука и современным дизайном, наилучшим образом подходящим для вашей домашней развлекательной системы. Рекомендуется ознакомиться с этим руководством пользователя, которое поможет Вам легко и правильно настроить, подключить и управлять устройством.


Давайте начнем.

---

## Содержимое коробки



Канальная звуковая панель  
(Саундбар)



Сабвуфер



Пульт дистанционного  
управления




Кабель ИК переходника




Шнур питания x 2



HDMI кабель



Комплекты для  
настенного крепления



Руководство  
пользователя







Гарантийный талон




Шаблон для настенного  
крепления

# Обзор Саундбара



- 1   
Короткое нажатие: Включение питания/переход в режим сна  
Долгое нажатие: Отключение питания
- 2   
Короткое нажатие: Переключение источников входного сигнала (HDMI-ARC/Оптический/AUX/AUX VA/USB/Bluetooth)  
Долгое нажатие: Войти в режим сопряжения с Сабвуфером.  
(Если Сабвуфер отсоединен)
- 3   
Короткое нажатие: Выбрать режим Bluetooth  
Долгое нажатие: Сопряжение с Bluetooth
- 4   
Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости
- 5 **Светодиодный индикатор источника входного сигнала**  
HDMI-ARC: Пурпурный  
Оптический: Желтый  
AUX: Зеленый  
AUX VA: Оранжевый  
USB: Голубой  
Bluetooth: Синий
- 6 **Разъем питания переменного тока**
- 7 **Входной разъем AUX VA**
- 8 **Входной разъем AUX**
- 9 **Входной разъем IR**
- 10 **Разъем USB Тип А**
- 11 **Оптический входной разъем**
- 12 **Разъем HDMI ARC**

# Обзор беспроводного Сабвуфера



## Беспроводной Сабвуфер

При первом использовании Сабвуфер автоматически сопрягается с Саундбаром. В случае возникновения проблемы выполните следующие действия для ручного сопряжения:

1. Нажмите и удерживайте кнопку  на Сабвуфере в течение 3 секунд, пока индикатор рядом с кнопкой pair (сопряжения) не начнет быстро мигать.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  на Саундбаре в течение 5 секунд. Когда индикатор на Сабвуфере загорится постоянным светом.
3. Сопряжение прошло успешно.

---

# Настройки Саундбара

## Примечания

- Ознакомьтесь с руководством по безопасности устройства, прежде чем начать установку Саундбара к стене.
- Убедитесь, что вы используете винты, предоставленные или рекомендованные авторизованным производителем.
- TCL не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения, вызванные использованием неправильных настенных креплений, винтов, недостаточной прочностью стены и т.д.
- Для установки требуются дополнительные инструменты (не входят в комплект поставки).
- Вы можете разместить саундбар в центре под телевизором или установить его на стене.


---

## Размещение Саундбара и Сабвуфера

Идеальное место для размещения Саундбара находится по центру непосредственно под телевизором.


Рекомендуется разместить Саундбар на тумбе прямо под центром телевизора.

Расстояние между Сабвуфером и Саундбаром должно быть менее 3 метров.




## Крепление саундбара к стене


- 1 Поместите прилагаемый шаблон для настенного крепления на стену.  
Убедитесь, что он находится как минимум на 5 см ниже центра телевизора.
- 2 Используйте уровень, чтобы убедиться, что шаблон для настенного крепления установлен точно.
- 3 Используйте скотч, чтобы надежно приклеить шаблон для настенного крепления к стене.



- 4 Используя каждую отметку на шаблоне и через монтажные отверстия сделайте отметки на стене.
- 5 Уберите шаблон для настенного крепления.
- 6 Просверлите отверстия для винтов в каждой отметке на стене.



- 7 Вставьте настенные анкеры в отверстия в стене.
- 8 Вставьте входящие в комплект винты с кронштейнами в отверстия настенных анкеров.
- 9 Закрепите и затяните настенный кронштейн и винты на стене.
- 10 Замените винты прилагаемыми длинными винтами для настенного крепления.
- 11 Возьмите Саундбар и повесьте его на кронштейн как картину. Убедитесь в надежности крепления.



## Примечания

- Не размещайте Саундбар в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, тепла, огня или влаги. Подходит только для монтажа на высоте: < 200см

---


## Установка/замена элементов питания в Пульте дистанционного управления

### Внимания

- *Опасность возгорания при неправильной замене элементов питания. Заменяйте только на такие же или аналогичные.*


### Внимание

- 1 Откройте отсек элементов питания, при необходимости извлеките ранее используемые элементы.
- 2 Вставьте два новых элемента питания стандарта AAA в соответствующий отсек, соблюдая полярность (+/-).
- 3 Закройте отсек для элементов питания.



Установка завершена. Ваш Саундбар готов к использованию. Дополнительные сведения о том, как получить доступ к различным параметрам подключения на Саундбаре, см. в следующей главе.

# Обзор Пульты дистанционного управления



- ① Короткое нажатие: отключить/включить звук
- ② Короткое нажатие: выбрать режим Bluetooth  
Долгое нажатие: Сопряжение с Bluetooth
- ③ Короткое нажатие: включить питание/переход в режим сна  
Длительное нажатие: выключить питание
- ④ Короткое нажатие: Переключение источников входного сигнала  
HDMI-ARC/Оптический/AUX/AUX VA/USB/Bluetooth
- ⑤ + Увеличить уровень громкости  
- Уменьшить уровень громкости  
◀ Воспроизвести предыдущий трек, вернуться к предыдущему  
▶ Воспроизвести следующий трек, перейти к следующему  
⏸ Воспроизведение /пауза

- 6 Короткое нажатие для включения/выключения DTS Virtual:X
  - 7 Короткое нажатие для включения/выключения DTS TruVolume
  - 8 Короткое нажатие: переключение в режим Voice Enhance (Усиление голоса)  
Нажмите и удерживайте кнопку Voice (Голос) в течение 5 секунд, чтобы отрегулировать уровень громкости голосового оповещения.
  - 9 Короткое нажатие, чтобы войти в меню Bass Boost (Усиление басов)  
Нажмите и удерживайте кнопку BassBoost (Усиление басов), чтобы включить/отключить Night (Ночной) режим
  - 10 Короткое нажатие, чтобы войти в режим Surround Enhance (Усиление объемного звучания)  
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить/выключить Voice Assistant (Голосовой помощник)
  - 11 Короткое нажатие, чтобы войти в treble sound effect (звуковой эффект высоких частот)  
Увеличьте или уменьшите звуковой эффект высоких частот с помощью кнопки +/-
  - 12 Короткое нажатие: Переключите режим входного звука Стандартный, Голос, Музыка, Кино, Игра, Спорт  
Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд в режиме ожидания, чтобы включить/отключить Auto Standby (Автоматический переход в режим ожидания)
  - 13 Короткое нажатие для настройки эффекта баса  
Увеличьте или уменьшите бас с помощью кнопки +/-
1. Революционная технология DTS Virtual X реализованная в саундбарах обеспечивает эффект полного погружения без использования дополнительных динамиков. Более четкие диалоги и усиленные басы позволяют превратить скучный игровой процесс в захватывающее приключение. Убедитесь, что воспроизводите контент высокой четкости при использовании функция DTS Virtual:X.

# 3 Подключение системы Саундбара

После того, как вы зафиксировали положение Саундбара, вы можете начать подключать его к телевизору или другим устройствам и слушать звук через Саундбар. Убедитесь, что вы отключили звук на телевизоре или устройстве. Для получения информации обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора или устройства.

---

## Подключение с помощью кабеля HDMI

### Примечание


- Убедитесь, что ваш телевизор или устройство поддерживает функцию HDMI ARC. Для получения информации обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора или устройства.

Подключите один конец кабеля HDMI к входному разъему HDMI ARC на саундбаре, а другой конец - к выходному разъему HDMI ARC вашего телевизора или устройства.

Чтобы получить наилучшее качество звука с помощью кабеля HDMI, выполните следующие шаги:


Для телевизора TCL:

- 1 Подключите кабель HDMI от интерфейса HDMI (ARC) на Саундбаре к интерфейсу HDMI (ARC/eARC) на телевизоре.
- 2 Включите функцию CEC в настройках телевизора TCL. (Инструкции указаны в Руководстве пользователя телевизора)



Для других марок телевизоров:

- 1 Подключите кабель HDMI от интерфейса HDMI (ARC) на Саундбаре к интерфейсу HDMI (ARC/eARC) на телевизоре.
- 2 Включите функцию CEC в настройках телевизора.




- \* Название функции CEC (Управление бытовой электроникой) может отличаться в зависимости от производителя телевизора. Эта функция может называться CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink или VIERA Link. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора для получения дополнительной информации.

---

## Подключение с помощью оптического кабеля

- 1 При необходимости снимите защитные колпачки с оптического кабеля.
- 2 Подключите один конец оптического кабеля к оптическому входному разъему Саундбара другой конец к оптическому выходному разъему вашего телевизора или устройства.




### Примечание

- Если звук из Саундбара не выводится, попробуйте активировать вывод сигнала PCM на вашем телевизоре или устройстве. PCM используется для преобразования аналоговых аудиосигналов в цифровые аудиосигналы в большинстве устройств. Для получения дополнительной информации о том, как активировать выход сигнала PCM, обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора или устройства.

## Подключение с помощью AUX VA

Ваш саундбар может подключаться к устройству **Voice Assistant (VA)** (Голосовой помощник) через соединение AUX VA. После подключения ваш саундбар будет действовать как динамик VA.



### Особенности и преимущества:

- **Выделенный вход голосового помощника:** VA активен на саундбаре, даже если саундбар настроен на другой вход с воспроизведением звука.
- **Автоматическое отключение звука:** При воспроизведении звука с саундбара VA будет воспроизводить звук исходного источника в течение 10 секунд. Если воспроизведение продолжается через 10 секунд, звук VA отключит звук исходного источника. Как только звук VA будет остановлен, звук исходного источника возобновится.
- Если вы хотите отключить функцию Auh VA, нажмите и удерживайте кнопку . Теперь вы можете использовать порт Auh VA в качестве стандартного порта Auh для дополнительных подключений.


---

## Подключение с помощью кабеля ИК переходника

Если саундбар блокирует ИК-приемник телевизора, когда он расположен непосредственно перед ним. Вы можете использовать прилагаемый кабель ИК переходника к ИК-разъему на саундбаре.

Сначала подключите один конец переходного ИК-кабеля к ИК-разъему на саундбаре.

Затем поместите другой конец ИК-излучателя к ИК-приемнику телевизора.




---

# Руководство по настройке Саундбара с помощью оптического кабеля



Не сгибайте и не перегибайте оптический кабель (SPDIF), так как он хрупкий и может быть легко поврежден и сломан.



Чтобы получить наилучший звук, используйте оптический кабель:

- 1 Нажмите кнопку **Home** (Домой) на пульте дистанционного управления телевизором TCL.
- 2 Перейдите к пункту **Audio** (Аудио) в разделе **Settings** (Настройки).
- 3 Отключите опцию **“TV speaker enabled”** («Включить динамик телевизора»).
- 4 В разделе **S/PDIF** и **ARC**, выберите **PCM-Stereo**.


## Примечания

- *На разных устройствах могут быть разные пункты меню.*
- *Возможно использование таких устройств, как проигрыватели Blu-ray, телевизионные приставки и прочие.*

---

## Подключение Саундбара к источнику питания

- 1 Перед подключением Саундбара к источнику питания убедитесь, что вы выполнили все остальные подключения.
- 2 Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует стандартам безопасности вашей страны (см. «Характеристики» на стр. 31).
- 3 Подключите один конец прилагаемого шнура питания переменного тока к входному разъему переменного тока на Саундбаре, а другой конец - к розетке на стене.



---

# Подключение Саундбара к устройству Bluetooth

## Примечания

- Убедитесь, что ваше беспроводное устройство поддерживает функцию Bluetooth.
- Рабочий диапазон между Саундбаром и устройством Bluetooth составляет примерно 10 метров (без каких-либо препятствий между устройством Bluetooth и Саундбаром).

1 Нажмите .

2 Нажмите .

3 Нажмите и удерживайте  на Пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте  на вашем Саундбаре.

→ Вы увидите, как синие светодиоды быстро мигают.

→ Ваш Саундбар готов к использованию.

4 Включите устройство Bluetooth и активируйте его функцию Bluetooth.

5 Выберите **TCL S643W**.


→ На 3 секунды загорится синий индикатор.

→ Сопряжение прошло успешно.

6 Если вы хотите сделать сопряжение с еще одним устройством, повторите шаг 3.

## Совет

- Если вы не можете найти название модели **TCL S643W** на вашем устройстве Bluetooth, нажмите и удерживайте  на Пульте дистанционного управления. Мигает синий индикатор. Теперь Саундбар переходит в режим pairing (сопряжение).



---

# Подключение беспроводного Сабвуфера к Саундбару

Когда беспроводной Сабвуфер подключен, вы можете наслаждаться мощными глубокими басами и по-настоящему захватывающим звуком.


---

## Автоматическое соединение

Убедитесь, что Саундбар и беспроводной Сабвуфер подключены к источнику питания и включены.

**ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САБВУФЕР АВТОМАТИЧЕСКИ СОПРЯГАЕТСЯ С САУНДБАРОМ.** В случае возникновения проблем выполните следующие действия для ручного сопряжения:

- ➔ Нажмите и удерживайте кнопку  на Сабвуфере в течение 3 секунд, пока индикатор рядом с кнопкой pair (сопряжения) не начнет быстро мигать.
- ➔ Нажмите и удерживайте кнопку  на Саундбаре в течение 5 секунд. Индикатор на Сабвуфере загорится постоянным светом.
- ➔ Сопряжение прошло успешно.




# 4 Использование Саундбара

---


## Управление Саундбаром с помощью панели управления или пультом дистанционного управления

1 Убедитесь, что Саундбар правильно подключен к источнику электроснабжения и питания.

2 Нажмите  на верхней панели Саундбара или на Пульте дистанционного управления, чтобы выбрать правильный источник.



Светодиодный дисплей на Саундбаре показывает состояние светодиодов на Саундбаре. Светодиодные индикаторы видны через ткань и верхнюю часть корпуса.



**Примечание:** После включения Саундбара, если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий ни на Саундбаре, ни на Пульте дистанционного управления, все светодиодные индикаторы выключатся и снова загорятся при возобновлении работы.

**Совет:** Вы можете использовать более расширенные функции на Пульте дистанционного управления (см. «Обзор Пульта дистанционного управления» на стр. 16).

---

## Прослушивание музыки с устройства Bluetooth


- 1 Убедитесь, что ваше устройство поддерживает A2DP и/ или AVRCP. Для получения информации проверьте характеристики вашего устройства.
- 2 Подключите устройство Bluetooth к Саундбару (см. «Подключение Саундбара к устройству Bluetooth» на стр. 25).
- 3 Начните прослушивание музыки, хранящейся на вашем устройстве Bluetooth, через Саундбар.
  - Если ваше устройство Bluetooth поддерживает A2DP, вы можете прослушивать музыку, но не можете управлять воспроизведением.
  - Если ваше устройство Bluetooth поддерживает AVRCP, вы можете прослушивать музыку и управлять воспроизведением песен с помощью Пульта дистанционного управления. Нажмите центральную кнопку, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение музыки. Нажмите кнопку left/ right (влево/вправо), чтобы перейти к предыдущей/ следующей песне.

### Примечание

- Рабочий диапазон между Саундбаром и устройством Bluetooth составляет примерно 10 метров (без каких-либо препятствий между устройством Bluetooth и Саундбаром).

# Использование USB – кабеля или устройства для воспроизведения музыки

- Нажмите кнопку play/pause (воспроизведение/пауза) на Пульте дистанционного управления, чтобы прослушать/приостановить/ возобновить воспроизведение музыки.
- Нажмите кнопку left/right (влево/вправо) на Пульте дистанционного управления, чтобы перейти к предыдущей или следующей песне.
- Нажмите кнопку up/down (вверх/вниз), чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.



## Подсказка

- Саундбар может поддерживать USB – устройства с объемом памяти до 64 гб и файлы формата MP3.
- Музыка в папках USB-устройства должна находиться в пределах 5 (включая 5) уровней каталогов. В противном случае Саундбар не сможет обнаружить музыку на устройстве USB.

# 5 Характеристики

## Наименование продукта

3.1 Канальная звуковая панель (Саундбар) с Dolby Audio, DTS Virtual: и беспроводным Сабвуфером

## Канальная звуковая панель (Саундбар)

- Электропитание: 100-240 В переменного тока ~50/60Гц
- USB: 5В === 500мА макс.
- Потребляемая мощность: 50Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (после длительного нажатия кнопки power (питание)): ≤ 0,5Вт
- Импеданс: 8 Ом
- Частотная характеристика: 180Гц-20кГц
- Размеры (ШхВхД): 810х62х97.6мм
- Вес: 2 кг
- Рабочая температура: 0°C - 45°C

## Беспроводной Сабвуфер

- Электропитание: 100-240 В переменного тока ~50/60Гц
- Потребляемая мощность: 30Вт
- Энергопотребление в standby (ждущем) режиме: ≤ 0,5Вт
- Импеданс: 4 Ом
- Частотная характеристика: 40Гц-180Гц
- Диапазон частот: 2402 МГц – 2480 МГц
- Максимальная мощность передачи: 10dBm
- Размеры (ШхВхД): 195х320.4х195мм
- Вес: 3кг

## Bluetooth

- Версия Bluetooth: 5,3, профиль Bluetooth - поддержка стереозвука Bluetooth (расширенный профиль распространения звука - A2DP; профиль дистанционного управления аудио и видео - AVRCP)
- Диапазон частот: 2402 МГц – 2480 МГц
- Максимальная мощность передачи: 10dBm

## Дистанционное управление

- Расстояние/угол: 6м/ 30°
- Тип элементов питания: 2 элемента питания AAA 1,5 В, заменяемые пользователем.

# 6 Уведомления

---

## Утилизация старого продукта и элементов питания



Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

### **Извлеките одноразовую батарею**

Сведения об извлечении одноразовых батареек см. в разделе «Установка/замена элементов питания в пульте дистанционного управления».

### **Защита окружающей среды и устойчивость**

Мы исключили ненужную упаковку и позаботились о ее экологичности.

---

## Товарные знаки



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков TTE Corporation осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и наименования принадлежат их соответствующим владельцам.



Для получения информации о патентах DTS см. <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS, Inc. DTS, и логотипы Digital Surround, Virtual:X, и DTS являются зарегистрированными товарными знаками и товарными знаками DTS, Inc. в США и других странах. © 2023 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

# 7 Часто задаваемые вопросы

## **Нет питания**

- Убедитесь, что шнур питания переменного тока и входной разъем переменного тока подключены правильно.
- Убедитесь, что есть питание.
- Убедитесь, что Саундбар включен.

## **Нет звука**

- Убедитесь, что аудиокабель подключен к Саундбару и вашему устройству.
- Убедитесь, что вы выбрали правильный источник.
- Нажмите кнопку up (вверх), чтобы увеличить уровень громкости.
- Убедитесь, что Саундбар не отключен.

## **Низкий уровень звука**

- Используйте Пульт дистанционного управления для регулировки уровня громкости.

## **Пульт дистанционного управления не работает.**

- Убедитесь, что вы выбрали правильный источник.
- Убедитесь, что расстояние до Пульт дистанционного управления и Саундбара находится в пределах рабочего диапазона.
- Убедитесь, что элементы питания правильно вставлены и работают.
- Убедитесь, что Пульт дистанционного управления находится близко к датчику дистанционного управления Саундбара.

## **Я слышу искаженный звук.**

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно.
- Убедитесь, что вы выбрали правильный источник.
- Убедитесь, что звук на телевизоре отключен, если вы воспроизводите звук с телевизора.

## **Я не могу найти имя Bluetooth этого Саундбара на своем устройстве Bluetooth.**

- Убедитесь, что функция Bluetooth активирована и светодиод быстро мигает. Если светодиод горит постоянно, нажмите и удерживайте кнопку Remote bluetooth (дистанционное управление bluetooth), чтобы светодиод быстро замигал.
- Убедитесь, что Саундбар сопряжен с вашим устройством Bluetooth.

**Поддержка TCL:**

Пожалуйста, посетите [www.tcl.com](http://www.tcl.com)

---

# **МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ**

**сначала свяжитесь с нами по  
любым возникшим вопросам**



**Соблюдайте меры предосторожности  
при демонтаже саундбара**

Авторское право © 2023 TCL. Все права  
защищены.

S643W-GL-RUS\_UM\_V0.7

**EAC**