

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5° С до 35° С. Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком. Транспортировку прибора производите в чехле, защитно колпачок обязательно должен быть одет на ножевой блок, чтобы исключить повреждение ножевого блока. Исключить при транспортировке падение и сотрясение прибора.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.
- Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.
- При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.
- Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.
- Электробритва с прорезанным ножом или срезанным поводком не подлежит гарантийному ремонту.
- Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.
- При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отшлите электробритву изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Электробритва при включении не работает	Отсутствует напряжение на входе в электробритву	Проверить соединение шнура с электробритвой и сетью
При включении электробритва издает неприятный шум	Отсутствие смазки на ножах	Смазать ножи согласно п.б
	1. Вероятнее всего вы разбирали ножевой блок, и затем неправильно его собирали. 2. Не закреплен ножевой блок	1. Если вы разбирали и собирали ножевой блок, проделайте разборку и сборку заново. Если вы перепутали подвижные ножи, их притирка займет какое то время 2. Закрепить ножевой блок
При бритье присутствует пощипывание или подергивание	Электробритва новая и вы ранее не пользовались электробритвой	Необходимо привыкание к такому типу бритья, через две недели причина исчезнет
	Вы разбирали ножевой блок и перепутали подвижные ножи местами, на фабрике каждый ножевая пара тщательно притирается.	Необходимо прибор эксплуатировать около месяца, чтобы притерлись ножевые пары
		Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не разбирайте его для продолжения использования. Необходимо сдать прибор в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Не выбрасывайте прибор, он содержит материалы пригодные для вторичного использования. Сохраним окружающую среду для наших потомков.

Сохраним окружающую среду для наших потомков.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принятая ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан

Наименование предприятия торговли

«_____» 201____ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Trim's

EAC

ЭЛЕКТРОБРИТВА



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК - 9000

Изготовитель Shanghai Runwe Electrical Appliance Co., LTD, China
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Электробритва модель «БЕРДСК-9000» – электро-прибор личной гигиены, предназначенный для бритья.
- 1.2 Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 1.3 Перед первым применением протрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- 1.4 Помните, потребуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 Прибор работает от электрической сети однофазного переменного тока напряжением $220\text{V} \pm 10\%$ частотой 50 Гц.
- 2.3 Номинальная потребляемая мощность не более 5 Вт.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

а) электробритва	-1шт.
б) защитный колпачок	-1шт.
в) шнур для подключения к сети	-1шт.
г) руководство по эксплуатации	-1шт.
д) кисточка	-1шт.
е) *дорожный чехол	-1шт.
ж) коробка	-1шт.

*Позиции помеченные звездочкой могут не входить в комплект поставки.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением




Рис. 1

Рис. 2

случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

- 4.2 Запрещается окунать или погружать электробритву в воду.
- 4.3 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания для зарядки или прорезанной сеткой неподвижного ножа.
- 4.4 Срок службы электробритвы – 5 лет.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Бритье

- 5.1.1 Снимите защитный колпачок с головки для бритья.
- 5.1.2 Включите электробритву, нажав на кнопку включения/выключения.
- 5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.
Внимание! Запрещается открывать, закрывать, снимать и одевать ножевые блоки во время работы электробритвы, это может вызывать поломку привода и ножей.
- 5.1.4 После бритья выключите электробритву, нажав кнопку включения/выключения.

- 5.1.5 Почистите бреющий блок. Для этого снимите ножевой блок с прибора аккуратно потянув его вверх, при этом держите его всеми пальцами равномерно по периметру (рис. 1). Открыв ножевой блок продуйте и почистите его кисточкой. Почистите камеру под ножевым блоком. Оденьте ножевой блок аккуратно надавив до щелчка, при этом также держите блок по периметру (рис. 2).
- 5.1.6 После использования наденьте защитный колпачок на головку для бритья

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Внимание! Бреющий блок достаточно легко чистится кисточкой и продувается, просто открыв его или промыв его под струей воды (рис. 1).

Если вы вдруг разобрали ножевые блоки (чего не следует делать без крайней необходимости), постарайтесь не перепутать ножи. Помните, каждая пара ножей по специальной технологии прикатана друг к другу, произвольная их сборка приведет к потере режущих свойств пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

Рекомендуется нанести одну каплю масла на каждую режущую головку. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтетические масла, с низкой вязкостью (типа И20А, СР-32). Эффективным является силиконовые масла. Смазка защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Не использовать масло с резким запахом!

Не использовать растительные масла никогда!
Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

Если вы использовали головку для стрижки, почистите ее кисточкой после использования. Один раз в месяц рекомендуется наносить каплю масла на стригущие ножи, включить – выключить, избыток масла удалить салфеткой.