


# carino



RU ENG

## Газовая и электрическая варочная панель РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Этот продукт производится на современных предприятиях, которые бережно относятся к окружающей среде, не нанося ей вреда.

This product is manufactured in modern facilities that respect the environment without harming it.

EAC

## **Уважаемый Клиент,**

Благодарим вас за то, что предпочли наш продукт. Наша цель состоит в том, чтобы вы использовали этот продукт с максимальной эффективностью, который был произведен на наших современных предприятиях, в тщательной рабочей среде, в соответствии с полным пониманием качества, не нанося вреда природе. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать руководство пользователя перед использованием варочная панель и хранить его постоянно, чтобы варочная панель долгое время сохраняла свои первоначальные функции и служила вам наиболее эффективно.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Настоящее руководство пользователя было подготовлено для более чем одной модели. Некоторые функции, упомянутые в руководстве, могут быть недоступны на вашем устройстве. Данные особенности отмечены значком \*. Наши устройства предназначены для домашнего использования. Устройства не предназначены для коммерческого использования.

**“ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО УСТРОЙСТВА.”** Этот продукт изготовлен на современных заводах, которые бережно относятся к окружающей среде, не причиняя вреда природе

**“Соответствует с Правилами WEEE.”**

## **СОДЕРЖАНИЕ**





1. ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	4
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	6
3. ПУЛЬТЫ УЛАВЛЕНИЯ.....	7
4. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	7
5. ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	8
6. ЕСЛИ ПОД ПЛИТОЙ УСТАНОВЛЕНА ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА.....	10
7. МОНТАЖ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА МЕСТО.....	11
8. РАЗМЕРЫ МЕСТО ПОД ПАНЕЛЬ И УСТАНОВКА ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ...	13
9. ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ МОНТАЖА.....	16
10. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.....	16
11. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА В LPG И ИЗ LPG В ПРИРОДНЫЙ ГАЗ.....	17
12. ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА (ЗМО).....	17
13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ.....	18
14. ДИАМЕТР КАСТРЮЛИ.....	19
15. ГОРЕЛКА WOK(*).....	20
16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ(*).....	20
17. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА.....	21
18. ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ.....	22
19. НАСТРОЙКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ГАЗА.....	22
20. ИНЖЕКТОР, ПОТРЕБЛЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ТАБЛИЦА.....	23
21. УТИЛИЗАЦИЯ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ.....	24
22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ.....	24

## **1. ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- 1. ВНИМАНИЕ!** Прежде чем касаться клемм, следует обесточить все цепи питания.
- 2. ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение осторожности при готовке с использованием жиров и масел представляет опасность и может привести к возгоранию.
- 3. ВНИМАНИЕ!** Опасность возгорания: не кладите продукты на рабочую поверхность.
- 4. ВНИМАНИЕ!** Досягаемые части могут нагреваться при использовании. Не подпускайте к устройству маленьких детей.
- 5. ВНИМАНИЕ!** Устройство и его досягаемые части нагреваются при использовании.
6. Условия установки данного устройства указаны на заводской табличке. (Или на бирке с информацией.)
7. Данное устройство не подсоединенено к системе сброса продуктов сгорания. Данное устройство следует подсоединить и установить в соответствии с применимыми нормативными актами по установке. Учтите требования, связанные с вентиляцией.
8. Использование газовой конфорки приведет к выбросу влаги и продуктов сгорания в комнату, где размещено устройство. Убедитесь, что кухня хорошо вентилируется, особенно во время использования устройства, и не закрывайте естественные вентиляционные отверстия либо установите механическую систему вентиляции. (Вытяжной колпак над печью.) Постоянное использование данного устройства может потребовать дополнительной вентиляции. Например, открытия окна или перевода механической системы вентиляции на более высокий уровень работы.
- 9. ВНИМАНИЕ!** Данное устройство предназначено только для готовки. Его нельзя использовать для других целей, таких как обогрев комнаты.
10. Данное устройство следует устанавливать в соответствии с нормативами и только в хорошо проветриваемых помещениях. Прочтите инструкции перед установкой или использованием устройства».
11. Перед установкой устройства проверьте местные условия (тип и давления газа) и убедитесь, что устройство настроено соответствующим образом.
12. Эти инструкции относятся к странам, символы которых указаны на устройстве. Если символ вашей страны отсутствует на устройстве, прочтите технические инструкции, чтобы приспособить устройство к ее условиям.

13. «Не используйте эту систему в течение более чем 15 секунд. Если горелка не загорелась через 15 секунд, отключите систему и откройте дверь минимум одну минуту перед зажиганием горелки.
14. Не используйте пароочистители для очистки устройства.
15. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь гасить возгорание водой: сперва отключите устройство от сети, а затем накройте огонь, используя, например, крышку или одеяло.
16. Не подпускайте к устройству детей до 8 лет, если нет возможности постоянно наблюдать за ними.
17. Постарайтесь не касаться нагревающих элементов.
18. Дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающие достаточным опытом и знаниями могут использовать данное устройство под наблюдением или если им были предоставлены инструкции по его безопасному использованию, позволяющие понять связанные с устройством опасности.

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА








- 1- Положения горелки
- 2- Стеклянная или металлическая поверхность
- 3- Контрольные кнопки
- 4- Маленькая горелка
- 5- Средняя горелка
- 6- Большая горелка

(\*)Имеется в некоторых моделях


- 7- Горелка WOK(\*)
- 8- Плитка(\*)
- 9- Адаптер для приготовления кофе(\*)
- 10- Адаптер для конфорки Wok(\*)
- 11- Чугунная решетка(\*)
- 12- Эмалированная решетка

### 3. ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



### 4. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Обеспечьте подключение электрической системы плиты авторизованным лицом в соответствии со схемой.




## **5. ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

### **Электрическое соединение и Безопасность**


1. Условия настройки этого устройства указаны на этикетке или табличке с данными.
2. Настоящее устройство не соединено с оборудованием для выпуска продуктов горения. Это устройство должно быть подключено в соответствии с инструкциями по монтажу.
3. Необходимо тщательно следить за выполнением условий по вентиляции.
4. Изделие необходимо подключить к предохранителю, соответствующему электрической мощности. При необходимости рекомендуется, чтобы монтаж выполнялся авторизованным сервисом.
5. Ваше устройство настроено на подачу электричества 220-240 В, 50/60Гц.
6. Если параметры главной электрической сети отличаются от указанных, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Электрические соединения устройства должны выполняться только в розетках, обладающих соответствующей системой заземления. Если в месте расположения устройства не имеется розеток, соответствующих системе заземления, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр. Фирма-изготовитель ни в коем случае не несет ответственность за повреждения, возникающие вследствие использования розеток без заземления.
8. Штепсельная вилка устройства должна находиться на расстоянии, позволяющем легко включить ее в заземленную розетку.
9. Не допускайте контакта электрического шнура устройства с горячими частями. Также держите его вдали от острых краев и углов.
10. В случае повреждения силового шнура, он должен быть заменен изготовителем или его сервисным агентством или профессионалом.
11. Неправильное электрическое подключение может нанести вред Вашему устройству. В таком случае устройство не будет обслуживаться в рамках гарантии. Электрическое подключение устройства должно выполняться авторизованным сервисным персоналом.
12. Во время эксплуатации плиты некоторые части будут нагреваться. Они могут оставаться горячими некоторое время после выключения переключателя. Следует всегда держать детей вдали от устройства и под присмотром взрослых. Не дотрагивайтесь до поверхности плиты, когда горят предупредительные лампочки. При выключении плиты горячие части предупредительные лампочки будут продолжать указывать на горячие части, представляющие опасность. (модели Vitroceran)

## Газовое соединение и Безопасность

1. Для подключения LPG (баллонов) наденьте металлический зажим на шланг, идущий от баллона с LPG. Наденьте один конец шланга на входной фитинг за изделием, нагрев его в кипящей воде. Затем установите зажим на конце шланга и затяните с помощью отвертки. Уплотнитель и входной фитинг для шланга, необходимые для соединения, приведены на рисунке.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Регулятор, надеваемый на баллон LPG , должен быть 300 mmSS.



2. Подключение к природному газу должно выполняться авторизованным сервисом. Для подключения природного газа установите уплотнитель внутри гайки на конце крепежного шланга. Для надевания шланга на главную газовую трубу поверните гайку. Проведите проверку на утечку и завершите подключение.



Газовый шланг изделия и электрический кабель не должны проходить рядом с горячими поверхностями, такими как тыльная часть изделия. Газовый шланг следует подключать с учетом широкого диапазона аварийных действий в случае его поломки. Смещение изделия с подключенным газовым соединением может привести к утечке газа.



3. Подключите Вашу плиту к газовому крану самым кратким путем и соедините его, обеспечивая отсутствие утечки. Для безопасности используемый шланг должен быть минимум 40 см, максимум 125 см.
4. Во время проверки на утечку газа нельзя использовать зажигалку, спички, горящие сигареты или подобные горючие вещества.
5. Нанесите на точку подключения мыльную пену. При наличии утечки на области с нанесенной мыльной пеной будут образовываться пузыри.
6. Если плита будет устанавливаться на шкафу или открывающемся ящике, под плитой необходимо установить панель для защиты от тепла с промежутком минимум 15 мм.

## **6. ЕСЛИ ПОД ПЛИТОЙ УСТАНОВЛЕНА ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА;**




Рис. 1

Газовый шланг не должен касаться духовки, острых краев и углов, его не следует тянуть и сгибать. Подключите газ с правой стороны плиты и, надев зажим, зафиксируйте шланг.

## **7. МОНТАЖ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА МЕСТО**

- 1.** Демонтируйте с изделия конфорки, шапки конфорок и решетки.
- 2.** Переверните плиту лицом вниз и положите на ровную поверхность.
- 3.** Для предотвращения попадания инородных тел и жидкостей между плитой и столешницей нанесите мастику, предоставленную вместе с изделием, по краям нижней части плиты. По краям следует загнуть мастику до тех пор, пока промежутки в углах не будут заполнены.
- 4.** Переверните еще раз плиту и установите на столешнице.
- 5.** Зафиксируйте плиту на столешнице, используя зажим и болты. На монтажной схеме, приведенной на следующей странице, показано, как смонтировать плиту.




Рис. 2

**6.** В случае монтажа изделия на выдвижном ящике, если его нижняя часть остается доступной, ее следует отделить деревянной полкой.





Рис. 3

**7.** Во время монтажа изделия на шкафу, необходимо установить полку, как показано на рисунке выше, для того, чтобы оградить плиту от шкафа. Если плита монтируется поверх встроенной духовки, в этом нет необходимости.


**8.** Если Ваше изделие монтируется рядом с левой или правой стеной, самое небольшое расстояние между стеной и плитой должно быть 50мм.

## 8. РАЗМЕРЫ МЕСТО ПОД ПАНЕЛЬ И УСТАНОВКА ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ


При монтаже плиты и подготовке места для ее монтажа в столешнице следуйте предоставленным размерам.




30 СМ ДОМИНО СТЕКЛО 2Г




30 СМ ДОМИНО СТЕКЛО 2Г




30 СМ ДОМИНО МЕТАЛЬ 2Г




30 СМ ДОМИНО МЕТАЛЬ 1Г




60 СМ СТЕКЛО С ПЕРЕДНИМИ КНОПКАМИ




60 СМ МЕТАЛЬ С ПЕРЕДНИМИ КНОПКАМИ




60 СМ СТЕКЛО С БОКОВЫМИ КНОПКАМИ




60 СМ МЕТАЛЬ С БОКОВЫМИ КНОПКАМИ




70 СМ СТЕКЛО






70 СМ МЕТАЛЬ




65 СМ СТЕКЛО



90 СМ СТЕКЛО 2+1+2



## 9. ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ МОНТАЖА



Дизайн изделия разработан в соответствии с доступными на рынке столешницами. Между стенами кухни и мебелью следует оставить безопасное расстояние. Если на верху изделия будет устанавливаться вытяжной колпак/аспиратор, соблюдайте требования изготовителя вытяжного колпака/аспиратора относительно высоты монтажа. (Мин. 65 см) Промежуток, в котором будет установлена плита

на столешнице, должен соответствовать монтажным размерам плиты. Во время монтажа изделия следует соблюдать правила, установленные местными стандартами в части электрических работ.

## 10. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Воздух, необходимый для горения, получают из воздуха помещения и выходящие газы подаются прямо в помещение. Для надежной работы Вашего изделия обязательным условием является хорошая вентиляция помещения. Если в помещении отсутствует какое-либо вентиляционное окно или дверь, необходимо установить дополнительную вентиляцию. Однако при наличии открывающейся непосредственно из комнаты двери, отпадает необходимость в вентиляционных отверстиях.

Величина Помещения	Вентиляционное Отверстие
меньше $5\text{м}^3$	мин. $100\text{см}^2$
от $5\text{м}^3$ до $10\text{м}^3$	мин. $50\text{см}^2$
больше $10\text{м}^3$	не требуется
в подвале или киллерах	мин. $65\text{см}^2$

## **11. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА В LPG И ИЗ LPG В ПРИРОДНЫЙ ГАЗ**

1. Отключите газ и электричество от плиты. Если плита является горячей, подождите, пока она остынет.
2. Для замены инжектора пользуйтесь отверткой в форме, приведенной на рисунке 4.
3. Выключите конфорку плиты, как указано на рисунке 5 и, сняв конфорку, обеспечьте различаемость инжектора.
4. Снимите инжектор с помощью отвертки, как указано на Рисунке 6 и замените на новый.



Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

5. Затем снимите с плиты кнопки управления. Настройте болт посередине газовых кранов, как показано на рисунке, слегка повернув отверткой. Для настройки болта регулирования потока пользуйтесь отверткой соответствующего размера. Для LPG поверните болт по часовой стрелке. Для природного газа поверните болт один раз против часовой стрелки. В низкой позиции длина нормального пламени должна быть 6-7 мм. Во время последнего контроля проверьте, горит ли пламя или нет. Настройка устройства может меняться в зависимости от типа используемого газового крана.




Рис. 7




Рис. 8

## **12. ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА (ЗМО)**

Для защиты от возможного затухания в результате переливания жидкости в верхних конфорках, включается защитный механизм и немедленно отключает газ.




Рис. 9

## 13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

### Эксплуатация газовой плиты

1. Перед началом эксплуатации плиты убедитесь в том, что крышки конфорок находится в правильном положении. Правильное расположение крышек конфорок приведено на рисунке ниже.




Рис.10




Рис. 11


2. Газовые краны обладают специальным блокиратором. Поэтому для включения конфорки нажмите кнопку и удерживайте ее в нажатом положении во время открытия или закрытия крана.

- Закрыто  Полностью открыт  Половина открыт

3. В моделях с автоматическим запалом запал производится посредством электричества. Поэтому перед началом эксплуатации изделия убедитесь в том, что оно подключено к электрической сети. В этих моделях запал осуществляется следующим образом.




Кран плиты  
находится  
в закрытом  
положении.



Для того, чтобы  
зажечь плиту,  
вначале нажмите  
на кнопку.



Когда кнопка  
находится  
в нажатом  
положении,  
зажигалка  
включается и



Удерживая кнопку в  
нажатом состоянии и  
поворачивая влево,  
можно обеспечить  
горение с требуемой  
величиной пламени.

4. Следите за тем, чтобы решетки были плотно установлены на плите. Неустановленная на месте решетка может вызвать разлив находящихся на ней материалов.

5. В моделях, обладающих предохранительной системой от затухания газа, после тушения пламени в соответствии с инструкцией выше, не

отпуская руки от кнопки, удерживайте её в течение 5-10 минут. Защитный механизм вступает в силу в течение этого времени и обеспечит рабочее состояние плиты. Для защиты от затухания газа, в случае затухания пламени плиты по какой-либо причине, газовый кран автоматически отключает газ, поступающий к конфорке плиты.

6. Во время использования приспособления для кофеварки, предоставленным вместе с плитой, убедитесь в том, что опоры устройства плотно установлены на решетке плиты и устройство стоит в центре конфорки. Используйте приспособление только с маленькой конфоркой.

7. При эксплуатации газовой плиты, пользуйтесь по возможности кастрюлями с длинными ручками, плотно устанавливаемыми на поверхности плиты. Это обеспечит Вам более эффективный расход энергии. На таблице ниже приведены диаметры кастрюль, рекомендуемых для использования с соответствующими конфорками.

## **14. ДИАМЕТР КАСТРЮЛИ**

СТЕКЛЯННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ						
	Домино	45см. Плита	60см. Ручное Управление	60см. Контроль Передние	70см. Контроль Передние	90см. Контроль Передние
Небольшой Горелка	12-18см	12-18см	12-18см	12-18см	12-18см	12-18см
Обычная Горелка	---	18-20см	18-20см	18-20см	18-20см	18-22см
Большой Горелка	18-24см	22-24см	22-24см	22-24см	22-24см	22-26см
WOK Горелка	24-26см	---	24-26см	24-26см	24-26см	26-30см

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕЧИ						
	Домино	45см. Плита	60см. Ручное Управление	60см. Контроль Передние	70см. Контроль Передние	90см. Контроль Передние
Небольшой Горелка	12-18см	12-18см	12-18см	12-18см	12-18см	12-18см
Обычная Горелка	---	18-20см	18-20см	18-20см	18-20см	18-22см
Большой Горелка	18-22см	22-24см	22-26см	22-24см	22-24см	22-26см
WOK Горелка	24-26см	24-26см	24-26см	24-26см	24-26см	26-32см



**Пот, которые будут использоваться в продукте должны иметь минимальный диаметр 120 мм.**

## 15. ГОРЕЛКА WOK(\*)




Рис. 12

Конфорка Wok обеспечивает быстрое приготовление пищи. Она обладает системой пламени с двойными кольцами, что обеспечивает равномерное распределение тепла по дну кастрюли. Является идеальной для быстрого приготовления пищи при высокой температуре.

При желании использовать на конфорке Wok обычную кастрюлю, необходимо снять с плиты подставку для кастрюли Wok.

## 16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ(\*)

Электрические плиты можно включить, повернув кнопку на панели управления до требуемого уровня. Мощность плиты в зависимости от уровня приведена в таблице ниже.

	УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	УРОВЕНЬ 4	УРОВЕНЬ 5	УРОВЕНЬ 6
Ø80мм	200Вт	250Вт	450Вт	---	---	---
Ø145мм	250Вт	750Вт	1000Вт	---	---	---
Ø180мм	500Вт	750Вт	1500Вт	---	---	---
Ø145мм Быстрая	500Вт	1000Вт	1500Вт	---	---	---
Ø180мм Быстрая	850Вт	1150Вт	2000Вт	---	---	---
Ø145мм	95Вт	155Вт	250Вт	400Вт	750Вт	1000Вт
Ø180мм	115Вт	175Вт	250Вт	600Вт	850Вт	1500Вт
Ø145мм Быстрая	135Вт	165Вт	250Вт	500Вт	750Вт	1500Вт
Ø180мм Быстрая	175Вт	220Вт	300Вт	850Вт	1150Вт	2000Вт

(\*)Имеется в некоторых моделях

## **17. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА**

Перед тем, как начать техническое обслуживание или чистку, вначале вытяните из розетки штепсельную вилку, обеспечивающую поступление электричества к плите и закройте газовый кран. Если плита является горячей, подождите, пока она остынет.

1. Для того, чтобы обеспечить долговечность плиты и её экономичность, необходимо регулярно проводить её очистку и техническое обслуживание.
2. Для очистки плиты не пользуйтесь такими твердыми приспособлениями, как жесткая щетка, проволочная губка или нож. Не используйте абразивные, царапающие предметы, кислоты или моющие средства.
3. Протрите части плиты мыльной тканью и прополоскайте водой, а затем тщательно обсушите мягкой тканью.
4. Очищайте стеклянные поверхности специальными средствами для чистки стекол. Царапины на стеклянных поверхностях вызывают трещины, поэтому для их очистки не пользуйтесь абразивными чистящими веществами или острыми металлическими скребками.
5. Не очищайте плиту паровыми очистителями.
6. Промойте каналы и крышки конфорок мыльной водой и очистите газовые каналы с помощью щетки.
7. Для чистки плиты никогда не пользуйтесь кислотой, растворителем и керосином и другими горючими веществами.
8. Не мойте пластиковые и алюминиевые части плиты в посудомоечной машине.
9. Как можно быстрее очищайте плиту от разлившихся на ее поверхности уксуса, лимонного сока, соли, колы и других кислотных и щелочных веществ.
10. Со временем кнопки плиты могут с трудом поворачиваться или не поворачиваться вообще, в таком случае их следует заменить. Замена должна осуществляться только авторизованным сервисом.




Рис. 13




Рис. 14




Рис. 15

## 18. ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

**Перед тем, как вызвать технический сервис, попробуйте воспользоваться следующими рекомендациями для устранения проблем.**

### **Если плита не работает;**

- Проверьте, вставлена ли штепсельная вилка электрического шнура в розетку.
- Проверьте безопасными способами наличие электричества в сети.
- Проверьте предохранители.
- Проверьте наличие повреждений электрического шнура.
- Проверьте, открыт ли главный газовый кран.
- Проверьте газовый шланг на наличие перекручивания или разломов.
- Убедитесь в правильности подключения газового шланга к плите.
- Проверьте использован ли для плиты подходящий газовый кран.  
(Проводите периодический осмотр)

### **Если зажигалка не работает;**

- Проверьте, вставлена ли штепсельная вилка электрического шнура в розетку.
- Тщательно очистите концы и корпусы штекеров запала конфорок веществом для удаления грязи. Убедитесь в том, что каналы конфорок являются открытыми и чистыми.

## 19. НАСТРОЙКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ГАЗА

Вид газа, вырабатываемого устройством (LPG или Природный газ), указан на табличке с описанием технических характеристик. Если настройка типа газа устройства не соответствует типу сети, необходимо произвести настройку с помощью специалиста. В нижеуказанной таблице приведены значения инжектора, потока газа и значения силы в зависимости от типа газа. При внесении изменений специалистом необходимо принимать во внимание эту таблицу.


## 20. ИНЖЕКТОР, ПОТРЕБЛЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ТАБЛИЦА

Sabaf-Albek-Bormetsan Группы Горелок	G20 20 mbar	G25 25 mbar	G30 30 mbar	G31 37 mbar
Малая Горелка (Aux)	0,95 кВт	0,95 кВт	0,95 кВт	0,95 кВт
	Ø 0,72	Ø 0,72	Ø 0,50	Ø 0,50
	0,090 м <sup>3</sup> /ч	0,105 м <sup>3</sup> /ч	69 г/h	68 г/h
Средняя Горелка (Полубыстрый)	1,70 кВт	1,70 кВт	1,70 кВт	1,70 кВт
	Ø 0,97	Ø 0,97	Ø 0,65	Ø 0,65
	0,162 м <sup>3</sup> /ч	0,188 м <sup>3</sup> /ч	124 г/h	121 г/h
Большая Горелка (Быстрый)	2,90 кВт	2,90 кВт	2,90 кВт	2,90 кВт
	Ø 1,15	Ø 1,15	Ø 0,65	Ø 0,85
	0,276 м <sup>3</sup> /ч	0,321 м <sup>3</sup> /ч	211 г/h	207 г/h
Wok Горелка(2,5)	2,6 кВт	2,6 кВт	2,6 кВт	2,6 кВт
	Ø 1,15	Ø 1,15	Ø 0,82	Ø 0,82
	0,248 м <sup>3</sup> /ч	0,288 м <sup>3</sup> /ч	189 г/h	186 г/h
Wok Горелка (3,5)	3,65 кВт	3,65 кВт	3,65 кВт	3,65 кВт
	Ø 1,40	Ø 1,40	Ø 0,96	Ø 0,96
	0,348 м <sup>3</sup> /ч	0,404 м <sup>3</sup> /ч	265 г/h	261 г/h

Sanmetal Группа горелок	G20 20 mbar	G25 25 mbar	G30 30 mbar	G31 37 mbar
Малая Горелка (Aux)	0,95 кВт	0,95 кВт	0,95 кВт	0,95 кВт
	Ø 0,72	Ø 0,72	Ø 0,50	Ø 0,50
	0,090 м <sup>3</sup> /ч	0,105 м <sup>3</sup> /ч	69 г/h	68 г/h
Средняя Горелка (Полубыстрый)	1,70 кВт	1,70 кВт	1,70 кВт	1,70 кВт
	Ø 1,00	Ø 1,00	Ø 0,65	Ø 0,65
	0,162 м <sup>3</sup> /ч	0,188 м <sup>3</sup> /ч	124 г/h	121 г/h
Большая Горелка (Быстрый)	2,90 кВт	2,90 кВт	2,90 кВт	2,90 кВт
	Ø 1,27	Ø 1,27	Ø 0,85	Ø 0,85
	0,276 м <sup>3</sup> /ч	0,321 м <sup>3</sup> /ч	211 г/h	207 г/h

Tesna	G20 20 mbar	G25 25 mbar	G30 30 mbar	G31 37 mbar
Wok Горелка	3,65 кВт	3,65 кВт	3,95 кВт	3,65 кВт
	Ø 1,40	Ø 1,40	Ø 0,96	Ø 0,96
	0,348 м <sup>3</sup> /ч	0,404 м <sup>3</sup> /ч	265 г/h	261 г/h

## **21. УТИЛИЗАЦИЯ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ**



Утилизируйте упаковку с учетом требований по охране окружающей среды.

Данное устройство маркировано в соответствии с требованиями Директивы ЕС 2012/19/EU по утилизации использованных электрических и электронных устройств (утилизация электрического и электронного оборудования WEEE). Здесь указаны требования по возврату и переработке использованных устройств, применимые во всех странах Европейского Союза.

## **22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ**

Упаковочные материалы холодильника изготовлены из материалов, подлежащих вторичной переработке, в соответствии с местными нормативами и правилами касательно защиты окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Сдайте их на пункт сбора упаковочных материалов, определенный местными властями.

# **USER MANUAL**

## **Gas & Electric Hob**

**ENG**

## **Dear customer**

Our objective is to make this product provide you with the best output which is manufactured in our modern facilities in a careful working environment, in compliance with total quality concept.

Therefore, we suggest you to read the user manual carefully before using the product and, keep it permanently at your disposal.

**Note:** This user manual is prepared for more than one model. Some of the features specified in the Manual may not be available in your appliance.

All our appliances are only for domestic use, not for commercial use.

**"Conforms with the WEEE Regulations."**

## **CONTENTS**

1.Important Warnings.....	28
2.Introduction Of The Appliance.....	30
3.Control Panel.....	31
4.Electrical Connection Scheme.....	31
5.Important Warnings.....	32
6.If Built-In Oven Is Placed Under Hob.....	34
7.Installation Of Hob.....	34
8.Counter Cutting Sizes And Installation Of Your Hob.....	36
9.Correct Place For Installation.....	39
10.Ventilation Of Room.....	39
11.Transformation From Natural Gas To Lpg And From Lpg To Natural Gas.....	40
12.Gas Breaking Safety Appliance (FFD).....	40
13.Usage Of Your Hob.....	41
14.Pot Diameter.....	42
15.Wok Burner(*).....	43
16.Usage Of Hotplate(*).....	43
17.Maintenance And Cleaning.....	44
18.Troubles And Solution Proposals.....	45
19.Setting Gas Hobs As Per Gas Type.....	45
20.Technical Table.....	46
21.Enviromentally-Friendly Disposal.....	47
22.Package Information.....	47

## **1. IMPORTANT WARNINGS**

- 1. WARNING: Before touching the connection terminals, all supply circuit should be disconnected.**
- 2. WARNING: Any inadvertent cooking made with fats and oils can be dangerous and cause fire.**
- 3. WARNING: Risk of fire; do not store the food materials on the cooking surface.**
- 4. WARNING: During usage the reachable sections can be hot. Keep the small children away.**
- 5. WARNING: The appliance and its reachable sections become hot during usage.**
6. The setting conditions of this appliance is indicated on the label. (Or data tag)
7. This appliance is not connected to a combustion product discharge system. This appliance shall be connected and installed as per the applicable installation legislation. Consider the requirements related with ventilation.
8. Using a gas hob will release humidity and combustion products in the room where it resides. Especially during when the appliance in use, ensure that the kitchen is well ventilated and retain the natural ventilation holes or install a mechanical ventilation system. (Hood on top of the oven) Sustained usage of the appliance may require additional ventilation. For example opening a window or if available, increasing the ventilation level of a mechanical ventilation system.
- 9. WARNING: The appliance is intended for cooking only. It must not be used for other purposes like room heating.**
10. This appliance should be installed as per regulations and in well-ventilated location only. Read the instructions before installing or operating the appliance."
11. Before placing the appliance check the local conditions (gas type and gas pressure) and ensure that the settings of the appliance is appropriate.

12. These instructions are applicable for countries of which symbols are indicated on the appliance. If the country symbol is not available on the appliance, in order to adapt the appliance to the conditions of such country, the technical instructions should be read."

13. Do not operate the system for more than 15 seconds. If the burner does not ignite at the end of 15 seconds stop the operation of the system and open the section door and/or wait for at least 1 minute before igniting the burner.

14. Do not use steam cleaners to clean the appliance.


15. NEVER try to extinguish a fire with water, first disconnect the mains supply and then using, for example a lid or blanket, cover the fire.

16. Unless continuous supervision is provided, the children of age 8 or below should be kept away.

17. Pay attention for not to touch the heating elements.

18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.






## 2. INTRODUCTION OF THE APPLIANCE



- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1- Burner positions       | 7- WOK Burner(*)          |
| 2- Glass or Metal Surface | 8- Hotplate(*)            |
| 3- Control Buttons        | 9- Coffee Adaptor(*)      |
| 4- Small Burner           | 10- Wok Burner Adaptor(*) |
| 5- Medium Burner          | 11- Cast Grill(*)         |
| 6- Large Burner           | 12- Enamel Grill          |


(\*)Available in some models

### 3. CONTROL PANEL



### 4. ELECTRICAL CONNECTION SCHEME

Get electrical connection of your appliance done to authorized person in line with the following scheme.




## **5. IMPORTANT WARNINGS**

### **Electrical Connection and Safety**


- 1.**Setting conditions of this appliance is indicated in tag or data plate.
- 2.**This appliance is not connected to any discharging apparatus of burning products. It should be connected and installed according to applicable assembly regulation.
- 3.**Great attention should be paid on ventilation related conditions.
- 4.**Your appliance should be connected to an appropriate fuse according to electric power. If necessary, it is recommended that connection is made by authorized service.
- 5.**Your appliance is configured in accordance with electrical supply of 220-240V, 50/60Hz.
- 6.**If main electrical network is different from these values, contact with your authorized service.
- 7.**Electrical connections of your appliance should only be made to the fuses having suitably wired grounding (grounded) system. If no convenient fuse is available in the place where your appliance is to be installed, contact with authorized service immediately. Manufacturing firm is not responsible definitely for the damages that fuses whose grounding is not made and connected to the appliance can cause.
- 8.**Plug of the appliance should be close to be accessed easily to the fuse whose grounding is made without use of extension cord.
- 9.**Do not allow contacting the power cable of your appliance with hot regions. Similarly, keep away it from sharp edges and corners.
- 10.**If feeder cord is damaged, this cord should be replaced either by manufacturer or its service agency or same degree qualified personnel in order to hinder a dangerous situation.
- 11.**Wrong electrical connection may give damage to the appliance. In this case, your appliance will remain out of guarantee scope. Electrical connection of your appliance should be done by authorized service.
- 12.**During operation of hob, some parts may be hot. When you also bring switches closed position, it may remain hot for a while. Children should be kept away every time and not be left without observation. Do not touch surface of hob while warning lights flashes. When you bring your appliance closed position, hot parts being still dangerous are stated with warning lights. (Vitroceran models)

## Gas Connection and Safety

**1.** For LPG (cylinder) connection, affix metal clamp on the hose coming from LPG cylinder. Affix an edge of the hose on hose inlet connector behind the appliance by pushing to end through heating the hose in boiled water. Afterward, bring the clamp towards end section of the hose and tighten it with screwdriver. The gasket and hose inlet connector required for connection is as the picture shown below.




**NOTE:** The regulator to be affixed on LPG cylinder should have 300 mmSS feature.




**2.** Natural gas connection should be done by authorized service. For natural gas connection, place gasket in the nut at the edge of natural gas connection hose. To install the hose on main gas pipe, turn the nut. Complete the connection by making gas leakage control.




Gas hose and electric connection of the appliance should not pass next to hot areas such as back of the appliance. Gas hose should be connected by making wide angle turns against breaking possibility. Movement of appliance whose gas connection is made may cause gas leakage.



True



False



True



True

- 3.** Connect your appliance to gas cock from the shortest way and in a manner to prevent any leakage. For safety, the hose used should be maximum 125 cm and minimum 40 cm.
- 4.** While making gas leakage control; never use lighter, match, glowing cigarette or similar inflammable matter.
- 5.** Apply soap bubble on connection point. If any leak/leakage exists, foaming will occur on soaped region.
- 6.** If the hob is to be mounted on a cabinet or openable drawer, a heat protection panel having 15 mm minimum opening should be mounted under the hob.

## **6. IF BUILT-IN OVEN IS PLACED UNDER HOB;**




Figure 1

Gas pipe should be affixed in a way not to touch the oven below, sharp edges and corners, not to be pulled in a manner to be twisted and strained. Make gas connection from right part of the hob, fasten the hose by use of clamp.

## **7. INSTALLATION OF HOB**

- 1.** Detach the burners, burner hoods and grills from the product.
  - 2.** Turn the hob down and place on smooth ground.
  - 3.** In order to prevent entrance of foreign substances and liquids between hob and counter, apply the paste given in package to the sides of lower guard of counter. For corners, curl paste and increase curls till filling corner gaps.
  - 4.** Turn hob again and align with and place on counter.
  - 5.** Fasten up your hob on counter by using the clamp and screws supplied.
- On the assembly chart given in next page, it is shown how to assemble your hob.




Figure 2

**6.** When product is mounted on a drawer, if it is possible to touch lower side of product, this section should be separated with a wooden shelf.





Figure 3

**7.** While mounting hob on a closet, as shown in the figure above, in order to separate between closet and hob, a shelf should be mounted. If it is mounted on a built-in oven, there is no need to do that.


**8.** If your hob will be mounted next to right or left wall, the minimum distance between wall and hob should be 50 mm.

## 8. COUNTER CUTTING SIZES AND INSTALLATION OF YOUR HOB


Pay attention to the drawings and dimensions given below while making hob installation and adjusting counter cutting sizes.




30 CM DOMINO GLASS 2G




30 CM DOMINO GLASS 1G




30 CM DOMINO METAL 2G




30 CM DOMINO METAL 1G




60 CM FRONT CONTROL GLASS




60 CM FRONT CONTROL METAL




60 CM SIDE CONTROL GLASS




60 CM SIDE CONTROL METAL




70 CM METAL






70 CM GLASS




65 CM GLASS



90 CM GLASS 2+1+2



## 9. CORRECT PLACE FOR INSTALLATION



Product is designed in accordance with the kitchen counters supplied from market. A safe distance should be left between the product and kitchen walls and furniture. If hood/aspirator will be installed over your appliance, obey to the recommendation of hood/ aspirator manufacturer for assembly height. (min. 65 cm) The gap that hob is to be placed on the counter should be cut in line with hob installation dimensions. For installation of the product, the rules specified in local standards related to electricity should be com lied.

## 10. VENTILATION OF ROOM

The air needed for burning is received from room air and the gases emitted are given directly in room. For safe operation of your product, good room ventilation is a precondition. If no window or room to be utilized for room ventilation is available, additional ventilation should be installed. However, room has a door opening outside, it is no needed to vent holes.

Room Size	Ventilating Opening
Smaller than 5m <sup>3</sup>	min. 100 cm <sup>2</sup>
Between 5 m <sup>3</sup> - 10 m <sup>3</sup>	min. 50 cm <sup>2</sup>
Bigger than 10m <sup>3</sup>	no need
In basement or cellar	min. 65 cm <sup>2</sup>

## **11. TRANSFORMATION FROM NATURAL GAS TO LPG AND FROM LPG TO NATURAL GAS**

1. Turn off gas and electricity of the hob. If your hob is hot, wait for cooling down.
2. For injector change, use a screwdriver whose edge is as the Figure 4.
3. As seen in Figure 5, demount burner lid and burner of the hob and ensure visibility of injector.



Figure 4




Figure 5




Figure 6

5. After that, detach control switches of the hob. Make setting by turning the screw in the middle of gas cocks with a small screwdriver in the manner shown in the following picture. To adjust flow rate screw, use a screwdriver having suitable dimension. For LPG, turn the screw clockwise. For natural gas, turn the screw one time counter clockwise. At low position, length of normal flame should be 6-7 mm. For the last control, check out whether flame is open or closed. Setting of your appliance may differ according to the type of gas cock used.




Figure 7




Figure 8

## **12. GAS BREAKING SAFETY APPLIANCE (FFD)**

Against putting out to be taken place as a result of liquid overflow at upper burners, safety appliance steps in and cut gas immediately.




Figure 9

## **13. USAGE OF YOUR HOB**

### **Usage of Gas Hob**

**1.** Before starting to use your hob, be sure burner hoods are at correct position. Correct placement of burner hoods are shown in the following figure.




Figure 10





Figure 11


**2.** Gas cocks have a special locking mechanism. Therefore, to operate hob zone, press button by pushing ahead and while opening or closing the cock, hold down the button.

● Closed    🔥 Fully open    🔥 Half open


**3.** For automatic igniting models, igniting is realized via electricity. Therefore, before operating appliance, be sure that appliance has electric connection. Igniting for these models is as follows.




hob cock  
is at closed  
position.



To ignite  
hob, firstly  
press the button  
towards ahead.



While  
holding down  
the button,  
lighter steps in  
and starts to  
ignition.



By turning the  
button left while  
holding down,  
you can provide  
ignition at flame  
length you want.

**4.** Pay attention that hob grills are placed on hob table completely. In case of failure about this matter can cause pouring of the materials to be put on that.

**5.** For the models having gas putting out safety, following realizing ignition procedure according to the guidelines above, wait for 5-10 seconds by pushing button ahead without keeping your hands off.

Safety mechanism will step in this duration and ensures operation of the hob. With regard to gas putting out appliance, gas cock cuts the gas going to hob zone in case of putting out of hob flame due to any reason.

**6.** While using coffee pot apparatus supplied along with the hob, be sure that foots of apparatus are placed on hob grill exactly and remain on hob zone in centred way. Use the apparatus only on small burner.

**7.** While utilizing gas hobs, use saucepan, placed on hob surface as far as possible. Thanks to that, you can save energy. In the following table, cooking pot diameters recommended to be used as per burners are given. Characteristic of Wok hob zone is to cook quickly.

#### 14. POT DIAMETER

GLASS HOBS						
	Domino	45cm. Hobs	60cm. Hand Control	60cm. Control Front	70cm. Control Front	90cm. Control Front
Small Burner	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm
Middle Burner	---	18-20cm	18-20cm	18-20cm	18-20cm	18-22cm
Big Burner	18-24cm	22-24cm	22-24cm	22-24cm	22-24cm	22-26cm
Wok Burner	24-26cm	---	24-26cm	24-26cm	24-26cm	26-30cm

METAL HOBS						
	Domino	45cm. Hobs	60cm. Hand Control	60cm. Control Front	70cm. Control Front	90cm. Control Front
Small Burner	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm	12-18cm
Middle Burner	---	18-20cm	18-20cm	18-20cm	18-20cm	18-22cm
Big Burner	18-22cm	22-24cm	22-26cm	22-24cm	22-24cm	22-26cm
Wok Burner	24-26cm	24-26cm	24-26cm	24-26cm	24-26cm	26-32cm



**Cooking pot to be used with products should have minimum 120 mm. diameter.**

## 15. WOK BURNER (\*)




Figure 12

As it possesses double ring flame system, it gives homogenous heat distribution at the bottom of cooking pot at high temperature. It is ideal for short term and high temperature cooking. When you want to use regular cooking pot on wok burner, it is necessary that you remove wok cooking pot carrier from hob.

## 16. USAGE OF HOTPLATE(\*)

You can operate electric hobs by turning the button on control panel you want to use to the level you desire. Hob powers as per levels are given in the following table.

	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5	LEVEL 6
Ø80mm	200W	250W	450W	---	---	---
Ø145mm	250W	750W	1000W	---	---	---
Ø180mm	500W	750W	1500W	---	---	---
Ø145mm Rapid	500W	1000W	1500W	---	---	---
Ø180mm Rapid	850W	1150W	2000W	---	---	---
Ø145mm	95W	155W	250W	400W	750W	1000W
Ø180mm	115W	175W	250W	600W	850W	1500W
Ø145mm Rapid	135W	165W	250W	500W	750W	1500W
Ø180mm Rapid	175W	220W	300W	850W	1150W	2000W

(\*)Available in some models

## 17. MAINTENANCE AND CLEANING

Before starting to maintenance or cleaning, firstly unplug the plug supplying electricity to hob and turn off gas valve. If hob is hot, wait for cooling down.

1. For the purpose that your hob has long and economic life, regular cleaning and maintenance should be performed on your hob.
2. Do not clean your hob with scratching tools such as bristle brush, wire wool or knife. Do not use abrasive, scratching, acid materials or detergent.
3. Following mopping parts of your hob with soapy cloth, rinse it, later rinse well with a soft cloth.
4. Clean glass surfaces with special glass cleaning substances. As scratching of glass surfaces leads to breaking, while cleaning glass surfaces, do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers.
5. Do not clean your hob with steamy cleaners.
6. Clean channels and lids of hob zones with soapy water and clean gas channels with a brush.
7. In the course of cleaning your hob, never use flammable materials such as acid, thinner and gas.
8. Do not wash plastic and aluminium parts of your hob in dishwasher.
9. Clean vinegar, lemon, salt, coke and similar acid and alkaline containing substances poured on your hob immediately.
10. In time, hob buttons turns hard or never turn any more, in such circumstances, it may be necessary that buttons are changed. The change should only be done by authorized service.




Figure 13




Figure 14




Figure 15

## **18. TROUBLES AND SOLUTION PROPOSALS**

**You can solve the troubles you can encounter at your product by checking the following points before calling technical service.**

**If hob does not operate;**

- Check if power cable of hob is plugged in
  - Examine with safe ways if electric exists on network
  - Audit fuses.
  - Control whether damage is available on power cable.
  - Check if main gas valve in your network is open
  - Go through existence of breaking or twisting on gas pipe
  - Be sure that gas pipe is connected to hob in appropriate way.
  - See over if suitable gas valve is used for your hob
- (Get periodical maintenance done)

**If starter does not operate;**

- Be sure that electric power cable of product is plugged in
- Clean the edge and body sections of ignition spark plugs found on burners with a wet and dirt remover materials thoroughly. Be sure that the channels present on burners are open and clean.

## **19. SETTING GAS HOBS AS PER GAS TYPE**

Gas type (LPG or natural gas) that your appliance is manufactured for is stated in the label found behind the product and that show technical features. If gas setting of your appliance is not the same as gas setting of your network, it should be adjusted by making change by an expert person. In the following table, injector, gas flow and power values of appliance is given according to gas type.


## 20-TECHNICAL TABLE

Sabaf-Albek-Bormetsan Burner Groups	G20 20 mbar	G25 25 mbar	G30 30 mbar	G31 37 mbar
Small Burner (Aux)	0,95 kW	0,95 kW	0,95 kW	0,95 kW
	Ø 0,72	Ø 0,72	Ø 0,50	Ø 0,50
	0,090 m³/h	0,105 m³/h	69 g/h	68 g/h
Medium Burner (Semi Repid)	1,70 kW	1,70 kW	1,70 kW	1,70 kW
	Ø 0,97	Ø 0,97	Ø 0,65	Ø 0,65
	0,162 m³/h	0,188 m³/h	124 g/h	121 g/h
Big Burner (Repid)	2,90 kW	2,90 kW	2,90 kW	2,90 kW
	Ø 1,15	Ø 1,15	Ø 0,65	Ø 0,85
	0,276 m³/h	0,321 m³/h	211 g/h	207 g/h
Mini Wok Burner (Sabaf)	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
	Ø 1,15	Ø 1,15	Ø 0,82	Ø 0,82
	0,248 m³/h	0,288 m³/h	189 g/h	186 g/h
Wok Burner (Sabaf)	3,65 kW	3,65 kW	3,65 kW	3,65 kW
	Ø 1,40	Ø 1,40	Ø 0,96	Ø 0,96
	0,348 m³/h	0,404 m³/h	265 g/h	261 g/h

Sanmetal Burner Groups	G20 20 mbar	G25 25 mbar	G30 30 mbar	G31 37 mbar
Small Burner (Aux)	0,95 kW	0,95 kW	0,95 kW	0,95 kW
	Ø 0,72	Ø 0,72	Ø 0,50	Ø 0,50
	0,090 m³/h	0,105 m³/h	69 g/h	68 g/h
Medium Burner (Semi Repid)	1,70 kW	1,70 kW	1,70 kW	1,70 kW
	Ø 1,00	Ø 1,00	Ø 0,65	Ø 0,65
	0,162 m³/h	0,188 m³/h	124 g/h	121 g/h
Big Burner (Repid)	2,90 kW	2,90 kW	2,90 kW	2,90 kW
	Ø 1,27	Ø 1,27	Ø 0,85	Ø 0,85
	0,276 m³/h	0,321 m³/h	211 g/h	207 g/h

Tecna Burner Groups	G20 20 mbar	G25 25 mbar	G30 30 mbar	G31 37 mbar
Wok Burner	3,65 kW	3,65 kW	3,95 kW	3,65 kW
	Ø 1,40	Ø 1,40	Ø 0,96	Ø 0,96
	0,348 m³/h	0,404 m³/h	265 g/h	261 g/h

## **21. ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY DISPOSAL**



- 1.** Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner.
- 2.** This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout to the EU.

## **22. PACKAGE INFORMATION**

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

EAC



# ГАЗОВАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

## Гарантийный сертификат

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Уважаемый Клиент Просим Вас ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания.

- Производитель предоставляет **12-месячную** гарантию на мини-печь, а для Духовой шкаф, варочных панелей и вытяжек срок гарантии составляет **24 месяца** с даты покупки.
- При обращении за гарантийным ремонтом в сервисный центр необходимо предъявить полностью заполненный гарантийный талон (с указанием серийного номера прибора, даты продажи, чётко различимой печати продавца). Если талон не заполнен, потребитель для получения гарантийного ремонта может обращаться только к продавцу и/или изготовителю товара.
- Продавец (и/или изготовитель, уполномоченный представитель изготовителя) оставляет за собой право отказать от гарантийных обязательств, если сервисной службой будет доказано, что недостатки товара возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожар, катастрофа, др.), попадания бытовых насекомых и грызунов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, указанных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети.
- Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Предпродажная подготовка произведена в присутствии покупателя. Внешний вид – без повреждений, комплектность полная.

С условиями гарантийного обслуживания согласен:

\_\_\_\_\_ Подпись покупателя

Импортёр фирма ;		Ваше имущество;
Название Фирмы:	ООО «АРТТЕХНИКА»	Бренд: CARINO
Адрес:	КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й(П МОСКОВСКИЙ) КМ, ДВЛД. 4, СТР. 2, ПОМЕЩ. 68Н/2, МОСКВА Г. 108811	Тип: Газовая и электрическая варочная панель
		Модель:
Адрес для связи с сервисом:	service@arttechnic.ru	Бандероль и серийный номер:
Веб-адрес:	www.arttechnic.ru	Гарантийный период: 2 года
		Максимальное время ремонта: 20 рабочих дней



#### Продавец компания:

Название Фирмы:

Дата и номер счета фактуры:

Адрес:

Дата и место доставки:

Телефон:

Подпись уполномоченного лица:

Факс:

Печать компании:

Электронная почта:

Этот раздел будет подписан и печатан авторизованным дилером, у которого вы приобрели продукт.

## WARRANTY TERMS

Dear Customer! Please read the terms and conditions of warranty service.

- 1.The manufacturer provides a **12-month** warranty for the mini oven and for built-in ovens, hobs, hoods the warranty period is **24 months** from the date of purchase.
2. When applying for warranty repair to the service centre, it is necessary to present a fully completed warranty card (with the serial number of the device, date of sale, clearly legible seal of the seller). If the warranty card is not filled in, the consumer can apply for warranty repair only to the seller and/or manufacturer of the product.
3. The seller (and/or manufacturer, authorised representative of the manufacturer) reserves the right to refuse warranty obligations, if it is proved by the service department that defects of the goods occurred after the goods were handed over to the consumer due to the consumer's violation of the rules of use, transportation, storage, actions of third parties, force majeure (fire, catastrophe, etc.), ingress of household insects and rodents, as well as due to significant violations of the technical requirements specified in the operating instructions, including instability of the product.
4. This guarantee shall not prejudice the consumer's legal rights granted to him by the applicable laws of the Russian Federation.

Pre-sale preparation was made in the presence of the buyer.

Appearance without damage, complete set

I agree with the terms and conditions of warranty service:

\_\_\_\_\_ Buyer's signature

Manufacturer or Importer Company:	Your property:
Company Name: <b>ARTTEKNIKA LIMITED LIABILITY COMPANY</b>	Brand: CARINO
Address: Kievskoe Shosse (Moskovskiy Settlement) 22 KM ,DVLD.4,STR.2, 108811	Type: Gas & Electric Hob Model:
Service Contact Address: <a href="mailto:service@arttechnic.ru">service@arttechnic.ru</a>	Banderoles and Serial No:
Web Address: <a href="http://www.arttechnic.ru">www.arttechnic.ru</a>	Warranty period: 2 Years Maximum Repair Time: 20 working days

# carino

### Seller Company

Company Name:

Invoice Date and Number:

Address:

Delivery Date and Place:

Phone:

Signature of the Authorized Person:

Fax:

Stamp of the Company:

email:

This section will be signed and stamped by the Authorized Dealer from whom you purchased the product.

**carino**