

GARTZ

GARTZ

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8(800)775-13-08

WWW.GARTZ.RU

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**КЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ
ПАНЕЛЬ
НЕТ610В
СЕРИЯ НЕТ**

EAC

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед началом использования вашего нового продукта GARTZ, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как использовать функции и возможности вашего нового прибора безопасным образом.

GARTZ



НЕТ610В

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	5
Описание и комплектация.....	11
Установка прибора.....	13
Подготовка к работе.....	17
Чистка и уход.....	24
Рекомендации по приготовлению.....	25
Устранение неисправностей.....	27
Утилизация и переработка.....	29
Гарантийный талон.....	30
Для заметок.....	31



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием/вводом в эксплуатацию устройства и сохраните его в непосредственной близости от места установки устройства для последующего использования.

Следующие рекомендации предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или повреждений по причине небезопасной, или неправильной эксплуатации прибора.

- Пожалуйста, проверьте упаковку и прибор при получении, чтобы убедиться в его целостности. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или официальным дистрибутором.
- Обратите внимание, что модификации или изменения прибора с вашей стороны не допускаются, в целях вашей безопасности.
- Использование прибора не по назначению, может привести к опасным последствиям, или же снятие прибора с гарантийного обслуживания.

Пояснения к символам:



ОПАСНО

Указывает на опасность для жизни и здоровья из-за легковоспламеняющегося газа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за напряжения электричества.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасность со средней степенью риска, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезному повреждению.



ОСТОРОЖНО

Указывает на опасность с низкой степенью риска, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней тяжести.



ВНИМАНИЕ

Указывает на важную информацию (например, о повреждении), но не на опасность.



СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ

Данный символ указывает на то, что обслуживание и эксплуатацию этого прибора должен осуществлять только специалист авторизованного сервисного центра, в соответствии с руководством по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Ваша безопасность для нас важна, пожалуйста, прочтите эту информацию перед использованием вашей варочной панели.

УСТАНОВКА

Опасность поражения электрическим током

- ▶ Отключите прибор от сети электросети перед проведением любых работ или обслуживанием.
- ▶ Подключение к заземленной электрической системе является обязательным.
- ▶ Все изменения в домашней электрической системе должны выполняться только квалифицированным электриком.
- ▶ Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти.

Опасность порезов

- ▶ Будьте осторожны - края панели острые.
- ▶ Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмам или порезам.

Правила техники безопасности

- ▶ Внимательно прочтайте эти инструкции перед установкой или использованием данного прибора.
- ▶ На этот прибор ни в коем случае не должны помещаться горючие материалы или продукты.
- ▶ Пожалуйста, предоставьте эту информацию лицу, ответственному за установку прибора, так как это может снизить затраты на установку.
- ▶ Во избежание опасности, данный прибор должен быть установлен в соответствии с данными инструкциями по установке.
- ▶ Установка и заземление данного прибора должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- ▶ Данный прибор должен быть подключен к электрической цепи,ключающей изоляционный выключатель, обеспечивающий полное отключение от источника питания.
- ▶ Неправильная установка прибора может привести к аннулированию любых гарантийных обязательств.

▶ Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний, если они под надзором или получили инструктаж относительно безопасного использования прибора и они понимают возникающие опасности.

- ▶ Детям запрещено играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- ▶ Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистом авторизованного сервисного центра.
- ▶ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если варочная поверхность стеклокерамики или аналогичного материала, защищающего токоведущие части, треснула, выключите прибор, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ▶ Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не должны размещаться на варочной поверхности, так как они могут нагреться.
- ▶ Не используйте пароочиститель для чистки варочной панели.
- ▶ Прибор не предназначен для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- ▶ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания: не храните предметы на варочной поверхности.
- ▶ Процесс приготовления пищи должен проходить под наблюдением. Кратковременный процесс приготовления должен контролироваться непрерывно.
- ▶ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приготовление пищи на варочной поверхности с жиром или маслом без наблюдения может быть опасным и привести к возгоранию. НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой, выключите прибор и затем накройте пламя, например, крышкой или пожарным одеялом.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Опасность поражения электрическим током

- ▶ Не готовьте на поврежденной или треснувшей варочной поверхности. Если поверхность варочной панели сломается или треснет, немедленно выключите прибор из сети (настенный выключатель) и обратитесь к квалифицированному специалисту.

- ▶ Перед чисткой или обслуживанием отключите варочную плиту от сети.
- ▶ Несоблюдение этого требования может привести к удару током или смерти.

Опасность для здоровья

- ▶ Данный прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности. Однако, лица с кардиостимуляторами или другими электрическими имплантатами (например, например, с инсулиновыми помпами) должны проконсультироваться со своим врачом или производителем имплантатов перед использованием этого прибора, чтобы убедиться, что их имплантаты не будут подвержены электромагнитным полям.
- ▶ Несоблюдение этого совета может привести к смерти.

Осторожно горячая поверхность

- ▶ Во время использования, открытые части данного прибора нагреваются до температуры, способной вызвать ожоги при касании.
- ▶ Не допускайте контакта вашего тела, одежды или любого предмета, кроме подходящей посуды, со стеклом, пока поверхность не остынет.
- ▶ Держите детей подальше от горячей плиты.
- ▶ Ручки кастрюль могут быть горячими на ощупь. Убедитесь, что ручки кастрюль не нависают над другими включенными варочными зонами. Разворачивайте посуду для недосягаемости детей.
- ▶ Несоблюдение данной рекомендации может привести к ожогам.

Опасность порезов

- ▶ Если вы пользуетесь скребком для очистки поверхности, учтите, что лезвие скребка открыто, когда защитная крышка снята. Используйте его с особой осторожностью и всегда храните в безопасном и недоступном для детей месте.
- ▶ Несоблюдение техники безопасности может привести к травмам или порезам.

Инструкции по безопасности

- ▶ Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- ▶ Перелившиеся через край продукты приводят к образованию дыма и жирных следов, которые могут воспламениться.
- ▶ Никогда не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения.
- ▶ Никогда не оставляйте на приборе никаких предметов или посуды.
- ▶ Не кладите и не оставляйте рядом с прибором намагничивающиеся предметы (например, кредитные карты, карты памяти) или электронные устройства (например, компьютеры, MP3-плееры), так как они могут подвергнуться воздействию электромагнитного поля.
- ▶ Никогда не используйте прибор для обогрева или отопления помещения.
- ▶ После использования всегда выключайте конфорки и варочную панель, как описано в данной инструкции (т. е. с помощью сенсорного управления). Не полагайтесь исключительно на функцию обнаружения посуды для выключения варочных зон, когда вы снимаете кастрюли.
- ▶ Не позволяйте детям играть с прибором, сидеть, стоять или залезать на него. Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафах над прибором. Дети, залезающие на варочную панель, могут получить серьезные травмы.
- ▶ Не оставляйте детей одних или без присмотра в зоне, где используется прибор.
- ▶ Дети или лица с ограниченными возможностями, которые не могут полноценно пользоваться прибором, должны пройти обучение по его использованию у ответственного и компетентного лица. Обучающий должен убедиться, что они могут пользоваться прибором без опасности для себя и окружающих.
- ▶ Не ремонтируйте и не заменяйте никакие части прибора, если это не рекомендовано в инструкции. Все другие виды обслуживания должны выполняться квалифицированным техником.
- ▶ Не ставьте и не бросайте тяжелые предметы на варочную панель.
- ▶ Не вставайте на варочную панель.
- ▶ Не используйте кастрюли с зазубренными краями и не двигайте кастрюли по поверхности, так как это может поцарапать поверхность.

► Не используйте для очистки варочной панели металлические мочалки или любые другие жесткие абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать стекло.

► Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:

- персоналом в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- загородных домах;
- в небольших мотелях и апартаментах;
- вариантах проживания типа "кровать и завтрак".

Данная техника не предназначена для использования в промышленных масштабах!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор и его доступные части нагреваются во время использования.

► Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам.

► Дети младше 8 лет должны находиться на расстоянии, если они не находятся под постоянным присмотром.

Поздравляем вас с приобретением новой варочной панели.


Мы рекомендуем вам уделить некоторое время на прочтение данного Руководства по эксплуатации, чтобы полностью понять, как правильно установить и эксплуатировать варочную панель.

Для установки, пожалуйста, прочтайте раздел "Установка".


Перед использованием внимательно прочтите все инструкции по технике безопасности и сохраните данное Руководство для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВИД СВЕРХУ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПРИМЕЧАНИЕ

● Все изображения в данном руководстве приведены только для пояснения.
● Любое расхождение между реальным объектом и иллюстрацией на чертеже относится к реальному объекту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКЕРISTIKI

Варочная панель, модель	НЕТ610В
Серия	НЕТ
Количество конфорок	4 конфорки
Напряжение питания	220-240В~ 380-415В 3N~ 50Гц или 60Гц
Установленная электрическая мощность	5500-6600W
Размер изделия DxШxВ (мм)	590Х520Х51
Размеры для встраивания AxB (мм)	560Х480

Вес и размеры могут быть изменены, поскольку мы постоянно стремимся к улучшению нашей продукции, мы можем изменять характеристики без предварительного уведомления.

Информация о продукте

Данная керамическая варочная панель способна удовлетворить различные кулинарные требования благодаря проволочному нагреву, микрокомпьютерному управлению и выбору мощности, что является оптимальным выбором для современных семей.

Керамическая варочная панель ориентирована на потребителей и имеет индивидуальный дизайн. Варочная панель обладает безопасными и надежными характеристиками, делая вашу жизнь комфортной и позволяя в полной мере получить удовольствие от жизни в процессе приготовления пищи.

Перед использованием новой керамической варочной панели

- ▶ Прочтите данное руководство, обращая особое внимание на раздел «Предупреждения о безопасности».
- ▶ Снимите все защитные пленки, которые могли остаться на керамической варочной панели до использования.


УСТАНОВКА ПРИБОРА

Размеры ниши

Сделайте вырез в рабочей поверхности в соответствии с размерами, указанными на чертеже.

Для установки по периметру выреза необходимо оставить расстояние не менее 5 см.


Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Пожалуйста, выбирайте для рабочей поверхности термостойкий материал (дерево аналогичные волокнистые или гигроскопические материалы не должны использоваться в качестве материала для столешницы, если они не имеют специальной обработки и пропитки), чтобы избежать электрического удара и сильной деформации, вызванной тепловым нагреванием, см. рисунок ниже:



⚠ Примечание: Безопасное расстояние между сторонами варочной панели и внутренней поверхностью столешницы должно составлять не менее 3 мм.

L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)	F (мм)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 мин	3 мин

Керамическую варочную панель можно использовать на столешнице или поверхности шкафа. Керамическая варочная панель должна располагаться горизонтально. Как показано на рисунке ниже:




A	B	C	D	E
760	25 мин	20 мин	Забор воздуха	Выход воздуха 5мм

⚠ Безопасное расстояние между варочной панелью и шкафом над ней должно составлять не менее 760 мм.

При любых обстоятельствах убедитесь, что варочная панель хорошо вентилируется, а вход и выход воздуха не заблокированы. Убедитесь, что варочная панель находится в исправном состоянии, см. рисунок выше.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обеспечение достаточной вентиляции.

Убедитесь, что керамическая варочная панель хорошо вентилируется и что воздушные отверстия не заблокированы. Чтобы избежать случайного контакта с перегревающимся низом варочной панели или получения непредвиденного удара током во время работы, необходимо установить деревянную подкладку, закрепленную винтами, на расстоянии не менее 50 мм от низа варочной панели. Следуйте приведенным ниже требованиям.




⚠ Вокруг варочной панели есть вентиляционные отверстия. НЕОБХОДИМО обеспечить, чтобы эти отверстия не были заблокированы столешницей при установке панели.

- ▶ Помните, что клей, соединяющий пластиковый или деревянный материал с мебелью, должен выдерживать температуру не ниже 150°C, чтобы избежать отклеивания обшивки.
- ▶ Задняя стенка, прилегающие и окружающие поверхности должны выдерживать температуру 90°C.

Установка крепежа


Прибор следует разместить на устойчивую, ровную поверхность. Не применяйте силу при установке элементов управления, выступающих из варочной панели.

После установки закрепите варочную панель на рабочей поверхности, закрепив четыре болта в нижней части варочной панели (см. рисунок). Отрегулируйте болты, чтобы они подходили для различной толщины рабочей поверхности.



A	B	C	D
Болт	Кронштейн	Отверстие для болта	Основание

Отрегулируйте положение кронштейна в соответствии с разной толщиной столешницы.




⚠ ВНИМАНИЕ

1. Керамическую плиту должен устанавливать квалифицированный технический специалист. Вы можете воспользоваться услугами специалистов или сделать это самостоятельно.
2. Керамическая варочная панель не должна устанавливаться на холодильное оборудование, посудомоечные машины и роторные сушилки.

- Керамическая варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить лучшее тепловыделение для повышения ее надежности.
- Прилегающие и нагреваемая поверхность над рабочей зоной должны выдерживать нагрев.
- Во избежание повреждений материалы и клей должны быть термостойкими.
- Не используйте пароочиститель.

Подключение варочной панели к электросети

Источник питания должен быть подключен согласно соответствующему стандарту или к однополюсному автоматическому выключателю. Способ подключения показан ниже.



- Во избежание несчастных случаев, при повреждении кабеля его необходимо заменить с помощью квалифицированного специалиста.
- Если прибор подключается непосредственно к электросети, необходимо установить автоматический выключатель с минимальным зазором 3 мм между контактами.
- Монтажник должен убедиться, что электрическое подключение выполнено правильно и соответствует правилам техники безопасности.
- Кабель нельзя перегибать или сжимать.
- Кабель должен регулярно проверяться и заменяться только квалифицированным специалистом.



После установки доступ к нижней поверхности и шнуру питания варочной панели недоступны.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

О сенсорном управлении

- Управление реагирует на прикосновение, поэтому вам не нужно оказывать никакого давления.
- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.
- Вы будете слышать звуковой сигнал каждый раз, когда будет зафиксировано прикосновение.
- Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие и что на них нет никаких объектов (например, посуды или ткани). Даже небольшой след от воды может затруднить работу управления.




Выбор посуды для приготовления

- Не используйте посуду с зазубренными краями или изогнутым дном.



- Убедитесь, что основание вашей посуды гладкое, плотно прилегает к поверхности и имеет тот же размер, что и зона приготовления. Всегда устанавливайте посуду по центру варочной поверхности.



- Всегда поднимайте посуду с керамической поверхности - не передвигайте, или она может поцарапать стекло.



Порядок работы


Начало процесса приготовления

После подключения питания, раздается однократный звуковой сигнал, индикаторы загорятся на секунду и погаснут. Это означает, что варочная поверхность находится в режиме готовности.

Нажмите кнопку включения/выключения. Все индикаторы показывают «0».



Поместите подходящую кастрюлю на зону приготовления, которую вы хотите использовать. Убедитесь, что дно кастрюли и поверхность зоны приготовления чистые и сухие.



Выберите уровень нагрева, коснувшись кнопки «-» или «+».

Если вы не выберете уровень мощности в течение 1 минуты, керамическая плита автоматически выключится. Вам нужно будет снова начать заново.

Вы можете изменить настройку нагрева в любой момент во время приготовления.

Удерживая нажатой любую из этих кнопок, мощность будет увеличиваться или уменьшаться.



Завершение процесса приготовления

Включите конфорку, снизив мощность нагрева до «0» или одновременно коснувшись кнопок «-» и «+»



Выключите всю варочную панель, коснувшись кнопки ① включения/выключения.



⚠ Осторожно: горячие поверхности

Индикатор «H» показывает, какая зона приготовления горячая на ощупь. Он исчезнет, когда поверхность остынет до минимальной температуры.

Если вы хотите нагреть другие кастрюли, используйте все еще горячую плиту



Блокировка управления

- Вы можете заблокировать панель управления, чтобы предотвратить непреднамеренное использование (например, дети случайно включают зоны приготовления пищи).
- Когда управление заблокировано, все элементы управления, кроме кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., отключены.

Блокировка управления

Коснитесь кнопки блокировки ④.

Индикатор таймера начнет мигать «Lo» в течение 30 секунд, если не нажать на кнопку блокировки снова.

Нажмите и удерживайте кнопку ④ блокировки в течении 3 секунд.

Индикатор таймера покажет «Lo».

Разблокировка управления

Убедитесь, что керамическая плита включена. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки ④ в течение 3 секунд.



Когда варочная панель находится в режиме блокировки, все элементы управления отключены, кроме кнопки включения/выключения. В случае чрезвычайной ситуации вы всегда можете выключить керамическую варочную панель с помощью кнопки включения/выключения, но сначала вы должны разблокировать варочную панель.

Управление таймером

Вы можете использовать таймер двумя разными способами:

- ① Вы можете использовать его в качестве отсчета времени. В этом случае таймер не выключит ни одну зону приготовления, когда истечет установленное время.
 - ② Вы можете настроить его на выключение одной или нескольких зон приготовления после истечения установленного времени.
- Максимальное время работы таймера – 99 минут.

Вид таймера



① Использование таймера в качестве отсчета времени

Если вы не выбираете какую-либо зону приготовления пищи:


Убедитесь, что варочная панель включена.

Коснитесь кнопки таймера.


● ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете использовать режим отсчета времени, даже если вы не выбираете какую-либо зону приготовления пищи.

Отрегулируйте настройку таймера, нажав кнопки «-» или «+».




Снова коснитесь кнопки таймера, чтобы подтвердить установленное вами время, или подождите 5 секунд, пока она не подтвердится автоматически.



Когда время будет установлено, он немедленно начнет обратный отсчет. На дисплее отобразится оставшееся время.



Когда время истекает, раздастся звуковой сигнал в течение 30 секунд, но зона приготовления не отключится.



Совет:

- Коснитесь кнопки «-» или «+» таймера один раз, чтобы уменьшить или увеличить время на 1 минуту.
- Нажмите и удерживайте кнопку «-» или «+» таймера, чтобы уменьшить или увеличить время на 10 минут.
- Если установленное время превышает 99 минут, таймер автоматически вернется к 0 минутам.

② Установка таймера для одной конфорки

Коснитесь значка  или  соответствующей конфорки, для которой вы хотите установить таймер.



Установите время, коснувшись кнопки таймера.




При одновременном нажатии к «-» и «+» таймер обнуляется, и на минутном дисплее отображается «-».



Когда время будет установлено, он сразу же начнет обратный отсчет. На дисплее отобразится оставшееся время, а индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд.



По истечении времени таймера приготовления соответствующая конфорка автоматически отключится.



ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Красная точка рядом с индикатором уровня мощности загорится, указывая на то, что зона выбрана.

- ▶ Если вы хотите изменить время после установки таймера, вам придется начать с шага 1.
- ▶ Когда вы устанавливаете таймер, с помощью кнопок «-» или «+», вы можете коснуться и удерживать их, увеличивая или уменьшая время с шагом +1 в течение первых 15 минут, затем с шагом +5 (300 секунд).
- ▶ Если вы хотите изменить время после установки таймера, вам придется начать с шага 1.
- ▶ Включить таймер на 99 минут можно, нажав на кнопку «-».
- ▶ Если две или более зоны приготовления установлены на таймер, отображается самое короткое установленное время.

Защита от перегрева

Встроенный датчик температуры может контролировать температуру внутри керамической плиты. При возникновении чрезмерного повышения температуры керамическая плита автоматически прекращает работу.

Предупреждение об остаточном тепле

Когда плита работает в течение некоторого времени, будет некоторое остаточное тепло. Буква «Н» предупреждает о том, что панель остается горячей.

Рабочее время по умолчанию

Еще одной функцией безопасности варочной панели является автоматическое выключение. Она сработает, если вы забудете выключить конфорку. Время выключения по умолчанию показано в таблице ниже:

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рабочее время по Умолчанию (час)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

ЧИСТКА И УХОД

Вид очистки	Способ	Важные примечания
Повседневные загрязнения на стекле (отпечатки пальцев, следы и пятна от пищи).	<ol style="list-style-type: none"> Выключите варочную панель с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Нанесите средство для очистки варочной панели пока стекло еще теплое (но не горячее!). Вытирайте насухо чистой тканью или бумажным полотенцем. Подключите питание варочной панели. 	<ul style="list-style-type: none"> Когда варочная панель выключена и индикатор горячей поверхности отсутствует, но конфорка может быть еще горячей! Будьте предельно осторожны. Металлические мочалки, некоторые нейлоновые губки и агрессивные/ абразивные чистящие средства могут поцарапать стекло. Всегда читайте этикетку, чтобы проверить, подходит ли ваше чистящее или моющее средство. Никогда не оставляйте остатки чистящих средств на варочной панели: стекло может окраситься.
Пролившиеся, расплавленные и засахаренные пятна.	<p>Немедленно удалите их лопаткой, шпателем или скребком с лезвием, подходящими для керамических варочных панелей, не касаясь рукой поверхности горячих конфорок:</p> <ol style="list-style-type: none"> Выключите варочную панель с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Удерживая лезвие или инструмент под углом 30°С, соскребите загрязнение или пролитую жидкость на остывшую область варочной панели. Протрите загрязнение или разлившуюся жидкость тряпкой или бумажным полотенцем. Выполните шаги 2-4 из приведенного выше пункта "Повседневные загрязнения на стекле". 	<ul style="list-style-type: none"> Убирайте пятна, оставленные расплавленными и сладкими продуктами или пролитой пищей, как можно скорее. Если оставить их на стекле, оставшие пятна может быть трудно или невозможно удалить. Используйте острые скребки с особой осторожностью. Храните их вне досягаемости детей.
Пролитые на сенсорную панель жидкости.	<ol style="list-style-type: none"> Выключите варочную панель с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Соберите жидкость. Протрите область сенсорного управления чистой влажной губкой или тканью. Вытирайте участок насухо бумажным полотенцем. Снова включите варочную панель. 	<ul style="list-style-type: none"> Варочная панель может издавать звуковой сигнал и выключаться, а сенсорные элементы управления могут не работать, если на них попала жидкость. Перед включением варочной панели обязательно вытирайте насухо область сенсорного управления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ



Будьте осторожны при жарке, так как масло и жир нагреваются очень быстро. При крайне высоких температурах масло и жир могут воспламениться самопроизвольно, что представляет серьезную пожарную опасность.

- Когда температура дойдет до кипения, уменьшите температурный режим.
- Использование крышки сократит время приготовления и сэкономит энергию, удерживая тепло.
- Минимизируйте количество жидкости или жира, чтобы сократить время приготовления.
- Начните готовить на высокой температуре и уменьшайте ее, когда еда прогреется».

Медленное кипение (томление)

Процесс варки происходит при температуре ниже точки кипения, около 85°C, когда пузырьки только начинают время от времени появляться на поверхность. Это ключ к вкусным супам и нежным тушеным блюдам, потому что вкус сохраняется, когда продукты не разварены. Соусы на основе яиц и муки также следует готовить на пониженной температуре.

Некоторые блюда (например приготовление риса), могут потребовать более высокой температуры, чтобы обеспечить правильное приготовление блюда в течение рекомендованного времени.

Жарка стейка

- Перед приготовлением оставьте мясо при комнатной температуре на 20 минут.
- Разогрейте сковороду с толстым дном.
- Смажьте обе стороны стейка маслом. Налейте небольшое количество масла в раскаленную сковороду, затем положите мясо на горячую сковороду.
- Во время приготовления переворачивайте стейк только один раз. Точное время приготовления зависит от толщины стейка и желаемой степени прожарки. Время может варьироваться от 2 до 8 минут на сторону. Нажмите на стейк, чтобы определить степень прожарки - чем он плотнее, тем более прожаренным он будет.
- Оставьте стейк на несколько минут на теплой тарелке, чтобы он стал нежным перед подачей.

Для жарки на сковороде

- Выберите сковороду с плоским дном или большую сковороду с аналогичным дном, совместимую с керамическим покрытием.
- Подготовьте все ингредиенты и оборудование. Процесс должен происходить быстро. Если вы готовите большое количество пищи, готовьте продукты несколькими маленькими партиями.
- Разогрейте сковороду и добавьте две столовые ложки масла.
- Сначала обжарьте мясо, отложите его в сторону и держите в тепле.
- Обжарьте овощи. Когда они станут горячими, но еще хрустящими, уменьшите температуру, верните мясо в сковороду и добавьте соус.
- Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы убедиться, что они прогрелись.
- Блюдо можно сразу подавать на стол.

Для жарки на сковороде

Приведенные ниже настройки являются лишь рекомендациями. Точные настройки зависят от нескольких факторов, включая ваши кухонные принадлежности и количество готовящейся пищи. Экспериментируйте с керамической варочной панелью, чтобы определиться с режимами, которые наилучшим образом вам подходят

Установленная температура	Подходит для
1-2	<ul style="list-style-type: none"> деликатного подогрева небольших порций пищи растапливания шоколада, масла и продуктов, которые быстро горят деликатного тушения медленного подогрева
3-4	<ul style="list-style-type: none"> повторного нагревания поддержания кипения приготовление каши
5-6	<ul style="list-style-type: none"> приготовления блинов
7-8	<ul style="list-style-type: none"> пассировка приготовления пасты
9	<ul style="list-style-type: none"> подрумянивания мяса обжаривание доведения супа до кипения кипячения воды

УСТРАНИЕ НИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Варочная панель не включается	Электропитание не подключено	Убедитесь, что варочная панель подключена к исправной электросети. Проверьте, не произошло ли отключение электрознегрии в вашем доме или районе. Если вышеперечисленные пункты не помогли устранить проблему, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Сенсорные элементы управления не реагируют на прикосновение	Разблокируйте управление	Разблокируйте элементы управления, см. раздел «Использование варочной панели».
Сенсорные элементы управления плохо реагируют на прикосновения	Возможно, на поверхность сенсорной панели попала вода, или Вы касаетесь кончиком пальца	Убедитесь, что область сенсорного управления сухая и вы используйте подушечку пальца для прикосновения к элементам управления.
Царапины на стекле	Посуда с грубыми или неровными краями. Использование неподходящей, металлической мочалки или абразивных чистящих средств.	Используйте посуду с плоским и гладким дном, см. разделы "Выбор правильной посуды" и "Уход и чистка".
Во время приготовления кастрюля или сковорода издает треск	Это может быть связано со структурой Вашей посуды (слои различных металлов вибрируют по-разному).	Это нормальное явление для посуды и не указывает на неисправность.

Отображение неисправностей, советы и подсказки


- Варочная панель оснащена функцией самодиагностики. С ее помощью технический специалист может проверить работу нескольких компонентов, не разбирая и не снимая варочную панель с рабочей поверхности.
- Коды ошибок, которые возникают во время использования клиентом и их решения:

Ошибка	Возможная причина	Решение
Отсутствие автоматического восстановления		
E0	Ошибка	Переставьте соединение между дисплейной платой и силовой платой. Замените силовую плату.
E1	Ошибка датчика температуры керамической плиты - обрыв цепи.	Проверьте соединение или замените датчик температуры керамической плиты.
E2	Ошибка датчика температуры керамической плиты - короткое замыкание.	Проверьте соединение или замените датчик температуры керамической плиты.
E7	Ошибка датчика температуры керамической плиты	Проверьте соединение или замените датчик температуры керамической плиты.
C1	Высокая температура датчика керамической плиты.	Подождите, пока температура керамической плиты не вернется к нормальной. Нажмите кнопку "ВКЛ./ВЫКЛ.", чтобы перезапустить устройство.
E3	Ошибка датчика температуры (термистора) NTC - обрыв цепи.	Замените дисплейную плату.
E4	Ошибка датчика температуры NTC - короткое замыкание.	Проверьте, в норме ли напряжение питания.
EL	Напряжение питания ниже номинального.	Проверьте, в норме ли напряжение питания.
EH	Напряжение питания ниже номинального.	Проверьте, в норме ли напряжение питания.
EU	Ошибка соединения.	Включите питание после восстановления питания в норму. Переставьте соединение между дисплейной платой и силовой платой. Замените силовую плату или дисплейную плату.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции по защите окружающей среды

Данный продукт соответствует директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Данный символ указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по истечении срока его службы.



Использованное устройство должно быть перемещено в официальный пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с Управляющей компанией вашего дома. Каждый играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старых электроприборов. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Соответствие директиве RoHS

Этот прибор требует специализированной утилизации отходов. Для получения дополнительной информации о обработке, восстановлении и переработке этого продукта, пожалуйста, обратитесь службу по утилизации бытовых отходов.

Информация об упаковке

Для получения более подробной информации об обработке, восстановлении и переработке этого продукта, пожалуйста, обратитесь службу по утилизации бытовых отходов.



Изготовитель: Фошань Шунде Мидеа Электрикал Хитинг Апплиансес Мэнуфакчуринг Компани Лимитед

Сделано в КНР

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название оборудования	Керамическая варочная панель
Модель	НЕТ610В
Дата продажи	См. дата в чеке
Гарантийный период	12 месяцев

1. Бесплатное гарантийное обслуживание техники производится в течение гарантийного срока при наличии у клиента документа, подтверждающего покупку: кассового или товарного чека, в котором указано наименование товара и дата его продажи.
 2. Гарантия не распространяется в следующих случаях:
 - повреждений или поломки техники, вызванные неправильной эксплуатацией, внешними воздействиями или самостоятельными попытками ее ремонта
 - при наличии признаков механических повреждений, нарушения правил эксплуатации или других видимых повреждений
 - при использовании товара в целях обеспечения потребностей учреждений, организаций и прочих предприятий
 3. Доставка техники в авторизованный сервисный центр осуществляется клиентом своими силами и за свой счет (если иное не оговорено с официальным представителем), исключение составляют крупно-габаритные товары.
 4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и детали.



Официальный дистрибутор:
ООО "РУСИНВЕСТ",
109044, г. Москва,
ул. Воронцовская, д 2/10,
стр. 1, ком. 9

ДЛЯ ЗАМЕТОК

GARTZ

GARTZ

ДЛЯ ЗАМЕТОК



32