

ПРИЛОЖЕНИЕ CMF WATCH



ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ CMF WATCH

CMP by NOTHING



WATCH PRO 2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 1

МОДЕЛЬ: D398

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



*Для достижения наилучших результатов измерения пульса носите часы на расстоянии 1-2 пальцев от кости запястья. Застегивайте их удобно и не слишком тую.


*Часы и ремешок изготовлены из материалов, безопасных для кожи. Если во время ношения часов возникает раздражение кожи, следует прекратить их ношение и обратиться к врачу или специалисту.

ЗАРЯДКА

Зарядка

Чтобы зарядить часы, поместите их на зарядную подставку. Убедитесь, что обе металлические накладки на задней стороне часов совмещены с металлическими наконечниками на линии.


*Перед зарядкой, пожалуйста, вытрите остатки пота или влаги, чтобы сохранить контакты зарядки часов чистыми.



ЗАМЕНА БЕЗЕЛЯ


Снятие bezеля

1. Нажмите указательным и большим пальцами на обе стороны bezеля или прижмите ладонь ко всему bezелю. Поверните его против часовой стрелки под углом (около 20 градусов) с небольшим усилием, пока он не перестанет вращаться.
2. Поднимите bezель вертикально вверх двумя пальцами, чтобы снять его.



Установка bezеля

1. Возьмите bezель, совместите точку разметки на внутренней стороне bezеля с точкой разметки в положении «12 часов» на экране корпуса часов. Логотип CMF by Nothing должен располагаться в положении «7 часов» на экране корпуса часов. Опустите его в горизонтальное положение и закрепите на корпусе часов.
2. Нажмите указательным и большим пальцами на обе стороны bezеля или прижмите ладонь ко всему bezелю. Поверните его по часовой стрелке с небольшим усилием до явного щелчка.




Меры предосторожности

1. При снятии bezеля против часовой стрелки не прилагайте слишком больших усилий, чтобы не повредить внутреннюю конструкцию.
2. При установке bezеля по часовой стрелке убедитесь, что он горизонтально защелкнут на корпусе часов, прежде чем вращать его, чтобы не повредить внутреннюю структуру.
3. Не рекомендуется носить часы без bezеля, так как это может привести к царапинам на коже или износу внутренней конструкции.
4. Идентификационная метка на задней стороне bezеля должна быть совмещена с меткой в положении «12 часов» на экране часов, а логотип CMF by Nothing должен быть расположен примерно в положении «7 часов», после чего затяните его, вращая по часовой стрелке.
5. Частая разборка и сборка bezеля может привести к износу внутренней структуры, что приведет к невозможности затяжки или ослабления, что является нормальным явлением. Чтобы продлить срок службы bezеля, соблюдайте разумную частоту разборки и сборки.

ЗАМЕНА РЕМЕШКА



Чтобы снять и заменить ремешок: Переверните часы и найдите рычажок быстрого снятия - он есть на каждом конце, где ремешок соединяется с рамой. Чтобы снять ремешок с часов или прикрепить ремешок к часам, сдвиньте и удерживайте рычажок быстрого снятия.



СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вход в режим сопряжения

Нажмите и удерживайте функциональную кнопку на боковой стороне, чтобы включить устройство.



Загрузка приложения CMF Watch

Отсканируйте QR-код или найдите CMF Watch в Google Play Store (Android) или App Store (iOS) и загрузите его.

Настройка и сопряжение

Нажмите на значок плюса в приложении CMF Watch, чтобы добавить устройство.

Выберите часы среди устройств, расположенных поблизости, или отсканируйте QR-код на экране часов для сопряжения с ними.

Примечание: При первом подключении приложение предложит вам включить некоторые разрешения. Мы рекомендуем вам включить все соответствующие разрешения, запрашиваемые приложением, чтобы обеспечить нормальное использование функций часов.



ПОИСК


Выберите устройство, которое вы хотите настроить.



УПРАВЛЕНИЕ

На главном экране

- Проведите пальцем вниз, чтобы раскрыть Быстрые настройки
 - Проведите пальцем вверх, чтобы просмотреть уведомления
 - Проведите пальцем влево, чтобы увидеть виджеты
 - Проведите пальцем вправо, чтобы просмотреть виджеты или вернуться на предыдущую страницу
- Нажмите и удерживайте, чтобы изменить циферблат часов



Прикрытие часов ладонью

Выключение экрана

Поворот вверх

Прокрутка вверх или в предыдущий интерфейс

Поворот вниз

Прокрутка вниз или следующий интерфейс

Однократное нажатие

Разбудить часы

Открыть список функций


Приостановить или возобновить тренировку

Вернуться на предыдущую страницу

Нажатие и удерживание кнопки

Включение, выключение или перезагрузка

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд для принудительной перезагрузки



БЫСТРЫЕ ЖЕСТЫ

Управление жестами по умолчанию отключено. Если вам нужно включить его, пожалуйста, подключите приложение CMF Watch к часам, а после корректировки войдите в функцию управления жестами для включения и настройки соответствующих параметров.

Для получения дополнительных функций, пожалуйста, подключите часы к приложению CMF Witch, чтобы просмотреть и настроить более подробную информацию на часах или в приложении.