


# Инструкция по применению

**Amazfit**




**Функции навигации по циферблату и характеристики кнопок**

Часы оснащены сенсорным экраном с отражающим дисплеем и одной функциональной кнопкой.



## Функции навигации


Навигация по экрану происходит при скольжении по экрану направо и налево, вверх и вниз.



По умолчанию на интерфейсе «Циферблат» отображается интерфейс «Циферблат».

- Проведите по экрану вверх, чтобы просмотреть историю уведомлений.
- Проведите по экрану вниз, чтобы установить режим «Не беспокоить», а также проверить уровень заряда батареи и подключение к телефону.
- Проведите пальцем влево и вправо, чтобы проверить различные функции приложения.

## Использование кнопок часов



## Ношение и подзарядка часов

### 1. Повседневное ношение

При не занятии спортом рекомендуется носить часы с подходящей плотностью на расстоянии двух пальцев от запястья для нормального функционирования оптического пульсометра.




### 2. Надевание браслета в процессе тренировки

Рекомендуется носить часы в комфортно прилегающем и не скользящем состоянии во время проведения тренировок. Не слишком сильно затягивайте часы, но исключите свободное скольжение часов.

### 3. Подзарядка

- Вставьте USB-разъем док-станции в зарядное устройство мобильного телефона или порт USB компьютера для зарядки устройства.

- Установите часы в зарядную док-станцию и обратите внимание на то, чтобы металлические контакты на задней части часов были выровнены с золотистого цвета контактами док-станции, кнопка часов была плотно и точно прижата к док-станции.
- После правильной установки часов в зарядную док-станцию на экране появится индикатор зарядки, что будет означать начало зарядки устройства. Во время зарядки часов можно проверить время, получать напоминания о входящих звонках и уведомления приложения (при этом часы должны быть подключены к приложению).  
Лучше всего заряжать устройство с помощью использования порта USB компьютера или зарядного штепселя фирменного мобильного телефона. Номинальное выходное напряжение зарядного штепселя мобильного телефона составляет 5V, выходной ток более 500Ma.



## Функции часов

### 1. Настройка приложений часов

Использование часов предполагает использование функций, которые могут использоваться на часах отдельно, например, отображение данных режима, тренировки и др.

По умолчанию по очереди показаны приложения, указанные в нижеследующей таблице. Можно самостоятельно установить приложения на экране согласно индивидуальных предпочтений. Выберите требуемые приложения в APP Mi Fit “Мои”->“Amazfit”->«Приложения часов».



## Циферблат

### 1. Замена циферблата в браслете

В интерфейсе «настройка» часов перейдите в «циферблат», затем выберите нужный циферблат, после чего отобразится вопрос о подтверждении смены циферблата, после чего нажав «подтвердить» можно будет сменить циферблат.

### 2. Смена циферблата в приложении

В “Мои”->“Amazfit”, на интерфейсе “Устройство” нажмите доступ “Установка циферблата”, после вступления на рынок циферблата и скачивания можно синхронно совершать перемену циферблата.

### 3. Режим «Не беспокоить»

В интерфейсе “Циферблат” перейдите в интерфейс режима “Не беспокоить”, нажмите кнопку “Не беспокоить”, в рамке запроса выберите “Не беспокоить”.

- При выборе “Сразу запустить”, то режим “Не беспокоить” сразу вступает в действие.
- При выборе «смарт –запуск», то в случае сна с ношением часов, можно автоматически запустить режим «Не беспокоить».

После запуска режима «Не беспокоить», при получении напоминаний о звонке, сообщении ММС, уведомлении от APP, напоминании о почте, заботливых напоминаниях, вибрация часов будет отключена.

## Информационные уведомления

### 1. Пуск режима уведомления


При использовании, нужно в APP запустить «Напоминание в APP» соответствующего приложения, и установить соединение часов и мобильного телефона.

Для устройства на iOS нужно сначала синхронизировать часы и мобильный телефон через Bluetooth.

Для устройства на Android, в фоновом режиме установите APP и занесите приложении белый список. При запуске приложение APP должно функционировать в фоновом режиме, тем самым предотвращается удаление фоновой обработкой мобильного телефона, и предотвращается отсоединение часов, которые не могут получать напоминание приложения. Посмотрите способ установки в разных системах мобильного телефона в “Помощь использования”-> «Настройка ограничения работы фоновых приложений».

## Просмотр уведомлений

После получения напоминания об уведомлении напоминание сопровождается вибрацией и автоматически отображается содержание уведомления. При не просмотре уведомления, можно найти уведомление при переходе в список уведомлений в интерфейсе «Циферблат».



### 1. Удаление или полное удаление уведомлений

В часах возможно максимально сохранять 10 последних уведомлений. При превышении данного ограничения, автоматически удаляется первое уведомление при получении нового уведомления. Если содержание уведомления не показано из-за полноты одного дисплея, будет продолжительно показано в втором дисплее, а если содержание уведомления превышает объем второго дисплея, то содержание уведомления будет прервано и не показано.

- Можно удалить данное уведомление при переходе налево на интерфейсе какого-то уведомления.
- Можно удалить все уведомления при переходе наверх в конец списка уведомлений и нажатии кнопки «Удалить все».

## **2. Режим**

В интерфейсе режима можно просмотреть количество шагов, сердечный ритм 1 минута назад, пройденную дистанцию, потраченные калории и длительность сидения.

После переключения в интерфейс «режим», часы будут автоматически измерять сердечный ритм до выключения экрана или выхода из интерфейса «режим».



## **3. Тренировки**

Если провести по экрану циферблата влево, то отобразится пункт «Тренировки», как описано в разделе ниже «Общие сведения по функциям тренировок».

## **4. Погода**

В интерфейсе “Погода”, можно просмотреть данные о текущей погоде и прогноз погоды на несколько дней вперед.

Данные о погоде передаются с сервера, поэтому для получения последних данных о погоде, поддерживайте Bluetooth мобильного телефона в запущенном положении, часы и телефон должны быть подключены через Bluetooth.

При получении уведомления о прекращении передачи данных о погоде в часах отобразится данное push-уведомление. Можно установить кнопку «Уведомление о прекращении передачи данных о погоде» в интерфейсе APP “Мои” ->“Amazfit Cor”-> «Настройки погоды».



## 5. Будильник

На экране часов можно открыть и закрыть будильник, тоже можно добавить и редактировать время будильника в Mi Fit. Максимально можно установить 10 будильников.


Для любителей сна при запуске будильника в часах сработает вибрация. Если нужно отключить будильник, нажмите кнопку «Выключить» в часах. Если нужно второе напоминание через 10 минут, нажмите на часах кнопку «Напомнить позже». Если будильник непрерывно вибрирует 6 раз, и при отсутствии каких-либо действий, будильник отключится после 6-й вибрации.



## 6. Таймер

Таймер делится на секундомер и обратный счетчик времени.

Секундомер может записать много раз. На обратном счетчике времени можно установить один отсчет времени, при наступлении заданного времени прозвучит вибрация.



## 7. Компас

При переходе на страницу компаса впервые нужно зайти на страницу компаса для завершения настроек. Компас имеет 2 страницы: одна для просмотра широты и долготы, вторая для просмотра высоты над уровнем моря. Информация о высоте над уровнем моря, широте и долготе передается с помощью сигналов GPS, получаемых в открытом пространстве. Для включения GPS требуется некоторое время, подождите. Для удаления помех сигнала, используйте часы вдали от магнитного поля.

## 8. Настройки

Настройки часов не поддерживают скрытый режим. В настройках есть функции изменения циферблата, быстрого запуска долгим нажатием на кнопку, изменение яркости, поиска номера телефона, прокрутки, выключения и восстановления заводских настроек.

- Замена циферблата: часы в настоящее время имеют 10 встроенных циферблотов, которые можно переключать в соответствии с предпочтениями.
- Настройки длительным нажатием: для настройки быстрого запуска «Тренировок» долгим нажатием, выберите любой из видов тренировок, после чего можно будет запустить режим «Тренировка» долгим нажатием на кнопку. По умолчанию запускается режим «Бег на открытом воздухе». Для отключения данного режима установите в настройках «Выключить».
- Регулирование яркости: яркость подразделяется на 5 уровней, регулирование яркости можно осуществить при помощи нажатия «+» и «-».
- Поиск мобильного телефона: после подключения к Bluetooth можно осуществлять поиск мобильного телефона через часы. Мобильный телефон на Android может использовать данную функцию при работе APP в фоновом режиме.
- Об этом устройстве: можно проверить версию данных часов и адрес Bluetooth в интерфейсе “Об этом устройстве”.
- Выключение: выключение часов.

- Восстановление заводских настроек: после восстановления заводских настроек все данные будут сброшены. Можно проводить восстановление заводских настроек при долгом нажатии кнопки часов. После восстановления заводских настроек, часы можно использовать после повторного соединения.

## Оповещение о состоянии часов

### 1. Напоминание о звонке

Часы выдают вибрационное оповещение в случае получения входящих сообщений. На странице уведомлений, если Вам нужно закончить вызов нажмите «завершить вызов». Если Вы хотите игнорировать уведомление, нажмите «Игнорировать» или нажмите кнопку часов один раз, и вибрация прекратится. Для использования данной функции, перейдите в приложение, чтобы включить уведомления о вызовах (Mi Fit- Мой профиль-Мое устройство – Включить уведомления о входящих вызовах).

### 2. Напоминание о превышении продолжительности сидения

При длительном сидении на одном месте, часы будут вибрировать, чтобы напомнить о необходимости иногда вставать. Для использования данной функции, перейдите в приложение, чтобы включить уведомления о долгом сидении (Mi Fit- Мой профиль-Мое устройство – Включить уведомления о превышении продолжительности сидения).

### 3. Заботливые напоминания

При получении уведомлений от близкого человека, часы вибрируют для напоминания об отправителе уведомлений.

### 4. Напоминание о достижении показателей тренировки

После достижения заданного уровня шагов в день сработает вибрация для напоминания о достижении цели. Для использования данной функции, перейдите в приложение, чтобы включить уведомления о достижении цели (Mi Fit- Мой профиль-Мое устройство – Включить уведомления о достижении цели).

### 5. Напоминание о будильнике мобильного телефона

Во время звонка будильника срабатывает вибрация для напоминания будильника. В настоящее время эта функция поддерживается только системой MIUI. Для использования данной функции, перейдите в приложение, чтобы включить уведомления о будильнике (Mi Fit- Мой профиль-Мое устройство – Включить уведомления о будильнике).

### 6. Напоминание о перерыве подключения

При отключении от телефона прозвучит вибрация, предупреждая о прерывании подключения. Для использования данной функции, перейдите в приложение, чтобы включить уведомления о перерыве подключения (Mi Fit- Мой профиль-Мое устройство – Более - Включить уведомления о перерыве подключения).

### 7. Напоминание о событиях

Если в заданное время есть какое-либо событие прозвучит вибрация, напоминая о событии. Для использования данной функции перейдите в приложение, чтобы

включить уведомление о событиях. (Mi Fit- Мой профиль-Мое устройство – Включить уведомления о событиях).

## 8. Настройка быстрого доступа

Настройте проведение по странице циферблата вправо для просмотра приложений. В настоящее время поддерживаются приложения «Погода».

