


1



2



© Samsung Electronics, 2018.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите данное руководство.
- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления. Посетите веб-сайт www.samsung.com, чтобы просмотреть последнюю информацию об устройстве, руководство и пр.
- Перед использованием беспроводного зарядного устройства убедитесь, что оно совместимо с вашим мобильным устройством или устройством Gear.
- Права потребителей регулируются законодательством страны, в который приобретен данный продукт. За подробной информацией обратитесь к поставщику услуг.

Внешний вид устройства

a	Поверхность для беспроводной зарядки	d	Отверстия для вентиляции
b	Световой индикатор	e	Индукционная катушка для зарядки
c	Разъем для подключения зарядного устройства (Type-C)		

Использование беспроводного зарядного устройства

1. Подключите сетевое зарядное устройство к беспроводному зарядному устройству.
После правильного подключения сетевого зарядного устройства к беспроводному зарядному устройству световой индикатор замигает красным, зеленым и оранжевым, а затем выключится.

2. Поместите мобильное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, на поверхность для беспроводной зарядки. (1)

Можно также поместить поддерживаемое устройство Gear на поверхность для беспроводной зарядки. (2)

Зарядка начнется, как только образуется контакт между индукционной катушкой для зарядки и индукционной катушкой для беспроводной зарядки мобильного устройства или устройства Gear.



- Проверьте, отображается ли на экране мобильного устройства или устройства Gear значок зарядки, который сообщает о состоянии зарядки.
- Вентилятор вращается во время беспроводной зарядки.

3. После полной зарядки мобильного устройства или устройства Gear снимите его с беспроводного зарядного устройства.



- Используйте только одобренные компанией Samsung сетевые зарядные устройства с выходными характеристиками соответствующими номинальному напряжению питания устройства.

Предостережения, касающиеся зарядки мобильных устройств или устройств Gear

- Не следует помещать мобильное устройство на беспроводное зарядное устройство, если между задней стенкой и чехлом мобильного устройства находится кредитная карта или карта с радиометкой (RFID) (например, транспортная карта или ключ-карта).
- Не следует помещать мобильное устройство или устройство Gear на беспроводное зарядное устройство с токопроводящими материалами между ними, такими как металлические предметы и магниты.

Мобильное устройство или устройство Gear может не заряжаться должным образом, может перегреваться или выйти из строя, а карты могут перестать работать.



- Специальные крышки и чехлы для беспроводной зарядки не поставляются в комплекте.
- В зависимости от места расположения индукционной катушки для зарядки в мобильном устройстве или устройстве Gear зарядка может не осуществляться должным образом.
- Функция беспроводной зарядки может работать некорректно, если мобильное устройство находится в плотном чехле. Если чехол плотный, снимите его, прежде чем разместить мобильное устройство на беспроводном зарядном устройстве.
- В случае подключения сетевого зарядного устройства к мобильному устройству во время беспроводной зарядки функция беспроводной зарядки недоступна.
- Устройство Gear S2 не поддерживает функцию беспроводной зарядки.
- Для зарядки устройства Gear обновите его программное обеспечение до самой последней версии. Если самое последнее программное обеспечение не установлено, зарядка может осуществляться медленно.
- При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сети прием от нее может быть утерян.
- При использовании сетевого зарядного устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легко доступным.

Обозначения светового индикатора

Световой индикатор сообщает о состоянии беспроводного зарядного устройства.

Цвет	Состояние
Мигающий красный → зеленый → оранжевый	При подключении к электрической сети
Красный	Во время зарядки
Зеленый	Когда устройство полностью заряжено
Оранжевый	При подключении к адаптеру малой мощности
Мигает красным	При неправильной зарядке вследствие ошибки общего характера
Выключен	При отключении мобильного устройства или устройства Gear от беспроводного зарядного устройства или отсутствии подключения беспроводного зарядного устройства к электрической розетке



- Если световой индикатор не работает, как описано, отключите зарядное устройство от беспроводного зарядного устройства и подключите его повторно.
- Световой индикатор может работать по-разному в зависимости от модели мобильного устройства, чехла для беспроводной зарядки или устройства Gear.

Быстрая беспроводная зарядка

Для того, чтобы начать быструю беспроводную зарядку, разместите мобильное устройство, которое поддерживает данную функцию, на поверхности для беспроводной зарядки. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя к мобильному устройству.



Используйте только одобренные компанией Samsung зарядные устройства, которые поддерживают быструю зарядку (9 В/1,67 А, 9 В/2 А, 12 В/2,1 А).



Устройство Gear не поддерживает функцию быстрой беспроводной зарядки.

Информация о безопасности

Прежде чем приступить к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования. Полные сведения о безопасности см. на веб-сайте Samsung.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

Не прикасайтесь к устройству влажными руками

Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию

Устройство можно использовать при температурах окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Хранение устройства допускается при температурах окружающей среды от -20 °C до 50 °C.

Использование или хранение устройства при температурах, выходящих за пределы указанных диапазонов, может привести к повреждению устройства или сокращению срока службы аккумулятора

Избегайте контакта универсального разъема, разъема зарядного устройства и отверстия для вентиляции с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели

Не накрывайте и не блокируйте отверстия для вентиляции на устройстве.

Берегите устройство от детей и домашних животных

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов

Правильная утилизация



Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P3100
 предназначено для беспроводной зарядки аккумулятора
 мобильного устройства по стандарту Qi



Данный продукт соответствует требованиям
 технических регламентов Таможенного союза.

Дополнительную информацию о продукции вы можете
 узнать у импортера/официального представителя на
 территории Российской Федерации или на сайте производителя.
 Срок гарантии - 6 месяцев с момента приобретения продукта.
 Срок службы - 2 года.

Технические характеристики БЗУ: 5.0В □□□ 2.0А; 9.0В □□□ 1.67А

* Страна изготовления и дата производства конкретного
 устройства указана на упаковке изделия

Импортер:	ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2
------------------	---

Производитель:	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
-----------------------	------------------------------

Юридический адрес производителя:	(Мотан-донг) 129, Самсунг-ро, Инчон-гу, г. Сувон, Инчон-до, Республика Корея
---	---

Адреса заводов*

Самсунг Электроникс Ко., Лтд, 94-1, Инсо-донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388,
Республика Корея

Тяокиан Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд, Вэйлу Роад,
Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиань Дистрикт Тяокиан 300385, Китай

Самсунг Электроникс Хуэйкоу Ко., Лтд, Чэнькианг таун, Хуэйкоу, провинция Гуандун, Китай

Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд, Промышленный парк Инчонг Ай, Инчонг Комьон,
оверг Инчонг, провинция Баокиан, Вьетнам

Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайгуанг, Промышленный парк Йенбинх 1, Донгпхан Комьон,
оверг Фойек, провинция Тхайгуанг, Вьетнам